

Bedienungsanweisung

Bedienelement

Drehwähler

1 Überblick Bedienelement



- 1 Betriebsanzeige/Fehlercodeanzeige/Serviceanzeige
- 2 Drehknopf (Temperatur)

2 Zu diesem Dokument

2.1 Zweck des Dokuments

Diese Bedienungsanweisung ist Teil des Produkts und enthält für den Nutzer Informationen zur sicheren Bedienung des Geräts.

2.2 Umgang mit diesem Dokument

- ▶ Vor Betreiben des Heizgeräts die vorliegende Bedienungsanweisung und die Bedienungsanweisung des Heizgeräts lesen.
- ▶ Diese Bedienungsanweisung im Fahrzeug aufbewahren.
- ▶ Diese Bedienungsanweisung an nachfolgende Besitzer oder Benutzer des Geräts weitergeben.

2.3 Verwendung von Symbolen und Hervorhebungen



WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr

Folge: Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- ▶ Handlung, um sich vor der Gefahr zu schützen.



VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr

Folge: Nichtbeachtung führt zu leichten Verletzungen.

- ▶ Handlung, um sich vor der Gefahr zu schützen.



ACHTUNG

Art und Quelle des Sachschadens

Folge: Nichtbeachtung führt zu Sachschaden.

- ▶ Handlung, um den Sachschaden zu vermeiden.

Hervorhebung	Erklärung
✓	Voraussetzung für die folgende Handlungsanweisung
▶	Handlungsanweisung
Steuerelement	Bezeichnung der Steuerelemente

2.4 Gewährleistung und Haftung

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Einbau- und Bedienungsanweisung sowie darin enthaltene Hinweise nicht beachtet wurden.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für:

- Unsachgemäße Verwendung
- Nicht von einer Webasto Service-Werkstatt ausgeführte Reparaturen
- Verwendung von Nicht-Originalteilen
- Umbau des Geräts ohne Zustimmung von Webasto

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das eingebaute Bedienelement dient zur Steuerung des Heizgeräts.

3.2 Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen

- ▶ Vorschriften auf dem Beiblatt „Wichtige Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung“ einhalten.

3.3 Sicherheitshinweise

Explosionsgefahr in Umgebungen mit brennbaren Dämpfen, brennbarem Staub und Gefahrgut (z. B. Tankstellen, Tankanlagen, Brennstoff-, Kohlen-, Holz- oder Getreidelager)

- ▶ Heizgerät nicht einschalten oder betreiben.

Vergiftungs- und Erstickungsgefahr durch Abgase in geschlossenen Räumen

- ▶ Heizgerät nicht einschalten oder betreiben.

Brandgefahr durch brennbare Materialien oder Flüssigkeiten im Warmluftstrom

- ▶ Warmluftstrom frei halten.

Verletzungsgefahr durch defektes Gerät

- ▶ Defektes Heizgerät nicht betreiben.
- ▶ Webasto Service-Werkstatt kontaktieren.

4 Bedienung



WARNUNG

Explosionsgefahr in Umgebungen mit brennbaren Dämpfen, brennbarem Staub und Gefahrgut (z. B. Tankstellen, Tankanlagen, Brennstoff-, Kohlen-, Holz- oder Getreidelager)

Schwere Verbrennungen

- ▶ Heizgerät nicht einschalten oder betreiben.



WARNUNG

Einatmen von Abgasen in geschlossenen Räumen

Vergiftung und Ersticken

- ▶ Heizgerät niemals, auch nicht mit programmiertem Heizstart, in geschlossenen Räumen (z B. Garagen oder Werkstätten) ohne Abgasabsaugung betreiben.
- ▶ Bei Werkstätten mit Abgasabsaugung sicherstellen, dass Abgasabsaugung funktioniert.

4.1 Heizgerät einschalten



- ▶ Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.
Betriebsanzeige leuchtet grün.

4.2 Heizgerät ausschalten



- ▶ Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Betriebsanzeige geht aus.

4.3 Heiztemperatur einstellen

Heiztemperatur ist stufenlos von 5 °C bis 35 °C einstellbar.

Heiztemperatur erhöhen



- ▶ Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Heiztemperatur verringern



- ▶ Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5 Reinigung

- ▶ Bedienelement mit feuchtem Tuch abwischen.

6 Fehlerbehebung

Tritt während des Heizbetriebs eine Störung des Heizgeräts auf, gibt das Gerät einen Fehlercode über das Bedienelement aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanweisung des Heizgeräts.

7 Entsorgung

Das Bedienelement darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden.

- ▶ Regionale Vorschriften der Entsorgung elektronischer Produkte beachten.

8 Service und Kundendienst

Haben Sie technische Fragen oder ein Problem mit Ihrem Gerät?

Länderspezifische Telefonnummern zu unseren Niederlassungen finden Sie auf dem Webasto Servicestellen-Faltblatt oder unter www.webasto.com.

9 Technische Daten

Betriebsspannungsbereich: 12 V bis 24 V

Zulässige Umgebungstemperaturen:

- Betrieb: -40 °C bis +75 °C
- Lager: -40 °C bis +85 °C

Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich.

Die Telefonnummer des jeweiligen Landes entnehmen Sie bitte dem Webasto Servicestellen-Faltblatt oder der Webseite Ihrer jeweiligen Webasto Landesvertretung.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Besucheradresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Nur innerhalb von Deutschland
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com



www.webasto.com