

Instrucțiuni de exploatare

Thermo Top Z
Thermo Top E
Thermo Top C

Webasto
Feel the drive

Introducere

Mult stimat Client Webasto,

Vă mulțumim pentru decizia luată de Dvs. de a un aparat de încălzire cu apă Thermo Top Z, E, sau C de la firma Webasto.

Suntem încredințați că vă veți putea bucura mulți ani la rând de confortul veritabil oferit de acesta cu ocazia călătoriilor Dvs.

Aparatul de încălzire Thermo Top E și C se folosește prin conectare la instalația de încălzire proprie a autovehiculului

- pentru încălzirea spațiului interior consacrat pasagerilor,
- pentru degivrarea geamurilor autovehiculului precum și
- pentru preîncălzirea motoarelor răcite cu apă.

Aparatul de încălzire Thermo Top Z poate fi utilizat numai pentru încălzirea adițională a motoarelor având răcire cu apă.

Plecăm de la premisa că la atelierul de service la care s-a montat noul Dvs. aparat de încălzire, v-a explicat spre deplina Dvs. satisfacție modul de exploatare și de funcționare a acestuia. În prezentele Instrucțiuni de exploatare dorim să vă oferim încă odată o privire de ansamblu asupra folosirii în condiții de siguranță a încălzitorului.

Pentru a vă familiariza cu toate funcțiile aparatului de încălzire și a le înțelege pe acestea, trebuie ca Dvs. să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de exploatare.

Doar în felul acesta puteți avea certitudinea că veți putea folosi toate funcțiile spre satisfacția Dvs. și că vă veți putea simți pretutindeni bine și în condiții de siguranță.

În caz de pierdere contactați, vă rugăm, în cel mai scurt timp posibil, orice comerciant Webasto autorizat, pentru înlocuirea documentului.

Lucrările de reparație și de întreținere care nu au fost descrise în acest manual, trebuie să fie efectuate în exclusivitate de către un atelier service autorizat Webasto.



Instrucțiuni de întreținere și de securitate

În domeniul de aplicabilitate al Directivei Europene 70/156/EWG și/sau EG/2007/46 (pentru noile tipuri de autovehicule începând cu 29.04.2009), pentru încălzitoarele de apă Thermo Top Z, E și C există certificate de tip conform Directivelor 2001/56/EG (Încălzire), 72/245/EWG (EMV), ECE R-122 (Încălzire) și ECE R-10 (EMV).

Prima punere în funcțiune poate avea loc doar după verificarea aparatului în exclusivitate de către personal școlarizat de Webasto.

Montarea aparatului se va realiza în exclusivitate de către specialiști, conform instrucțiunilor de montare.



Pericol de explozie
și de sufocare

Aparatul de încălzire **nu trebuie să fie folosit:**

- în stațiile de alimentare cu combustibil.
- în locuri în care se pot acumula gaze sau pulberi ușor inflamabile, precum și în locuri în care se depozitează lichide sau materiale solide ușor inflamabile (spre exemplu aproape de pulberi de combustibil, cărbune sau lemn, depozite de cereale, iarbă și frunziș uscate, cartoane, hârtie etc.).
- în incinte închise (spre exemplu garaj), nici măcar cu temporizator sau pornire de la distanță (Telestart).



Aparatul de încălzire **nu trebuie:**

- să fie expus la temperaturi de peste 120 °C (temperatură de depozitare). La depășirea acestei valori se pot produce daune ireversibile la partea electronică a acestuia.
- să fie folosit fără ca în apa circuitului de încălzire să se fi adăugat o cotă parte de cel puțin 20% de antifreeze de calitate.



Aparatul de încălzire:

- trebuie să fie folosit doar cu combustibil conform plăcuței de identificare și la o tensiune nominală conform plăcuței de identificare.
- trebuie oprit la producerea de fum puternic, zgomote de ardere neobișnuite sau miros de combustibil. Aparatul se scoate din funcțiune prin oprire imediată și înlăturarea siguranței. Repunerea în funcțiune poate avea loc doar după verificarea aparatului în exclusivitate de către personal școlarizat de Webasto.
- trebuie ca cel puțin odată pe an, să porniți încălzitorul cu motorul rece și la treapta cea mai redusă a ventilatoarelor mașinii. Încălzitorul trebuie să fie pus în funcțiune cel puțin timp de 10 minute.
- Aparatul de încălzire trebuie să fie verificat de către personal de specialitate la fiecare 2 ani, cel târziu la începutul perioadei de încălzire.



Cerințe privitoare la responsabilitate:

- Nerespectarea Instrucțiunilor de exploatare și a indicațiilor cuprinse în acestea atrage după sine excluderea oricărei responsabilități din partea firmei Webasto.

Același lucru este valabil pentru reparațiile efectuate la modul neprofesionist sau cu piese de schimb diferite de cele originale. În caz contrar certificatul de tip al încălzitorului, și prin urmare licența de exploatare generală / certificatul de tip ECE își pierd valabilitatea.

Exploatarea încălzitorului

Exploatare normală

Funcție de echipare, aparatul de încălzire poate fi pornit cu elementul de comandă. Înainte de a parca autovehiculul, trebuie să se efectueze toate reglajele necesare pentru model (temperatură, viteză ventilator).

INDICAȚIE

! Vă recomandăm să corelați durata încălzirii cu durata deplasării.

Durată încălzire = Durată deplasare

Exemplu: La o durată de deplasare de cca. 20 minute (drum întins) vă recomandăm să nu depășiți o durată relativă de utilizare a încălzitorului de 20 minute.

Întreținere

Se recomandă întreținerea și verificarea, la intervale regulate, a autovehiculului de către un dealer autorizat Webasto.

Toate lucrările de reparație sau întreținere trebuie să fie efectuate de dealeri autorizați Webasto. Dealerul vă poate ajuta la stabilirea operațiunilor de întreținere necesare.

Avertizare

Multe lucrări de reparație și de întreținere la încălzitor necesită cunoștințe de specialitate și scule speciale. Reglarea sau întreținerea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea încălzitorului sau accidente care să ducă la daune grave.

- Pentru o performanță optimă, dealerul autorizat Webasto trebuie să efectueze verificarea și întreținerea sistemului de încălzire cel puțin o dată la 2 ani, indiferent de folosință.
- Înainte de curățare, aparatul de încălzire trebuie să fie deconectat.
- Aparatul de încălzire NU trebuie să fie curățat cu aparate de curățat la mare presiune sau cu aer comprimat.

Defecte

Măsurii în caz de defect

La ivirea oricărui defect, se vor verifica siguranțele și conexiunile în privința unei bune conexiuni și a bunei fixări a acestora.

În cazul oricărui defect, aparatul de încălzire se blochează, fără ca la elementul de acționare să mai apară vreo eroare.

Înainte să apelezi la orice atelier de service Webasto, cautăți să deblocați încălzitorul.

Puteți înlătura chiar Dvs. înșivă următoarele deranjamente:

Descrierea defectului	Cauza posibilă	Măsurii de remediere
Aparatul de încălzire se decuplează în mod automat (=oprire în caz de defect)	Nu se produce ardere după pornire și repetarea pornirii, flacăra se stinge în timpul exploatării.	Se deconectează aparatul de încălzire, apoi se reconectează la loc. (nu mai des de 2 ori)
Aparatul de încălzire nu pornește	Aparatul de încălzire nu are curent	Se verifică alimentarea cu curent a aparatului de încălzire precum și punctele de legare la masă
Aparatul de încălzire se decuplează în cursul regimului de încălzire (=oprire în caz de defect)	Aparatul de încălzire se supraîncălzește din cauza lipsei de lichid de răcire	Se completează cu lichid de răcire conform datelor fabricantului

Webasto AG
Postfach 80
D - 82132 Stockdorf
Germany

National:

Hotline: 01805 951 159
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz)
Hotmail: kundencenter@webasto.com
<http://www.webasto.de>

International:

<http://www.webasto.com>