

Pokyny k obsluze



Thermo Top Z
Thermo Top E
Thermo Top C

Úvod

Vážený zákazník firmy Webasto!

Děkujeme, že jste se rozhodl pro vodní topení Thermo Top Z, E nebo C firmy Webasto. Doufáme, že Vám bude po dlouhá léta při Vašich cestách spolehlivým a komfortním společníkem.

Topení Thermo Top E a C slouží ve spojení s topením vozidla

- k vytápění interiéru vozidla,
- k odmrazování skel vozidla, jakož i
- k předehřívání vodou chlazených motorů.

Topení Thermo Top Z slouží pouze k předehřívání vodou chlazených motorů.

Vycházíme z toho, že Vám servis, který instaloval Vaše nové topení, vysvětlil k plné spokojenosti také jeho obsluhu a fungování. V těchto pokynech k obsluze bychom Vám rádi nabídli ještě dodatečný přehled informací o bezpečném používání topení.

Pro poznání a porozumění veškerým funkcím topení je nutné, abyste si tyto pokyny k obsluze důkladně přečetl.

Jen tak si můžete být jist, že budete moci veškeré funkce využívat k Vaší plné spokojenosti a cítit se tak pohodlně a v bezpečí.

V případě ztráty prosím neprodleně kontaktujte autorizovaného prodejce firmy Webasto, který Vám zajistí náhradní dokument.

Opravné nebo údržbové práce, které nejsou popsány v této příručce, smí provádět výhradně autorizovaný prodejce firmy Webasto.



Pokyny k údržbě a bezpečnostní pokyny

V rámci platnosti evropské směrnice 70/156/EHS a/nebo ES/2007/46 (pro nové typy vozidel od 29.04.2009) existují pro vodní topení Thermo Top Z, E a C typová schválení podle směrnic ECE-R 122 (topení) a ECE-R 10 (EMC).

Topení smí být uvedeno do provozu až po kontrole přístroje, kterou provede výhradně vyškolený personál firmy Webasto.

Montáž přístroje se smí provést pouze odborným způsobem podle montážních pokynů.



Nebezpečí výbuchu
a udušení

Topení **nesmí** být v provozu:

- u čerpacích stanic a jiných nádrží.
- na místech, kde mohou vznikat lehce vznětlivé plyny nebo prach, jakož i na místech, kde jsou uskladněny lehce vznětlivé kapaliny nebo pevné materiály (např. v blízkosti palivového, uhelného a dřevěného prachu, skladišť obilí, suché trávy a listí, kartonážních výrobků, papíru atd.).
- v uzavřených prostorech (např. garáže), a to ani s časovou předvolbou ani s přístrojem Telestart.



Topení **nesmí**:

- být vystaveno teplotám nad 120 °C (skladovací teplota). Při překročení této teploty může dojít k trvalému poškození elektroniky.
- být v provozu bez minimálně 20% podílu značkové nemrznoucí kapaliny přidané do vody v topném okruhu.



Topení:

- smí být v provozu pouze s palivem a se jmenovitým napětím, uvedeným na typovém štítku.
- Topení musí být při silném kouření, neobvyklých zvucích během spalování nebo zápachu paliva vyřazeno z provozu okamžitým vypnutím a vyjmutím pojistky.
Topení smí být znovu uvedeno do provozu až po kontrole přístroje, kterou provede výhradně vyškolený personál firmy Webasto.
- Topení musí být minimálně jednou za rok uvedeno na 10 minut do provozu při studeném motoru a ventilátoru nastaveném na nejnižší stupeň.
- Topení musí být každé 2 roky, nejpozději na začátku topné sezóny, odborně přezkoušeno.



Ručení:

- Nedodržování pokynů k obsluze a v nich obsažených upozornění má za následek vyloučení ze záruky ze strany firmy Webasto.
Totéž platí i pro neodborně provedené opravy nebo použití jiných než originálních náhradních dílů.
Důsledkem je pak pozbytí platnosti všeobecného provozního povolení topení a tedy i všeobecného provozního povolení vozidla.

Ovládání topení

Běžný provoz

Topení může být v závislosti na vybavení uvedeno do provozu ovladačem. Před odstavením vozidla je třeba provést nastavení, nutná pro tento model (teplota, ventilátor).

UPOZORNĚNÍ



Doporučujeme, aby doba vytápění odpovídala době jízdy.

Doba vytápění = doba jízdy

Příklad: Při jízdě, která trvá cca 20 minut (jednoduchá trasa), doporučujeme nepřekračovat dobu provozu 20 minut.

Údržba

Doporučujeme nechávat vozidlo v pravidelných intervalech kontrolovat a provádět údržbu u autorizovaného prodejce firmy Webasto.

Veškeré opravárenské nebo údržbářské práce by měl vždy provádět Váš autorizovaný prodejce firmy Webasto. Ten také může pomoci při stanovení potřebné údržby.

Výstraha

Mnohé opravárenské a údržbářské práce na topení vyžadují odborné znalosti a speciální nářadí. Nesprávné seřízení nebo údržba mohou vést k poškození topení nebo k nehodám, které mohou mít vážné následky.

- Pro dosažení optimálního výkonu by měl Váš autorizovaný prodejce firmy Webasto kontrolovat a provádět údržbu topného systému nejméně každé 2 roky, a to nezávisle na jeho používání.
- Topení se musí před čištěním vypnout.
- Topení se NESMÍ čistit vysokotlakými čisticími přístroji nebo stlačeným vzduchem.

Poruchy

Opatření při poruše

Dojde-li k poruše, je třeba zkontrolovat bezvadný stav a pevné usazení pojistek a konektorů.

Při poruše se topení zablokuje, na ovladači se neobjeví žádná indikace poruchy. Dříve než vyhledáte servis Webasto, pokuste se odstranit poruchu sami.

Sami můžete odstranit následující poruchy:

Popis závady	Možná příčina	Opatření
Topení se automaticky vypíná (=poruchové vypínání)	Nedojde k zapálení po spuštění a opakovaném spuštění, plamen zhasne během provozu	Topení vypnout a znovu zapnout (ne častěji než 2 krát).
Topení se nezapíná	Topení je bez proudu	Zkontrolovat elektrické napájení topení a ukostřovací body
Topení se vypíná během vytápění (=poruchové vypínání)	Topení je přehřáté v důsledku nedostatku chladicí kapaliny	Doplnit chladicí kapalinu podle pokynů výrobce

W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w języku niemieckim.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visitors' address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com

Numer telefonu dla odpowiedniego kraju jest podany w składanej ulotce zawierającej wykaz punktów serwisowych Webasto albo na stronie internetowej przedstawicielstwa Webasto w tym kraju.