

Vorwahluhr 1533
Digital timer 1533
Horloge de programmation 1533
Timer programmabile 1533
Programador 1533
Schakelklok 1533
Timer 1533
Tidur 1533
Tidsur 1533
Ajastin 1533
Programator zegarowy 1533
Программируемый таймер 1533
定时器 1533



Bitte ausklappen!

Unfold!

Veillez rabattre S.V.P. !

Aprire la pagina!

¡Desplegar, por favor!

Svp. uitvouwen!

Fold ud!

Vik ut!

Brett ut!

Avaa!

Proszę rozłożyć!

Разверните!

请打开！



Legenda	38
Generalità	39
Comando	41
Accensione	42
Spegnimento	42
Impostazione dell'ora	43
Controllo dell'ora impostata	43
Cambio modalità	44
Programmazione inizio riscaldamento o ventilazione	45
Disattivazione dell'orario preselezionato	45
Selezione e attivazione dell'orario preselezionato	46
Impostazione della durata d'accensione	47
Impostazione della durata residua di funzionamento	47

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Timer programmabile 1533 a tre selezioni

- 1 Ora o durata di funzionamento residua
- 2 Indicatore di stato ventilazione
- 3 Avanti (interrogazione ora)
- 4 Scelta programma
- 5 Visualizzazione numero di programma
- 6 Riscaldamento immediato
- 7 Simbolo impostazione/interrogazione ora
- 8 Indietro (interrogazione ora)
- 9 Indicatore di stato riscaldamento

Generalità

Gentile cliente Webasto!

La ringraziamo di aver scelto questo prodotto Webasto.

Siamo certi che il comando e il funzionamento dell'orologio di preselezione 1533

Le siano stati illustrati in modo esauritivo presso l'officina/il centro assistenza responsabile del montaggio.

Il presente manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione intende fornire un'ulteriore panoramica d'insieme sulle modalità d'impiego dell'orologio di preselezione 1533.

L'orologio di preselezione 1533 risponde all'omologazione tipo in conformità alla direttiva 72/245/CEE (CEM).



Il riscaldatore non deve essere usato:



Pericolo di
esplosione e di
soffocamento

- nei distributori di benzina e negli impianti di rifornimento;
- nei luoghi soggetti alla formazione di vapori o polveri combustibili e nelle vicinanze di materiali infiammabili o materiali solidi (ad es. nelle vicinanze di depositi di combustibile, carbone, polvere di legno o cereali, erba e fogliame secchi, imballi di cartone, carta, ecc.);
- in locali chiusi (ad es. garage), anche con preselezione del tempo o Telestart.

Il momento dell'avvio del riscaldamento può essere preselezionato con precisione da "1 minuto" a "24 ore". È possibile la programmazione di 3 orari di accensione, di cui però solo uno può essere attivato di volta in volta. La durata dell'accensione è selezionabile a scelta tra 10 minuti e 60 minuti.

AVVERTENZA:

Fare attenzione all'impostazione ora legale/solare!

Per l'impostazione dell'orologio ricordarsi che con i simboli a lampeggio veloce ci si trova in modalità regolazione. Se per 5 secondi non viene premuto nessun tasto, l'ora visualizzata viene memorizzata. Se i tasti \ll o \gg vengono premuti per più di 2 secondi, è attivo il ritorno/avanzamento rapido.

Manuale: azionando il tasto "Riscaldamento immediato" .

Nel display appaiono la durata di accensione e il simbolo relativo alla modalità riscaldamento .

La durata di accensione scompare dopo 10 secondi.

Automatico: al raggiungimento dell'orario impostato per l'inizio del riscaldamento o ventilazione preprogrammati. Nel display vengono visualizzati il numero del programma e il simbolo relativo alla modalità di riscaldamento  o ventilazione .

Manuale: azionando il tasto "Riscaldamento immediato" .

Automatico: al termine della durata programmata.

Alla conclusione del tempo impostato, il display si spegne.

Tale funzione non è disponibile quando la modalità riscaldamento o ventilazione è attiva!

Tenere premuto il tasto **set**. Premere contemporaneamente il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

Rilasciare il tasto **set**.

L'ora viene visualizzata e il simbolo dell'orologio ⌚ lampeggia.

Impostare l'ora con il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

L'ora impostata viene memorizzata con lo spegnimento della visualizzazione sul display o mediante azionamento del tasto **set**.

Azionare il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

In modalità riscaldamento o ventilazione attiva viene visualizzata la durata di funzionamento residua.

Azionare il tasto **set**.

Azionare il tasto **set** una seconda volta e tenerlo premuto.

Viene visualizzata l'ultima modalità selezionata (riscaldamento  o ventilazione .

Azionando anche il tasto "Avanti"  o "Indietro" , è possibile commutare tra riscaldamento  e ventilazione .

AVVERTENZA:

In caso di collegamento dell'orologio di preselezione 1533 tramite bus W è possibile attivare la funzione "Ventilazione" nel riscaldatore, nel caso in cui il riscaldatore supporti questa funzione. Questa funzione è possibile soltanto in caso di avvio tramite uno degli orari preselezionati programmati.

Negli orologi di preselezione 1533 collegati in modo analogico al riscaldatore, la funzione "Ventilazione" può essere assicurata soltanto mediante installazione supplementare di un interruttore estate/inverno (**optional**). Non è necessario apportare alcuna modifica alla modalità dell'orologio di preselezione poiché la funzione "Riscaldamento autonomo" o "Ventilazione" viene determinata dalla posizione dell'interruttore estate/inverno.

AVVERTENZA:

In caso di riadattamento di riscaldatori installati dalla fabbrica possono verificarsi limitazioni al funzionamento. Farsi delucidare in merito dal locale centro assistenza responsabile del montaggio.

Azionare il tasto **set**.

Entro 10 secondi azionare il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll fino a quando l'ora desiderata per l'avvio del riscaldamento viene indicata sul display.

Se si desidera un altro numero di programma, azionare il tasto **set** entro 10 secondi.

Impostazioni standard:

Orario preselezionato 1: ore 6

Orario preselezionato 2: ore 16

Orario preselezionato 3: ore 22

AVVERTENZA:

Le impostazioni effettuate in fabbrica vengono annullate con una nuova immissione. Gli orari preselezionati rimangono memorizzati fino alla successiva modifica. Se l'orologio viene staccato dalla rete di bordo (per es. in caso di scollegamento della batteria), saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.

Azionare brevemente il tasto **set**.

Azionare il tasto **set** entro 10 secondi fino a quando viene visualizzato il numero del programma con l'ora preselezionata desiderata.

L'ora preselezionata che si è scelto di impostare viene attivata automaticamente dopo circa 10 sec. senza bisogno di ulteriore conferma mediante altro tasto.

A scopo di controllo: la modalità attiva (riscaldamento  o ventilazione ) e il numero di programma lampeggiano finché il riscaldatore non inizia a funzionare. Attivare l'ora preselezionata tenendo conto delle norme di sicurezza per il funzionamento del riscaldamento autonomo (consultare al riguardo il manuale di Istruzioni per l'uso del riscaldamento autonomo).

AVVERTENZA:

Il riscaldamento autonomo si accende all'ora preselezionata attivata sia con il veicolo in sosta che durante la marcia.

Premere e tenere premuto il tasto **set**. Premere contemporaneamente il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

Vengono visualizzati l'ora e il simbolo dell'orologio \odot .

Azionare e tenere premuto ancora una volta il tasto **set**. Premere contemporaneamente il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

La durata di inserimento preimpostata viene visualizzata e il simbolo relativo a riscaldamento ⌘ o ventilazione ⌘ lampeggiano.

Impostare la durata di inserimento con il tasto "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

La durata di inserimento impostata viene memorizzata non appena scompare il testo visualizzato nel display oppure azionando il tasto **set**.

In modalità riscaldamento o ventilazione attiva, la durata residua di funzionamento può essere modificata per una durata variabile tra 10 e 60 minuti con i tasti "Avanti" \gg o "Indietro" \ll .

Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich.

Die Telefonnummer des jeweiligen Landes entnehmen Sie bitte dem Webasto Servicestellenfaltblatt oder der Webseite Ihrer jeweiligen Webasto-Landesvertretung.

In multilingual versions the German language is binding.

The telephone number of each country can be found in the Webasto service center leaflet or the website of the respective Webasto representative of your country.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'allemand est alors la langue qui fait foi.

Pour trouver le numéro de téléphone du pays concerné, veuillez consulter le dépliant des points-service Webasto ou la page web de la représentation Webasto de votre pays.

Nel caso di una versione plurilingue il tedesco è vincolante.

I numeri di telefono dei diversi Paesi sono riportati sul pieghevole relativo ai centri di assistenza Webasto oppure sul sito Internet del proprio rappresentante di riferimento Webasto.

Este manual esta traducido en varios idiomas, le informamos que sólo la versión en alemán será vinculante.

Consulte el número de teléfono del país correspondiente en el folleto de los servicios autorizados Webasto, o en la página web de su representante Webasto.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visitors' address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com