

# Istruzioni d'impiego timer standard/ timer combinato

**Webasto**

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany



## Generalità

Con il timer standard/timer combinato si può preselezionare il momento d'inizio del riscaldamento in un periodo di tempo fino a 7 giorni. È possibile programmare 3 tempi di accensione, dei quali però è di volta in volta attivabile solo uno.

Il timer standard è dotato di una funzione sveglia. Il timer combinato dispone di un termoregolatore. Il timer combinato viene impiegato solo per il riscaldatore Air Top 2000, consentendo questi la preselezione della temperatura.

Ad accensione inserita, il display mostra l'ora attuale e il giorno della settimana. Quando il riscaldatore è in funzione, si illuminano il display e i tasti. Una volta realizzata l'alimentazione di corrente, tutti i simboli lampeggiano nei rispettivi indicatori. Vanno impostati l'ora e il giorno della settimana. In caso di mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose ADR non ha luogo alcuna segnalazione.

## Comando

Il comando del timer è realizzato in modo da poter spostare tutti i simboli lampeggianti grazie ai tasti ◀ e ▶. Se per 5 secondi non si premono tasti, viene memorizzata l'ora indicata. Se si premono i tasti ◀ e ▶ per oltre 2 secondi, si attiva lo scorrimento veloce.

Se si spegne l'accensione con il riscaldatore azionato in funzionamento continuo, sull'indicatore appare una durata residua di 15 minuti durante i quali il riscaldatore resta appunto in funzione.

## Air Top 2000 Thermo 90

In caso di riscaldatori con emissione di codice anomalie (Air Top 2000 e Thermo 90), sull'indicatore può apparire il numero relativo al codice del guasto. Si prega di rivolgersi ad un Centro di assistenza Webasto.

<b>Accendere il riscaldatore</b>	In manuale: premendo il tasto  (riscaldamento continuo) In automatico: programmando l'inizio del riscaldamento
<b>Spegnere il riscaldatore</b>	In manuale: premendo il tasto  In automatico: programmando la durata d'accensione Con riscaldatore in funzione:impostando la durata residua
<b>Impostare l'ora/ il giorno</b>	Premere il tasto  per oltre 2 secondi - l'ora lampeggia - impostare l'ora premendo i tasti  e  - lampeggia il giorno della settimana - impostare il giorno della settimana.
<b>Leggere l'ora</b>	Ad accensione spenta: premere il tasto 
<b>Programmare l'inizio del riscaldamento</b>	Premere il tasto  - lampeggia la posizione di memoria - con i tasti  e  impostare l'inizio del riscaldamento - lampeggia il giorno della settimana - impostare il giorno della settimana. Premendo più volte il tasto  si possono programmare le locazioni di memoria 2 e 3 oppure si accede alla funzione 'display dell'orario'.
<b>Leggere/ cancellare le ore preselezionate</b>	Premere più volte il tasto  fino a quando compare la posizione di memoria richiesta. Cancellare l'ora selezionata - premere più volte il tasto  fino a quando compare l'ora e non vengono quindi più visualizzate posizioni di memoria.
<b>Programmare la durata d'accensione</b>	Il riscaldatore deve essere spento. Premere per 3 secondi il tasto  ; lampeggia la durata d'accensione - con i tasti  e  impostare la durata d'accensione richiesta (da 10 a 120 minuti).
<b>Impostare la durata restante</b>	Con i tasti  e  impostare la durata residua (da 1 a 120 minuti). La durata residua rappresenta il tempo durante il quale il riscaldatore è ancora in funzione. Può essere modificata soltanto con il riscaldatore in funzione e l'accensione spenta.
<b>Impostare la sveglia</b>	La sveglia può essere impostata solo in caso di timer standard. Questa funzione non è vincolata ad un giorno della settimana. Premere il tasto  più volte fino a quando viene visualizzato il simbolo  . Con i tasti  e  impostare la sveglia sull'ora richiesta. La sveglia si spegne dopo 5 minuti oppure se viene premuto uno dei tasti.
<b>Leggere/ cancellare la sveglia</b>	Premere il tasto  più volte fino a quando viene visualizzato il simbolo  - leggere l'ora. Cancellare la sveglia - premere il tasto  fino a quando non viene visualizzato il simbolo  .
<b>Telecomando</b>	Possibile tramite un tasto "riscaldamento immediato" esterno.
<b>Veicoli con equipaggiamento ADR</b>	Sui veicoli ADR non è possibile impostare ore preselezionate. Sull'indicatore viene visualizzata la durata residua mentre il riscaldatore è in funzione. Si può regolare l'ora. Sul timer standard si può programmare la sveglia.