

Kullanma kılavuzu

ThermoCall TC4

Entry / Advanced



İçindekiler

1	Dokümana dair açıklamalar	1
2	Genel bilgiler	1
3	Kullanım	2
4	Kullanım ve Programlama	3
5	Fonksiyon derlemesi Entry	3
6	Fonksiyon derlemesi Advanced	4
7	Arama ile kullanım	4
8	Buton ile kullanım	5
9	App ile kullanım	5
10	SMS ile kullanım	6
11	Kullanım ve programlama için standart SMS komutları	6
12	Telefon numaraları ve geri bildirimler için SMS komutları	10
13	Isıtma ve havalandırma süresi ayarlama SMS komutu	12
14	Harici sıcaklık sensörü ilave SMS komutları	12
15	için ilave SMS komutları Webasto Individual Select	13
16	SMS komutları erişim kodu, fabrika ayarları ve firmware sürümleri	14
17	Buton geri bildirimleri ve yardımlar	15
18	Sorun giderme	16

Sayın Webasto müşterisi,

yeni ThermoCall TC4 ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün ile Webasto park ısıtıcınız için konforlu ve yenilikçi bir kontrol olanağı hizmetinize sunulmaktadır.

1 Dokümana dair açıklamalar

Elinizde bulunan bu kullanım kılavuzu, monte eden Webasto tamir atölyenizin veya servis biriminin açıklamaları ve montaj kılavuzu için bir tamamlayıcıdır ve ThermoCall TC4 cihazının fonksiyonlarını bir kez daha özetler.

Aşağıdaki sembol ile özel durumlara işaret edilmektedir:



UYARI

Teknik bir özellik hakkında uyarı

2 Genel bilgiler

Cihazın işletimi için sevkiyat kapsamında yer almayan bir SIM kartına ihtiyaç vardır. Webasto, kullanılan SIM kartına ilişkin olarak herhangi bir garanti veremez. Münferit durumlarda çalıştığı ayrıca kontrol edilmelidir. SIM kartınızla ilgili ilave bilgiler için lütfen ürünün montaj talimatına bakın. Lütfen GSM modülünün işleme alınması esnasında SIM kartında bulunan tüm olası verilerin silineceğini dikkate alın. Sınırlara yakın bölgelerde veya yurt dışında, roaming ücretleri nedeniyle cihazın kullanımını çok daha yüksek maliyetlere neden olabilir. Yurt içi ve yurt dışı arama veya SMS gönderimleri nedeniyle ortaya çıkan işletim maliyetleri ile ilgili olarak lütfen hizmet sağlayıcınızdan bilgi alın. ThermoCall TC4 cihazının geri bildirim fonksiyonunun kullanılmasıyla ortaya çıkan işletim giderleri ile ilgili hiç bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Geri bildirim fonksiyonu deaktive edilebilir. Daha ayrıntılı bilgiler, olası SMS komutlarının listesinde bulunmaktadır.



UYARI

- Öneri: Kontör yüklemeli faturasız kartın yüklenmesi
- Bu kullanım kılavuzu sadece V6.1.0 ve daha güncel Firmware sürümü olan ThermoCall TC4 cihazı için geçerlidir (Entry, Parça no. 9032125A veya daha yüksek) veya V5.1.0 ve daha güncel (Advanced, Parça no. 9032140A veya daha yüksek). Kimlik numarası alıcı üzerinde tanımlıdır.

3 Kullanım

ThermoCall TC4 ile park ısıtmasını mesafeden bağımsız olarak devreye alabilir veya devreden çıkartabilirsiniz. Kullanım SMS, sabit veya mobil hatlardan arama veya ThermoCall App ile gerçekleşir. Kumanda elemanı olarak genelde tüm cep ve sabit telefonlar kullanılabilir.

Aracınıza monte edilmiş olan park ısıtması ve havalandırması ThermoCall TC4 cihazı ile en kolay şekilde kullanılabilir.

Bu cihazla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Devrede olma süresini seçmek
- Devreye girme zamanını ilk 24 saat için önceden programlamak.
- Park ısıtmasını akıllı telefon uygulaması ile kumanda etmek. Apple, Windows Phone 8 ve Android akıllı telefonlar için mobil uygulamalar "App" sunulmaktadır. Bunlar ilgili App mağazalarında bulunabilir. Kullanılabilir açıklamaları da aynı yerde bulabilirsiniz.



UYARI

- Lütfen ThermoCall TC4 cihazını işletmeye almadan önce Webasto park ısıtması genel kullanım kılavuzunu ve bağlantı yapısı için aracınızın konumunu dikkate alınız.
- Isıtma modunda aracı terk etmeden önce araç ısıtıcısını "ılık" ayarına getirin. Araç fanı ısıtma ve havalandırma modunda 3 kademeli fanda 1. kademeye ve 4 kademeli fanda 2. kademeye ayarlanmalıdır. Kademelerin fanda en az fan kapasitesinin 1/3 ayarına getirin.
- Hem Thermo Top E/C hem de Thermo Top Evo ısıtıcılarında bizim önerimiz, akünün boşalmasını önlemek için ısıtma süresini daha sonra yapacağınız sürüş süresine uygun olarak ayarlamanızdır. Yakl. 30 dakikalık bir sürüş süresinde (basit mesafe), ısıtma süresini 30 dakika olarak ayarlamanızı öneriyoruz. GSM modülü fabrika ayarı olarak 30 dakika ısıtma şeklinde ayarlanmıştır. Isıtma süresi 5 ile 120 dakika arasında ayarlanabilir. Bununla ilgili detay bilgiler bundan sonraki sayfalarda yer almaktadır.
- SMS fonksiyonu olmayan sabit hatlı bir telefon, şayet telefon numarası yetkilendirilmişse sadece ThermoCall cihazının aktive veya deaktive edilmesi için kullanılabilir. ThermoCall TC4 cihazının erişim kodunun standart değer olan 1234 değerinden kişiselleştirilmiş bir koda çevrilmesi önerilir. Daha detaylı bilgiler 16 "SMS komutları erişim kodu, fabrika ayarları ve firmware sürümleri" Sayfa 14 bölümünde yer almaktadır.

4 Kullanım ve Programlama

ThermoCall TC4 cihazı yetkilendirilmiş telefon numaralarının girilmesinden sonra (Entry: 5 numaraya kadar, Advanced: 15 numaraya kadar) fabrika ayarlarıyla anında kullanıma hazırdır. Telefon numaralarının programlanmasıyla ilgili daha detaylı bilgileri lütfen aşağıda yer alan olası SMS komutları listesinden edinin.

Esas olarak Webasto park ısıtmasını aktive etmek için aşağıda belirtilen yöntemler vardır:

- Park ısıtması veya park havalandırması*, doğrudan aramak suretiyle "açmak" veya "kapatmak".
- Park ısıtması veya park havalandırması*, SMS komutu göndermek suretiyle "açmak" veya "kapatmak".
- Park ısıtması veya park havalandırması*, SMS komutu göndermek suretiyle 24 saat önceden programlamak.



UYARI

*: eğer varsa

5 Fonksiyon derlemesi Entry

Fonksiyon	Arama	SMS	App
Isıtıcıyı Açmak / Kapatmak	✓	✓	✓
Isıtma modu ve hedef sıcaklığıyla komutun detaylandırılması (kuru tip ısıtıcı)	✗	✓	✓
Telefon numarasını kayda almak / silmek	✗	✓	✓
Maks. kaydedilebilen telefon numarası	✗	5	5
Durum sorgusu	✗	✓	✓

6 Fonksiyon derlemesi Advanced

Fonksiyon	Arama	SMS	App
Isıtıcıyı Açmak / Kapatmak	✓	✓	✓
Isıtma modu ve hedef sıcaklığıyla komutun detaylandırılması (kuru tip ısıtıcı)	✗	✓	✓
Mod seçimi: Isıtma veya havalandırma	✗	✓	✓
Sürenin ayarlanması	✗	✓	✓
Telefon numarasını kayda almak / silmek	✗	✓	✓
Maks. kaydedilebilen telefon numarası	✗	15	5
Başlama / Harekete geçme zamanını ayarlamak	✗	✓	✓
HTM fonksiyonları için konfor kademesi seçimi	✗	✓	✓
Individual Select	✗	✓	✓
Durum sorgusu	✗	✓	✓
Sıcaklık sorgusu	✗	✓	✓

7 Arama ile kullanım

ThermoCall TC4 cihazında bulunan SIM kartının numarasını arayın. ThermoCall TC4 cihazının aranacağı telefon numaralarının önceden cihaza kaydedilmesi gerekmektedir, bkz. SMS komutları. Bağlantı başarıyla kurulduğunda ThermoCall TC4 cihazı aramayı bir ses ile onaylar.

- Isıtıcı devre dışıysa, ThermoCall TC4 cihazı aramayı 3 adet ses ile onaylar. Bağlantı kesildikten sonra park ısıtması veya park havalandırma işletimi ayarlanmış süre için başlatılır (fabrika ayarı 30 dakika). Araca monte edilmiş olan butonun kontrol ışığı yanar.
- Isıtıcı devredeyse, ThermoCall TC4 cihazı aramayı 2 adet ses ile onaylar. İlgili işletim modu sonlandırılır. Butondaki kontrol lambası işletim modunu gösterir.

Eğer ThermoCall TC4 cihazı kayıtlı olmayan bir numaradan aranırsa, bağlantı GSM modülü tarafından herhangi bir geri bildirim olmaksızın kesilir. Isıtıcının ilgili işletim durumu değiştirilmez.

8 Buton ile kullanım

ThermoCall TC4 cihazının teslimat kapsamında, entegre edilmiş bir kontrol ışığı olan bir buton bulunur ve kolay görülebilir şekilde araca monte edilmiştir. Buton hem cihazın kullanımı amacını taşımakta hem de anlık işletim durumunun gösterilmesine yaramaktadır. Cihaz buton ile manuel olarak devreye alınıp devreden çıkartılabilmektedir. Isıtıcı, butona basıldığında devredeyse, bu durumda anlık ilgili işletim durumu sonlandırılır. Arzu edilirse, gösterge deaktive edilebilir. Bunun için butonu en az 5 saniye basılı tutun. Aynı işlem yeniden aktive etmek için de kullanılmalıdır. Butondaki kontrol ışığı yardımıyla farklı işletim modu gösterilir. Daha fazlası için 17 "Buton geri bildirimleri ve yardımlar" Sayfa 15.



UYARI

Gösterge fonksiyonu deaktive edilmişse, bu durumda kontrol ışığının çalıştığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bunun için ısıtıcıyı açın ve ısıtma fonksiyonunun kontrol ışığı ile gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.

9 App ile kullanım

SMS kontrolünün tüm fonksiyonlarına App üzerinden daha konforlu bir şekilde ulaşılabilir. Kolay app kurulumu için QR kodu:

	QR Kodu
Entry	
Advanced	

10 SMS ile kullanım

Aşağıdaki listede verilen komutlar SMS ile ThermoCall TC4 cihazına gönderilir. İlgili fonksiyonlar aktive veya deaktive edilir. Bazı geri bildirimlerde belirtilen sıcaklıklar referans değerlerdir ve montaj yerine göre değişkenlik gösterebilir.




UYARI

- SMS komutları boşluksuz olarak tek kelime şeklinde girilmelidir. **Büyük veya küçük harf kullanımı önemli değildir.**
- Olası giriş hataları için de geri bildirim fonksiyonu deaktive edilebilir.

11 Kullanım ve programlama için standart SMS komutları


Aşağıdaki tabloda SMS komutları için standart değer aralıkları ve fabrika ayarları yer almaktadır:

Açıklama	İşletim modu	Olası değer	Fabrika ayarı
İşletme süresi	Isıtma ve Havalandırma	5 - 120 dakika	30 dk.
Nominal sıcaklık*	Isıtıcı	5°C - 35°C	21°C
Mod	Isıtıcı	Economic/Normal/ Boost	Normal
	UYARI	*: Kuru tip ısıtıcı için geçerli, fonksiyon monte edilmiş modele bağlıdır	

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
1234HEATERTYPE: WATER	ThermoCall, su ısıtıcısı ayarına dönüştürülür.	Su ısıtma cihazı	✓	✓
1234HEATERTYPE: AIR	ThermoCall, kuru tip ısıtıcı ayarına dönüştürülür.	Kuru tip ısıtıcı	✓	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
START	Park ısıtması / havalandırması devreye alınır ve son olarak seçilen ayarlar kullanılır. Olası ayarlar ısıtıcıya bağlıdır. Eğer şu ana kadar herhangi bir ayar yapılmamışsa, bu durumda fabrika ayarları kullanılır.	WINTER	✓	✓
	Isıtıcı modu geri bildirim*: ECONOMY, NORMAL veya BOOST	NORMAL		
	Havalandırma modu geri bildirim* (su ısıtma cihazları için geçerli değil) SPEED1 ila SPEED4	SPEED2		
	Sıcaklık geri bildirim* / Hedef sıcaklık geri bildirim*	21°C		
	Çalıştırma süresi	30 dk.	✓	✓
	UYARI *: eğer varsa			
STARTXXXX	Park ısıtmasını / havalandırmasını belirli bir zamanda açmak. Örneğin: START0700 Park ısıtması / havalandırması saat 07:00 'de devreye alınır ve son olarak seçilen ayarlar kullanılır. Ayarlama olanakları SMS komutu START 'da olduğu gibi geri bildirilir (ısıtıcı ve modeline bağlı olarak).	Bkz. START	x	✓
1234HTMLEVEL:X	Konfor kademesini seçmek. HTMLEVEL:0 HTM fonksiyonu devre dışı bırakılır. Örneğin: Park ısıtıcısı belirli bir saatte başlatılır. Örneğin: Park ısıtması / havalandırmasını saat 07:00 'de başlatmak için START0700. Isıtma süresi seçilen konfor kademesi ve iç ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik hesaplanır. Aracın iç sıcaklığına ve seçilen konfor kademesine bağlı olarak Heating-Time-Management (Isıtma Zaman Yönetimi) ısıtma süresi ve ısıtıcının devreye alınma zamanının hesaplanmasını gerçekleştirir. Konfor kademesinin seçimi, X=1 (ila 5). Aracın iç sıcaklığına ve seçilen konfor kademesine bağlı olarak Heating-Time-Management (Isıtma Zaman Yönetimi) ısıtma süresi ve ısıtıcının devreye alınma zamanının hesaplanmasını gerçekleştirir.	HTMLEVEL: 3	x	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş



SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
STARTXXXX:XX:X XXXXXX:XXXXXX	Kuru tip ısıtıcı için START ve STARTXXXX komutlarının genişletilmesi. Fonksiyonların kullanılabilirliği monte edilmiş olan kuru tip ısıtıcı modeline bağlıdır. Tüm komutlar opsiyoneldir. Komutların sıralaması serbest şekilde seçilebilir. Bir komut verilmemişse, bu durumda kayıtlı olan son ayarlar kullanılır. Fazla olan komutlar ihmal edilir. Örneğin: START0700:25:ECONOMY:SPEED1 Park ısıtması / havalandırması saat 07:00 'de devreye alınır Isıtma modunda hedef sıcaklık 25°C olarak seçilir, Economy modu olarak. Havalandırma modunda havalandırma kademesi 1 seçilir.Geri bildirim SMS komutu START gibi.	30 dk. 21°C NORMAL SPEED2 HTMLEVEL 2	✓	✓
STOP	Park ısıtması / havalandırması devreden çıkartılır veya önceden ayarlanmış olan zaman deaktive edilir.	---	✓	✓
STARTAUX	Programlanan zaman için analog ilave çıkış aktive edilir.	---	✗	✓
STOPAUX STOP2	Analog ilave çıkış deaktive edilir.	---	✗	✓
WINTER	ThermoCall TC4, havalandırmadan ısıtma moduna geçer.	WINTER	✓	✓
SUMMER	ThermoCall TC4, ısıtmadan havalandırma moduna geçer.	WINTER	✗	✓
AUTOMODE:XX	Ayarlanmış olan havalandırma sıcaklık değerinin üzerinde, ayarlanmış olan ısıtma sıcaklığının altında. 5 °C ila 35 °C arasında bir sıcaklık değeri XX ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış olan değere ulaştıktan sonra ThermoCall TC4 otomatik olarak havalandırma moduna geçer.	WINTER	✗	✓
TEMP	GSM modülündeki anlık sıcaklık veya kabin sıcaklığı (mevcut harici sensör olması durumunda) gönderilir.	---	✗	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş




SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
STATUS	Isıtma veya havalandırma modunun aktif olup olmadığını gösterir. Eğer ısıtma veya havalandırma modu aktifse, kalan çalışma süresi gösterilir. Aynı araçtaki ikinci bir ısıtıcı için (ThermoCall TC4 Entry için değil) gösterilir. Aynı şekilde anlık sıcaklık ve araçtaki elektrik gerilimi gösterilir.	- - -	✓	✓

12 Telefon numaraları ve geri bildirimler için SMS komutları

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği, X = Kullanıcı tarafından nümerik giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarları	E	A
1234ACCLIM:XXXXXX	Çağrı numarası yetkilendirmesi. ThermoCall TC4 cihazının doğrudan arama ve SMS ile aktive edilebileceği en fazla 5 numarayı kaydeder. Hafızaya alınmış olan tüm numaralar silinir.	---	✓	✓
1234ACCLIMADD:XX XXXXX	Çağrı numarası yetkilendirmesi. ThermoCall TC4 cihazının doğrudan arama ve SMS ile aktive edilebileceği en fazla 5 numarayı kaydeder. Telefon numaraları kayda alınmış olan numaralara eklenir.	---	✓	✓
	UYARI – Bir numaranın son 7 hanesini girmek yeterlidir. – ThermoCall TC4 Entry için en fazla 5 adet numara kesintisiz olarak iki nokta üst üste ile ayrılarak girilebilir. ThermoCall TC4 Advanced için en fazla 15 numara kaydedilebilir. Örneğin: 1234ACCLIMADD:XXXXXXXX:XXXXXXXX – Maks. numara sayısı (Entry 5, Advanced 15) aşıldığında, ThermoCall TC4 cihazı bir hata bildirimi gönderir.			
1234ACCLIMREMOVE:XXXXXXX	Mevcut listede yer alan en fazla 5 telefon numarasını grup olarak siler. Birden fazla numara giriliyorsa, bunların tek sıra halinde kesintisiz olarak ve sadece iki nokta üst üste ile ayrılarak girilmesi gerekir. Örneğin: 1234ACCLIMREMOVE:XXXXXXX:XXXXXX X Burada numaraların tam olarak kaydedildiği gibi girilmesi gerekmektedir.	---	✓	✓
1234ACCLIMREMOVE:ALL	Mevcut listedeki tüm telefon numaralarını siler. Örneğin: 1234ACCLIMREMOVE:ALL	---	✓	✓
	UYARI Sildikten sonra yeni bir telefon numarasının yetkilendirilmesi, SMS komutu 1234ACCLIM:XXXXXXX ile yapılır.			
1234ACCLIMLIST	Girilmiş olan telefon numaralarının bir listesini verir. Örneğin: 1234ACCLIMLIST	---	✓	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından nümerik giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarları	E	A
	UYARI SMS komutu 1234ACCLIMLIST ile, SMS başına kaydedilmiş olan numaralardan 5'erli gruplar halinde en fazla 3 geri bildirim SMS ile gönderilir.			
1234ACCLIM:ON	Doğrudan aramada numara sınırlandırmasını aktive eder.	ON	✓	✓
1234ACCLIM:OFF	Doğrudan aramada numara sınırlandırmasını deaktive eder (ThermoCall TC4 istenilen her türlü telefon numarası ile aktive edilebilir).	ON	✓	✓
1234NBANK:XXXXX: XXXXX	Maks. beş telefon numarası kaydedilir ve bunlar bir sıcaklık alarmı, opsiyonel olarak bağlanmış bir alarmın devreye girmesi, veya harici bir sıcaklık sensörünün arızalanması/ devre dışı kalması durumunda bilgilendirilirler.	Herhangi bir numara hafızaya alınmadı	x	✓
1234IBANK: "Giriş komutu".	"Giriş komutu" (maks. 20 karakter) tanımlanabilir. ThermoCall TC4 örneğin opsiyonel bir alarm cihazından giriş sinyali gelmesi durumunda tanımlı bir "giriş komutu" (örneğin "Hırsızlık alarmı) olan bir SMS gönderir.	Giriş aktif	x	✓
	UYARI Alarm metni (1234NBANK ve 1234IBANK için): ThermoCall TC4 opsiyonel olarak araçta bulunan bir alarm sistemi ile akuple edilebilir. Alarm tetiklendiğinde, eğer fonksiyon aktif ise, SMS ile bilgilendirilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen ThermoCall TC4 montaj talimatından edinin			
1234DTMF:ON	Doğrudan aramada DTMF sesli geri bildirimini aktive eder.	ON	✓	✓
1234DTMF:OFF	Doğrudan aramada DTMF sesli geri bildirimini deaktive eder.	ON	✓	✓
	UYARI Aramanın ThermoCall tarafından yanıtlanması maliyete neden olur (arama fonksiyonu).			
1234ASPPONSE:ON	Her SMS komutu bir cevap komutu ile onaylanır.	ON	✓	✓
1234ASPPONSE:OFF	Cevap SMS fonksiyonu deaktive edilir.	ON	✓	✓

13 Isıtma ve havalandırma süresi ayarlama SMS komutu

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş

SMS komutu	Program fonksiyonu / Açıklaması	Fabrika ayarı	E	A
1234TIMER1:XXX	Isıtma veya havalandırma süresinin 5 ila 120 dk. arasında girilmesi	30 dk.	✓	✓
1234TIMERAUX:XXX	Aktivasyon süresi girişi 5 ile 120 dk. arasında.	30 dk.	x	✓

14 Harici sıcaklık sensörü ilave SMS komutları

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
TEMP	GSM modülündeki anlık sıcaklık veya kabin sıcaklığı (mevcut harici sensör olması durumunda) gönderilir.	---	x	✓
TEMPSTATUS	Anlık sıcaklığı ve alt ve üst sıcaklık sınırları için alarm statüsünü (ON/OFF) gösterir.	---	x	✓
1234LOTEMP:XX	Alt sıcaklık sınırını belirler ve aktive eder. Bu sıcaklığın altında kalınması durumunda alarm verilir.	OFF	x	✓
1234HITEMP:XX	Üst sıcaklık sınırını belirler ve aktive eder. Bu sıcaklığın üstüne çıkılması durumunda alarm verilir.	OFF	x	✓
1234LOTEMP:OFF	Alt sıcaklık sınırı için sıcaklık alarmını deaktive eder.	---	x	✓
1234HITEMP:OFF	Üst sıcaklık sınırı için sıcaklık alarmını deaktive eder.	---	x	✓

15 için ilave SMS komutları Webasto Individual Select

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından nümerik giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
1234COMFORT:X	Webasto Individual Select çevriminin seçilmesi. X=0: Standart mod İç ortam ve motorun eşit olarak ısınması X=2: Kombi modu Zaman kaydırmalı motor ısıtmayla birlikte iç ortamın hızlı şekilde ısıtılması X=4: İç ortam modu Sadece iç ortamın hızlı ısıtılması	0	x	✓
STARTAUX STOPAUX 1234TIMERAUX:XXX	Eğer Webasto Individual Select monte edilmişse, ilave çıkış kullanılamaz. Bunun yerine SMS ile bir hata bildirimini alırsınız.	- - -	x	✓




UYARI

Webasto Individual Select opsiyonel olarak mevcuttur.

16 SMS komutları erişim kodu, fabrika ayarları ve firmware sürümleri

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = Erişim kodu örneği,
X = Kullanıcı tarafından numerek giriş

SMS komutu	Fonksiyon / Açıklama	Fabrika ayarı	E	A
1234PIN:XXXX:XXXX	Erişim kodunu 1234 'den XXXX 'e çevirir. 1234 fabrika ayarı ile belirlenmiş erişim kodudur ve kullanıcı tarafından kişiselleştirilmelidir. Ardından 1234 yerine kişiselleştirilmiş erişim kodu tanımlanmalıdır.	1234	✓	✓
	UYARI Erişim kodu, SIM kartının PIN kodu değildir. Erişim kodları için SMS komutları gereklidir ve 1234 'den kişiselleştirilmiş 4 haneli bir erişim koduna çevrilebilir.			
1234SETDEFAULT	Fabrika ayarlarına geri döndürme. Sistem yakl. 5 dk. içerisinde yeniden başlatılır. Bu esnada müşteri tarafından girilmiş bütün veriler kaybolur ve yeniden girilmelidir.	---	✓	✓
VERSION	Firmware sürümü aktarılıyor.	---	✓	✓

17 Buton geri bildirimleri ve yardımlar

ThermoCall TC4 cihazının geliştirilmesi, teknolojinin en son seviyesine göre yapılmıştır ve çalışma sistemi çok güvenilirdir. Hatalı fonksiyonlar çoğu zaman SIM kartı, hizmet sağlayıcı, kötü çekim veya hatalı kullanım kaynaklıdır. Hata nedenlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki listede yer almaktadır.



UYARI

SIM kartını çıkartmadan önce, ThermoCall TC4 cihazında uygun şekilde sigortanın çıkartılması veya fişin çekilmesi suretiyle GSM modülünün elektrik ve gerilim bağlantısını kesin.

Kontrol ışığı (araçtaki gösterge)	ThermoCall TC4 işletim durumu
Kontrol ışığı her 2 saniyede 1x yanıp söner	ThermoCall TC4 işleme hazır.
Kontrol ışığı her saniye 1x yanıp söner	24 saat ön programlama aktif.
Kontrol ışığı her saniye 2x yanıp söner	Şebeke hatası => Hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin. SIM kartı hatası => SIM kartını bir cep telefonunda kontrol edin ve duruma göre yenileyin. Anten hatası => Montaj yerini ve döşenen kabloları kontrol edin, gerekirse anteni yenileyin.
Kontrol ışığı her saniye 3x yanıp söner	PUK kodu hatası => SIM kartını bir cep telefonuna yerleştirin ve PUK ve erişim kodunu girin. Erişim kodu 1234 olmalı veya deaktive edilmiş olmalı. GSM modülü elektrik kesilmesinden sonra yeniden devreye almak.
Kontrol ışığı her saniye 5x yanıp söner	ThermoCall TC4 30 dk. içerisinde 20 'den fazla SMS aldı ve bu nedenle otomatik olarak devre dışı bırakıldı. => Butonu en az 3 saniye basılı tutun. Böylece sistem başlangıç konumuna getirilir (5 dakika sürebilir).
Kontrol ışığı sürekli yanıyor	Park ısıtması veya havalandırması aktif.
	Park ısıtması komutu yerine getirmiyor. Park ısıtması ile ilgili olası bir sorun. Webasto servis ortağı ile irtibata geçin.
Kontrol ışığı yanıp sönmez	Kontrol ışığı deaktive edildi => Aktif hale getirmek için butonu en az 5 saniye basılı tutun (deaktive etmek için de aynı şekilde).

18 Sorun giderme

Hata bildirimi	Açıklama ve Yardım
Kontrol işiği işleme hazır olduğunu gösteriyor, ancak SMS komutlarına cevap vermiyor	Duruma göre SIM kartı geçersiz, deaktive edilmiş veya geri bildirim için yetersiz kontör bakiyesi. => SIM kartını cep telefonu ile kontrol edin, hizmet sağlayıcı ile iletişime geçin veya kontör yükleyin.
ThermoCall TC4, telefon numarası kayıtlı olmasına rağmen doğrudan aramaya cevap vermiyor	Telefon gizli numaraya sahip, arayan numara bildirimini iptal edilmiş veya bir SIM kartı problemi var => Arayan numara bildirimini aktive edin veya SIM kartı problemi olması durumunda bunu bir cep telefonunda kontrol edin, hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçin veya kontör yükleyin.
ThermoCall TC4 SMS komutuna "unknown message" uyarısı veriyor	SMS komutu hatalı => SMS komutunu içerik ve yazım şekli olarak kontrol edin.
Doğrudan aramada sesli onay yok	Telefon numarası ThermoCall TC4 'de kayıtlı değil => bkz. SMS komutları listesi.
SMS komutuna ThermoCall TC4 tarafından cevap SMS'i gönderilmiyor	Geri bildirim fonksiyonu deaktive edilmiş veya yetersiz kontör => geri bildirim fonksiyonunu aktive edin veya kontör yükleyin.

Çok dilli olması halinde Almancası bağlayıcıdır.
Lütfen ilgili ülkenin telefon numarasını Webasto Servis Noktaları broşüründen veya
ülkenizdeki Webasto acenteliğinin internet sayfasından öğrenin.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Ziyaretçi adresi:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com