

Kasutusjuhend

ThermoCall TC4

Entry / Advanced



Sisukord

1	Selgitused dokumendi kohta	1
2	Üldine info	1
3	Kasutamine	2
4	Kasutamine ja programmeerimine	3
5	Funktsioonide ülevaade Entry	3
6	Funktsioonide ülevaade Advanced	4
7	Kasutamine telefonikõne abil.	4
8	Kasutamine lüliti abil	5
9	Kasutamine rakenduse abil	5
10	Kasutamine SMSi abil	6
11	Standardsed SMS-käsud juhtimiseks ja programmeerimiseks	6
12	SMS-käsklused telefoninumbrite ja tagasiside-sõnumite kohta.	10
13	SMS-käskude soojenduse või õhutuse kestuse seadistamine	12
14	Välise temperatuurianduri täiendavad SMS-käsud	12
15	Täiendavad SMS-käsud seadme jaoks Webasto Individual Select	13
16	SMS-käsklused: ligipääsukood, tehase seadistus ja püsivara versioon	14
17	Nuppude tagasiside ja abinõud	15
18	Veaotsing	16

Austatud Webasto klient,

täname, et ostsite meie uue ThermoCall TC4. Antud toode võimaldab teil kasutada oma Webasto seisusoojendit mugaval ja uuenduslikul viisil.

1 Selgitused dokumendi kohta

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud täienduseks Webasto töökojast või hooldusest saadud selgitustele ning paigaldusjuhendile ja võtab veel kord kokku ThermoCall TC4 funktsioonid.

Eripäradele viidatakse järgmise sümboli abil:



MÄRKUS

Märkus tehnilise eripära kohta

2 Üldine info

Seadme kasutamiseks on vajalik SIM-kaart, mis ei kuulu tarnekomplekti. Webasto ei anna garantiid kasutatavale SIM-kaardile. Konkreetsetel juhtumitel tuleb selle talitlust eraldi kontrollida. Lisainfot SIM-kaardi kohta leiate toote paigaldusjuhendist. Pange tähele, et GSM-mooduli kasutuselevõtmisel kustutakse kõik SIM-kaardil olevad andmed. Piiriäärsetel aladel või välismaal kasutamine võib põhjustada oluliselt suuremaid rändlustasusid. Telefonikõne või SMSi teel kasutamisega kaasnevate kulude registreeritud riigis ja välismaal kohta uurige lähemalt oma võrguoperaatorilt. Kui kasutate seadme ThermoCall TC4 tagasisidefunktsiooni, kaasnevad sellega lisakulud, mille eest tootja ei vastuta. Tagasisidefunktsiooni on võimalik deaktiveerida. Lisainfot leiate võimalike SMS-käskluste nimekirjast.



MÄRKUS

- Soovitatav: ettemaksega kaart, krediidi lisamisega interneti teel
- Käesolev kasutusjuhend kehtib ainult seadmele ThermoCall TC4 tarkvaraversiooniga alates V6.1.0 (Entry, ID-nr 9032125A või uuem) või alates V5.1.0 (Advanced, ID-nr 9032140A või uuem). ID-nr on märgitud vastuvõtjal.

3 Kasutamine

Seadme ThermoCall TC4 abil saate seisusoojendit sisse ja välja lülitada, sõltumata asukoha kaugusest. Kasutamine toimub SMSi teel, telefonikõne abil mobiilside-/lauatelefonivõrgust või ThermoCall rakenduse kaudu. Juhtseadmeteks sobivad põhimõtteliselt kõik mobiil- ja lauatelefonid.

Teie sõidukisse paigaldatud seisusoojenduse/-õhutuse seadet saab ThermoCall TC4 abil hõlpsalt juhtida.

Saate:

- Valida sisselülituse kestuse
- Eelprogrammeerida käivitusajaga järgmise 24 tunni jooksul.
- Kasutada seisusoojendit nutitelefonide rakenduse kaudu. Apple'i, Windows Phone 8 ja Androidi nutitelefonide jaoks on saadaval mobiiltelefonide rakendused „Apps“. Leia need vastavatest rakenduste poodidest. Sealt leiate ka saadaolevad kirjeldused.



MÄRKUS

- Enne seadme ThermoCall TC4 kasutuselevõtmist lugege oma Webasto seisusoojendi üldist kasutusjuhendit ja ühenduse paigaldamisel pidage silmas oma sõiduki asukohta.
- Soojendusrežiimil tuleb enne sõidukist lahkumist seadistada sõiduki soojendus valikule "soe". Seadistage sõiduki ventilaator kütte- ja õhutusrežiimil 3-astmelise ventilaatori puhul 1. astmele ja 4-astmelise ventilaatori puhul 2. astmele. Astmeteta reguleeritava ventilaatori puhul seadistage vähemalt 1/3 ventilaatori võimsusele.
- Nii Thermo Top E/C kui ka Thermo Top Evo soojendi puhul soovime seadistada soojendusaeg vastavalt planeeritavale sõiduajale, vältimaks aku tühjenemist. Umbes 30-minutilise sõiduaja (üks sõidusuund) puhul soovime seadistada soojenduse ajaks 30 minutit. GSM-mooduli tehaseseadistuseks on 30-minutiline soojendus. Soojendusaega saab seadistada vahemikus 1 kuni 120 minutit. Lähemat infot selle kohta leiate järgmistelt lehekülgedelt.
- Ilma SMSi-funktsioonita lauatelefonid saab kasutada ainult ThermoCalli aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks, kui telefoninumber on autoriseeritud. Soovitatav on muuta ThermoCall TC4 ligipääsukoodi standardväärtus 1234 isikupärasemaks koodiks. Lisanfot leiate peatükist 16 "SMS-käsklused: ligipääsukood, tehaseseadistus ja püsivara versioon" lk 14.

4 Kasutamine ja programmeerimine

ThermoCall TC4 on pärast autoriseeritud telefoninumbrite sisestamist (Entry: kuni 5, Advanced: kuni 15) kohe tehaseeadistustega kasutatav. Lisainfot telefoninumbrite programmeerimise kohta leiate järgnevast võimalike SMS-käskude loendist.

Põhimõtteliselt on Webasto seisusoojendi aktiveerimiseks järgmised võimalused:

- Seisusoojenduse või seisuventilatsiooni* sisse või välja lülitamine telefonikõne abil.
- Seisusoojenduse või seisuventilatsiooni* sisse või välja lülitamine SMSi abil.
- Seisusoojenduse või seisuventilatsiooni* eelprogrammeerimine SMS-käskluse abil 24 tunni ulatuses



MÄRKUS

*: kui on olemas

5 Funktsioonide ülevaade Entry

Funktsioon	Telefonikõne	SMS	Rakendus
Soojenduse sisse-/väljalülitamine	✓	✓	✓
Käsu laiendamine kütterežiimi ja etteantud temperatuurile (õhksoojendid)	✗	✓	✓
Telefoninumbrite salvestamine/kustutamine	✗	✓	✓
Max salvestatavad telefoninumbriid	✗	5	5
Oleku vaatamine	✗	✓	✓

6 Funktsioonide ülevaade Advanced

Funktsioon	Telefonikõne	SMS	Rakendus
Soojenduse sisse-/väljalülitamine	✓	✓	✓
Käsu laiendamine kütterežiimi ja etteantud temperatuurile (õhksoojendid)	✗	✓	✓
Režiimi valimine: soojendus või õhutamine	✗	✓	✓
Kellaaja seadistamine	✗	✓	✓
Telefoninumbrite salvestamine/kustutamine	✗	✓	✓
Max salvestatavad telefoninumbrid	✗	15	5
Käivitus-/ärasõiduaja seadistamine	✗	✓	✓
Mugavusastme valimine HTM-funktsiooni jaoks	✗	✓	✓
Individual Select	✗	✓	✓
Oleku vaatamine	✗	✓	✓
Temperatuuri vaatamine	✗	✓	✓

7 Kasutamine telefonikõne abil

Valige seadmesse ThermoCall TC4 sisestatud SIM-kaardi number. Telefoninumber, millelt ThermoCall TC4-le helistatakse, peab olema eelnevalt seadmes salvestatud, vt SMS-käsklused. Pärast ühenduse loomist lõpetab ThermoCall TC4 kõne helisignaaliga.

- Kui soojendi on välja lülitatud, kinnitab ThermoCall TC4 kõne 3 helisignaaliga. Pärast ühenduse katkestamist käivitub seisusoojendus- või seisuõhusseade seadistatud ajaks (tehaseseadistus 30 minutit). Sõidukisse paigaldatud nupu kontrolltuli põleb.
- Kui soojendi on sisse lülitatud, kinnitab ThermoCall TC4 kõne 2 helisignaaliga. Vastav töörežiim lülitub välja. Kontrolltuli nupul annab märku, et seade on töövalmis.

Kui seadmele ThermoCall TC4 helistatakse salvestamata telefoninumbrikt, katkestatakse ühendus GSM-mooduliga ilma tagasisideta. Soojendi töörežiim jääb endiseks.

8 Kasutamine lüliti abil

ThermoCall TC4 tarnekomplekti kuulub integreeritud kontrolltulega nupp, mis paigaldatakse sõidukis hästi nähtavasse kohta. Nupp on mõeldud soojendi kasutamiseks ja hetkel aktiveeritud töörežiimi näitamiseks. Nupu abil saab soojendit käsitsi sisse või välja lülitada.

Kui nuppu vajutatakse soojendi töötamise ajal, katkestatakse vastav töörežiim.

Soovi korral saab kuva deaktiveerida. Selleks hoidke nuppu vähemalt 5 sekundit all. Sama tuleb teha taasaktiveerimise korral.

Nupul oleva kontrolltule abil kuvatakse erinevad töörežiimid. Lisainfot leiate jaotisest 17 "Nuppude tagasiside ja abinõud" lk 15.



MÄRKUS

Kui näidikufunktsioon on deaktiveeritud, tuleb kontrolltule talitlust regulaarselt kontrollida. Selleks lülitage soojendi sisse ja kontrollige, kas kontrolltuli annab märku soojendusrežiimi sisselülitamisest.

9 Kasutamine rakenduse abil

Kõik SMSi teel juhtimise funktsioonid on veelgi mugavamalt kasutatavad rakenduse kaudu.

Ruutkood rakenduse seadistamiseks:

	Ruutkood
Entry	
Advanced	

10 Kasutamine SMSi abil

Järgnevas loendis toodud käsklused saadetakse ThermoCall TC4-le SMSi teel. Vastavad funktsioonid aktiveeritakse või deaktiveeritakse.

Mõnedes tagasiside-teadetes märgitud temperatuurid on orienteeruvad väärtused ja võivad varieeruda, olenevalt paigalduskohast.




MÄRKUS

- SMS-käskud tuleb sisestada ühe sõnana, ilma tühikuteta. **Suur- või väiketähed ei oma tähtsust.**
- Tagasiside-funktsiooni saab deaktiveerida, ka võimalike sisestusvigadega arvestades.

11 Standardised SMS-käskud juhtimiseks ja programmeerimiseks


Järgnevates tabelites on toodud SMS-käskluste standardväärtuste vahemikud ja tehaseeadistused:

Kirjeldus	Töörežiim	Võimalikud väärtused	Tehase seadistus
Tööaeg	Soojendamise ja õhutamine	5 - 120 minutit	30 min
Etteantud temperatuur*	Soojendus	5°C - 35°C	21°C
Režiim*	Soojendus	Economic/Normal/Boost	Normal
	MÄRKUS	*: Kehtib õhksoojendite puhul, funktsioon oleneb paigaldatud mudelist	

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide, X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
1234HEATERTYPE: WATER	ThermoCall seadistatakse ümber vedeliksoojendile.	Vedeliksoojendi	✓	✓
1234HEATERTYPE: AIR	ThermoCall seadistatakse ümber õhksoojendile.	Õhksoojendi	✓	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
START	Seisusoojendi/-õhutus lülitatakse sisse ja töötab viimati valitud seadistustega. Võimalikud seadistused sõltuvad soojendist. Kui ühtegi seadistust pole valitud, kasutatakse tehaseeadistusi.	WINTER	✓	✓
	Tagasiside-teade kütterežiimi kohta*: ECONOMY, NORMAL või BOOST	NORMAL		
	Tagasiside-teade õhutusrežiimi kohta* (mitte vedeliksoojendite jaoks) SPEED1 kuni SPEED4	SPEED2		
	Tagasiside temperatuuri kohta* / Tagasiside etteantud temperatuuri kohta*	21°C		
	Sisselülitusaeg	30 min	✓	✓
	MÄRKUS *: kui on olemas			
STARTXXXX	Seisusoojenduse/-õhutuse sisselülitamine teatud kellaajal. Nt: START0700 Seisusoojendi/-õhutus lülitatakse sisse kell 07:00 ja töötab viimati valitud seadistustega. Seadistusvõimaluste kohta antakse tagasisidet, nagu SMS-käskluse puhul START (olenevalt soojendist ja mudelist).	Vt START	✗	✓
1234HTMLEVEL:X	Mugavusastme valimine. HTMLEVEL:0 HTM-funktsioon lülitatakse välja. Nt: seisusoojendi käivitatakse seadistatud ajal. Nt: START0700 käivitab seisusoojendi/-õhutuse kell 07:00. Soojenduse aeg arvutatakse välja automaatselt mugavusastme ja siseruumi temperatuuri põhjal. Olenevalt sõidukisalongi temperatuurist ja valitud mugavusastmest arvutab Heating-Time-Management (soojendusaja seadistus) välja soojendi tööaja ja sisselülitusaja. Mugavusastme valik, X=1 (kuni 5). Olenevalt sõidukisalongi temperatuurist ja valitud mugavusastmest arvutab Heating-Time-Management (soojendusaja seadistus) välja soojendi tööaja ja sisselülitusaja.	HTMLEVEL: 3	✗	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus



SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
STARTXXXX:XX:X XXXXXX:XXXXXX	Käskluste START ja STARTXXXX laiendus õhksoojendite jaoks. Funktsioonide saadavus on paigaldatud õhksoojendi tüübist. Kõik käsklused on valikulised. Käskluste järjestus on vabalt valitav. Kui käsklust ei sisestata, kasutatakse viimati salvestatud seadistust. Üleliigseid käsklusi ignoreeritakse. Nt: START0700:25:ECONOMY:SPEED1 Seisusoojendi/-õhutus lülitatakse sisse kell 07:00. Soojendusrežiimil valitakse etteantud temperatuuriks 25°C, režiimiks Economy. Õhutarežiimil valitakse ventilaatori puhumisaste 1. Tagasiside nagu SMS-käskluse puhul START.	30 min 21°C NORMAL SPEED2 HTMLEVEL 2	✓	✓
STOP	Seisusoojendus/-õhutus lülitatakse välja või deaktiveeritakse eelprogrammeeritud aeg.	---	✓	✓
STARTAUX	Täiendav analoogväljund aktiveeritakse programmeeritud aja jaoks.	---	✗	✓
STOPAUX STOP2	Täiendav analoogväljund deaktiveeritakse.	---	✗	✓
WINTER	ThermoCall TC4 lülitub õhutusrežiimilt ümber soojendusrežiimile.	WINTER	✓	✓
SUMMER	ThermoCall TC4 lülitub soojendusrežiimilt ümber õhutusrežiimile.	WINTER	✗	✓
AUTOMODE:XX	Seadistatud temperatuuriväärtuse ületamise korral õhutamine, seadistatud temperatuuriväärtusest allpool soojendamine. Saate määrata temperatuuriväärtuse XX vahemikus 5 °C kuni 35 °C. Seadistatud väärtuse saavutamisel lülitub ThermoCall TC4 automaatselt õhutusrežiimile.	WINTER	✗	✓
TEMP	Kuvatakse hetketemperatuur GSM-moodulis või kabiini temperatuur (kui on paigaldatud väline andur).	---	✗	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
STATUS	Näitab, kas soojendus- või õhutusrežiim on aktiveeritud või mitte. Kui soojendus- või õhutusrežiim on aktiveeritud, kuvatakse allesjäänud tööaeg. Samad andmed kuvatakse sõiduki teise soojendi kohta (mitte seadme ThermoCall TC4 Entry puhul). Samuti kuvatakse hetketemperatuur ja sõiduki elektrisüsteemi pinge.	- - -	✓	✓

12 SMS-käsklused telefoninumbrite ja tagasiside-sõnumite kohta

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
1234ACCLIM:XXXXX XX	Telefoninumbri valideerimine. Salvestab kuni 5 telefoninumbrit, millelt seadet ThermoCall TC4 saab aktiveerida telefonikõne ja SMSi teel. Kõik salvestatud telefoninumbriid ksututatakse.	---	✓	✓
1234ACCLIMADD:XX XXXXX	Telefoninumbri valideerimine. Salvestab kuni 5 telefoninumbrit, millelt seadet ThermoCall TC4 saab aktiveerida telefonikõne ja SMSi teel. Telefoninumbriid lisatakse salvestatud telefoninumbritele.	---	✓	✓
	MÄRKUS – Piisab telefoninumbri viimase 7 numbrilise sisestamisest. – Seadme ThermoCall TC4 Entry jaoks saab sisestada maksimaalselt 5 telefoninumbrit järjekorras, eraldatuna kooloni abil. Seadme puhul ThermoCall TC4 Advanced saab salvestada maksimaalselt 15 telefoninumbrit. Nt: 1234ACCLIMADD:XXXXXXXX:XXXXXXXX – Kui telefoninumbrite maksimumarv (Entry 5, Advanced 15) on täis, saadab ThermoCall TC4 veateate.			
1234ACCLIMREMOV E:XXXXXXXX	Kustutab kuni 5 numbrilise koosneva telefoninumbrite grupi hetkel salvestatute seast. Mitme numbrilise sisestamisel tuleb need sisestada üksteise järel, eraldatuna kooloni abil. Nt: 1234ACCLIMREMOVE:XXXXXXXX:XXXXXX X Seejuures tuleb numbrilise sisestada täpselt salvestatud kujul.	---	✓	✓
1234ACCLIMREMOV E:ALL	Kustutab kõik hetkel salvestatud numbrilise. Nt: 1234ACCLIMREMOVE:ALL	---	✓	✓
	MÄRKUS Pärast telefoninumbri kustutamist valideerige uus telefoninumber SMS-käskluse abil 1234ACCLIM:XXXXXXXX.			
1234ACCLIMLIST	Esitab kõikide salvestatud numbrilise nimekirja. Nt: 1234ACCLIMLIST	---	✓	✓

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
	MÄRKUS SMS-käskluse abil 1234ACCLIMLIST saadetakse SMSi teel kuni 3 tagasiside-teadet ühe SMSi kohta 5 hetkel salvestatud telefoninumbrist koosnevale grupile.			
1234ACCLIM:ON	Aktiveerib telefoninumbrite piiramise ainult telefonikõne- numbritele.	ON	✓	✓
1234ACCLIM:OFF	Deaktiveerib telefoninumbrite piiramise ainult telefonikõne- numbritele (ThermoCall TC4 saab aktiveerida mistahes telefoninumbri abil).	ON	✓	✓
1234NBANK:XXXXX: XXXXX	Salvestab kuni viis telefoninumbrit, mida informeeritakse temperatuurialarmi, alarmi või valikuliselt ühendatud alarmseadme puhul või välise temperatuurianduri rikke/ tõrke korral.	Ühtegi telefoni- numbrit pole salvestatud	X	✓
1234IBANK: "Sisestuskäsklus"	Siin saab määratleda mistahes "sisestuskäskluse" (max 20 tähemärki). ThermoCall TC4 saadab nt valikulise alarmseadme sisendsignaali korral SMSi, mille sisuks on siin määratletud "sisestuskäsklus" (nt "sissemurdmishäire").	Sisend aktiveeritud	X	✓
	MÄRKUS Alarmi tekst (1234NBANK ja 1234IBANK jaoks): ThermoCall TC4 saab valikuliselt siduda sõidukisse paigaldatud alarmseadmega. Alarmi korral informeeritakse teid SMSi teel, kui see funktsioon on aktiveeritud. Lisainfot selle kohta lugege ThermoCall TC4 paigaldusjuhendist.			
1234DTMF:ON	Aktiveerib DTMF tagasiside-signaali telefonikõne korral.	ON	✓	✓
1234DTMF:OFF	Deaktiveerib DTMF tagasiside-signaali telefonikõne korral.	ON	✓	✓
	MÄRKUS Kõne vastuvõtmisega ThermoCalli poolt kaasnevad kulud (helistamise funktsioon).			
1234ASPPONSE:ON	Iga SMS-käsklus kinnitatakse SMS- vastusega.	ON	✓	✓
1234ASPPONSE:OFF	SMS-vastus deaktiveeritakse.	ON	✓	✓

13 SMS-käskude soojenduse või õhutuse kestuse seadistamine

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide, X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Programmi funktsioon / kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
1234TIMER1:XXX	Soojenduse või õhutuse kestuse aja sisestamine 5 kuni 120 minuti vahel.	30 min	✓	✓
1234TIMERAUX:XXX	Aktiveerimisaja sisestamine vahemikus 5 kuni 120 min.	30 min	✗	✓

14 Välise temperatuurianduri täiendavad SMS-käsud

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide, X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
TEMP	Kuvatakse hetketemperatuur GSM-moodulis või kabiini temperatuur (kui on paigaldatud väline andur).	---	✗	✓
TEMPSTATUS	Kuvab hetketemperatuuri ja alarmi oleku (ON/OFF) ülemise ja alumise temperatuuriläve kohta.	---	✗	✓
1234LOTEMP:XX	Määrab ja aktiveerib alumise temperatuuriläve. Kui temperatuur langeb sellest allapoole, rakendub alarm.	OFF	✗	✓
1234HITEMP:XX	Määrab ja aktiveerib ülemise temperatuuriläve. Kui temperatuur tõuseb sellest ülespoole, rakendub alarm.	OFF	✗	✓
1234LOTEMP:OFF	Deaktiveerib alumise temperatuuriläve alarmi.	---	✗	✓
1234HITEMP:OFF	Deaktiveerib ülemise temperatuuriläve alarmi.	---	✗	✓

15 Täiendavad SMS-käsud seadme jaoks Webasto Individual Select

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide,
X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
1234COMFORT:X	Webasto Individual Select voluringi valimine. X=0: standard-režiim Kabiini ja mootori ühtlane soojendamine X=2: kombi-režiim Kiire kabiini soojendamine, viivitusega mootori soojendamine X=4: kabiini-režiim Ainult kiire kabiini soojendamine	0	x	✓
STARTAUX STOPAUX 1234TIMERAUX:XXX	Kui on paigaldatud Webasto Individual Select, pole täiendav väljund kasutatav. Selle asemel saate SMSi teel veateade.	- - -	x	✓




MÄRKUS

Webasto Individual Select on saadaval valikuliselt.

16 SMS-käsklused: ligipääsukood, tehase seadistus ja püsivara versioon

E = ThermoCall TC4 Entry , A = ThermoCall TC4 Advanced, 1234 = ligipääsukoodi näide, X = kasutajapoolne numbriline sisestus

SMS-käsklus	Funktsioon/kirjeldus	Tehase seadistus	E	A
1234PIN:XXXX:XXXX	Muudab ligipääsukoodi 1234 koodiks XXXX. 1234 on tehases seadistatud ligipääsukood ja kasutaja peaks selle isikupärasemaks muutma. Seejärel tuleb kood 1234 asendada isikupärasema ligipääsukoodiga.	1234	✓	✓
	MÄRKUS Ligipääsukood ei ole SIM-kaardi PIN-kood. Ligipääsukoodi jaoks on tarvis SMS-käsklusi ja algset koodi 1234 saab muuta isikupäraseks 4 numbrimärgist koosnevaks koodiks.			
1234SETDEFAULT	Lähtestamine tehase seadistustele. Süsteem lähtestatakse umbes 5 min jooksul. Seejuures lähevad kaotsi kõik kliendi andmed ja sisestused ning need tuleb uuesti sisestada.	---	✓	✓
VERSION	Kuvatakse püsivara versioon.	---	✓	✓

17 Nuppude tagasiside ja abinõud

ThermoCall TC4 väljaarendamisel on kasutatud uusimat tehnoloogiat ja selle tööviis on väga usaldusväärne. Tõrked on sageli seotud SIM-kaardiga, võrguoperaatoriga, keeva ühendusega või vale kasutamisega. Järgnevas tabelis on loetletud veaotsingu nõuanded.



MÄRKUS

Enne SIM-kaardi eemaldamist lahutage GSM-mooduli voolutoide ja pinge, selleks eemaldage kaitse ettenähtud viisil, tõmmates lahti pistikühenduse seadmel ThermoCall TC4.

Kontrolltuli (näidik sõidukis)	ThermoCall TC4 töörežiim
Kontrolltuli vilgub 1x iga 2 sekundi järel	ThermoCall TC4 on töövalmis.
Kontrolltuli vilgub 1x sekundis	24 h eelprogrammeerimine on aktiveeritud.
Kontrolltuli vilgub 2x sekundis	Võrgu viga => võtke ühendust võrguoperaatoriga. SIM-kaardi viga => kontrollige SIM-kaarti mobiiltelefonis ja vajadusel vahetage see välja. Antenni viga => kontrollige antenni paigaldust ja juhtmeid, vajadusel vahetage antenn välja.
Kontrolltuli vilgub 3x sekundis	PUK-koodi viga => paigaldage SIM-kaart mobiiltelefoni sisse ning sisestage PUK-kood ja ligipääsukood. Ligipääsukood peab olema 1234 või deaktiveeritud. Lülitage GSM-moodul voolukatkestuse järel uuesti sisse.
Kontrolltuli vilgub 5x sekundis	ThermoCall TC4 on 30 min jooksul saanud üle 20 SMSi ja lülitati seetõttu automaatselt välja. => Vajutage nuppu vähemalt 3 sekundi jooksul. Seejärel süsteem lähtestatakse (see võib võtta kuni 5 min).
Kontrolltuli põleb pidevalt	Seisusoojendus või -õhutus on aktiveeritud. Seisusoojendi ei teosta käsklust. Võimalik probleem seisusoojendiga. Võtke ühendust Webasto hoolduspartneriga.
Kontrolltuli ei vilgu	Kontrolltuli on deaktiveeritud => Aktiveerimiseks hoidke nuppu vähemalt 5 sekundit all (samuti deaktiveerimiseks).

18 Veaotsing

Veateade	Kirjeldus ja abinõu
Kontrolltuli annab märku, et seade on töövalmis, kuid ei reageeri SMS-käsklustele	Võimalik, et SIM-kaart on aegunud, deaktiveeritud või ebapiisava ettemaksuga – lisage krediiti. => Kontrollige SIM-kaarti mobiiltelefoni abil, võtke ühendust võrguoperaatoriga või laadige kaardile krediiti.
ThermoCall TC4 lükkab telefonikõne tagasi, ehkki telefoninumber on salvestatud.	Telefoninumber on salastatud, telefoninumbri kuvamine on keelatud või SIM-kaardi viga => aktiveerige telefoninumbri kuvamine või SIM-kaardi vea korral kontrollige seda mobiiltelefoni abil, võtke ühendust võrguoperaatoriga või laadige kaardile krediiti.
ThermoCall TC4 vastab SMS-käsule „unknown message“	SMS-käsk vigane => Kontrollige SMS-käsu sisu ja kirjapilti.
Telefonikõne korral puudub tagasiside-signaali	Telefoninumber pole ThermoCall TC4-s salvestatud => vt SMS-käskluste loendit.
SMS-käsklusele ei järgne SMS-vastust ThermoCall TC4 poolt.	Tagasisidefunktsioon on deaktiveeritud või on kaardil krediit otsa saanud => aktiveerige tagasisidefunktsioon või laadige kaardile krediiti.

Mitmekeelse teksti puhul on siduv saksakeelne versioon.
Vastava riigi telefoninumbrid leiate Webasto hoolduspunktide brošüürist või teie riigi Webasto esinduse koduleheküljelt.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Saksamaa

Külastusaadress:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Saksamaa

Internet: www.webasto.com