Pannello di comando e menu

- 1 Ora di preselezione attivata. indicatore ADR*
- 2 Ora
- 3 Pulsante di controllo
- 4 Tasto di avvio rapido con indica tore di stato
- 5 Simbolo selezione menu
- 6 Denominazione voce del menu



*: se disponibile

Tasti e comandi

Tasto Comando e funzione



Tasto di avvio rapido (4) con indicatore di stato.

Azionamento del pulsante di controllo (manopola/pulsante) (3) per selezionare e confermare la funzione scelta.

Funzione "Indietro"



Uscire dal menu selezionato con la funzione "Indietro". Le impostazioni vengono memorizzate e viene visualizzato il livello di menu sovraordinato.

4	4 Simboli			
Si	mbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
C)	Menu Timer (programmazione ora di preselezione)	え	Menu Ventilazione
<u>}}</u>	<u>\$</u>	Menu Riscaldamento	Ö	Menu Impostazioni
32	}	Livello di riscaldamento Normale	3	Livello di riscaldamento Eco
ĴĴ	\$	Livello di riscaldamento Boost		Velocità di ventilazione (livel 1-4)
+	-	Agg. ora program	\checkmark	Attiva timer
×	ζ.	Disattiva timer		Cancella timer
Ĩ	đ	Cancella tutti i timer	Т	Timer attivo
Ċ		Avvio rapido		Giorno della settimana
C)	Ora		Lingua
°	C °F	Unità di temperatura	\mathbf{O}	Giorno/notte
G)	Informazione di sistema	$\underline{\wedge}$	Messaggio di errore
ſ,)	Reset	Je	Display Service (rivolgersi in officina)
•		A sinistra	4	Attenzione



In caso di temperature inferiori a -20 °C è attiva la funzione di protezione del display. Il display e la retroilluminazione vengono disattivati e lo stato del riscaldatore continua ad essere visualizzato dal LED di stato. Il riscaldatore può essere acceso e spento illimitatamente tramite il tasto di avvio rapido.

Accensione e spegnimento dal tasto di avvio rapido

La funzione "Avvio rapido" consente di attivare la funzione di riscaldamento o ventilazione semplicemente premendo il tasto. Durata di esercizio, temperatura ed esercizio di riscaldamento possono essere preimpostati nelle impostazioni alla voce di menu "Imposta avvio rapido"

- ➡ Premere il tasto di avvio rapido (4). Viene avviato il riscaldamento o la ventilazione.
- Il tasto di avvio rapido (4) si illumina in caso di funzionamento del riscaldatore:
- verde (riscaldamento)
- blu (ventilazione)

Premendo il tasto di avvio rapido (4) è possibile in gualsiasi momento disattivare in anticipo il riscaldamento o la ventilazione.

Simbolo di conferma

Accensione e spegnimento dal menu Accensione del riscaldamento dal menu

✓ Nel menu principale è stato selezionato il menu Riscaldamento

- ➢ ► Premere il pulsante di controllo (3).
- A seconda del riscaldatore montato, devono essere impostati il livello di riscaldamento, la temperatura richiesta e/o la durata di esercizio. Seguire la quida menu.
 - Girando il pulsante di controllo viene selezionata l'impostazione. Premendo il pulsante di controllo viene confermata la selezione. Una volta effettuate tutte le impostazioni, viene avviato il riscaldamento.
 - Premendo il tasto di avvio rapido (4) è possibile in gualsiasi momento disattivare in anticipo il riscaldamento.

Accensione della funzione di ventilazione dal menu (optional)

 \checkmark Nel menu principale è stato selezionato il menu Ventilazione \aleph .

- . Premere il pulsante di controllo (3).
- A seconda del riscaldatore montato, devono essere impostati la velocità di ventilazione e/o la durata di esercizio. Seguire la guida menu.
- Girando il pulsante di controllo viene selezionata l'impostazione. Premendo il pulsante di controllo viene confermata la selezione.
- Una volta effettuate tutte le impostazioni, viene avviata la ventilazione.
- Premendo il tasto di avvio rapido (4) durante l'esercizio è possibile in qualsiasi momento disattivare in anticipo la ventilazione.

Timer

Ouesta funzione non è disponibile nell'esercizio ADR (trasporto di merci pericolose)

- \checkmark Nel menu principale è stato selezionato il menu Timer \mathfrak{O} .
 - Premere il pulsante di controllo (3).
 - "Agg. ora program." compare sul display (se non è stato ancora salvato un timer).
- >> Premere il pulsante di controllo per aggiungere un nuovo
- Per programmare il timer si devono immettere il giorno della settimana richiesto, l'orario di avvio e l'orario di arresto. Seguire la quida menu.

Una volta effettuate tutte le impostazioni, il timer programmato viene salvato e visualizzato sul display.

- Premere il pulsante di controllo per attivare il timer programme
- Sul display compare "Attiva".
- Premere il pulsante di controllo per confermare l'attivazione.

Tutti i timer programmati possono essere disattivati, adattati e cancellati. Se nel menu principale viene selezionato il simbolo "Timer", sul display compaiono in ordine cronologico tutti i timer salvati. Una volta selezionato il timer richiesto, sono disponibili le funzioni "Attiva", "Disattiva", "Adatta" e "Cancella".

Avvertenze importanti riguardanti le istruzioni per l'uso e le istruzioni di montaggio

PERICOLO

- Non mettere in funzione il riscaldatore in ambienti chiusi. Pericolo di avvelenamento e asfissia!
- Spegnere sempre il riscaldatore prima di fare rifornimento.
- L'azionamento. l'installazione o la manutenzione scorretta di riscaldatori e
- contenute.
- montaggio ad opera di personale non gualificato
- impiego inappropriato
- riparazioni non eseguite da un'officina autorizzata Webasto
- impiego di ricambi non originali
- modifica del riscaldatore senza il consenso di Webasto
- Sostituire sempre l'intero pannello di comando in caso di guasto.

Impiego conforme alle disposizioni

Dal pannello di comando UniControl si possono comandare riscaldatori ad aria o riscaldatori ad acqua Webasto per il preriscaldamento della cabina e del motore. Il pannello di comando UniControl è attualmente omologato per il collegamento a determinati riscaldatori ad acqua o ad aria Webasto.



Timer



07:30

pannelli di comando Webasto può provocare incendi o fuoriuscite di monossido di carbonio letale. In tal modo si possono provocare lesioni gravi o letali.

Webasto declina ogni responsabilità per difetti e danni ascrivibili alla mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio e per l'uso e delle indicazioni ivi

Questa esclusione di responsabilità vale in particolare nei seguenti casi:

10 Disposizioni di legge relative al montaggio

Regolamento

Numeri di omologazione per UniControl

Compatibilità elettromagnetica

ECE R10 (E) 05 8205 UniControl

AVVERTENZA

Le definizioni di gueste direttive sono vincolanti nell'ambito di validità del regolamento (UE) 2018/858 e dovrebbero essere tenute in considerazione anche nei Paesi nei guali non sussistono speciali prescrizioni.

IMPORTANTE

La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio comporta la cessazione dell'omologazione del riscaldatore e, di conseguenza, della licenza generica d'esercizio del veicolo.

AVVERTENZA

Nei veicoli con omologazione UE non è necessaria una registrazione ai sensi di § 19 comma 4 dell'Allegato VIII b StVZO (C.d.S.) Occorre attenersi alla normativa nazionale in materia di omologazione.

11 Montaggio

- Informazioni dettagliate sono contenute nelle istruzioni per l'uso e nelle istruzioni di montaggio. I documenti sono archiviati nel DVD compreso nella dotazione standard.
- Montaggio e collegamento del fascio di cavi, v. capitolo "12 Collegamenti elettrici".
- Montaggio e collegamento UniControl.

12 Collegamenti elettrici

PERICOLO

Utilizzo inappropriato

Pericolo di cortocircuito in seguito al danneggiamento di cavi a causa di spigoli affilati. Provvedere gli spigoli affilati di protezione antiabrasione.

Denominazioni dei morsetti



13 Dimensioni

Prima dell'installazione prendere le misure per capire se sia possibile montare il pannello di comando.



14 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di conformità UK (marchio UKCA)

Il UniControl è stato sviluppato, prodotto, collaudato e fornito in modo conforme alle direttive, alle prescrizioni e alle norme rilevanti ai fini di sicurezza, EMC ed ecocompatibilità. Webasto dichiara che il prodotto UniControl viene realizzato e fornito in modo conforme alle direttive e alle prescrizioni. La dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di conformità UKCA completa è disponibile nell'area download https://dealers.webasto.com.

In caso di versione plurilingue il tedesco è vincolante. Nel caso in cui una lingua non fosse disponibile, rivolgersi al Centro Assistenza Webasto (v. pieghevole con numeri telefonici delle relative filiali).



Europe, Asia Pacific UK only: Webasto Thermo & Comfort SI Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Postfach 1410 Webasto House 82199 Gilching White Rose Way Germany Doncaster Carr South Yorkshire Indirizzo azienda: DN4 5JH Friedrichshafener Str. 9 United Kingdom 82205 Gilching Germany UK Solo in territorio tedesco Tel: 0395 5592 229 www.webasto.com ĊA E-mail: kundencenter@webasto.com

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.webasto.com.



