

# Webasto Unite

# Les solutions de recharge Webasto



FR	Notice d'utilisation et d'installation2	)
----	---	---

## Table des matières

Р	li 3
2 6	in controlition d
2 0	Put vicé par co document
2.1	Litilisation de ce document
2.2	Utilisation conformément aux dispositions 4
2.4	Utilisation de symboles et de mises en évidence 4
2.5	Garantie et responsabilité
3 S	écurité 4
3.1	Généralités 4
3.2	Consignes de sécurité générales 4
3.3	Consignes de sécurité concernant l'installation 5
3.4	Consignes de sécurité relatives aux branchements élec- triques
3.5	Consignes de sécurité relatives à la première mise en service
3.6	Consignes de sécurité concernant le nettoyage 6
3.7	Consignes de sécurité concernant le remplacement du câble de chargement
4 C	omposition de la fourniture
5 0	outils necessaires
6 lı	nstallation et branchement électrique
6.1	Ouverture du couvercle de la borne de recharge 8
6.2	Montage mural de la borne de recharge
6.3	utilisation d'un raccordement au reseau AC monopha-
6.4	se
0.4	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé
0.4 6 F	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé
6.5	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé 
6.5 6.6 6.7	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé 
6.5 6.6 6.7 6.8	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé         10         Utilisation des presse-étoupes         11         Réglage du limiteur de courant         11         Réglage des commutateurs DIP         12         Utilisation du sélecteur de mode         15
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé       10         Utilisation des presse-étoupes
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé       10         Utilisation des presse-étoupes       11         Réglage du limiteur de courant       11         Réglage des commutateurs DIP       12         Utilisation du sélecteur de mode       15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé- lestage brusque       15
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé         10         Utilisation des presse-étoupes         11         Réglage du limiteur de courant         11         Réglage des commutateurs DIP         12         Utilisation du sélecteur de mode         15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé-         lestage brusque       15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les         relais       16
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé         10         Utilisation des presse-étoupes         11         Réglage du limiteur de courant         11         Réglage des commutateurs DIP         12         Utilisation du sélecteur de mode         15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé-         lestage brusque       15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les         relais       16         Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistrement de nouvelles cartes RFID maîtres
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé         10         Utilisation des presse-étoupes         11         Réglage du limiteur de courant         11         Réglage du limiteur de courant         11         Réglage des commutateurs DIP         12         Utilisation du sélecteur de mode         15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé-         lestage brusque         15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les         relais         16         Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistrement de nouvelles cartes RFID maîtres         16         Configuration du port Ethernet d'une borne de recharge         16
<ul> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>6.10</li> <li>6.11</li> <li>6.12</li> <li>6.13</li> </ul>	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé       10         Utilisation des presse-étoupes       11         Réglage du limiteur de courant       11         Réglage des commutateurs DIP       12         Utilisation du sélecteur de mode       15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé- lestage brusque       15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les relais       16         Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistre- ment de nouvelles cartes RFID maîtres       16         Configuration du port Ethernet d'une borne de re- charge       16         Activation et désactivation de l'interface de configura- tion Internet       17
<ul> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>6.10</li> <li>6.11</li> <li>6.12</li> <li>6.13</li> <li>6.14</li> </ul>	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé       10         Utilisation des presse-étoupes       11         Réglage du limiteur de courant       11         Réglage des commutateurs DIP       12         Utilisation du sélecteur de mode       15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé- lestage brusque       15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les relais       16         Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistre- ment de nouvelles cartes RFID maîtres       16         Configuration du port Ethernet d'une borne de re- charge       16         Activation et désactivation de l'interface de configura- tion Internet       17         Configuration d'une connexion OCPP       17
6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15	Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé         10         Utilisation des presse-étoupes       11         Réglage du limiteur de courant       11         Réglage des commutateurs DIP       12         Utilisation du sélecteur de mode       15         Configuration de la fonction Contact sans potentiel/dé- lestage brusque       15         Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les relais       16         Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistre- ment de nouvelles cartes RFID maîtres       16         Configuration du port Ethernet d'une borne de re- charge       16         Activation et désactivation de l'interface de configura- tion Internet       17         Configuration d'une connexion OCPP       17         Étape finale       17

7.3	Accès à l'interface de configuration Webasto Unite en utilisant un point d'accès Wi-Fi
8 In	terface de configuration Webasto
U	nite19
8.1	Page principale19
8.2	Paramètres généraux 19
8.3	Paramètres d'installation20
8.4	Paramètres OCPP21
8.5	Interfaces réseau22
8.6	Mode autonome23
8.7	Gestion de charge locale23
8.8	Maintenance système25
9 C	onfiguration du chargement
9.1	Branchement du câble de chargement
9.2	Identification du statut de la LED d'information d'état
9.3	Modes de fonctionnement Autonome / Hors ligne27
94	Mode de connexion OCPP 29
J. <del>-</del>	
10 N	Iodèles de compteurs MID
10 N	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D	Iodèles de compteurs MID
<b>10 N</b> <b>11 D</b> 11.1 11.2	iodèles de compteurs MID
<b>10</b> N <b>11</b> D 11.1 11.2 11.3	iodèles de compteurs MID
<b>10 N</b> <b>11 D</b> 11.1 11.2 11.3	iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 É	indue de connexion ocr r       29         indèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D	indue de connexion ocr r       29         iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D 14 N	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D 14 N 15 C	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D 14 N 15 C 15.1	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D 14 N 15 C 15.1 15.2	Iodèles de compteurs MID
10 N 11 D 11.1 11.2 11.3 12 Él 13 D 14 N 15 C 15.1 15.2 15.3	Iodèles de compteurs MID

16	6 Liste de contrôle d'installation de la	
	borne de recharge Webasto	36

Connexion de votre ordinateur et de votre plateforme

IHM au même réseau ..... 18

7.1

7.2

# Notice succincte pour solutions avec appli

5



1

 La Webasto Unite doit être installée par un électricien qualifié.



- Téléchargez les applis requises : 1) Pour l'installation :
  - Webasto Charger SetupPour l'utilisation : Webasto ChargeConnect



Ouvrez l'appli Webasto Charger Setup pour configurer votre borne de recharge.



Scannez le code QR sur l'étiquette figurant dans la notice succinte ou saisissez le mot de passe Wi-Fi à la main.



Ouvrez l'appli ChargeConnect et suivez les étapes pour connecter la borne de recharge au Charge-Connect Cloud.



4

Connectez-la et profitez des fonctionnalités de votre borne de recharge.

## 2 Généralités

### 2.1 But visé par ce document

La notice de montage et d'utilisation accompagne le produit et contient toutes les informations nécessaires à l'utilisateur pour une utilisation sûre et à l'électricien pour une installation correcte de la borne de recharge Webasto Unite. En plus des « Remarques importantes concernant la notice d'utilisation et la notice de montage », dont une version imprimée est incluse avec votre produit, ce document contient également des informations détaillées sur l'utilisation du produit.

### 2.2 Utilisation de ce document

- Lisez attentivement la présente notice de montage pour garantir l'installation et l'utilisation sûres du Webasto Unite.
- Gardez cette notice d'installation et d'utilisation à portée de main.
- Transmettez ce document au propriétaire ou à l'utilisateur suivant de la borne de recharge.

Les « Remarques importantes concernant la notice d'utilisation et la notice de montage », dont une version imprimée est incluse avec votre produit, contiennent des informations de présentation et des informations relatives à la sécurité et à l'utilisation. Ce document comprend en outre des informations détaillées sur le fonctionnement de la borne de recharge.

#### 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que dans le cadre d'une installation professionnelle, un journal d'installation doit être tenu par l'installateur. Nous aimerions également que vous complétiez notre Liste de contrôle pour l'installation de la borne de recharge Webasto.

#### 

Les personnes souffrant de problèmes de perception des couleurs devront être assistées pour l'allocation de tous les indicateurs d'anomalies.

### 2.3 Utilisation conformément aux dispositions

La borne de recharge Webasto Unite est conçue pour le chargement de véhicules électriques conformes selon CEI 61851-1, mode de charge 3.

Dans ce mode de charge, la borne de recharge :

- N'enverra pas le courant avant que le véhicule ne soit correctement branché.
- Calibrera le courant maximum.

### 2.4 Utilisation de symboles et de mises en évidence

### DANGER

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### AVERTISSEMENT

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque **moyen** qui, s'il n'est pas évité, entraînera des blessures mineures ou modérées.

### PRUDENCE

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque **faible** qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

#### 

Ce symbole indique une caractéristique technique spéciale ou un risque d'endommagement du produit (en cas de non respect des instructions).

 Les textes accompagnés de ce symbole se réfèrent à des documents séparés fournis ou qui sont disponibles sur demande auprès de Webasto.

### 2.5 Garantie et responsabilité

Webasto décline toute responsabilité quant aux anomalies ou dommages résultant du non-respect des instructions d'installation et d'utilisation. Cette exclusion de responsabilité s'applique particulièrement dans les cas suivants :

- Une utilisation inappropriée.
- Des réparations n'ayant pas été effectuées par un électricien engagé par Webasto.
- L'utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine.
- Toute modification non autorisée de l'appareil sans accord préalable de Webasto.
- L'installation et la mise en service par un personnel non qualifié (qui ne serait pas électricien).
- L'élimination non conforme après mise hors service.

### 

En cas de réclamations, de défauts ou de dommages à l'appareil, contactez votre partenaire contractuel, partenaire d'installation ou votre revendeur direct.

### AVERTISSEMENT

L'installation et le raccordement de la borne de recharge ne doivent être confiés qu'à un électricien qualifié.



3

Le symbole de poubelle barrée signifie que les instructions du chapitre « Élimination » doivent être suivies.

### Sécurité

### 3.1 Généralités

Ce dispositif ne doit être utilisé que dans un état techniquement impeccable.

Toutes les anomalies qui portent atteinte à la sécurité des personnes ou du dispositif doivent être immédiatement rectifiées par un électricien agrée conformément aux réglementations nationales en vigueur.

# 3.2 Consignes de sécurité générales

### AVERTISSEMENT

• Des tensions dangereuses sont présentes dans le boîtier.

- La borne de recharge ne possède pas son propre interrupteur principal ON/OFF. Les dispositifs de protection installés dans le système d'alimentation électrique servent donc aussi à couper l'alimentation électrique.
- Contrôlez la borne de recharge pour repérer les dommages visibles avant de l'installer ou de l'utiliser. N'utilisez pas la borne de recharge si vous constatez qu'elle est endommagée.
- L'installation, le branchement électrique et la première mise en service de la borne de recharge ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.

- Ne retirez pas le couvercle de la zone d'installation lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne retirez pas les marquages, symboles d'avertissement ni la plaque signalétique de la borne de recharge.
- Il est strictement interdit de raccorder la borne de recharge à d'autres équipements/appareils.
- Vous devez vous assurer que le câble de chargement et le connecteur de charge ne traînent pas à terre, ne sont pas coincés et qu'ils ne sont exposés à aucun risque de manière générale.
- Prévenez immédiatement le Service clientèle de Webasto si la borne de recharge, le câble de chargement ou le connecteur de charge sont endommagés. Ne continuez pas d'utiliser la borne de recharge si vous constatez qu'elle est endommagée.
- Évitez le contact du câble de chargement et du connecteur de charge avec des sources externes de chaleur, l'eau, la saleté et les produits chimiques.
- Ne branchez pas de câbles de rallonge ni d'adaptateurs au câble de chargement.
- Ne débranchez le câble de chargement qu'en tirant sur le connecteur de charge uniquement.
- Ne nettoyez jamais la borne de recharge avec un nettoyeur haute-pression ou un appareil similaire ou en utilisant un tuyau de jardin.
- Coupez l'alimentation électrique avant de nettoyer les prises de chargement.
- Le câble de chargement ne doit être soumis à aucune contrainte lors de son utilisation.
- Assurez-vous que seules les personnes qui ont lu la présente notice d'utilisation utilisent la borne de recharge.

### AVERTISSEMENT

- S'il n'est pas utilisé, rangez le câble de chargement sur le support prévu et verrouillez la prise de chargement dans son socle distant. Enroulez sans serrer le câble de chargement autour du socle distant en vous assurant qu'il ne touche pas le sol.
- Vous devez vous assurer que le câble de chargement et le connecteur de charge ne traînent pas à terre, ne sont pas coincés et qu'ils ne sont exposés à aucun risque de manière générale.

# 3.3 Consignes de sécurité concernant l'installation

### AVERTISSEMENT

- Les instructions fournies dans ce document doivent être suivies pour une installation sûre.
- L'installation et le raccordement de la borne de recharge ne doivent être confiés qu'à un électricien qualifié.
- Tenez compte des exigences légales locales relatives aux installations électriques, à la protection anti-incendie, aux règles de sécurité et aux itinéraires d'évacuation pour choisir l'emplacement d'installation.
- N'utilisez que le matériel fourni ou tout matériel compatible pour l'installation.
- Lorsque l'appareil est ouvert, toutes les précautions appropriées doivent être prises pour prévenir les décharges électrostatiques.
- Si vous manipulez des cartes sensibles à l'électricité statique, portez des bracelets antistatiques et appliquez les consignes de sécurité concernant les décharges électrostatiques. Les bracelets antistatiques ne

doivent être utilisés que pour le montage et la connexion de l'unité de chargement. Les bracelets ne doivent jamais être portés près d'une Webasto Unite sous tension.

- Les électriciens doivent être correctement reliés à la terre lors de l'installation de la Webasto Unite.
- N'installez pas la Webasto Unite dans une zone à risques d'explosion (zone EX).
- Installez la Webasto Unite de manière à ce que le câble de chargement ne gêne pas la circulation.
- N'installez pas la Webasto Unite dans des zones exposées à l'ammoniac ou à de l'air contenant de l'ammoniac.
- N'installez pas la Webasto Unite dans un endroit présentant un risque de chute d'objets qui pourraient endommager l'appareil.
- La Webasto Unite peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur.
- N'installez pas la Webasto Unite près de sources de projections d'eau, par ex. un car wash, des nettoyeurs haute pression ou des tuyaux d'arrosage.
- Protégez la Webasto Unite des dommages pouvant être causés par des températures négatives, la grêle et autres causes d'endommagement similaires. Nous souhaitons vous renvoyer à notre classe de protection IP à ce stade (IP54).
- La Webasto Unite peut être utilisée dans des zones sans restrictions d'accès.
- Protégez la Webasto Unite du rayonnement direct du soleil. Le débit de charge peut être ralenti en cas de hautes températures ou le processus de chargement lui-même peut être complètement bloqué.
   La température de service se situe entre 35°C et + 55°C.
- L'emplacement d'installation de la Webasto Unite doit être choisi de sorte que l'appareil ne puisse pas être percuté accidentellement par les véhicules. Des mesures de protection doivent être mises en place s'il est impossible de prévenir un endommagement éventuel.
- N'utilisez pas la Webasto Unite si elle a subi des dommages durant l'installation ; son remplacement est dans ce cas préférable.

### 3.4 Consignes de sécurité relatives aux branchements électriques

### 

- Vous devez protéger chaque borne de recharge avec un disjoncteur de protection réseau et un disjoncteur différentiel. (Voir Exigences à remplir par la zone d'installation).
- Assurez-vous que tous les branchements électriques sont hors tension avant de procéder au raccordement de la borne de recharge à l'alimentation électrique.
- Veillez à utiliser un câble d'alimentation adéquat pour le raccordement électrique.
- Ne laissez pas la borne de recharge sans surveillance avec le couvercle ouvert.
- Ne modifiez les réglages des commutateurs DIP qu'avec le courant coupé.
- Procédez à l'enregistrement auprès de votre fournisseur d'électricité si nécessaire.

### 3.5 Consignes de sécurité relatives à la première mise en service

### 

- La première mise en service de la borne de recharge ne doit être réalisée que par un électricien qualifié.
- Avant la première mise en service, l'électricien qualifié doit vérifier que les branchements de la borne de recharge ont été correctement effectués.
- Ne branchez pas la borne de recharge à une voiture lors de sa première mise en service.
- Avant la mise en service de la borne de recharge, contrôlez le câble de charge, la prise de charge et la borne elle-même pour repérer les dommages visibles. La borne de recharge ne doit pas être mise en service si elle est endommagée ou si le câble de charge/la prise de charge sont endommagés.

### 3.6 Consignes de sécurité concernant le nettoyage



### Hautes tensions.

Risque de choc électrique mortel. Ne nettoyez pas la borne de recharge sous l'eau courante.

Pour plus de détails concernant la maintenance, le nettoyage et la réparation, consultez le manuel.

### 3.7 Consignes de sécurité concernant le remplacement du câble de chargement



23

### Risque de choc électrique mortel.

 Coupez et sécurisez l'alimentation électrique de la borne de recharge.

### REMARQUE

Seules des pièces d'origine Webasto doivent être utilisées.

# 4 Composition de la fourniture



Fig. 1

Pos.	Élément(s)	Utilisation	Quantité
1	Chevilles (M8 x 50, plastique)	Pour le montage de la borne de recharge au mur.	4
2	Vis de sécurité Torx T25 (M6 x 75)	Pour le montage de la borne de recharge au mur.	4
3	Joint pour vis (6 x 75)	Pour le montage de la borne de recharge au mur avec la classe IP correcte.	4
4	Tournevis de sécurité coudé Torx T20	Clé pour la pose des vis permettant le montage de la borne de recharge au mur avec la classe IP correcte.	1
5	Clé	Pour le serrage et le desserrage des presse-étoupes.	1
6	Connecteur mâle RJ45	Pour la connexion du câble LAN (optionnel).	1
7	Gabarit de montage	Pour le montage de la borne de recharge au mur.	1
8	Joint torique	Pour le montage de la borne de recharge sur un poteau.	3
9	Vis (M6 x 20)	Pour le montage de la borne de recharge sur un poteau.	3
10	Vis (M6 x 30)	Pour l'installation de la borne de recharge et assurer la continuité de la protection de masse pour les bornes montées sur une surface métallique. Cette vis doit être insérée dans le trou inférieur de la borne de recharge installée sur le mur. Placez une rondelle de caoutchouc (11) sous cette vis pour fixer le câble de terre.	1
11	Rondelle en caoutchouc de protection IP	Pour la fixation du câble de terre avec la vis M6 x 30. Cette rondelle de caou- tchouc doit être placée en bas dans l'orifice de montage mural de la borne de re- charge, sous le câble de masse et la vis M6 x 30.	1
12	Carte RFID utilisateur	Pour le démarrage et l'arrêt du chargement.	2
13	Carte RFID maître	Pour l'ajout à ou le retrait de cartes RFID utilisateurs de la liste RFID locale.	1
14	ISI Webasto Unite	Pour l'installation sûre et adéquate de la borne de recharge.	1

# 5 **Outils nécessaires**

C. S.	Foret 8 mm
W.	Perceuse à percussion
	Smartphone ou ordinateur
• ·····	Tournevis testeur
	Tournevis de sécurité Torx T25
0 0	Niveau à bulle
	Tournevis plat (largeur de pointe : 2,0 - 2,5 mm)
/	Pointe à tracer
	Adaptateur à angle droit pour tournevis / embout de sécurité Torx T20
	Pince à sertir pour connecteur RJ45
	Câble Ethernet CAT5e ou CAT6

### 6 Installation et branchement électrique

## 

### Hautes tensions

Risque de choc électrique mortel. La Webasto Unite doit être installée par un électricien qualifié.

### Étapes d'installation de la borne de recharge

- L'installation et le raccordement de la borne de recharge ne doivent être confiés qu'à un électricien qualifié.
- Assurez-vous que la résistance de masse de l'installation soit inférieure à 100 ohms.
- Lisez la présente notice avant d'installer votre borne de recharge.
- Ne montez pas votre borne de recharge au plafond ou sur un mur incliné.
- N'utilisez que les vis de montage mural et les autres accessoires spécifiés.
- Cette borne de recharge est classée comme installation *in-térieure* et compatible *extérieur*.
   Si elle est installée à l'extérieur d'un bâtiment, le matériel utilisé pour la connexion des câbles à celle-ci doit être com-

patible pour utilisation en *extérieur*, et la borne de recharge devra être montée en conséquence pour respecter l'indice IP.

# 6.1 Ouverture du couvercle de la borne de recharge



Risque d'électrocution.

 Couper l'alimentation électrique de la borne de recharge dans l'installation et la sécuriser contre tout redémarrage.



### Fig. 2

1. Retirez les vis du couvercle en utilisant un tournevis de sécurité coudé Torx T20 ou un adaptateur pour tournevis coudé avec embout de sécurité Torx T20.



Fig. 3

2. Ouvrez le couvercle.

# 6.2 Montage mural de la borne de recharge



Fig. 4

1. Ouvrez le couvercle avant de la borne de recharge (voir chapitre 6.1, "Ouverture du couvercle de la borne de recharge" à la page 8).



Fig. 5

2. Positionnez la borne de recharge sur le mur en utilisant le gabarit de montage et marquez les emplacements de perçage.



Fig. 6

- 3. Repérez les emplacements de perçage marqués sur le mur et percez les trous de fixation à l'aide d'une perceuse à percussion munie d'un foret 8 mm.
- 4. Placez les chevilles dans les trous de fixation.



Fig. 7

 Alignez l'appareil avec les chevilles insérées puis fixez-le à l'aide des vis de sécurité (6 x 75) et en utilisant un tournevis Torx de sécurité T25.

# 6.3 Utilisation d'un raccordement au réseau AC monophasé



### Fig. 8

1. Insérez le câble secteur AC dans la borne de recharge par le presse-étoupe gauche en bas de la borne.



CosseFonctionCouleur de câble1TerreVert-Jaune2Neutre ACBleu3AC L1Marron

- 1. Insérez les câbles électriques dans le bloc de connexion en suivant les codes couleurs dans la légende.
- 2. Serrez les vis sur le bloc de connexion à un couple de 2,5 Nm.



Fig. 10

- 3. Si vous installez la borne de recharge sur une surface métallique conductrice, comme un poteau métallique, vous devez réaliser une connexion à la terre au moyen d'un câble d'extension de terre (masse) relié à la vis en bas à droite.
- 4. Débranchez le câble de terre de la position A pour le relier à la position B afin de réaliser la mise à la terre.
  - Insérez le support en plastique (il s'agit de la rondelle de protection IP en caoutchouc fournie dans le kit d'accessoires de l'unité) dans l'orifice de fixation (position « B »).
  - Fixez le câble de terre à l'aide d'une vis M6 x 30 fournie dans le kit d'accessoires. Cette vis permet aussi de fixer l'unité sur une surface métallique conductrice (le cas échéant).
- 5. Serrez les presse-étoupes avant de refermer le couvercle de la borne de recharge (voir chapitre 6.5, "Utilisation des presse-étoupes" à la page 11).



### Fig. 11

Schéma électrique (pour installation du réseau IT uniquement)

### AVERTISSEMENT

**Pour installation du réseau IT uniquement** Une tension nominale de 230 V maximum est admise entre L1 et L3 côté réseau.

- 6. Pour l'installation d'un réseau IT monophasé, utilisez le schéma électrique ci-dessus.
- 7. Dans l'interface Internet utilisateur, définissez le type de masse comme « Réseau IT » dans le menu « Paramètres d'installation ».
- 6.4 Utilisation d'un raccordement au réseau AC triphasé



### Fig. 12

1. Insérez le câble secteur AC dans la borne de recharge par le presse-étoupe gauche en bas de la borne.



Fig. 13

Cosse	Fonction	Couleur de câble
1	Terre	Vert-Jaune
2	Neutre AC	Bleu
3	AC L1	Marron
4	AC L2	Noir
5	AC L3	Gris

- 1. Insérez les câbles électriques dans le bloc de connexion en suivant les codes couleurs dans la légende.
- 2. Serrez les vis sur le bloc de connexion à un couple de 2,5 Nm.



Fig. 14

- 3. Si vous installez la borne de recharge sur une surface métallique conductrice, comme un poteau métallique, vous devez réaliser une connexion à la terre au moyen d'un câble d'extension de terre (masse) relié à la vis en bas à droite.
- 4. Débranchez le câble de terre de la position A pour le relier à la position B afin de réaliser la mise à la terre.
  - Insérez le support en plastique (il s'agit de la rondelle de protection IP en caoutchouc fournie dans le kit d'accessoires de l'unité) dans l'orifice de fixation (position « B »).
  - Fixez le câble de terre à l'aide d'une vis M6 x 30 fournie dans le kit d'accessoires. Cette vis permet aussi de fixer l'unité sur une surface métallique conductrice (le cas échéant).
- 5. Serrez les presse-étoupes avant de refermer le couvercle de la borne de recharge (voir chapitre 6.5, "Utilisation des presse-étoupes" à la page 11).



Fig. 15

Schéma électrique (pour installation du réseau IT uniquement)

### AVERTISSEMENT

### Pour installation du réseau IT uniquement

Une tension nominale de 230 V maximum est admise entre L1 et L2 et entre L2 et L3 côté réseau.

- 1. Pour l'installation d'un réseau IT triphasé, utilisez le schéma électrique ci-dessus.
- 2. Dans l'interface Internet utilisateur, définissez le type de masse comme « Réseau IT » dans le menu « Paramètres d'installation ».

### 6.5 Utilisation des presse-étoupes



Fig. 16

Pos.	Description
1	Presse-étoupe de câble secteur AC
2	Câble secteur AC
3	Clé



Fig. 17

Pos.	Description
1	Presse-étoupe de câble de transmission de données
2	Câble de transmission de données
3	Clé
Procédez	comme suit :

- 1. Insérez les câbles (2) dans l'unité.
- 2. Serrez les presse-étoupe (1) à l'aide de la clé (3).

### 6.6 Réglage du limiteur de courant

#### 

### Réglages des commutateurs DIP

Les réglages des commutateurs DIP sont optionnels. Ils peuvent tous être modifiés au moyen de l'appli de configuration ou de l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

- Ce sera toujours le réglage le plus récent qui sera appliqué.
- Le réglage actuel est affiché dans l'interface de configuration Internet.



Fig. 18

1 Sélecteur rotatif pour les réglages du limiteur de courant

La borne de recharge intègre un limiteur de courant (sélecteur rotatif) installé sur sa carte mère. Ce sélecteur règle les limites de courant et de puissance de la borne. Pour la modification des réglages, utilisez un tournevis plat avec lequel vous tournerez doucement la flèche au centre du sélecteur rotatif pour la positionner devant la valeur requise de courant nominal. Pour plus d'informations sur les valeurs requises de courant, consultez le tableau *Positions du limiteur de courant*.

Position du sélecteur	Type de courant	Valeur limite du cou- rant (22 kW)
0	Monophasé	10 A
1		13 A
2		16 A
3		20 A
4		25 A
5		30 A
6		32 A
7	Х	Х
8	Triphasé	10 A
9		13 A
А		16 A
В		20 A
С		25 A
D		30 A
E		32 A
F	Х	Х

*Tab. 1: Positions du limiteur de courant* **Disjoncteur requis sur le réseau AC** 

Réglage du limiteur de courant de la borne de recharge	MCB (disjoncteur minia- ture) courbe C
10 A	13 A
13 A	16 A
16 A	20 A
20 A	25 A
25 A	32 A
30 A	40 A

Tab. 2: Disjoncteur requis sur le réseau AC

### 6.7 Réglage des commutateurs DIP



### Fig. 19

1	Réservé
2	Activation du contact sans potentiel/délestage brusque
3	Fonction câble verrouillée (pour modèles à prise uniquement)
4, 5, 6	Optimiseur de courant (requiert des accessoires op- tionnels)
REMARQUE	

### Réglages des commutateurs DIP

Les réglages des commutateurs DIP sont optionnels. Ils peuvent tous être modifiés au moyen de l'appli de configuration ou de l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

- Ce sera toujours le réglage le plus récent qui sera appliqué.
- Le réglage actuel est affiché dans l'interface de configuration Internet.

### 6.7.1 Activation du contact sans potentiel/ délestage brusque

Votre borne de recharge peut être contrôlée par le biais de contacts sans potentiel externes (fonction ON/OFF) pour son intégration dans :

- des systèmes de parking automatisés
- des dispositifs de télécommande par ondulation du fournisseur d'énergie
- des interrupteurs à minuterie
- des onduleurs photovoltaïques
- des commutateurs de contrôle de charge auxiliaires
- des commutateurs de verrouillage à clé externes
- etc.



 Réglez le commutateur DIP 2 sur la position ON pour activer la fonctiond'activation externe, ou sur la position OFF pour désactiver cette fonction.



Fig. 21

Pos.	Description						
CN2	Connecteur 2						
RL	Relais						
A	Carte mère de la borne de recharge						
В	Contrôle du système automatisé du véhicule						
Affectatio	n des broches du connecteur 2						
1	Broche 1						
2	Broche 2						

Affectation des broches du relais					
1, 2	Contacts sans potentiel				
3, 4 Bobine du relais					



### Fig. 22

Cosse	Fonction
1 (CN2-1)	Contact sans potentiel/délestage brusque
2 (CN2-2)	Contact sans potentiel/délestage brusque
3 (CN2-3)	Délestage brusque, entrée +
4 (CN2-4)	Délestage brusque, entrée
5 (CN2-5)	Appareil de mesure pour optimiseur de courant B (COM)
6 (CN2-6)	Appareil de mesure pour optimiseur de courant A (COM)
7 (CN2-7)	-
8 (CN2-8)	-

- 1. Effectuez le câblage conformément à l'illustration et au tableau ci-dessus.
  - Le chargement est désactivé lorsque les contacts de relais externe sont en position **ouverte**.

#### 

### Réglages des commutateurs DIP

Les réglages des commutateurs DIP sont optionnels. Ils peuvent tous être modifiés au moyen de l'appli de configuration ou de l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

- Ce sera toujours le réglage le plus récent qui sera appliqué.
- Le réglage actuel est affiché dans l'interface de configuration Internet.

### 6.7.2 Connexion du câble de transmission de données

Les câbles de connexion pour la transmission de données suivants peuvent être insérés dans les orifices pour câble :

- Câble d'entrée pour activation externe
- Câble de mesure de l'optimiseur de courant (appareil de mesure externe)
- Câbles de connexion Ethernet
- Câble de signal de déclenchement du délestage brusque
- Câble de signal de commande de disjoncteur shunt pour défaut de contact de relais soudé



Fig. 23



Fig. 24

1. Retirez le bouchon (1) du presse-étoupe.



Fig. 25

2. Insérez le câble (2) dans le trou pour câble.







Fig. 27

3. Pour le branchement des fils à la carte-mère, consultez les sections applicables en fonction de la (ou des) fonction(s) à utiliser.

### 6.7.3 Fonction câble verrouillé

Le câble sera alors verrouillé et la borne de recharge à prise fonctionnera comme un modèle à câble attaché. Pour activer cette fonction :



Fig. 28

1. Coupez l'alimentation électrique de votre borne de recharge.



Fig. 4

2. Ouvrez le couvercle comme décrit dans le manuel d'installation.



ON Activé

OFF Désactivé

 Pour activer la fonction de câble verrouillé, placez le commutateur DIP 3 en position ON en utilisant une pointe à tracer ou n'importe quel outil pointu en plastique similaire. L'emplacement du commutateur DIP est indiqué sur la figure ci-dessus.

#### 

### Réglages des commutateurs DIP

Les réglages des commutateurs DIP sont optionnels. Ils peuvent tous être modifiés au moyen de l'appli de configuration ou de l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

- Ce sera toujours le réglage le plus récent qui sera appliqué.
- Le réglage actuel est affiché dans l'interface de configuration Internet.



#### Fig. 31

4. Fermez le couvercle comme décrit dans le manuel d'installation.





5. Ouvrez le couvercle à charnière de la prise.



Fig. 33

6. Branchez le câble de chargement dans la prise.



#### Fig. 34

- 7. Rétablissez l'alimentation électrique de votre borne de recharge. Le câble est alors verrouillé et la borne de recharge fonctionne comme un modèle à câble.
- 6.7.4 Optimiseur de courant / appareil de mesure externe (nécessite des accessoires optionnels)

La fonction d'optimiseur de courant/appareil de mesure externe est disponible avec des accessoires de mesure optionnels vendus séparément.

> **Appareils de mesure externes compatibles** Consultez la documentation en ligne relative aux appareils de mesure externes compatibles.

En mode Optimiseur de courant, le courant total tiré (par la borne de recharge et les autres appareils ménagers) depuis le commutateur secteur de la maison est mesuré à l'aide d'un capteur de courant intégré dans la ligne d'alimentation électrique principale. La limite de courant de la ligne d'alimentation électrique secteur du système se règle par le biais des commutateurs DIP à l'intérieur de la borne de recharge et en fonction de la limite définie par l'utilisateur. La borne de recharge ajuste son courant de chargement de sortie de manière dynamique sur la base de la mesure effectuée sur la ligne d'alimentation électrique secteur.

Les réglages du limiteur de courant définissent le courant maximal admissible au point de raccordement au réseau ou au site d'installation du dispositif de mesure. Le courant maximal pour la borne de recharge est alors ajusté de manière dynamique de sorte à ne pas excéder le courant maximal au point de raccordement au réseau.



#### Fig. 35

Les positions des commutateurs DIP 4, 5 et 6 correspondent aux valeurs binaires de la valeur de courant maximal, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Lorsque les commutateurs DIP 4, 5 et 6 sont en position **OFF**, la fonction Optimiseur de courant est **désactivée**.

Commuta- teur DIP 4	Commuta- teur DIP 5	Commuta- teur DIP 6	Valeur de la limite de courant
OFF	OFF OFF		Optimiseur de courant désactivé
OFF	OFF	ON	16
OFF	ON	OFF	20
OFF	OFF ON		25
ON	OFF	OFF	32
ON	OFF ON		40
ON	I ON OFF		63
ON	ON	ON	80

Tab. 3: Positions des commutateurs DIP

#### 

#### **Réglages des commutateurs DIP**

Les réglages des commutateurs DIP sont optionnels. Ils peuvent tous être modifiés au moyen de l'appli de configuration ou de l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

- Ce sera toujours le réglage le plus récent qui sera appliqué.
- Le réglage actuel est affiché dans l'interface de configuration Internet.



Le dispositif de mesure de l'optimisation de courant doit être installé juste *après* l'interrupteur secteur de la maison, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

- 1. Installez le dispositif de mesure d'optimisation du courant
- 2. Effectuez le câblage conformément à l'illustration et au tableau ci-dessus.



Cosse	Description
5 (CN20-1)	B (COM)
6 (CN20-2)	A (COM)

### 6.8 Utilisation du sélecteur de mode

La Webasto Unite dispose des modes suivants :

- Mode de fonctionnement 1 (chargement standard) : ce mode correspond au réglage d'usine par défaut.
- Mode de fonctionnement 2 Pas de fonction
- Mode de fonctionnement 3 Pas de fonction



Fig. 36

• Le sélecteur de mode doit être placé en position 1.

### 6.9 Configuration de la fonction Contact sans potentiel/délestage brusque

La Webasto Unite prend en charge la fonction de délestage brusque. Le délestage brusque permet une réduction immédiate du courant de chargement en cas d'alimentation limitée. La fonction de délestage brusque peut être utilisée dans n'importe quel mode, y compris les modes *Standalone* (Autonome) et *OCPP-connected* (connexion à OCPP). Le signal de déclenchement du délestage brusque est un signal (sans potentiel) à contact sec. Ce signal doit être généré par une source externe et être connecté aux bornes 3 et 4 de la carte d'alimentation électrique.

- Lorsque la fonction de délestage brusque est activée en fermant les contacts par le biais d'un dispositif externe (comme des récepteurs de télécommande centralisée), le courant de chargement est réduit à 8 A.
- Lorsque la fonction de délestage brusque est désactivée en ouvrant les contacts, le processus de chargement se poursuit au niveau de courant maximal disponible.
- En situation normale, lorsqu'il n'y a pas de signal connecté à l'entrée de délestage brusque (contacts ouverts entre les bornes 3 et 4), la borne de recharge fournit le niveau de courant maximal disponible.



Fig. 37

Cosse	Entrée				
3	Délestage brusque, entrée +				
4	Délestage brusque, entrée -				
Statut de l'entrée	Fonction				
Délestage brusque	Forction				
Contact ouvert	Chargement avec niveau de courant maximal disponible.				
Contact fermé	Chargement à 8 A.				

• Connectez le signal de délestage brusque à contact sans potentiel.

### 6.10 Surveillance des anomalies de contacts soudés pour les relais

Conformément aux exigences de CEI 61851-1 et d'EV/ZE Ready, la Webasto Unite dispose d'une fonction de détection des contacts soudés. En cas de contact soudé, la carte mère émet un signal de disjonction shunt de 230 V. Veuillez noter que les bornes de sortie du connecteur CN33 doivent être utilisées pour détecter les anomalies de contacts soudés pour les relais. En cas de contact soudé pour les relais, la sortie du connecteur CN33 sera de 230 V AC. La sortie à 230 V AC doit être connectée à un disjoncteur shunt pour déclenchement de disjoncteur différentiel comme présenté ci-dessous.



### Fig. 38

Le câblage doit être effectué comme illustré ci-dessous. Les bornes du connecteur (CN33) doivent être connectées à un module disjoncteur shunt. Le module disjoncteur shunt est mécaniquement couplé à un disjoncteur différentiel (ou un disjoncteur miniature) au niveau de la boîte à fusibles de la borne de recharge.



Fig. 39

Connectez le module disjoncteur shunt à la borne de recharge.

### 6.11 Réinitialisation des listes de cartes RFID et enregistrement de nouvelles cartes RFID maîtres

Cette section explique comment réinitialiser la liste de cartes RFID locale et comment enregistrer de nouvelles cartes RFID maîtres en mode de fonctionnement autonome. Si vous avez perdu votre carte RFID maître et que vous devez en définir une nouvelle, le technicien de service qualifié devra procéder de la manière suivante :



Fig. 40

- 1. Éteignez la borne de recharge.
- 2. Ouvrez le couvercle avant de la borne.
- 3. Activez le commutateur DIP 1.
- 4. Fermez le couvercle avant de la borne.
- 5. Rallumez la borne de recharge.
  - Lorsqu'elle est à nouveau sous tension, assurez-vous que toutes les listes de cartes utilisateurs et de cartes maîtres précédemment stockées ont été effacées. Si c'est le cas, le mode configuration est actif pendant 60 secondes et le voyant LED clignote en rouge. La première carte RFID enregistrée dans les 60 secondes sera la nouvelle carte RFID maître. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la carte RFID utilisateur qui sera utilisée durant le processus de chargement.

Si la nouvelle carte maître n'est pas enregistrée dans les 60 secondes, le mode configuration est annulé et la borne de recharge fonctionnera comme un produit à démarrage automatique.

### 6.12 Configuration du port Ethernet d'une borne de recharge

Cette section explique comment configurer le port Ethernet de votre borne de recharge vers une adresse IP statique en mode de fonctionnement autonome.

Le paramétrage d'usine par défaut pour votre borne de recharge est le mode DHCP. Si vous devez vous connecter à l'interface de configuration Internet de la borne de recharge directement en utilisant un ordinateur (au lieu du serveur DHCP de votre routeur), procédez de la manière suivante :



Fig. 41

- 1. Éteignez la borne de recharge.
- 2. Ouvrez le couvercle avant de la borne.
- 3. Activez le commutateur DIP **2**.

- 4. Fermez le couvercle avant de la borne.
- 5. Rallumez la borne de recharge.
- 6. La borne de recharge configure alors son port Ethernet vers :
  - l'adresse statique : 192.168.0.100
  - le masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Si l'interface LAN (Local Area Network) du chargeur doit revenir en mode DHCP, vous pouvez le faire depuis l'interface de configuration Internet (voir chapitre 8, "Interface de configuration Webasto Unite" à la page 19).

### 

Vous pouvez aussi utiliser la fonction de réinitialisation aux paramètres d'usine pour replacer l'interface LAN en mode DHCP. Veuillez toutefois noter que **tous les autres paramètres** seront aussi réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut.

### 6.13 Activation et désactivation de l'interface de configuration Internet

Pour activer ou désactiver l'Interface de Configuration Internet :



### Fig. 42

ATTENTION

- Réglage du commutateur DIP numéro 3
- L'interface de configuration Internet est :
- désactivée en position ON.
- activée en position OFF.
- 1. Placez le commutateur DIP 3
  - en position **ON** pour **désactiver** l'interface de configuration Internet.
  - en position OFF pour activer l'interface de configuration Internet.
- 6.14 Configuration d'une connexion OCPP
- 6.14.1 Connecter OCPP par le biais du réseau cellulaire (en option)

Connecter OCPP par le biais du réseau cellulaire est uniquement disponible pour les versions Webasto Unite qui supportent 4G.



Fig. 43

1. Insérez la carte micro-SIM (ne fait pas partie de la fourniture) dans le logement de carte SIM CN1 sur le module cellulaire.

### 6.14.2 Connexion à OCPP au moyen d'Ethernet



Fig. 44

1. Faites passer le câble Ethernet dans le presse-étoupe comme indiqué ci-dessus.



2. Faites ensuite passer le câble Ethernet par les colliers de câble comme indiqué par les flèches ci-dessus.



Fig. 46

3. Insérez le connecteur RJ45 dans le port comme indiqué cidessus.

### 6.15 Étape finale

Après avoir exécuté toutes les étapes d'installation et de configuration applicables et **avant de mettre la borne de recharge en service**, vous devez fermer le couvercle avant.





- 1. Fermez le couvercle de la borne de recharge.
- 2. Installez les 8 vis du couvercle (qui avaient été retirées au début de l'installation).
  - Serrez toutes les vis du couvercle en utilisant un tournevis de sécurité coudé Torx T20 ou un adaptateur pour tournevis coudé avec embout de sécurité Torx T20.

## 7 Mise en service de la borne de recharge

Vous pouvez connecter votre ordinateur à la borne de recharge pour accéder à l'interface de configuration Internet par les moyens suivants :

- **Indirectement** en utilisant un routeur avec un serveur DHCP.
- Si vous utilisez cette option, vous devez connecter la borne de recharge et l'ordinateur au routeur. Vous devez vérifier l'adresse IP de votre routeur car vous en aurez besoin pour établir une connexion.
- Directement par un câble patch Ethernet
- Connectez votre ordinateur directement à la borne de recharge au moyen d'un câble patch Ethernet.
   Dans ce cas, veillez :
  - à configurer l'interface LAN de la borne de recharge sur une IP statique (voir chapitre 6.12, "Configuration du port Ethernet d'une borne de recharge" à la page 16).
  - à activer l'interface de configuration Internet de votre borne de recharge par un réglage du commutateur DIP.
     L'interface de configuration Internet est activée par défaut (voir chapitre 6.13, "Activation et désactivation de l'interface de configuration Internet" à la page 17).

### 7.1 Connexion de votre ordinateur et de votre plateforme IHM au même réseau

Pour accéder à l'interface de configuration Internet, connectez d'abord votre ordinateur et la borne de recharge au même commutateur Ethernet ou au même routeur.



• Sinon, connectez la borne de recharge à votre ordinateur directement.

L'adresse IP par défaut de la plateforme IHM est 192.168.0.100. C'est pour cela que vous devez attribuer une adresse IP statique à votre ordinateur qui doit aussi se trouver dans le même réseau que la plateforme IHM (Interface Homme Machine). Pour attribuer une adresse IP statique dans le réseau 192.168.0.254 vers votre ordinateur, l'adresse IP doit se situer dans la plage 192.168.0.1 - 192.168.0.254.



### 7.2 Accès à l'interface de configuration Webasto Unite en utilisant un navigateur Web

Ouvrez votre navigateur Internet et entrez dans la barre d'adresse l'adresse IP (**192.168.0.100**) de la plateforme IHM. Appuyez sur Entrée pour ouvrir la page de connexion dans votre navigateur.

Si vous accédez à l'interface de configuration Internet pour la première fois, vous verrez l'avertissement suivant :

« Nous vous recommandons de modifier votre mot de passe par défaut depuis le menu de maintenance du système ».

Vos informations de connexion par défaut se trouvent à la première page de ce document sur une page « vierge » avec un autocollant indiquant votre *nom d'utilisateur* et votre *mot de passe*.

Cliquez sur le bouton **Change Password** (Modifier le mot de passe) de la page de connexion ou sur la section « Mot de passe d'administration » sous le menu « Maintenance du système » pour modifier votre mot de passe.

Unite Configuration Interfac	:e	English 🗸
	LOG IN	
	User Name:	*
	Password:	
	We recommend you to change your default passeord from system maintenance men	u
	Change Password	
Connecting		

**REMARQUE**: en cas de problèmes d'accessibilité lors de l'utilisation de l'interface de configuration Internet, veuillez noter que les navigateurs Internet sauvegardent habituellement les informations d'accès des sites internet sous forme de cache et de cookies. Forcer un rafraîchissement (en appuyant sur **F5**) ou un nettoyage (en fonction de votre système d'exploitation et de votre navigateur) corrige souvent les problèmes tournant autour du chargement de page et du formatage.

Si les problèmes persistent, veuillez rechercher sur Google : *Vider le cache du navigateur*.

### 7.3 Accès à l'interface de configuration Webasto Unite en utilisant un point d'accès Wi-Fi

Après connexion au réseau « point d'accès Wi-Fi », ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur ou votre appareil mobile puis entrez l'adresse IP de la borne de recharge (**172.20.0.1**).

- Pour les appareils mobiles sous Android, configurez votre navigateur Chrome pour télécharger et afficher le site de Bureau. Cliquez sur le menu « Plus » (:) dans le coin supérieur droit de votre écran, puis cliquez sur Desktop site (site de bureau).
- Pour les appareils mobiles sous iOS, configurez votre navigateur Safari pour télécharger et afficher le site de Bureau. Cliquez sur le menu « aA » dans le coin supérieur gauche de votre écran puis sur Request Desktop Website (Requête de site Internet de bureau). Pour régler la taille du texte à 50 %, cliquez sur le petit A en haut à gauche du menu « aA ».

Saisissez vos informations de connexion utilisateur pour accéder à la page de connexion de l'interface de configuration Internet dans votre navigateur. Voir aussi l'exemple ci-dessous.

Unite Configuration Interface		English 🗸
	LOG IN	
	User Name:	·
	Password:	•
	We recommend you to change your default password from system maintenance m	enu
	LOG IN	
	Change Password	
Connecting		

Vos informations de connexion par défaut se trouvent à la première page de ce document sur une page « vierge » avec un autocollant indiquant votre *nom d'utilisateur* et votre *mot de passe*.

#### 

### Limitations du point d'accès Wi-Fi

- L'interface de configuration Internet accessible en utilisant un point d'accès Wi-Fi est limitée à un maximum de 3 utilisateurs.
- L'interface de configuration Internet accessible en utilisant un point d'accès Wi-Fi ne fonctionne que sur la bande 2,4 GHz.

## 8 Interface de configuration Webasto Unite

L'interface de configuration Webasto Unite dispose d'une barre de menu supérieure horizontale qui fournit les fonctions suivantes :

- Logout

Le bouton **Log out** (déconnexion) dans le coin supérieur droit de l'écran vous permet de sortir de l'interface de configuration utilisateur.

- Change password (Modifier le mot de passe)
- Display language(Affichage de la langue)
   La liste déroulante à gauche du bouton Log out (déconnexion) vous permet de changer la langue de l'interface de configuration Internet.

Langues disponibles : tchèque, danois, anglais, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, roumain, slovaque, espagnol, suédois, turc.

Les boîtes sont paramétrées par défaut en anglais.

- La barre supérieure donne aussi accès aux pages suivantes :
  - Page principale voir aussi : chapitre 8.1, "Page principale" à la page 19.

- Paramètres généraux voir aussi : chapitre 8.2, "Paramètres généraux" à la page 19
- Paramètres d'installation voir aussi : chapitre 8.3, "Paramètres d'installation" à la page 20
- Paramètres OCPP voir aussi : chapitre 8.4, "Paramètres OCPP" à la page 21
- Interfaces réseaux voir aussi : chapitre 8.5, "Interfaces réseau" à la page 22
- Mode autonome voir aussi : chapitre 8.6, "Mode autonome" à la page 23
- Gestion de charge locale
- Maintenance système voir aussi : chapitre 8.8, "Maintenance système" à la page 25
- Screen Flow de mise à jour du firmware

### 8.1 Page principale

Une fois connecté(e), vous êtes dirigé(e) vers la page principale.

Unite Configuration I								
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainte	nance
			CP Serial Number :					
			HMI Software Version	vz.870				
			Power Board Software	Version :				
			Duration after power	on : 00 : 23 : 50				
			Connection Interface	Ethernet				
			Ethernet Interface IP:	10.108.189.52				
			WLAN Interface IP:					
			Cellular Interface IP:					
			OCPP Device ID :					

La page principale affiche des informations générales concernant l'appareil telles que les **versions logicielles**, **l'interface de connexion** et les **identificants**.

### 8.2 Paramètres généraux

### 8.2.1 Configuration du variateur LED

Pour régler le niveau de luminosité de l'anneau LED, sélectionnez l'option désirée dans la liste déroulante.

Si vous sélectionnez le niveau d'atténuation de la luminosité de la LED « Time Based » (fondé sur l'heure), les options « Sunrise Time » (heure du lever du soleil) et « Sunset Time » (heure du coucher du soleil) s'affichent et peuvent être configurées. « Sunrise Time » définit l'heure de transition du niveau d'atténuation de luminosité de faible à élevé. Parallèlement, « Sunset Time » définit l'heure de transition du niveau d'atténuation de luminosité d'élevé à faible. La configuration fondée sur l'heure de lever et de coucher du soleil est un réglage journalier périodique.

leboth UNITE Configuration	Interface							
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainten	nce
Led Dimming Settings		Led Dimming Level		Md	~			
Standby LED Behaviour		Sunrise Time		07:00	~			
		Sunset Time		19:00	~			
						I	SAVE	

### 8.2.2 Configuration du comportement de la LED en mode de veille

Pour activer le comportement de la LED en mode de veille, sélectionnez « On » dans la liste déroulante. Lorsqu'il est réglé sur « Off », l'indicateur LED ne s'allume pas en mode de veille. Le réglage par défaut est « On ».

Heboslo UNITE Configuration Interface	_					English 🛩 La	ill out
Main Page General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance	
Led Dimming Settings	Standby LED Behaviou	r	On	~			
Standby LED Behaviour							
						SAVE	

### 8.3 Paramètres d'installation

### 8.3.1 Dispositif de mise à la terre

Sélectionnez l'onglet **Earthing System** (Système de mise à la terre) de l'interface de configuration Internet.

Si vous sélectionnez le type de mise à la terre **IT**, le contrôle d'erreur de mise à la terre de protection est désactivé. Le type de mise à la terre est réglé sur **TN/TT** par défaut dans l'interface de configuration Internet.



### 8.3.2 Paramètres du limiteur de courant

Ici, vous pouvez définir le nombre de phases installées et la limite de courant maximale. Veuillez noter qu'une définition incorrecte des phases installées (par ex. définition de trois phases alors qu'il n'y a réellement qu'une seule phase installée) entraînera la mise en mode d'anomalie de la borne de recharge. La valeur de limitation de courant peut être réglée manuellement entre 6 et 32 A. Si une valeur inférieure à 6 A est entrée, un avertissement s'affichera qui demandera d'entrer une valeur minimale de 6 A.

Exemple : si le limiteur de courant de la borne de recharge est réglé à 16 A sur le matériel et que 32 A sont entrés/réglés dans l'interface de configuration Internet, la borne retiendra 16 A.





La **Unbalanced load detection** (Détection de déséquilibre de charge) est désactivée par défaut dans l'interface utilisateur de configuration Internet.

La fonction de détection de déséquilibre de charge détecte la différence excessive de consommation de courant entre les phases.

Si une phase prélève 4,6 kW de puissance (moyenne de la dernière minute) de plus par rapport aux autres phases en une minute, la charge est déséquilibrée. La fonction de détection de déséquilibre de charge détectera cette situation et le courant sera limité afin que les phases ne dépassent pas la limite de puissance.

Par exemple,

Puissance à la phase 1 : 3 kW, Puissance à la phase 2 : 3 kW, Puissance à la phase 3 : 1 kW.

La limite de puissance pour la phase 1 ou la phase 2 sera de 5,6 kW (1 kW + 4,6 kW) Si la tension est de 230 V, la limite de courant sera de 5 600 / 230 = 24 A. Formule générale :

Limite de puissance = (Puissance minimale + 4,6) (kW) Limite de courant = Limite de puissance / Tension (A)

Unite Configuration	Interface						English 👻 Log out
	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		Unbalanced Load Detection		Disabled	~		
Charging Mode Selection and Po Configuration	wer Optimizer						SAVE
	ie.						

### 8.3.4 Entrée/Contact sec externe activé

Cette option est réglée sur « désactivé » par défaut. Si vous voulez utiliser la fonction d'activation de l'entrée externe, vous devez régler ce paramètre sur « activé »



### 8.3.5 Câble verrouillable

Cette option est réglée sur « désactivé » dans l'interface utilisateur de configuration Internet. Il s'agit du réglage par défaut.



# 8.3.6 Optimiseur de puissance/Gestion de charge dynamique

Pour la limite de courant totale de l'optimiseur de puissance, la valeur mentionnée dans chapitre 6.7.4, "Optimiseur de courant / appareil de mesure externe (nécessite des accessoires optionnels)" à la page 14 peut être réglée à partir de l'interface de configuration Internet comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Pour le compteur externe de l'optimiseur de puissance, le compteur externe intelligent installé doit être sélectionné dans la liste déroulante.

### 8.4 Paramètres OCPP

### **Connexion OCPP**

Si vous placez le mode Connexion OCPP sur « Activé », vous devez compléter tous les champs de la section des paramètres de connexion et activer les sections de paramètres de configuration.

Actuellement, la seule version OCPP disponible est OCPP 1.6 et elle est donc sélectionnée par défaut.

						English 🗸 Logiout
	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
	<ul> <li>Indicates required field.</li> </ul>					
OCPP Version	OCPP Connection		Disabled	~		
	OCPP Version		OCFP 1.6	~		
	Connection Setting	5				
	Central System Addre	55				
						SAVE
	Charge Point ID					
	Set to Defaults					
	FreeModeActive		False	~		
	FreeModeRFID					

Cliquez sur le bouton **Set to Defaults** (Définir par défaut) pour réinitialiser les paramètres de configuration OCPP. Vous pouvez sélectionner le type de paramètres OCPP suivant à partir du menu à gauche de la page :

- Connexion OCPP
- Version OCPP
- Paramètres de connexion
- Paramètres de configuration OCPP.

Cliquez sur le bouton **Save** (enregistrer) pour appliquer votre sélection.

Veuillez noter que le système n'accepte pas les valeurs incorrectes et renverra un avertissement. Dans ce cas, les valeurs ne seront pas enregistrées et vous serez redirigé(e) vers la page principale. Par conséquent, contrôlez vos valeurs.

Unite Configuration Interfa	ace					English 🗸 Logiout
Main Page		Installation Settings OCPP Set	tings Network Interfaces		Local Load Management	System Maintenance
OCPP Connection		Set to Defaults				
OCPP Version		FreeModeActive	False	*		
Connection Settings		FreeModeRFID				
OCPP Configuration Parameters		0				
		AllowOfflineTxForUnknownid	False	•		
		AuthorizationCacheEnabled	False	*		SAVE
		AuthorizeRemoteTxRequests	False	<b>~</b>		
		AuthorizationKey				
		BlinkRepeat				
		50		*		
			BlinkRepeat must be less than or equal t	10 20		

Si vous effectuez des modifications et que vous ne les enregistrez pas avant de quitter la page, l'avertissement suivant vous sera renvoyé.



### 8.5 Interfaces réseau

Vous pouvez configurer Cellulaire, LAN (Ethernet) et WLAN (Wi-Fi) surc ette page.

Pour activer un mode d'interface, réglez-le sur « Enabled » (Activé).

Si vous définissez le paramètre IP sur « Static » (Statique), les champs vides doivent obligatoirement être remplis pour « IP Address » (Adresse IP), « Network Mask » (Masque de réseau), « Default Gateway » (Passerelle par défaut) et « Primary DNS » (DNS primaire).

Si vous activez le Wi-Fi, « SSID », « Password » (Mot de passe) et « Security » (Sécurité) sont obligatoires.

Complétez tous les espaces au format convenable.

**CELLULAIRE** (optionnel, s'applique uniquement à 5112415A)



Avant d'activer la connectivité cellulaire, vous devez insérer une carte SIM dans le logement pour carte SIM (voir chapitre 6.14.1, "Connecter OCPP par le biais du réseau cellulaire (en option)" à la page 17).

Pour activer la connectivité cellulaire, réglez la propriété cellulaire sur « activé » et spécifiez le « Nom d'APN ». L'indication d'un nom d'APN est obligatoire.

Tous les autres champs de saisie sont optionnels.

Si la carte SIM que vous utilisez exige un code PIN, assurez-vous de le saisir dans le champ de saisie « SIM PIN ». Si la protection par code pin est désactivée pour la carte SIM que vous utilisez, vous pouvez laisser ce champ de saisie vide.

La fonctionnalité « Cellular Gateway » (passerelle cellulaire) sera activée à une date ultérieure par le biais d'une mise à jour OTA. LAN

Unite Configuration Interface		✓ Log out
Main Page General St	igs Installation Settings CXPP Settings Network Interfaces Standatone Mode Local Load System Monazement	n Maintenance
Cellular	biditate required frest	
LAN	LAN	
WLAN	MAC Address: :	
Wi-Fi Hotspot	694774922500 IP Setting: DBCP Server v A	
	DHCP Server Start IP Address: 5/	AVE
	DHCP Server End IP Address: 192.168.0.100 *	
	P Addesss: 192,1628.00	

#### WLAN



Cliquez sur le bouton **SAVE** (enregistrer) pour terminer. **POINT D'ACCÈS Wi-Fi** 

Voir le chapitre 7.3, "Accès à l'interface de configuration Webasto Unite en utilisant un point d'accès Wi-Fi" à la page 18 pour plus de détails.

	Interface					English 👻 Log out
			Network Interfaces		Local Load Management	
Cellus		<ul> <li>Indicates required field.</li> </ul>				
LAN		Turn on during boot:	Enabled	*		
WLAN		Auto turn off timeout:				
wen			5	¥		
		SSID:		•		
						SAVE
		Password:		•		



Si vous changez le SSID et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, le code QR de l'appli de configuration du chargeur Webasto ne fonctionnera plus – vous devrez entrer les informations de connexion manuellement après la modification de ces paramètres.

Ici, vous pouvez configurer le comportement du point d'accès Wi-Fi :

« Turn on during boot » (Allumer lors du démarrage) définit le comportement du point d'accès Wi-Fi lorsque le chargeur démarre (le réglage par défaut est mis sur « Enabled » (activé)). « Enabled » signifie que le point d'accès Wi-Fi sera activé au démarrage du chargeur, et « Disabled » (désactivé) signifie que le point d'accès Wi-Fi ne sera pas activé au démarrage du chargeur.

« Auto turn off timeout » (Dépassement du délai imparti pour l'arrêt automatique) détermine si le point d'accès Wi-Fi reste activé en continu (« Disabled » ou « désactivé ») ou s'il s'éteint au bout du nombre de minutes défini et sélectionné dans le menu déroulant. Le réglage par défaut est « Disabled » ou « désactivé ».

#### 

Si le point d'accès Wi-Fi est désactivé, vous ne pourrez avoir accès à la WebUI que par une connexion LAN câblée, comme expliqué dans le chapitre 7.1, "Connexion de votre ordinateur et de votre plateforme IHM au même réseau" à la page 18.

### 8.6 Mode autonome

Si vous avez activé « OCPP » dans les paramètres OCPP précédemment, vous ne pouvez pas sélectionner le mode autonome. La liste de modes et le bouton **Save** (enregistrer) sont désactivés dans ce cas.

Si vous n'avez pas activé « OCPP », vous pouvez sélectionner l'un des modes autonomes suivants :

- Le mode **RFID Local List** (liste de RFID locale) pour authentifier une liste de RFID locale que vous devez entrer. Vous pouvez ajouter ou supprimer ultérieurement des éléments de la liste de RFID locale.
- Le mode Accept All RFIDs (Accepter toutes les RFID) pour authentifier toutes les RFID.
- Le mode **Autostart** (démarrage automatique) qui permet le chargement sans besoin d'autorisation. Vous n'avez juste qu'à effectuer le branchement pour commencer le chargement.

enance

Après sélection du mode, cliquez sur le bouton **Save** (enregistrer) et redémarrez le chargeur.

Mai	n Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainter	nance
			Indicates required field.						
			Standalone Mode	:	RFID Local List	* *			
			Manage RFID Local L	lst:					
				Add	Remove				
				SAVE					

### 8.7 Gestion de charge locale

Intebasto UNITE Configuratio	n interface							Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Main	enance
General Settings		Indicates required field.						
		Load Management Option		Disabled	*			
								_
							SAVE	

Le réglage par défaut de la gestion locale de charge est « Disabled » (« désactivé »).

Sélectionnez l'une des options suivantes pour la Gestion de charge locale depuis la liste déroulante :

- Maître/Esclave
- Modbus TCP

### • Désactivé

#### 

Pour utiliser Gestion de charge locale (Maître/Esclave ou Modbus TCP), les bornes de recharge doivent être connectées par une connexion LAN RJ-45 câblée selon une topologie en étoile en utilisant un commutateur DHCP ou un routeur.

### 8.7.1 Maître/Esclave

L'option de gestion de charge Maître/Esclave correspond à la fonction intégrée de Gestion de charge de cluster local. Après activation, les options de configuration deviennent visibles.



- « Charge Point Role » (Rôle du point de chargement) définit le rôle de la borne de recharge dans le cluster :
  - « Master » (Maître) l'attribue au Module de commande si vous choisissez de configurer un cluster de gestion de charge dynamique, le compteur intelligent doit être connecté à ce module.
  - « Slave » (Esclave) l'attribue au Module de commande qui est contrôlé d'après les réglages effectués dans la borne de recharge Maître.
- « Main Circuit Breaker Current » (Courant du disjoncteur principal) définit le courant maximal du disjoncteur installé il s'agit du courant maximal absolu qui peut être sélectionné pour le Cluster.
- « DLM Total Current Limit Per Phase » (Limite de courant totale du DLM par phase) définit le courant maximal disponible pour le cluster et la limite de courant totale doit être inférieure ou égale au courant du disjoncteur principal.
- « Supply Type » (Type d'alimentation) définit la configuration du cluster (statique ou dynamique) :
  - « Static » (Statique) signifie que le cluster est limité à un courant maximum qui ne sera jamais dépassé et le cluster est réglé en conséquence.
- « Klefr » signifie que le cluster est limité au courant maximum, mais qu'il prend aussi en compte les données en temps réel du compteur Klefr connecté en externe (requiert des accessoires en option) qui prennent aussi en compte d'autres consommateurs de l'installation (voir schéma chapitre 6.7.4, "Optimiseur de courant / appareil de mesure externe (nécessite des accessoires optionnels)" à la page 14).
- « Garo » signifie que le cluster est limité au courant maximum, mais qu'il prend aussi en compte les données en temps réel du compteur Garo connecté en externe (requiert des accessoires en option) qui prennent aussi en compte d'autres consommateurs de l'installation (voir schéma chapitre 6.7.4, "Optimiseur de courant / appareil de mesure externe (nécessite des accessoires optionnels)" à la page 14).
- « Load Management Mode » (Mode de gestion de charge) définit l'algorithme utilisé pour distribuer le courant disponible dans le cluster :

« Equally shared » (Également réparti) signifie que le courant disponible est réparti également dans le cluster



 « FIFO » ou « first in first out » (premier entré, premier sorti), signifie que les véhicules connectés en premier recevront le maximum du courant disponible, et ceux connectés en dernier recevront moins de courant, en fonction de la disponibilité.

	G <sub>M</sub> =120A G <sub>M</sub> =80A							
EVSE\T <sub>P</sub>	Τ,	T2	1	3	T4	Ts	T <sub>6</sub>	
1	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	16A 🌡 🚗	6A	6A	
2	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	
3	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	
4	32A	24A	24A 🚗	18A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	6A 🚗	
5	32A	24A	6A	6A 🚗	8A 🚗	24A 🚗	6A 🚗	

 « Combined » (Combiné) signifie que les véhicules connectés en premier reçoivent le maximum de courant et ceux connectés en dernier reçoivent le courant restant selon une répartition égale.

F%=50			G <sub>M</sub> =	120A			G <sub>M</sub> =	80A	G <sub>M</sub> =29A	G <sub>M</sub> =304
EVSE\T <sub>P</sub>	T1	T <sub>2</sub>	T₃	T4	Ts	T <sub>6</sub>	Τ,	T <sub>8</sub>	Τ,	T10
1	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	20A I 🚗	6A I 🚗	6A 🚗	8A	-	6A 🚗
2	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	11A 🚗	6A 🚗
3	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	26A 🚗	28A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
4	32A	24A	24A 🚗	12A 🚗	24A 🚗	32A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
5	32A	24A	12A	12A 🚗	12A 🚗	18A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚙

Ts: Time Period, G<sub>M</sub> = Maximum Grid allocated for the chargers. Available maximum current for each EVSE in a certain Tp is indicated in black i harging current which is drawn by EV is indicated in Blue color. A EV drawing less current is indicated by "1" symbol.



Dans cette section, vous pouvez mettre à jour le groupe DLM au moyen du bouton puis choisir toutes les bornes de recharge enregistrées dans le cluster.

Différents types de données peuvent être affichés dans cet onglet.

« Phase connection sequence » (Séquence de connexion des phases) définit l'ordre des phases au cas où une rotation de phases est mise en place dans le cluster.

### 8.7.2 Modbus TCP (EMS)



« Modbus TCP » active le mode EMS. Dans ce mode, la borne de recharge peut être intégrée dans un EMS (Energy Management System) compatible (consultez la documentation en ligne relative aux systèmes de gestion d'énergie compatibles). Toutes les configurations spécifiques à un EMS sont réalisées par l'intermédiaire de l'EMS et sont transmises à la borne de recharge par le biais du Modbus TCP.

### 8.8 Maintenance système

### Page FICHIERS JOURNAUX

Cliquez sur les boutons pour télécharger les journaux OCPP ou IHM.



Les fichiers journaux téléchargés s'affichent au bout de quelques secondes.

### Page MISE À JOUR DU FIRMWARE.

Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger un fichier de mise à jour de firmware à partir de votre ordinateur,



Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur le bouton **Télécharger** pour lancer la mise à jour du firmware.



Tant que la mise à jour est en cours, le voyant LED du chargeur s'allume en rouge continu. Une fois la mise à jour du firmware terminée, le chargeur redémarre automatiquement. Vous trouverez la dernière version du firmware de votre chargeur dans le webconfig UI sur la page principale.

### Page CONFIGURATION ET SAUVEGARDE

La page CONFIGURATION ET SAUVEGARDE vous permet de sauvegarder le système.

Pour lancer une restauration, cliquez sur le bouton **Restore Config File** (Restaurer le fichier de configuration) et téléchargez le fichier de sauvegarde. Le système n'accepte que les fichiers .bak.



### Page RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

La page RÉINITIALISATION DU SYSTÈME vous permet d'exécuter un **Soft Reset** (Redémarrage) et un **Hard Reset** (Réinitialisation matérielle) en cliquant sur les boutons correspondants.

**Soft Reset** (Redémarrage) signifie que le chargeur est réinitialisé dès qu'il est en statut de ralenti.

Hard Reset (Réinitialisation matérielle) signifie que le chargeur sera réinitialisé immédiatement quel que soit son statut actuel.

Unite Configura	tion interface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Log Files							
Firmware Updates							
Configuration Backup & Res	tore			2		$\frown$	
System Reset			(C	)1		$\uparrow \downarrow$	,
Administration Password						$\smile$	
Factory Default Configuration	n		Hard F	leset		Soft Reset	

**Page CONFIGURATION D'USINE PAR DÉFAUT** La page CONFIGURATION D'USINE PAR DÉFAUT vous permet d'appliquer une **réinitialisation d'usine** au chargeur.



- 9 Configuration du chargement
- 9.1 Branchement du câble de chargement



### Fig. 32

1. Ouvrez le couvercle à charnière de la prise.



### Fig. 33

2. Branchez le câble de chargement dans la prise.

9.2 Identification du statut de la LED d'information d'état



### Fig. 50

1 LED d'information d'état

LED		Description
	Bleu fixe (ou au- cune indication LED en mode d'économie d'énergie)	La borne de recharge est prête pour le chargement. Chargement terminé avec carte RFID.
¥ sec	Bleu clignotant	Le véhicule électrique est connecté. La borne de recharge est en attente de l'autorisation de la carte RFID.
	Vert brillant	Le chargement est authen- tifié.
	Bleu brillant	Le chargement est en cours.
$\bigcirc$	Bleu fixe	Le chargement est suspen- du ou terminé.
0	Rouge fixe	Anomalie
<b>₹</b> 4 sec	Rouge clignotant	Mode ventilation requis.
<b>₩</b> 4 sec	Violet clignotant	Le courant de chargement est limité à 16 A du fait d'une température exces- sive.
O	Violet fixe	Le chargement est impos- sible du fait d'une tempéra- ture excessive, la limite de courant de l'optimiseur de courant est atteinte ou la borne est désactivée.
(O) ∑1 sec	Rouge et bleu cli- gnotant	La borne de recharge est réservée. Borne de recharge en at- tente de l'intervalle Eco Time (économie de temps).

LED		Description
		La borne de recharge est en mode de chargement différé.
0	Rouge fixe	Mise à jour du firmware
∑1 sec	Rouge clignotant toutes les se- condes pendant 60 secondes.	Mode de configuration de carte maître / réinitialisation de liste de cartes locale.
2 sec	Bleu clignotant toutes les 2 se- condes	En attente de passage d'une carte RFID d'utilisa- teur ou d'authentification/ démarrage avec Webasto ChargeConnect.
	Vert clignotant 2 fois	Carte RFID utilisateur ajou- tée à la liste RFID locale.
	Rouge clignotant 2 fois	Carte RFID utilisateur reti- rée de la liste RFID locale.
	Vert brillant	Autorisé Une carte RFID est passée alors que le câble de char- gement est branché.
(((O)))) 2 30 sec	Vert brillant pen- dant 30 secondes	Une carte RFID autorisée est passée alors que le câble de chargement n'est pas branché.
	Rouge clignotant 3 fois	Tentative de démarrage / arrêt de chargement avec une carte RFID non autori- sée.

### 9.3 Modes de fonctionnement Autonome / Hors ligne

Première utilisation de la borne en mode « Fonctionnement autonome » : la carte RFID maître de votre borne de recharge est déjà enregistrée dans votre unité et vous pouvez trouver votre carte RFID maître dans ses accessoires.

- 1. Connectez le câble de chargement pour démarrer le chargement.
- 2. Passez votre carte maître pour ajouter une carte.
- 9.3.1 Mode Autostart (démarrage automatique ou chargement libre)
- 9.3.1.1 Connexion et chargement



Fig. 51



Assurez-vous que votre véhicule et la borne de recharge sont prêts pour le chargement.



Fig. 52

 Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Branchez la prise de chargement dans le port du véhicule et la prise de sortie de la borne de recharge.



Fig. 53

(O) Bleu brillant

Le chargement démarre et le témoin LED de statut est bleu brillant.

9.3.1.2 Arrêt du chargement



Fig. 54

Débranchez le câble de chargement du véhicule d'abord.



Fig. 55

Débranchez ensuite le câble de chargement de la borne de recharge.

### 9.3.2 Mode d'Autorisation RFID

Vous pouvez trouver des cartes RFID (1 carte maître; 2 cartes utilisateurs) avec certaines variantes de configuration. La carte RFID maître est requise pour ajouter ou supprimer des cartes RFID utilisateurs. Les cartes RFID utilisateurs sont requises pour démarrer ou arrêter les sessions de chargement.



Fig. 56

#### 9.3.2.1 Ajout de cartes RFID utilisateurs à une borne de recharge

Si vous voulez passer en mode d'autorisation RFID et enregistrer des cartes RFID utilisateurs dans la borne de recharge, vous devez d'abord passer votre carte RFID maître sur votre borne de recharge quand le câble de chargement n'est pas connecté. Après quoi, la LED d'indication se met à clignoter en bleu pendant 60 secondes. Pendant ce délai, vous pouvez ajouter/supprimer une carte RFID utilisateur donnée. Si vous n'effectuez pas de modifications de configuration dans les 60 secondes, la borne de recharge sort du mode de configuration et revient au mode précédent. Vous devez répéter ces étapes pour l'ajout/la suppression d'une nouvelle carte RFID utilisateur.

#### 9.3.2.2 Connexion et chargement du véhicule



Fig. 51

0 Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Assurez-vous que votre véhicule et la borne de recharge sont prêts pour le chargement.



Fig. 52

Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'écono- $\bigcirc$ mie d'énergie)

Branchez la prise de chargement dans le port du véhicule et la prise de sortie de la borne de recharge.



Fig. 59

OBleu clignotant

Passez la carte RFID utilisateur sur le lecteur.



Fig. 60

### (O) Vert brillant

Démarrez le chargement avec une carte qui a été autorisée auparavant.



### Fig. 53

### Object With the second seco

Le chargement démarre et le témoin LED de statut est bleu brillant.

#### 0

### La session de chargement requiert une carte autorisée.

L'opération de chargement sera rejetée par la borne de recharge si vous voulez lancer le chargement avec une carte non autorisée.

#### 9.3.2.3 Arrêt du chargement

Vous ne devez utiliser que les méthodes alternatives suivantes pour arrêter le chargement. N'essayez jamais de débrancher le câble de chargement de sa borne de recharge avant d'avoir arrêté le chargement : autrement, le mécanisme de verrouillage pourrait être endommagé.

### Méthode 1



### Fig. 62

#### $\bigcirc$ Bleu fixe

Vous pouvez arrêter le chargement en passant la carte RFID que vous avez utilisée pour le lancer.

### Méthode 2



Fig. 54

0 Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Débranchez le câble de chargement du véhicule d'abord.



Fig. 55



Débranchez ensuite le câble de chargement de la borne de recharge.

### 9.4 Mode de connexion OCPP

Les réseaux LAN (Ethernet) et WLAN (Wi-Fi) utilisent le mode de connexion OCPP de la borne de recharge.

La connectivité 4G est optionnelle pour la variante de produit 5112415A et utilise également le mode de connexion OCPP. Pour la configurer, vous devez insérer une carte SIM (ne fait pas partie de la fourniture). Voir chapitre 6.14.1, "Connecter OCPP par le biais du réseau cellulaire (en option)" à la page 17. Pour la configuration, voir chapitre 8.5, "Interfaces réseau" à la page 22.

Le mode de connexion OCPP est pré-configuré, ce qui signifie qu'il est utilisé par défaut. En outre, la borne de recharge est également pré-configurée pour le chargement en mode libre (Freemode), peu importe que l'unité soit connectée au système central OCPP ou non. Lors de l'installation depuis l'Interface de configuration Internet ou le système central OCPP (OCPP Freemode), vous devez désactiver le paramètre Freemode (mode libre).

### 9.4.1 Connexion et chargement



Fig. 51

Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'écono-mie d'énergie)

Assurez-vous que votre véhicule et la borne de recharge sont prêts pour le chargement.



Fig. 52

Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Branchez la prise de chargement dans le port du véhicule et la prise de sortie de la borne de recharge.



OBleu clignotant

Passez la carte RFID sur le lecteur RFID. Vous pouvez démarrer le chargement avec une carte enregistrée avec votre utilisateur de chargement.



Fig. 60

### (O) Vert brillant

Vous pouvez démarrer le chargement avec une carte qui a été autorisée auparavant. Si la carte RFID est autorisée par le système central OCPP, le chargement commencera.



### Fig. 53

### (C) Bleu brillant

Le chargement démarre et le témoin LED de statut est bleu brillant.

#### 

La session de chargement requiert une carte autorisée.

L'opération de chargement sera rejetée par la borne de recharge si vous voulez lancer le chargement avec une carte non autorisée.

### 9.4.2 Arrêt du chargement

Vous ne devez utiliser que les méthodes alternatives suivantes pour arrêter le chargement. N'essayez jamais de débrancher le câble de chargement de sa borne de recharge avant d'avoir arrêté le chargement : autrement, le mécanisme de verrouillage pourrait être endommagé.

### Méthode 1



O Bleu fixe

Vous pouvez arrêter le chargement en passant la carte RFID que vous avez utilisée pour le lancer.

### Méthode 2



Fig. 54

 Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Débranchez le câble de chargement du véhicule d'abord.



Fig. 55

 Bleu fixe (ou aucune indication LED en mode d'économie d'énergie)

Débranchez ensuite le câble de chargement de la borne de recharge.

9.4.3 Fonctions additionnelles OCPP 1.6 JSON

9.4.3.1 Démarrage / arrêt de chargement à distance

Cette fonction est prise en charge par la borne de recharge. Si elle est aussi prise en charge par le serveur connecté, le processus de chargement pourra être lancé/arrêté à distance.

# 9.4.3.2 Réinitialisation matérielle / Réinitialisation logicielle

Si la borne de recharge ne fonctionne pas correctement, le prestataire de services pourra réinitialiser l'appareil grâce à cette fonction. Il existe deux types de réinitialisation : la réinitialisation logicielle ou la réinitialisation matérielle.

### 9.4.3.3 Déverrouillage de la prise

Si le câble de chargement est verrouillé dans la borne de recharge, le prestataire de services pourra le débloquer grâce à cette fonction.

## 10 Modèles de compteurs MID

L'affichage du compteur MID peut afficher le niveau d'énergie active total.



# 11 Dépannage

Témoin de statut	Problème	Causes possibles	Solutions recommandées
	LED allumée fixe	La tension d'alimentation AC peut ne pas se situer dans la plage de va- leurs indiquée dans la notice d'utili- sation. La connexion à la masse peut être absente et / ou les bornes de phase / neutre peuvent avoir été in- versées, ou bien la borne de re- charge peut présenter un défaut.	Assurez-vous que la tension se si- tue dans la plage spécifiée et qu'un raccordement à la terre existe. Si le bouton est toujours rouge fixe, veuillez contacter votre ser- vice agréé.
$\underbrace{}_{4 \text{ sec}}$	Même si la LED d'information d'état clignote en bleu toutes les quatre secondes, vous ne pouvez pas : - démarrer le chargement du vé- hicule électrique, ou - verrouiller la fiche dans la borne de recharge.	Le connecteur de chargement peut ne pas être correctement branché à la borne de recharge ou au véhicule électrique.	Assurez-vous que le connecteur de chargement à chaque extrémi- té du câble est connecté correcte- ment. Assurez-vous que votre véhicule électrique est en mode de charge- ment.
	La LED d'information d'état cli- gnote en rouge.	Ce signal d'erreur apparait si votre véhicule est équipé d'un type de batterie qui nécessite une ventila- tion.	Cette borne de recharge ne per- met pas de charger les batteries de ce type.
REMARQUE Dépannage Si vous avez besi contractuel	oin d'une assistance complémentai	re pour le dépannage, veuillez contac	ter votre partenaire d'assistance

### 

### Problèmes de connexion Wi-Fi

Si vous avez un problème de connexion Wi-Fi lors du contrôle de la borne, redémarrez votre routeur et vérifiez les connexions.

### 11.1 Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut

Pour vous permettre de restaurer la borne de recharge aux paramètres d'usine par défaut, la carte IHM possède un bouton de réinitialisation.

### AVERTISSEMENT

La réinitialisation aux paramètres d'usine de la borne de recharge ne doit être réalisée que par un électricien qualifié. Après une telle réinitialisation, tous les paramètres de configuration doivent être redéfinis.



Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour réinitialiser la configuration utilisateur à ses paramètres d'usine par défaut. La configuration OCPP et la configuration réseau reviendront aux paramètres d'usine par défaut.

### 11.2 Statut d'anomalie générale



Si le voyant LED d'information d'état est allumé en rouge continu (1), éteignez la borne de recharge (2) puis rallumez-la (3). Si la LED est toujours allumée en rouge continu (4), appelez (5) un prestataire de services agréé.

### 11.3 Comportement du capteur de courant de fuite 6 mA DC

Cette borne de recharge est équipée d'un capteur de courant de fuite DC qui réagit aux courants de fuite DC supérieurs à 6 mA. Si la borne de recharge affiche un statut d'anomalie en raison d'un courant de fuite DC, vous devez :

- d'abord débrancher le câble de chargement du véhicule, puis
- débrancher ensuite le câble de chargement de la borne de recharge.

pour réinititaliser cette anomalie.

Le capteur 6 mA à l'intérieur de la borne de recharge exécute un test automatique chaque jour pour contrôler son bon fonctionnement.

# 12 Élimination



Le symbole de poubelle barrée signifie que les appareils électriques/électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères à l'issue de leur cycle de vie. Éliminez ces produits sans frais dans un point de collecte local dédié aux appareils électriques/électroniques. Vous pouvez en obtenir les adresses auprès de votre autorité municipale locale. La collecte séparée des appareils électriques et électroniques permet leur réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de valorisation de ces déchets tout en prévenant les effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine des substances dangereuses que ces appareils pourraient contenir.

• Jetez l'emballage dans le bac de recyclage approprié, conformément aux réglementations nationales.

### Autriche :

ordonnance EAG-VO relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques dans la législation européenne incorporée dans la législation nationale en Autriche. Cette ordonnance permet aux ménages privés de rapporter gratuitement les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans des points de collecte publics. Il est désormais interdit d'éliminer les DEEE avec les ordures ménagères : ils doivent être apportés aux points de collecte désignés. Cela permet la réutilisation des équipements encore fonctionnels, ou le recyclage des composants encore valables des équipements cassés. L'objectif est de favoriser une utilisation plus efficace des ressources et de promouvoir un développement plus durable. De plus, ce n'est que par le biais d'un tri sélectif que les éléments dangereux de l'équipement (comme les CFC ou le mercure) peuvent être traités de manière adéquate et écarter ainsi tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Il existe des systèmes mis en place par la municipalité ou le fabricant pour le retour et la collecte gratuits de vos équipements ménagers usagés. Une liste des points de collecte disponibles est disponible sur le site Internet suivant : https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Tous les équipements électriques et électroniques recyclables portent le symbole de la poubelle barrée d'une croix. Ces équipements peuvent être apportés dans n'importe quel point de collecte figurant dans la liste donnée dans le lien fourni ci-dessus mais ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

# 13 Déclaration de conformité

La Webasto Unite a été développée, fabriquée, testée et livrée conformément aux directives, règlements et normes pertinentes relatives à la sécurité, la compatibilité électromagnétique (CEM) et la compatibilité environnementale.

Webasto Thermo & Comfort SE déclare par la présente que l'équipement radio type « Borne de recharge Webasto Unite » est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

## 14 Nettoyage et entretien

- Ne nettoyez pas votre borne de recharge pour véhicules électriques pendant le chargement de votre véhicule.
- Ne lavez pas l'appareil à l'eau.
- N'utilisez pas de chiffons abrasifs ou de détergents. L'utilisation d'un chiffon microfibres est recommandée.

Le non-respect de ces avertissements peut conduire à des blessures graves ou même la mort. Cela peut également conduire à des dommages à votre appareil.

## 15 Caractéristiques techniques

### 15.1 Description du modèle

Type de produit	Système de charge par conduction pour véhi- cules électriques (borne de recharge mode 3)	
Nom du modèle	Webasto Unite * * * * *	
1e astérisque	(*) : puissance nominale	

AC22 : 22 kW (équipement d'alimentation électrique triphasée) AC7 : 7,4 kW (équipement d'alimentation électrique monophasée)

2e astérisque (\*) : le lecteur RFID est un équipement standard pour toutes les variantes du modèle :

- SW : Smart Board avec port Ethernet + module Wi-Fi avec point d'accès
- 4G : Module 4G / 3G / 2G

3e astérisque (\*) : peut correspondre à ce qui suit :

0 : pas d'affichage

- 4e astérisque (\*) : peut inclure les combinaisons suivantes :
  - MID : borne de recharge avec dispositif de mesure MID
  - EICH : borne de recharge avec dispositif de mesure Eichrecht
  - PEN : unité de recharge avec caractéristique de détection de défaillance PEN (la version PEN peut uniquement être utilisée avec des alimentations TN-C-S monophasées)

5e astérisque (\*) : peut correspondre à ce qui suit :

- SO : avec prise normale
- SH : avec prise avec obturateur de protection

### 15.2 Schémas cotés



Fig. 73

### 15.3 Modèles



### Fig. 74 Modèle MID

1	Lecteur de cartes RFID (Radio Frequency Identification ou radio-identification)
2	LED témoin de statut
3	Prise avec obturateur de protection
4	Étiquette du produit
5	Affichage du dispositif de mesure MID (directive rela- tive aux instruments de mesure 2014/32/UE)
6	Écrou presse-étoupe du port d'alimentation de la borne de recharge
7	Écrou presse-étoupe du câble de communication de la borne de recharge
8	Écrou presse-étoupe du câble de communication de la borne de recharge

### Modèle Eichrecht

1	Lecteur de cartes RFID (Radio Frequency Identification ou radio-identification)
2	LED témoin de statut
3	Prise avec obturateur de protection
4	Étiquette du produit
5	Affichage du dispositif de mesure Eichrecht
6	Écrou presse-étoupe du port d'alimentation de la borne de recharge
7	Écrou presse-étoupe du câble de communication de la borne de recharge
8	Écrou presse-étoupe du câble de communication de la borne de recharge

### 15.4 Caractéristiques techniques

Ce produit est conforme à la norme CEI 61851-1 (Ed3.0) pour utilisation en mode 3.

Spécifications électriques		Webasto Unite MID	Webasto Unite Eichrecht	
Classe de protection CEI		Classe I		
Interface vé- hicule	Modèle de prise	Prise TYPE 2 (CEI 62196)		
Tension nominale (V AC)		400 V, triphasé 230 V, monophasé		
Courant nom	inal (A AC)	32 A, triphasé 32 A, monophasé		
Fréquence ré	seau (Hz)	50 / 60		
Puissance de charge maximale en AC (kW)		22 kW, triphasé 7,4 kW, monophasé		
Consommation de courant au ralenti (W)		3,5 W		
Module capteur de courant résiduel intégré		6 mA		
Disjoncteur requis sur le réseau AC		Disjoncteur miniature Type C 40 A		
Relais pour courant de fuite requis sur le secteur AC (pour les produits non équipés de disjoncteur différentiel type A)		Disjoncteur différentiel 40 A – 30 mA type-A		
Câble sec-	Section du câble de connexion (Cu) en tenant compte	Rigide : 2,5-10 mm <sup>2</sup>		
teur AC re-	des exigences et des normes locales (minmax.)	Flexible : 2,5-10 mm <sup>2</sup>		
quis		Flexible avec ferrure d'extrémité de câble : 2,5-10 mm <sup>2</sup>		
	Dimension externe max.	Ø 18 – 25 mm		

Connectivite	
Ethernet	Ethernet 10/100 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Cellulaire (en option)	LTE : B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) WCDMA : B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) GSM : B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

Specifications W	/I-FI				
	Bande 2,4 GHz				
Norme	802.11b	802.11g	802.11n	802.11n	
Modulation	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM	
Débit	1, 2, 5,5, 11	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 7 (HT20)	MCS0 -7 (HT40)	
Canal*	CH 1-13	CH 1-13	CH 1-13	CH 1-13	
Puissance (dBm)	13,5	13,5	13,5	13,5	
	Bande 5 GHz				
Norme	802.11a	802.11n/ac	802.11n/ac	802.11n/ac	
Modulation	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM	
Débit	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 9 (HT20)	MCS0 - 9 (HT40)	MCS0 -9 (HT40)	
Canal*	CH 36-64 / CH 100-165	CH 36-64 / CH 100-165	CH 38-62 / CH 100-159	CH 42-58 / CH 100-155	
Puissance (dBm)	14	14	14	14	

Autres caractéristiques (modèles connectés)	
Diagnostic	Diagnostics via OCPP WebconfigUI
Mise à jour logicielle	Mise à jour logicielle à distance via OCPP Mise à jour WebconfigUI Mise à jour logicielle à distance avec serveur
RFID	ISO-14443A/B et ISO-15693
Matériau	Plastique
Dimensions du produit	315 mm (largeur) x 460 mm (hauteur) x 135 mm (profon- deur)

16 | Liste de contrôle d'installation de la borne de recharge Webasto

Autres caractéristiques (modèles connectés)	
Dimensions (avec emballage)	400 mm (largeur) x 530 mm (hauteur) x 240 mm (profon- deur)
Poids du produit	5 kg
Poids avec emballage	7,1 kg
Dimensions du câble secteur AC	Pour les modèles triphasés : Ø 18 - 25 mm Pour les modèles monophasés : Ø 13 - 18 mm
Entrées câble	Secteur AC / Ethernet / Modbus
Classe de protection électrique	IP54
Indice de protection contre les impacts	IK10
Conditions d'utilisation	-35 °C à 55 °C (sans rayonnement direct du soleil) 5 % - 95 % (humidité relative, sans condensation) 0 - 4 000 m

# 16 Liste de contrôle d'installation de la borne de recharge Webasto

Borne de recharge	Webasto Unite			
Puissance de charge	7,4 kW 🗌		22 kW	
Numéro de série				
Numéro de matériel				
Type de système		IT		Phase auxiliaire 🗌

Informations générales :		Applicable/ effectué
L'installation, le branchement électrique et la première mise en service de la borne de recharge doivent être effectués par un électricien qualifié.		
La borne de recharge n'a pas été installée dans une zone exposée	e aux risques d'explosion (zone Ex).	
La borne de recharge a été installée dans un endroit sans risque d	le chute d'objets qui pourraient l'endommager.	
La borne de recharge a été installée dans une zone protégée du ra	ayonnement solaire direct.	
Veuillez souligner les conditions météorologiques à la date d'insta	Illation : soleil, pluie, temps couvert, neige ou autre	
L'emplacement de la borne de recharge a été choisi de sorte que les véhicules ne puissent pas la heurter accidentel- lement.		
Les exigences légales locales relatives aux installations électriques, à la protection anti-incendie, aux règles de sécuri- té et aux itinéraires d'évacuation ont été prises en compte.		
Le client/utilisateur a été informé sur la procédure permettant d'éteindre la Webasto Unite avec les dispositifs de pro- tection du côté de l'installation.		
Les bagues du câble secteur et du câble de signal ont été montées au cours de la phase d'installation.		
Les outils et les matériels d'installation ont été retirés de la borne de recharge avant de refermer le couvercle.		
Les prérequis relatifs à une séquence des phases dans le sens des aiguilles d'une montre ont été respectés durant l'installation.		
Les journaux de tests localement applicables doivent être établis lors de la première mise en service et une copie doit être transmise au client.		
Électricien/prestataire :		
Lieu :	Signature :	
Date :		

Signature :

Lieu: Date: Si vous avez besoin de cette documentation dans une autre langue, veuillez vous adresser à votre revendeur local Webasto. Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur : https://dealerlocator.webasto.com/fr-fr. Pour donner votre avis (en anglais ou en allemand) sur ce document, veuillez envoyer un e-mail au : feedback-2tdt@webasto.com

Europe, Asia Pacific:

Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany

Company address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany

Technical website: https://dealers.webasto.com

Only within Germany Tel: 0395 5592 444 Mail: technikcenter@webasto.com UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom



www.webasto.com