

# Webasto Unite

# Webasto uzlādes risinājumi



LV	Lietošanas un instalācijas instrukcija2
----	---

# Satura rādītājs

1 Ì	Īsa darba sākšanas pamācība lietotņu izmantošanai 3
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Vispārīga informācija       4         Dokumenta mērķis       4         Šī dokumenta izmantošana       4         Noteikumiem atbilstoša lietošana       4         Simbolu un izcēlumu izmantošana       4         Garantija un atbildība       4
3	Drošība 4
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Vispārīga informācija
3.6 3.7	Informācija par drošību kopšanas laikā
4	Piegādes apjoms6
5	Nepieciešamie instrumenti
6	Uzstādīšana un elektrības pieslēgums
6.1 6.2	Uzlades stacijas vaka atversana
6.3	Vienfāzes mainstrāvas savienojuma izmantošana
6.4	Trīsfāžu maiņstrāvas savienojuma izmantošana
6.5	Kabeļa blīvslēgu izmantošana 10
6.6	Strāvas ierobežotāja regulēšana 10
6.7	DIP slēdžu iestatīšana 11
6.8 6.9	Slodzes nomešana / kontakts bez potenciālās enerģijas — iestatīšana
6.10	) Sakusušu releju kontaktu kļūmju uzraudzība 15
6.11	RFID karšu sarakstu atiestatīšana un jaunu galveno RFID karšu reģistrēšana 15
6.12	2 Uzlādes stacijas Ethernet pieslēgvietas konfigurēšana 15
6.13	Tīmekļa konfigurācijas saskarnes iespējošana un atspējošana
6.14	OCPP savienojuma konfigurēšana
0.15	
7	Uzlādes stacijas nodošana ekspluatācijā
7.1	<b>16</b> Datora un viedplates pievienošana vienam tīklam 17

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7.3	Piekļuve Webasto Unite konfigurēšanas saskarnei,
	izmantojot Wi-Fi tīklāju 17

### 8 Webasto Unite konfigurēšanas saskarne 40

		18
8.1	Galvenā lapa	18
8.2	Vispārīgie iestatījumi	18
8.3	Uzstādīšanas iestatījumi	18
8.4	OCPP iestatījumi	19
8.5	Tīkla saskarnes	20
8.6	Neatkarīgais režīms	21
8.7	Vietējā uzlādes pārvaldība	21
8.8	Sistēmas apkope	23
9 Lä	ādēšanas iestatīšana	24
9.1	Uzlādes kabela spraudnis	24
9.2	Statusa informācijas gaismas diožu signālu nozīm	ie24
9.3	Autonomie / bezsaistes lietošanas režīmi	25
9.4	OCPP savienojuma režīms	26
10 M	IID skaitītāja modeli	27
10 10		
11 Tı	raucējummeklēšana	28
11.1	Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumi	em 28
11.2	Vispārējs klūdas stāvoklis	
11.3	Līdzstrāvas 6 mA noplūdes strāvas sensora uzved	ība
		29
12 U	tilizācija	30
13 A	thilstības deklarācija	30
		50
14 Tı	rīšana un apkope	30
15 To	ehniskie dati	30
15.1	Modeļa apraksts	30
15.2	Rasējumi mērogā	30
15.3	Modeļi	31
15.4	Tehniskās specifikācijas	32
16 K	ontrolsaraksts Webasto uzlādes	
	tacijac uzetādīčanai	22

-		
	stacijas uzstādīšanai	33

# Īsa darba sākšanas pamācība lietotņu izmantošanai



1

Webasto Unite uzstādīšanu jābūt veikušam kvalificētam elektriķim.



- Lejupielādējiet nepieciešamās lietotnes:
  - Uzstādīšanai: Webasto Charger Setup
  - 2) Lietošanai: Webasto ChargeC
    - Webasto ChargeConnect



Atveriet lietotni Webasto Charger Setup, lai konfigurētu savu uzlādes staciju.



Skenējiet kvadrātkodu uz marķējuma īsajā darba sākšanas pamācībā vai ievadiet Wi-Fi paroli manuāli.



Atveriet lietotni ChargeConnect un izpildiet instrukcijas, lai savienotu uzlādes staciju ar ChargeConnect Cloud.

᠓



4

Pieslēdzieties uzlādes stacijai un izbaudiet sniegtās iespējas.

# 2 Vispārīga informācija

# 2.1 Dokumenta mērķis

Šīs lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas ir daļa no produkta un satur informāciju lietotājam, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, un elektriķim, lai droši veiktu Webasto Unite uzlādes stacijas uzstādīšanu. Papildus "Svarīgai informācijai par ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukcijām", kas drukātā versija ir pievienota jūsu produktam, šajā dokumentā ir ietverta arī detalizēta informācija par produkta lietošanu.

# 2.2 Šī dokumenta izmantošana

- Uzmanīgi izlasiet šīs lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas, lai nodrošinātu drošu Webasto Unite lietošanu un uzstādīšanu.
- Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākām uzziņām.
- Nododiet šo dokumentu uzlādes stacijas īpašniekam vai lietotājam.

Papildus "Svarīgai informācijai par ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukcijām", kuras drukātā versija ir pievienota jūsu produktam, šajā dokumentā ir ietverta arī detalizēta informācija par produkta lietošanu. Šajā dokumentā papildus ir iekļauta papildu informācija par uzlādes stacijas ekspluatāciju.

# NORĀDE

Vēlamies norādīt, ka profesionālas uzstādīšanas ietvaros uzstādītājam īpašā uzskaitē ir jānorāda visas uzstādīšanas darbības. Turklāt mēs lūdzam jūs aizpildīt dokumentu Webasto uzlādes stacijas instalācijas kontrolsaraksts.

# Province Norâde

Personām ar krāsu redzes traucējumiem ir nepieciešams atbalsts visu kļūmju indikatoru noteikšanai.

# 2.3 Noteikumiem atbilstoša lietošana

Webasto Unite uzlādes stacija ir izstrādāta elektromobiļu uzlādei saskaņā ar IEC 61851-1 (3. uzlādes režīms).

Šajā uzlādes režīmā uzlādes stacija nodrošina, ka:

- spriegums netiek pievadīts, ja transportlīdzeklis nav pareizi pievienots;
- maksimālā jauda ir kalibrēta.

# 2.4 Simbolu un izcēlumu izmantošana

# BĪSTAMI

Šis signālvārds norāda uz apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, no kura neizvairoties, iespējams gūt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

# BRĪDINĀJUMS

Šis signālvārds norāda uz apdraudējumu ar **vidēju** riska pakāpi, no kura neizvairoties, iespējams gūt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

# UZMANIETIES

Šis signālvārds norāda uz apdraudējumu ar zemu riska pakāpi, no kura neizvairoties, iespējams gūt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

# 😞 NORĀDE

Šis simbols norāda īpašu tehnisku iezīmi vai (neievērošanas gadījumā) iespējamus izstrādājuma bojājumus.

i Šis simbols attiecas uz atsevišķiem dokumentiem, kas var būt pievienoti, vai tos var pieprasīt no Webasto.

# 2.5 Garantija un atbildība

Webasto neuzņemas atbildību par trūkumiem vai bojājumiem, kas radušies, neievērojot montāžas un lietošanas instrukcijas. Šis atbrīvojums no atbildības jo īpaši attiecas uz:

- neatbilstīgu lietojumu
- remontiem, ko veicis kāds cits, nevis Webasto nolīgts elektriķis
- neoriģinālo rezerves daļu lietojumu
- nesaskaņotu iekārtas pārveidošanu bez Webasto atļaujas
- situācijām, kur uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā veicis nekvalificēts personāls (nevis elektriķis)
- nepareizu utilizāciju pēc ekspluatācijas pārtraukšanas

# 🔊 NORĀDE

Pretenziju, defektu vai bojājumu gadījumā jums jāsazinās ar jūsu tiešo līgumpartneri, uzstādītāju vai izplatītāju.

# BRĪDINĀJUMS



Uzlādes stacijas uzstādīšanu un pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis.

Simbo jāņem utilizād

3

Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni nozīmē, ka jāņem vērā instrukcijas, kas atrodamas nodaļā par utilizāciju.

# Drošība

# 3.1 Vispārīga informācija

Ierīci drīkst lietot tikai tehniski nevainojamā stāvoklī. Jebkuri traucējumi, kas nelabvēlīgi ietekmē personu vai ierīces drošību, nekavējoties jānovērš kvalificētam elektrikim saskanā ar

# 3.2 Vispārīga informācija par drošību I BRĪDINĀJUMS

# • Korpusā ir bīstami spriegumi.

valstī piemērojamiem noteikumiem.

- Uzlādes stacijai nav sava elektropadeves ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdža. Voolutoite lahtiühendamiseks kasutatakseseetõttu voolutoitesüsteemi paigaldatud kaitseseadmeid.
- Pirms uzlādes stacijas izmantošanas pārliecinieties, ka tai nav redzamu bojājumu. Neizmantojiet uzlādes staciju, ja tā ir bojāta.
- Uzlādes stacijas uzstādīšanu, pievienošanu elektrotīklam un sākotnējo palaišanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Izmantošanas laikā nenoņemiet uzstādīšanas zonas vāku.
- Nenoņemiet uzlādes stacijas marķējumus, brīdinājuma simbolus un tipa uzlīmi.
- Stingri aizliegts uzlādes stacijai pievienot citu aprīkojumu/ierīces.
- Nodrošiniet, lai uzlādes kabelim un savienojumam nav iespējams uzbraukt vai tos iespiest, kā arī aizsargājiet tos no jebkādiem cita veida apdraudējumiem.
- Ja uzlādes stacija, kabelis vai savienojums ir bojāti, nekavējoties informējiet Webasto klientu servisu. Pārtrauciet uzlādes stacijas lietošanu.
- Novērsiet uzlādes kabeļa un savienojuma saskari ar ārējiem siltuma avotiem, ūdeni, netīrumiem un kimikālijām.
- Uzlādes kabelim nepievienojiet pagarinātājkabeļus vai adapterus.

- Atvienojiet uzlādes kabeli, turot to tikai aiz uzlādes savienojuma.
- Nekad netīriet uzlādes staciju ar augstspiediena tīrītāju vai tamlīdzīgu ierīci vai ar dārza šļūteni.
- Pirms uzlādes ligzdu tīrīšanas atslēdziet strāvas padevi.
  Uzlādes kabelis lietošanas laikā nedrīkst būt
- nospriegots.
- Pārliecinieties, ka uzlādes stacijām var piekļūt tikai personas, kas izlasījušas šo lietošanas instrukciju.

- Kad uzlādes kabelis netiek lietots, noglabājiet to paredzētajā turētājā un bloķējiet uzlādes savienojumu attālinātajā blokā. Vaļīgi aptiniet uzlādes kabeli ap attālināto bloku, nodrošinot, lai tas nepieskaras grīdai.
- Nodrošiniet, lai uzlādes kabelim un savienojumam nebūtu iespējams pārbraukt pāri vai to iespiest, kā arī aizsargājiet tos pret visiem citiem apdraudējumiem.

# 3.3 Informācija par drošību uzstādīšanas laikā

# BRĪDINĀJUMS

- Lai uzstādīšana būtu droša, ievērojiet šajā dokumentā iekļautās instrukcijas.
- Uzlādes stacijas uzstādīšanu un pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis.
- Jums ir jāievēro uz vietas piemērojamās prasības, kas attiecas uz elektroinstalāciju, ugunsdrošību, drošības noteikumiem un evakuācijas maršrutiem paredzētajā uzstādīšanas vietā.
- Izmantojiet tikai piegādātos uzstādīšanai paredzētos materiālus.
- Atvēršanas gadījumā ir jāveic pienācīgi ESD (elektrostatiskās izlādes) piesardzības pasākumi, lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes.
- Rīkojoties ar elektrostatiski jutīgām platēm, nēsājiet iezemētas antistatiskas aproces un pienācīgi ievērojiet ESD drošības piesardzības pasākumus. Aproces ir jāizmanto tikai jaudas vienības montāžas un savienošanas laikā. Aproces nedrīkst nēsāt, ja Webasto Unite ir zem sprieguma.
- Webasto Unite uzstādīšanas laikā elektriķiem ir jābūt pareizi sazemētiem.
- Neuzstādiet Webasto Unite sprādzienbīstamā vidē (sprādzienbīstamā zonā).
- Uzstādiet Webasto Unite tā, lai uzlādes kabelis netraucētu pārvietoties pa ejām.
- Neuzstādiet Webasto Unite zonās, kuras ir pakļautas amonija vai amoniju saturoša gaisa ietekmei.
- Neuzstādiet Webasto Unite vietā, kur to var sabojāt krītoši priekšmeti.
- Webasto Unite ir piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus telpām.
- Neuzstādiet Webasto Unite ūdens strūklu tuvumā, piemēram, pie automašīnu mazgāšanas uzstādījumiem, augstspiediena tīrīšanas ierīcēm vai dārza šļūtenēm.
- Aizsargājiet Webasto Unite pret bojājumiem, ko var izraisīt temperatūra zem nulles, krusa vai tamlīdzīgas parādības. Vēlamies norādīt, ka šī savienojuma aizsardzības klase ir IP54.
- Webasto Unite ir piemērota izmantošanai zonās bez piekļuves ierobežojumiem.

- Aizsargājiet Webasto Unite no tiešas saules gaismas. Augstā temperatūrā uzlādes strāva var samazināties, vai uzlāde var tikt pilnībā pārtraukta. Darbības temperatūra ir no -35 °C līdz +55 °C.
- Webasto Unite uzstādīšanas vietā jānodrošina, lai ar to nejauši nevarētu sadurties transportlīdzekļi. Ja nevar izslēgt bojājumu nodarīšanas iespēju, jāveic aizsardzības pasākumi.
- Nesāciet Webasto Unite ekspluatāciju, ja tā ir bojāta uzstādīšanas laikā; nepieciešama nomaiņa.

# 3.4 Elektrības pieslēguma drošības informācija

# BRĪDINĀJUMS

- Katra uzlādes stacija jāaizsargā ar atsevišķu līnijas jaudas slēdzi un paliekošās strāvas jaudas slēdzi. Skatiet Prasības instalācijas zonai.
- Nodrošiniet, lai pirms uzlādes stacijas pievienošanas strāvas padevei elektrības savienojumos neplūstu strāva.
- Nodrošiniet, lai strāvas savienojumam tiktu izmantots pareiza izmēra padeves kabelis.
- Neatstājiet uzlādes staciju bez uzraudzības ar atvērtu vāku.
- Mainiet DIP slēdža iestatījumus tikai ar atslēgtu strāvas padevi.
- Reģistrējiet uzlādes staciju savā energoapgādes uzņēmumā atbilstoši prasībām.

# 3.5 Informācija par drošību pirmreizējās palaišanas laikā

# 

- Uzlādes stacijas sākotnējo palaišanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Pirms sākotnējās palaišanas elektriķim jāpārbauda, vai uzlādes stacija ir pievienota pareizi.
- Nepievienojiet transportlīdzekli uzlādes stacijai tās sākotnējās palaišanas laikā.
- Pirms uzlādes stacijas palaišanas pārbaudiet, vai uzlādes kabelim, uzlādes savienojumam un uzlādes stacijai nav redzamu bojājumu. Uzlādes staciju nedrīkst palaist, ja tā ir bojāta vai ja ir bojāts uzlādes kabelis/ savienojums.

# 3.6 Informācija par drošību kopšanas laikā

# BĪSTAMI

# Augsts spriegums

Letāla elektriskās strāvas trieciena risks. Nemazgājiet uzlādes staciju ar tekošu ūdeni.

Informācija par apkopi, tīrīšanu un labošanu pieejama instrukcijā.

# 3.7 Informācija par drošību saistībā ar uzlādes kabeļa maiņu

# BĪSTAMI

# Letāla elektriskās strāvas trieciena risks.

 Atslēdziet uzlādes stacijas strāvas padevi un pārliecinieties par drošību.

# S NORĀDE

Izmantojiet tikai oriģinālās Webasto rezerves daļas.

# 4 Piegādes apjoms



Poz.	Vienība(-s)	Lietojums	Daudzums
1	Dībeļi (M8 x 50, plastmasa)	Uzlādes stacijas montāžai pie sienas.	4
2	Torx T25 drošības skrūve (M6 x 75)	Uzlādes stacijas montāžai pie sienas.	4
3	Blīve skrūvei (6 x 75)	Uzlādes stacijas montāžai pie sienas ar pareizo aizsardzības pakāpi (IP).	4
4	Torx T20 L veida atslēga	Atslēga skrūvēm, kas paredzētas uzlādes stacijas montāžai pie sienas ar pareizo aizsardzības pakāpi (IP).	1
5	Uzgriežņu atslēga	Kabeļa blīvslēgu pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai.	1
6	RJ45 spraudņa tipa savienotājs	LAN kabeļa savienojums (izvēles).	1
7	Montāžas šablons	Uzlādes stacijas montāžai pie sienas.	1
8	Gredzenblīve	Uzlādes stacijas montāžai pie staba.	3
9	Skrūve (M6 x 20)	Uzlādes stacijas montāžai pie staba.	3
10	Skrūve (M6 x 30)	Uzlādes stacijas montāžai un zemējuma nepārtrauktības nodrošināšanai lādētājiem, kas uzstādīti uz metāla virsmas. Šī skrūve jāievieto uzlādes stacijas apakšējā sienas caurumā. Novietojiet gumijas gredzenu (11) zem šīs skrūves, lai nostiprinātu zemējuma kabeli.	1
11	IP gumija	Zemējuma kabeļa nostiprināšanai ar M6 x 30 skrūvi. Šo gumijas gredzenu jāievieto uzlādes stacijas sienas montāžas caurumā zem zemējuma kabeļa un M6 x 30 skrūves.	1
12	Lietotāja RFID karte	Lai sāktu un pabeigtu uzlādi.	2
13	Galvenā RFID karte	Lietotāju RFID karšu pievienošanai un noņemšanai no lokālā RFID saraksta.	1
14	ISI Webasto Unite	Pareizai un drošai šīs uzlādes stacijas uzstādīšanai.	1

# 5 Nepieciešamie instrumenti

Constant of the second	8 mm urbja uzgalis
V	Triecienurbjmašīna
	Viedtālrunis vai dators
• ······	Sprieguma indikators
	Torx T25 skrūvgriezis
0 0	Līmeņrādis
<b>N</b>	Plakans skrūvgriezis (gala platums: 2,0–2,5 mm)
/	Montāžas lāpstiņa ar smailu galu
§	Leņķa skrūvgrieža adapteris / Torx T20 uzgalis
	RJ45 uzgaļu stangas
	CAT5e vai CAT6 Ethernet kabelis

# 6 Uzstādīšana un elektrības pieslēgums



# Augsts spriegums

Letāla elektriskās strāvas trieciena risks. Webasto Unite uzstādīšanu jābūt veikušam kvalificētam elektriķim.

# Uzlādes stacijas uzstādīšana

- Uzlādes stacijas uzstādīšanu un pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Pārliecinieties, ka ierīces zemējuma pretestība nepārsniedz 100 omus.
- Pirms uzlādes stacijas montāžas izlasiet šo instrukciju.
- Neuzstādiet uzlādes staciju pie griestiem vai uz slīpas sienas.
- Montāžai pie sienas izmantojiet norādītās skrūves un pārējos piederumus.
- Šī uzlādes stacija klasificēta izmantošanai iekštelpās, un ir piemērota uzstādīšanai sistēmās ārpus telpām. Ja uzlādes stacija tiek uzstādīta ārpus ēkas, tehniskajiem līdzekļiem, kas izmantoti kabeļu savienošanai ar lādētāju,

jābūt piemērotiem izmantošanai *ārpus telpām*, un uzlādes stacija jāuzstāda, ievērojot nosacījumus lādētāja IP aizsardzības līmeņa saglabāšanai.

# 6.1 Uzlādes stacijas vāka atvēršana

# ΒĪSTAMI



 Izslēdziet uzlādes stacijas elektrisko barošanu un nodrošiniet pret ieslēgšanu.



# att. 2

1. Izskrūvējiet vāka skrūves, izmantojot Torx T20 L veida atslēgu vai leņķa skrūvgrieža adapteri ar Torx T20 uzgali.



# att. 3

- 2. Atveriet vāku.
- 6.2 Uzlādes stacijas montāža pie sienas



# att. 4

1. Atveriet uzlādes stacijas priekšējo vāku (skat. nodaļu 6.1, "Uzlādes stacijas vāka atvēršana" lappusē 7).



2. Pozicionējiet uzlādes staciju pie sienas, izmantojot montāžas šablonu, un pēc tam atzīmējiet urbšanas punktus.



att. 6

- Atrodiet uz sienas atzīmētos urbšanas punktus un izurbiet montāžas caurumus, izmantojot triecienurbjmašīnu ar 8 mm urbja uzgali.
- 4. Ievietojiet izurbtajos caurumos dībeļus.



att. 7

- Novietojiet iekārtu pret ievietotajiem dībeļiem un pēc tam nostipriniet to ar drošības skrūvēm (6 x 75), izmantojot Torx T25 skrūvgriezi.
- 6.3 Vienfāzes maiņstrāvas savienojuma izmantošana



att. 8

1. Ievietojiet maiņstrāvas kabeli uzlādes stacijā caur kreisās puses kabeļa blīvslēgu stacijas apakšdaļā.



att. 9

Spaile	Funkcija	Vada krāsa
1	Zemējums	Zaļš un dzeltens
2	Maiņstrāva, neitrāls	Zils
3	AC L1	Brūns

- 1. Ievietojiet vadus spaiļu blokā saskaņā ar paskaidrojumā norādītajiem krāsu kodiem.
- 2. Pievelciet spaiļu bloka skrūves ar 2,5 Nm spēku.



- Ja uzstādāt uzlādes staciju uz vadītspējīgas metāla virsmas, piemēram, metāla staba, jums jāizveido savienojums ar zemi, izmantojot pagarinājuma vadu zemējumam un skrūvi apakšējā labajā pusē.
- 4. Zemējuma nodrošināšanai mainiet zemējuma vada pozīciju no A uz B.
  - levietojiet plastmasas stiprinājumu (šī ir IP gumija, kas iekļauta ierīces piederumu komplektā) stiprināšanas caurumā ("B" pozīcija).
  - Nostipriniet zemējuma kabeli ar M6 x 30 skrūvi, kas iekļauta piederumu komplektā. Šī skrūve (attiecīgā gadījumā) arī nostiprina ierīci pie vadītspējīgās metāla virsmas.
- Pievelciet kabeļa blīvslēgus pirms uzlādes stacijas vāka aizvēršanas (skat. nodaļu 6.5, "Kabeļa blīvslēgu izmantošana" lappusē 10).



#### att. 11

Vadojuma shēma (tikai IT tīkla uzstādīšanai)

# BRĪDINĀJUMS

### 📙 tikai IT tīkla uzstādīšanai

Maksimāli pieļaujamais nominālais spriegums tīkla pusē starp L1 un L3 ir 230 V.

- 6. Vienfāzes IT tīkla uzstādīšanai izmantojiet iepriekš parādīto vadojuma shēmu.
- Izmantojot tīmekļa lietotāja saskarni, izvēlnē "Uzstādīšanas iestatījumi" kā zemējuma veida iestatījumu norādiet "IT tīkls".
- 6.4 Trīsfāžu maiņstrāvas savienojuma izmantošana



# att. 12

1. Ievietojiet maiņstrāvas kabeli uzlādes stacijā caur kreisās puses kabeļa blīvslēgu stacijas apakšdaļā.



att. 13

Spaile	Funkcija	Vada krāsa
1	Zemējums	Zaļš un dzeltens
2	Maiņstrāva, neitrāls	Zils
3	AC L1	Brūns
4	AC L2	Melns
5	AC L3	Pelēks

- 1. Ievietojiet vadus spaiļu blokā saskaņā ar paskaidrojumā norādītajiem krāsu kodiem.
- 2. Pievelciet spaiļu bloka skrūves ar 2,5 Nm spēku.



#### att. 14

- Ja uzstādāt uzlādes staciju uz vadītspējīgas metāla virsmas, piemēram, metāla staba, jums jāizveido savienojums ar zemi, izmantojot pagarinājuma vadu zemējumam un skrūvi apakšējā labajā pusē.
- 4. Zemējuma nodrošināšanai mainiet zemējuma vada pozīciju no A uz B.
  - levietojiet plastmasas stiprinājumu (šī ir IP gumija, kas iekļauta ierīces piederumu komplektā) stiprināšanas caurumā ("B" pozīcija).
  - Nostipriniet zemējuma kabeli ar M6 x 30 skrūvi, kas iekļauta piederumu komplektā. Šī skrūve (attiecīgā gadījumā) arī nostiprina ierīci pie vadītspējīgās metāla virsmas.
- Pievelciet kabeļa blīvslēgus pirms uzlādes stacijas vāka aizvēršanas (skat. nodaļu 6.5, "Kabeļa blīvslēgu izmantošana" lappusē 10).



### att. 15

Vadojuma shēma (tikai IT tīkla uzstādīšanai)

# BRĪDINĀJUMS

tikai IT tīkla uzstādīšanai

Maksimāli pieļaujamais nominālais spriegums tīkla pusē starp L1 un L2, kā arī starp L2 un L3 ir 230 V.

- 1. Trīsfāžu IT tīkla uzstādīšanai izmantojiet šo vadojuma shēmu.
- Izmantojot tīmekļa lietotāja saskarni, izvēlnē "Uzstādīšanas iestatījumi" kā zemējuma veida iestatījumu norādiet "IT tīkls".

# 6.5 Kabeļa blīvslēgu izmantošana



att. 16

Poz.		Apraksts
	1	Maiņstrāvas kabeļa blīvslēgs
	2	Maiņstrāvas kabelis

3 Uzgriežņu atslēga



#### att. 17

Poz.	Apraksts		
1	Datu kabeļa blīvslēgs		
2 Datu kabelis			
3 Uzgriežņu atslēga			

Sekojiet norādēm.

- 1. levietojiet kabeļus (2) ierīcē.
- Pievelciet kabeļu blīvslēgus (1), izmantojot uzgriežņu atslēgu (3).

# 6.6 Strāvas ierobežotāja regulēšana

#### 

# DIP slēdža iestatījumi

DIP slēdža iestatījumus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Visus iestatījumus var mainīt, izmanojot uzstādīšanas lietotni vai tīmekļa konfigurācijas saskarni (sk. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

- Vienmēr tiks piemēroti pēdējie izmantotie iestatījumi.
- Pašreizējie iestatījumi ir redzami tīmekļa konfigurācijas saskarnē.



tt. 18

1 Griežslēdža strāvas ierobežotāja iestatījumi

Uzlādes stacijai uz galvenā paneļa ir strāvas ierobežotājs (griežslēdzis). Ar šo slēdzi iestata uzlādes stacijas strāvas un jaudas ierobežojumu. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet plakanu skrūvgriezi un uzmanīgi pagrieziet griežslēdža centrā esošo bultiņu nepieciešamajā nominālās strāvas pozīcijā. Strāvas stipruma informāciju skatiet tabulā *Strāvas ierobežotāja pozīcijas*.

Slēdža pozīcija	Fāzes	Strāvas ierobežojuma vērtība (22 kW)
0	1 fāzes	10 A
1		13 A
2		16 A
3		20 A
4		25 A
5		30 A
6		32 A
7	Х	Х
8	3 fāzes	10 A
9		13 A
A		16 A
В		20 A
С		25 A
D		30 A
E		32 A
F	Х	Х

Tab. 1: Strāvas ierobežotāja pozīcijas

Maiņstrāvas tīklam nepieciešamais jaudas slēdzis

Uzlādes stacijas strāvas ierobežotāja iestatījumi	MCB C līkne (miniatūrais jaudas slēdzis)
10 A	13 A
13 A	16 A
16 A	20 A
20 A	25 A
25 A	32 A
30 A	40 A

Tab. 2: Maiņstrāvas tīklam nepieciešamais jaudas slēdzis

# 6.7 DIP slēdžu iestatīšana



# att. 19

1	Rezervēts
2	Kontakts bez potenciālās enerģijas / slodzes nomešana — iespējošana
3	Kabeļa bloķēšanas funkcija (tikai modeļiem ar kontaktligzdu)
4, 5, 6	Jaudas optimizētājs (nepieciešami papildu piederumi)
	RĀDE

# DIP slēdža iestatījumi

DIP slēdža iestatījumus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Visus iestatījumus var mainīt, izmanojot uzstādīšanas lietotni vai tīmekļa konfigurācijas saskarni (sk. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

- Vienmēr tiks piemēroti pēdējie izmantotie iestatījumi.
- Pašreizējie iestatījumi ir redzami tīmekļa konfigurācijas saskarnē.

# 6.7.1 Kontakts bez potenciālās enerģijas / slodzes nomešana – iespējošana

Uzlādes staciju var vadīt ar ārējiem kontaktiem bez potenciālās enerģijas (iesl./izsl. funkcija), kas ļauj integrēt uzlādes stacijas darbību ar:

- autoparka automatizācijas sistēmām
- energopiegādes svārstību kontroles ierīcēm
- taimeru slēdžiem
- fotoelektriskajiem pārveidotājiem
- ārējās slodzes regulēšanas slēdžiem
- ārējām slēdzenēm
- utt.



IESL. Iespējots

IZSL. Atspējots

 Ieslēdziet DIP slēdzi 2 pozīcijā ON (IESL.), lai iespējotu ārējās iespējošanas funkciju, vai pozīcijā OFF (IZSL.), lai atspējotu ārējās iespējošanas funkciju.



### att. 21

Poz.	Apraksts
CN2	Spraudnis 2
RL	Relejs
А	Galvenā paneļa uzlādes stacija
В	Automobiļa automatizācijas sistēmas kontrole
2 kontolu	
Z. KUIILAK	ttapu savienojumu spraudnis
1	1. kontakttapa

# 2 2. kontakttapa

Kontaktta	pu savienojumi relejā
1, 2	Kontakti bez potenciālās enerģijas
3, 4	Releja spole



Spaile	Funkcija
1 (CN2-1)	Kontakts bez potenciālās enerģijas / slodzes nomešana
2 (CN2-2)	Kontakts bez potenciālās enerģijas / slodzes nomešana
3 (CN2-3)	Slodzes nomešanas ievads +
4 (CN2-4)	Slodzes nomešanas ievads –
5 (CN2-5)	Jaudas optimizētāja skaitītājs B (COM)
6 (CN2-6)	Jaudas optimizētāja skaitītājs A (COM)
7 (CN2-7)	-
8 (CN2-8)	-

- 1. Uzstādiet vadojumu saskaņā ar ilustrāciju un iepriekšējo tabulu.
  - Uzlāde tiek atspējota, kad ārējā releja kontakti ir atvērtā pozīcijā.

#### NORĀDE ŝ

# DIP slēdža iestatījumi

DIP slēdža iestatījumus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Visus iestatījumus var mainīt, izmanojot uzstādīšanas lietotni vai tīmekļa konfigurācijas saskarni (sk. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

- Vienmēr tiks piemēroti pēdējie izmantotie iestatījumi.
- Pašreizējie iestatījumi ir redzami tīmekļa konfigurācijas saskarnē.

#### 6.7.2 Datu kabela savienojums

Caur kabeļu atverēm var ievietot tālāk norādītos datu pieslēguma kabelus.

- Ārējās iespējošanas ievades kabelis
- Jaudas optimizēšanas mērījumu kabelis (ārējais skaitītājs) •
- Ethernet savienojuma kabeli •
- Slodzes nomešanas palaišanas signālkabelis
- Drošības slēdža moduļa vadības signālvads ziņošanai par kļūmi sakusušu releja kontaktu dēļ



att. 23



att. 24

1. Izņemiet korķi (1) no kabeļa blīvslēga.



att. 25

levietojiet kabeli (2) kabeļa caurumā. 2.



att. 26



att. 27

3. Lai pievienotu vadus galvenajam panelim, skatiet nepieciešamās sadaļas atkarībā no funkcijas(-ām), kas tiks izmantotas.

#### Kabeļa bloķēšanas funkcija 6.7.3

Kabelis tiks nobloķēts, un uzlādes stacija ar kontaktligzdu funkcionēs kā modelis ar pievienotu kabeli. Funkcijas aktivizēšana



att. 28

Atslēdziet uzlādes staciju no strāvas. 1.



att. 4

2. Atveriet produkta vāku saskaņā ar norādēm uzstādīšanas instrukcijā.



IESL. lespējots

IZSL. Atspējots

3. Lai iespējotu kabeļa bloķēšanas funkciju, ar smailu montāžas lāpstiņu vai līdzīgu smailu plastmasas instrumentu pārslēdziet DIP slēdzi 3 pozīcijā ON (IESL.). DIP slēdža atrašanās vieta ir parādīta attēlā augstāk.

# DIP slēdža iestatījumi

DIP slēdža iestatījumus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Visus iestatījumus var mainīt, izmanojot uzstādīšanas lietotni vai tīmekļa konfigurācijas saskarni (sk. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

- Vienmēr tiks piemēroti pēdējie izmantotie iestatījumi.
- Pašreizējie iestatījumi ir redzami tīmekļa konfigurācijas saskarnē.



att. 31

4. Aizveriet produkta vāku saskaņā ar norādēm uzstādīšanas instrukcijā.



att. 32

5. Atveriet kontaktligzdas vāciņu.



att. 33

6. levietojiet uzlādes kabeļa spraudni kontaktligzdā.



### att. 34

 Ieslēdziet strāvas padevi uzlādes stacijai. Kabelis tiks nobloķēts, un uzlādes stacija ar kontaktligzdu funkcionēs kā modelis ar pievienotu kabeli.

# 6.7.4 Jaudas optimizētājs / ārējais skaitītājs (nepieciešami papildu piederumi)

Jaudas optimizētāja/ārējā skaitītāja funkcijai nepieciešami papildu mērīšanas piederumi, ko var iegādāties atsevišķi.

# Saderīgi ārējie skaitītāji

Pārbaudiet tiešsaistes dokumentāciju par saderību ar ārējiem skaitītājiem.

Jaudas optimizētāja režīmā kopējo strāvas patēriņu (no uzlādes stacijas un citām mājsaimniecības ierīcēm) no mājas elektrotīkla slēdža mēra ar strāvas sensoru, kas integrēts galvenajā elektrolīnijā. Sistēmas elektrolīnijas strāvas ierobežojumus iestata ar uzlādes stacijas DIP slēdžiem saskaņā ar lietotāja noteikto limitu. Uzlādes stacija dinamiski regulē izejas uzlādes strāvu saskaņā ar mērījumiem no elektrolīnijas.

Strāvas ierobežotāja iestatījumi nosaka maksimāli atļauto strāvu elektrotīkla savienojuma punktā vai skaitītāja uzstādīšanas vietā. Uzlādes stacijai pievadītā maksimālā strāva tiek dinamiski regulēta, lai tā nepārsniegtu maksimālo pieļaujamo strāvu tīkla savienojuma punktā.





DIP slēdža pozīcijas 4, 5 un 6 atbilst maksimālās strāvas vērtības binārcipariem (skatīt nākamo tabulu). Kad DIP slēdži 4, 5 un 6 ir pozīcijā **OFF** (IZSL.), jaudas optimizētāja funkcionalitāte ir **atspējota**.

DIP slēdzis 4	DIP slēdzis 5	DIP slēdzis 6	Strāvas ierobežojuma vērtība
IZSL.	IZSL.	IZSL.	Jaudas optimizētājs atspējots
IZSL.	IZSL.	IESL.	16
IZSL.	IZSL. IESL.		20
IZSL.	IESL.	IESL.	25
IESL.	IZSL.	IZSL.	32
IESL.	IZSL.	IESL.	40
IESL.	IESL.	IZSL.	63
IESL.	IESL.	IESL.	80

Tab. 3: DIP slēdža pozīcijas

# Rorāde

# DIP slēdža iestatījumi

DIP slēdža iestatījumus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Visus iestatījumus var mainīt, izmanojot uzstādīšanas lietotni vai tīmekļa konfigurācijas saskarni (sk. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

- Vienmēr tiks piemēroti pēdējie izmantotie iestatījumi.
- Pašreizējie iestatījumi ir redzami tīmekļa konfigurācijas saskarnē.



Jaudas optimizētājs jāuzstāda tieši *aiz* mājas elektrotīkla slēdža saskaņā ar norādēm iepriekš redzamajā shēmā.

- 1. Uzstādiet jaudas optimizētāja skaitītāju
- 2. Uzstādiet vadojumu saskaņā ar norādēm tālāk parādītajā attēlā un tabulā.



Spaile	Apraksts
5 (CN20-1)	B (COM)
6 (CN20-2)	A (COM)

# 6.8 Režīma izvēles slēdža izmantošana

Webasto Unite ir pieejami šādi režīmi:

- 1. darbības režīms (standarta uzlāde): šis ir rūpnīcas noklusējuma režīms.
- 2. darbības režīms: bez funkcijas
- 3. darbības režīms: bez funkcijas



att. 36

Režīma izvēles slēdzim jābūt pozīcijā 1.

# 6.9 Slodzes nomešana / kontakts bez potenciālās enerģijas — iestatīšana

Webasto Unite atbalsta slodzes nomešanu. Slodzes nomešana nodrošina tūlītēju uzlādes strāvas samazinājumu ierobežotas padeves gadījumā. Slodzes nomešanu iespējams izmantot jebkurā režīmā, tostarp *autonomajā* un *OCPP savienojuma* režīmos. Jaudas nomešanas palaišanas signāls ir sausā kontakta (bez potenciālās enerģijas) signāls. Šo signālu nepieciešams nodrošināt ārēji, un tas jāpievieno strāvas paneļa 3. un 4. spailei.

- Kad jaudas nomešana aktivizēta, noslēdzot kontaktus ar ārēju ierīci (piemēram, svārstību kontroles uztvērēju), uzlādes strāva tiek samazināta līdz 8 A.
- Kad jaudas nomešana deaktivizēta, atverot kontaktus, uzlādes process turpinās ar maksimālo pieejamo strāvu.
- Normālā stāvoklī, kad jaudas nomešanas ievadei nav pievienots signāls (kontakti starp 3. un 4. spaili ir atvērti), uzlādes stacija nodrošina maksimālo pieejamo strāvu.



att. 37

Spaile	levads				
3	ilodzes nomešanas ievads +				
4	olodzes nomešanas ievads –				
Slodzes nomešan ievades statuss	as Darbība				
Atvērts kontakts	Atvērts kontakts Lādē ar maksimālo pieejamo strāvu.				
Slēgts kontakts	Lādē ar 8 A strāvu.				
• Pievienojiet kontakta bez potenciālās enerģijas slodzes					

 Pievienojiet kontakta bez potenciālās enerģijas slodzes nomešanas signālu.

# 6.10 Sakusušu releju kontaktu kļūmju uzraudzība

Saskaņā ar IEC 61851-1 un EV/ZE Ready prasībām Webasto Unite ir pieejama sakusušu kontaktu noteikšanas funkcija. Sakusuša kontakta gadījumā galvenais panelis nodrošina 230 V drošības slēdža signālu. Ņemiet vērā, ka sakusušu releju kontaktu noteikšanai nepieciešams izmantot CN33 savienojuma izvades termināļus.

Sakusušu releju kontaktu gadījumā CN33 savienojuma izvade būs 230 V maiņstrāva. 230 V maiņstrāvas izvadei jābūt savienotai ar RCCB palaišanas drošības slēdzi kā parādīts tālāk.



# att. 38

Vadojums jāveido, ievērojot tālākajā shēmā sniegtās norādes. Savienojuma (CN33) spailes jāsavieno ar drošības slēdža moduli. Drošības slēdža modulis ir mehāniski pievienots RCCB (vai MCB) slēdzim pie uzlādes stacijas drošinātāju kastes.



# att. 39

Savienojiet drošības slēdža moduli ar uzlādes staciju

# 6.11 RFID karšu sarakstu atiestatīšana un jaunu galveno RFID karšu reģistrēšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā atiestatīt lokālo RFID karšu sarakstu un reģistrēt jaunas galvenās RFID kartes autonomā lietošanas režīmā. Ja jūsu galvenā RFID karte ir pazaudēta un ir jāreģistrē jauna galvenā RFID karte, tad kvalificētam tehniķim jāievēro tālākās sniegtās norādes.



att. 40

- 1. Izslēdziet uzlādes staciju.
- 2. Atveriet uzlādes stacijas priekšējo vāku.
- 3. Pārslēdziet DIP slēdzi 1.
- 4. Aizveriet uzlādes stacijas priekšējo vāku.
- 5. Ieslēdziet uzlādes staciju.
  - Kad lādētājs atkal ir ieslēgts, pārliecinieties, ka visi iepriekš saglabātie galvenās kartes un lietotāju karšu saraksti ir dzēsti. Tādā gadījumā konfigurācijas režīms būs aktīvs 60 sekundes, un gaismas diodes indikators

mirgos sarkanā krāsā. Pirmā RFID karte, kas 60 sekunžu laikā tiks reģistrēta, būs jaunā **galvenā** RFID karte. Sekojiet instrukcijām ekrānā, lai reģistrētu uzlādes procesā izmantoto RFID lietotāja karti.

Ja jauno galveno karti nereģistrē 60 sekunžu laikā, konfigurācijas režīms tiek atcelts, un uzlādes stacija funkcionē kā produkts ar automātisku startu.

# 6.12 Uzlādes stacijas Ethernet pieslēgvietas konfigurēšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā iestatīt uzlādes stacijas Ethernet pieslēgvietu fiksētai IP adresei autonomā lietošanas režīmā. Uzlādes stacijas noklusētais rūpnīcas iestatījums ir DHCP režīms. Ja jums jāpieslēdzas uzlādes stacijas tīmekļa konfigurācijas saskarnei tiešā veidā, izmantojot datoru (nevis izmantojot jūsu maršrutētāja DHCP serveri), izpildiet tālākās sniegtās norādes.



# att. 41

- 1. Izslēdziet uzlādes staciju.
- 2. Atveriet uzlādes stacijas priekšējo vāku.
- 3. Pārslēdziet DIP slēdzi 2.
- 4. Aizveriet uzlādes stacijas priekšējo vāku.
- 5. Ieslēdziet uzlādes staciju.
- 6. Uzlādes stacijas Ethernet pieslēgvieta tagad iestatīta šādi:
   Fiksētā adrese: 192.168.0.100
  - Apakštīkla maska: 255.255.255.0

Ja lādētāja LAN (lokālā tīkla) saskarni nepieciešams atkal pārslēgt DHCP režīmā, to var izdarīt tīmekļa konfigurācijas saskarnē (skat. nodaļu 8, "Webasto Unite konfigurēšanas saskarne" lappusē 18).

#### 

Jūs varat izmantot arī rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšanas funkciju, lai pārslēgtu LAN saskarni DHCP režīmā. Tomēr ņemiet vērā, ka arī **visi pārējie parametri** tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

# 6.13 Tīmekļa konfigurācijas saskarnes iespējošana un atspējošana

Tīmekļa konfigurācijas saskarnes iespējošana vai atspējošana



# UZMANĪBU

3. DIP slēdža iestatīšana

- Tīmekļa konfigurācijas saskarne ir:
- atspējota pozīcijā ON (IESL.);
   iespējota pozīcijā OFF (IZSL.).
- 1. Pārslēdziet DIP slēdzi 3:
  - pozīcijā **ON** (IESL.), lai **atspējotu** tīmekļa konfigurācijas saskarni;
  - pozīcijā OFF (IZSL.), lai iespējotu tīmekļa konfigurācijas saskarni.

# 6.14 OCPP savienojuma konfigurēšana

# 6.14.1 OCPP pievienošana, izmantojot mobilo tīklu (pēc izvēles)

OCPP var pievienot, izmantojot mobilo tīklu, tikai Webasto Unite versijām, kas atbalsta 4G.



att. 43

 Ievietojiet mikro SIM karti (nav iekļauta piegādes komplektācijā) mobilo datu moduļa SIM kartes nodalījumā CN1.

# 6.14.2 OCPP Ethernet savienojums



att. 44

1. Virziet Ethernet kabeli cauri kabeļa blīvslēgam kā parādīts attēlā iepriekš.



att. 45

2. Velciet Ethernet kabeli cauri kabeļa skavām kā ar bultiņām parādīts attēlā iepriekš.



att. 46

3. Ievietojiet RJ45 spraudni kontaktligzdā kā parādīts iepriekš.

# 6.15 Pēdējā darbība

Pēc visu attiecīgo uzstādīšanas un konfigurēšanas darbību pabeigšanas un **pirms uzlādes stacijas ieslēgšanas** ir jāaizver priekšējais vāks.



att. 47

7

- 1. Aizveriet uzlādes stacijas vāku.
- 2. Uzstādiet visas 8 vāka skrūves (kas tika noņemtas uzstādīšanas sākumā).
  - Pievelciet visas vāka skrūves, izmantojot Torx T20
     Security L veida atslēgu vai leņķa skrūvgrieža adapteri ar Torx T20 Security uzgali.

# Uzlādes stacijas nodošana ekspluatācijā

Varat savienot datoru ar uzlādes staciju, lai piekļūtu tīmekļa konfigurācijas saskarnei šādos veidos:

- Netieši, izmantojot maršrutētāju ar DHCP serveri.
- Izmantojot šo opciju, maršrutētājam ir jāpievieno uzlādes stacija, kā arī dators. Jums jāpārbauda maršrutētāja IP adrese, jo tā ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu.
- Tieši, izmantojot Ethernet komutācijas kabeli
- Savienojiet datoru tieši ar uzlādes staciju, izmantojot Ethernet komutācijas kabeli. Šādā gadījumā pārliecinieties, ka:
  - esat konfigurējis uzlādes stacijas LAN saskarni uz statisku IP. Skatiet nodaļu 6.12, "Uzlādes stacijas Ethernet pieslēgvietas konfigurēšana" lappusē 15.
  - esat iespējojis savas uzlādes stacijas tīmekļa konfigurācijas saskarni, izmantojot DIP slēdža iestatījumu. Tīmekļa konfigurācijas saskarne ir iespējota pēc noklusējuma. Skatiet nodaļu 6.13, "Tīmekļa konfigurācijas saskarnes iespējošana un atspējošana" lappusē 15.

# 7.1 Datora un viedplates pievienošana vienam tīklam

Lai piekļūtu tīmekļa konfigurācijas saskarnei, vispirms pievienojiet datoru un uzlādes staciju tam pašam Ethernet slēdzim vai maršrutētājam.



• Varat arī tieši savienot uzlādes staciju ar datoru. HMI plates noklusējuma IP adrese ir 192.168.0.100. Tāpēc datoram ir jāpiešķir statiska IP adrese, kurai arī jāatrodas vienā tīklā ar HMI (cilvēka mašīnas saskarnes) paneli. Lai datoram piešķirtu statisku IP adresi tīklā 192.168.0.254, IP adresei ir jābūt diapazonā no 192.168.0.1 līdz 192.168.0.254.



# 7.2 Piekļuve Webasto Unite konfigurēšanas saskarnei, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu

Atveriet savu tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet viedplates IP adresi (**192.168.0.100**). Nospiediet Enter, lai pārlūkprogrammā atvērtu pieteikšanās lapu.

Pirmo reizi piekļūstot tīmekļa konfigurācijas saskarnei, jūs redzēsiet brīdinājumu:

"Mēs iesakām sistēmas apkopes izvēlnē mainīt noklusējuma paroli".

Jūsu noklusējuma pieteikšanās akreditācijas dati atrodas šī dokumenta priekšpusē tukšā lapā ar uzlīmi, kurā redzams jūsu *lietotājvārds* un *parole*.

Lai mainītu paroli, pieteikšanās lapā noklikšķiniet uz pogas **Mainīt paroli** vai izvēlnē "Sistēmas apkope" uz sadaļas "Administrācijas parole".

Unite Configuration Interface			English V
	LOG IN		
	User Name:	*	
	Password:	•	
	We recommend you to change your default password from system maintenance m	enu	
	Change Password		
Connecting			

**PIEZĪME**. Ja, izmantojot tīmekļa konfigurācijas saskarni, rodas pieejamības problēmas, ņemiet vērā, ka tīmekļa pārlūkprogrammas parasti saglabā piekluves informāciju no

vietnēm kešatmiņas un sīkfailu veidā. Piespiedu atsvaidzināšana (nospiežot **F5**) vai tīrīšana (atkarībā no operētājsistēmas un pārlūkprogrammas) bieži novērš problēmas, kas saistītas ar lapas ielādi un formatēšanu.

Ja problēmas netiek atrisinātas, lūdzu, meklējiet Google frāzi: pārlūkprogrammas kešatmiņas tīrīšana.

# 7.3 Piekļuve Webasto Unite konfigurēšanas saskarnei, izmantojot Wi-Fi tīklāju

Pēc savienojuma izveides ar "Wi-Fi tīklāja" tīklu datorā vai mobilajā ierīcē atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un pēc tam ievadiet uzlādes stacijas IP adresi. (**172.20.0.1**).

- Android mobilajās ierīcēs konfigurējiet pārlūkprogrammu Chrome, lai lejupielādētu un parādītu darbvirsmas vietni. Ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz izvēlnes "Vairāk" (i) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas Darbvirsmas vietne.
- iOS mobilajām ierīcēm konfigurējiet pārlūkprogrammu Safari, lai lejupielādētu un parādītu darbvirsmas vietni. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz izvēlnes "aA" un pēc tam noklikšķiniet uz Pieprasīt darbvirsmas vietni. Lai iestatītu teksta lielumu uz 50%, noklikšķiniet uz mazākā A izvēlnes "aA" augšējā kreisajā stūrī

levadiet savus lietotāja akreditācijas datus savienojuma izveidei, lai pārlūkprogrammā piekļūtu tīmekļa konfigurācijas saskarnes pieteikšanās lapai. Skatiet arī piemēru tālāk.

LOG IN	
User Name:	
Password:	
We recommend you to change your default password from system maintenance menu	
LOG IN	
Change Password	

Jūsu noklusējuma pieteikšanās akreditācijas dati atrodas šī dokumenta priekšpusē tukšā lapā ar uzlīmi, kurā redzams jūsu *lietotājvārds* un *parole*.

# 

# Wi-Fi tīklāja ierobežojumi

- Tīmekļa konfigurācijas saskarne, izmantojot Wi-Fi tīklāju, ir ierobežota līdz 3 lietotājiem.
- Tīmekļa konfigurācijas saskarne, izmantojot Wi-Fi tīklāju, darbojas tikai 2,4 GHz joslā.

# 8 Webasto Unite konfigurēšanas saskarne

Webasto Unite konfigurēšanas saskrnē ir horizontāla augšējā izvēlnes josla, kas nodrošina tālāk norādītās funkcijas.

- Atteikties

Poga **Atteikties** ekrāna augšējā labajā stūrī ļauj iziet no lietotāja konfigurācijas saskarnes. Atteikties.

- Mainīt paroli
- Displeja valoda

Nolaižamajā sarakstā, kas atrodas pa kreisi no pogas Atteikties, varat mainīt tīmekļa konfigurācijas saskarnes valodu.

Pieejamās valodas ir: čehu, dāņu, angļu, franču, vācu, ungāru, itāļu, norvēģu, poļu, rumāņu, slovāku, spāņu, zviedru, turku. Lodziņi pēc noklusējuma ir konfigurēti angļu valodā.

Augšējā josla nodrošina arī piekļuvi šādām lapām:

- Galvenā lapa skatiet arī: nodaļu 8.1, "Galvenā lapa" lappusē 18.
- Vispārīgie iestatījumi skatiet arī: nodaļu 8.2, "Vispārīgie iestatījumi" lappusē 18
- Uzstādīšanas iestatījumi skatiet arī: nodaļu 8.3,
   "Uzstādīšanas iestatījumi" lappusē 18
- OCPP iestatījumi skatiet arī: nodaļu 8.4, "OCPP iestatījumi" lappusē 19
- Tīkla saskarnes skatiet arī: nodaļu 8.5, "Tīkla saskarnes" lappusē 20
- Neatkarīgais režīms skatiet arī: nodaļu 8.6, "Neatkarīgais režīms" lappusē 21
- Vietējā uzlādes pārvaldība
- Sistēmas apkope skatiet arī: nodaļu 8.8, "Sistēmas apkope" lappusē 23
- Aparātprogrammatūras atjauninājuma ekrāna plūsma

# 8.1 Galvenā lapa

Pēc veiksmīgas pieteikšanās jūs tiekat novirzīts uz galveno lapu.

Unite Configuration I									
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System M	laintena	nce
			CP Serial Number :						
			HMI Software Version	: vz.870					
			Power Board Software	Version :					
			Duration after power	on: 00:23:50					
			Connection Interface	Ethernet					
			Ethernet Interface IP:	10.108.189.52					
			WLAN Interface IP:						
			Cellular Interface IP:						
			OCPP Device ID :						

Galvenā lapa parāda vispārīgu informāciju par ierīci, piemēram, programmatūras versijas, savienojuma saskarni un ID.

# 8.2 Vispārīgie iestatījumi

# 8.2.1 Gaismas diodes reostata iestatīšana

Lai pielāgotu gaismas diodes gredzena spilgtuma līmeni, nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgo opciju.

Ja atlasāt gaismas diodes aptumšošanas līmeni kā "Balstoties uz laiku", tiek parādītas opcijas "Saullēkta laiks" un "Saulrieta laiks", un tās var konfigurēt. "Saullēkta laiks" nosaka pārejas laiku no zema uz augstu aptumšošanas līmeni. Līdzīgi "Saulrieta laiks" nosaka pārejas laiku no augsta uz zemu aptumšošanas līmeni. Uz saullēkta un saulrieta laiku balstīta konfigurācija ir periodisks ikdienas iestatījums.

lebosto UNITE Configuration	Interface						
	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		Led Dimming Level		Mid	~		
tandby LED Behaviour		Sunrise Time		07:00	*		
		Sunset Time		19:00	~		
							SAVE

# 8.2.2 Dīkstāves gaismas diodes darbības iestatīšana

Lai iespējotu dīkstāves gaismas diodes darbību, nolaižamajā sarakstā atlasiet "Ieslēgts". Ja iestatīts uz "Izslēgts", gaismas diodes indikators dīkstāves režīmā nedeg. Noklusējuma iestatījums ir "Ieslēgts".

Independent Configuration Interface							Log out
Main Page General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfac	oes Standalone Mode	Local Load Management	System Mainten	ance
Led Dimming Settings	Standby LED Behaviour		On	~			
Standby LED Behaviour							
						SAVE	

# 8.3 Uzstādīšanas iestatījumi

# 8.3.1 Zemējuma sistēma

Tīmekļa konfigurācijas saskarnē atlasiet cilni **Zemējuma** sistēma.

Ja atlasāt zemējuma veidu IT, aizsargzemējuma kļūdu pārbaude ir atspējota.

Zemējuma veids tīmekļa konfigurācijas saskarnē pēc noklusējuma ir iestatīts uz **TN/TT**.

Unite Configuration I	nterface						English 🗸 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	GCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Earthing System		TN/TT	~		
Current Limiter Settings							
Unbalanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pow Configuration	ver Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Current							

# 8.3.2 Strāvas ierobežotāja iestatījumi

Šeit jūs varat iestatīt uzstādīto fāžu skaitu un maksimālo strāvas ierobežojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzstādīto fāžu nepareiza iestatīšana (piemēram, trīs fāžu iestatīšana, kad faktiski ir uzstādīta tikai viena fāze) izraisīs uzlādes stacijas atteices režīmu. Strāvas ierobežotāja vērtību var manuāli iestatīt no 6 A līdz 32 A. Ja tiek ievadīta vērtība, kas ir mazāka par 6 A, tiks parādīts brīdinājums, ka jāievada vismaz 6 A.

Piemērs: ja uzlādes stacijas strāvas ierobežotājs aparatūrā ir iestatīts uz 16 A un tas ir ievadīts un iestatīts uz 32 A tīmekļa konfigurācijas saskarnē, stacija izmantos 16 A.

Unite Configuration	n Interface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Indicates required field.					
Current Limiter Settings		Current Limiter Phas	e	One Phase	~		
Unbalanced Load Detection		Current Limiter Value	,	0			
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pr Configuration	ower Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Curre	e#.						

# 8.3.3 Nesabalansētas slodzes noteikšana

Nesabalansētas slodzes noteikšana pēc noklusējuma ir atspējota tīmekļa konfigurācijas lietotāja saskarnē. Nesabalansētas slodzes noteikšanas funkcija nosaka, vai starp fāzēm ir pārmērīga enerģijas patēriņa atšķirība.

Ja viena fāze patērē vairāk nekā 4,6 kW jaudas (pēdējās minūtes vidējais rādītājs) nekā pārējās fāzes vienā minūtē, slodze ir nesabalansēta. Nesabalansētas slodzes noteikšana nosaka šo situāciju, un strāva tiek ierobežota, lai fāzes nepārsniegtu jaudas ierobežojumu.

Piemēram,

- 1. fāzes jauda: 3 kW,
- 2. fāzes jauda: 3 kW,
- 3. fāzes jauda: 1 kW.

Jaudas ierobežojums 1. vai 2. fāzei ir 5,6 kW (1 kW + 4,6 kW) Ja spriegums ir 230 V, strāvas ierobežojums ir 5600 / 230 = 24 A. Vispārīgā formula: Jaudas ierobežojums = (minimālā jauda + 4,6) (kW) Strāvas ierobežojums = jaudas ierobežojums / spriegums (ampēri)



8.3.4 Ārējā ievade/sausais kontakts ir iespējots

Šī opcija pēc noklusējuma ir iestatīta uz "atspējota". Ja vēlaties izmantot ārējo iespējotās ievades funkciju, šis iestatījums ir jāmaina uz "iespējots"



# 8.3.5 Slēdzams kabelis

Šī opcija tīmekļa konfigurācijas lietotāja saskarnē ir iestatīta uz "atspējota". Šis ir noklusējuma iestatījums.

Unite Configuration I	interface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Lockable Cable		Disabled	~		
Current Limiter Settings							
Unbelanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pow Configuration	ver Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Current							

8.3.6 Jaudas optimizētājs/dinamiskā slodzes pārvaldība

Jaudas optimizētāja kopējās strāvas ierobežojumam vērtību, kas minēta nodaļu 6.7.4, "Jaudas optimizētājs / ārējais skaitītājs (nepieciešami papildu piederumi)" lappusē 13, var iestatīt no tīmekļa konfigurācijas saskarnes, kā parādīts attēlā tālāk.

Unite Configuration I	nterface						English 👻 Log out
	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		Operation Mode		Normal	~		
		Power Optimizer Tot Current Limit (A)	al	10	~		
		Power Optimizer Ext Meter	ernal	KJefr 6924/6934	~		
External Enable Input							
Charging Mode Selection and Pov Configuration	er Optimizer					1	SAVE

Jaudas optimizētāja ārējam skaitītājam nolaižamajā sarakstā ir jāatlasa uzstādītais ārējais viedais skaitītājs.

# 8.4 OCPP iestatījumi

# **OCPP** savienojums

Ja iestatāt OCPP savienojuma režīmu uz "Iespējots", tad savienojuma iestatījumu sadaļā ir jāaizpilda visi lauki un jāiespējo konfigurācijas parametru sadaļas.

Pašlaik vienīgā pieejamā OCPP versija ir OCPP 1.6, tāpēc šī ir atlasīta pēc noklusējuma.

	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		Indicates required field.					
CPP Version		OCPP Connection		Disabled	~		
		OCPP Version		OCFP 1.6	~		
		Connection Setting	5				
		Central System Addre	55				
							SAVE
		Charge Point ID					
		Set to Defaults					
		FreeModeActive		False	~		
		FreeModeRFID					

# Noklikšķiniet uz pogas lestatīt uz noklusējuma

iestatījumiem, lai atiestatītu OCPP konfigurācijas parametrus. Lapas kreisajā pusē esošajā izvēlnē varat izvēlēties šādu OCPP iestatījumu veidu:

- OCPP savienojums
- OCPP versija
- Savienojuma iestatījumi
- OCPP konfigurācijas parametri.

Noklikšķiniet uz pogas **Saglabāt**, lai lietotu atlasi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sistēma nepieņem nepiemērotās vērtības un rādīs brīdinājumu. Šajā gadījumā vērtības netiks saglabātas, un pēc tam jūs atgriezīsieties galvenajā lapā; tāpēc pārbaudiet savas vērtības.

Unite Configuration Interface							
Main Page Gr		ings OCPP Settings			Local Load Management		
OCPP Connection	Set to D	efaults					
OCPP Version	FreeModeActiv	e	False	*			
Connection Settings	FreeModeRFID						
OCPP Configuration Parameters	0						
	AllowOfflineTx	ForUnknownid	False	~			
	AuthorizationC	acheEnabled	False	*		SAVE	
	AuthorizeRemo	teTxRequests	False	~			
	AuthorizationR	ey					
	BlinkRepeat						
	50			*			
		BlinkRep	peat must be less than or equal	to 20			

Ja veicat kādas izmaiņas un nesaglabājat tās pirms aiziešanas no lapas, tiks atgriezts tālāk redzamais brīdinājums.

Unite Configuration Interf	ace .						English 🗸 Log out
Main Page							System Maintenance
OCPP Connection		Set to Defaults					
OCPP Version		FreeModeActive		False	~		
Connection Settings		FreeModeRFID					
OCIP Configuration Parameters		AllowOfflineT     Authorization     Authorization     AuthorizationKey	Page was Do you want to s Cancel	not saved. save the changes? SAVE		•	SAVE
		BinkRepeat 50	Biniste	peat must be less than or equ	* aal to 20		

# 8.5 Tīkla saskarnes

Šajā lapā varat konfigurēt mobilo datu, LAN (Ethernet) un WLAN (Wi-Fi) savienojuma opcijas.

Lai aktivizētu saskarnes režīmu, iestatiet to uz "Iespējots". Ja iestatāt IP iestatījumu uz "Statisks", tukšas atstarpes ir obligātas laukos "IP adrese", "Tīkla maska", "Noklusējuma vārteja" un "Primārā DNS".

Ja iespējojat Wi-Fi, tad "SSID", "Parole" un "Security" ir obligāti. Aizpildiet visas atstarpes piemērotā formātā.

MOBILIE DATI (pēc izvēles, attiecas tikai uz modeli 5112415A)



Lai varētu iespējot mobilo datu savienojuma funkciju, SIM kartes slotā ir jāievieto SIM karte (skat. nodaļu 6.14.1, "OCPP pievienošana, izmantojot mobilo tīklu (pēc izvēles)" lappusē 16). Lai iespējotu mobilo datu savienojuma funkciju, mainiet mobilo datu savienojuma iestatījumu uz "Iespējots" un norādiet "APN nosaukumu". APN nosaukums jānorāda obligāti.

Pārējie ievades lauki nav jāaizpilda obligāti.

Ja izmantotajai SIM kartei ir nepieciešams ievadīt PIN kodu, ievadiet to ievades laukā "SIM PIN". Ja izmantotās SIM kartes PIN koda aizsardzība ir atspējota, varat atstāt šo ievades lauku tukšu.

Mobilo datu vārtejas funkcija tiks iespējota vēlāk ar OTA atjauninājuma palīdzību.

### LAN

Unite Configuration I							gout
Main Page			Network Interfaces		Local Load Management		2
Cellular	<ul> <li>Indicates required field.</li> </ul>						
LAN	LAN						
WLAN	MAC Address: :						
Wi-Fi Horsport	68:47:49:72:50:20						
	IP Setting:		DHCP Server	* *			
	DHCP Server Start IP Ac	ddress:				SAVE	
	192.168.0.50						
	DHCP Server End IP Ad	dress:					
	192.168.0.100			•			
	IP Address: :						
	192.168.0.10			*			

#### WLAN

Unite Configuration In	nterface				English 👻 Logiout
Main Page			Network Interfaces		
Cellular		<ul> <li>Indicates required field.</li> </ul>			
LNN		WLAN MAC Address: :	Enabled	~	
WLAN		OCID3:C1:01:95:8F			
Wi-Fi Hotspot		SSID:		_	
				•	
		Password:			SAVE
				*	
		Security:	Select security type	<b>*</b> *	
		IP Setting:	Please select IP sett	ng~ *	

Noklikšķiniet uz pogas **SAGLABĀT**, lai pabeigtu. **Wi-Fi TĪKLĀJS** 

Papildinformāciju skatiet nodaļu 7.3, "Piekļuve Webasto Unite konfigurēšanas saskarnei, izmantojot Wi-Fi tīklāju" lappusē 17.

Unite Configuration Interface				t
Main Page General Settings		Network Interfaces Standalone Mode	Local Load System Maintenance Management	
Cellular	<ul> <li>Indicates required field.</li> </ul>			
LAN	Turn on during boot:	triabled 🗸		
WLAN	Auto turn off timeout:			
WI-Fi Hotspot		· ·		
	SSID:	*	cur.	
			SAVE	
	Password:	*		

# BRĪDINĀJUMS

Ja nomainīsiet Wi-Fi tīklāja SSID un paroli, Webasto Charger Setup lietotnes kvadrātkods vairs nedarbosies – pēc šo iestatījumu maiņas akreditācijas dati jāievada manuāli.

Šeit varat konfigurēt Wi-Fi tīklāja darbību:

opcija "Ieslēgt sāknēšanas laikā" nosaka Wi-Fi tīklāja darbību, kad tiek startēts lādētājs (noklusējuma iestatījums ir "Iespējots"). "Iespējots" nozīmē, ka Wi-Fi tīklājs tiek aktivizēts, kad tiek startēts lādētājs; "Atspējots" nozīmē, ka Wi-Fi tīklājs netiek aktivizēts, kad tiek startēts lādētājs;

opcija "Automātiskā izslēgšanās noildze" nosaka, vai Wi-Fi tīklājs paliek aktīvs nepārtraukti (iestatījums – "Atspējots") vai arī izslēdzas pēc noteikta laika, kas atlasīts nolaižamajā izvēlnē. Noklusējuma iestatījums ir "Atspējots".

#### 

Ja Wi-Fi tīklājs ir atspējots, WebUI saskarnei var piekļūt tikai, izmantojot vadu LAN savienojumu, kā paskaidrots šeit: nodaļu 7.1, "Datora un viedplates pievienošana vienam tīklam" lappusē 17.

# 8.6 Neatkarīgais režīms

Ja iepriekš OCPP iestatījumos esat iespējojis OCPP, jūs nevarat atlasīt neatkarīgo režīmu. Šajā gadījumā režīmu saraksts un poga **Saglabāt** ir atspējoti.

Ja neesat iespējojis OCPP, jūs nevarat atlasīt vienu no šiem neatkarīgajiem režīmiem.

- RFID vietējā saraksta režīms, lai autentificētu RFID vietējo sarakstu, kas jums jāievada. Vēlāk varat pievienot vai dzēst vienumus no RFID vietējā saraksta.
- Pieņemt visus RFID režīms, lai autentificētu visus RFID.
- Autostart režīms, lai nodrošinātu uzlādi bez autorizācijas. Lai sāktu uzlādi, jums tikai jāpieslēdzas kontaktligzdai.



Pēc režīma atlasīšanas noklikšķiniet uz pogas **Saglabāt** un atsāknējiet lādētāju.

				Standalone Mode	Local Load Management	
	Indicates required field.					
	Standalone Mode	:	RFID Local List	*		
	Manage RFID Local L	ist:				
		Add	Remove			
		SAVE				

# 8.7 Vietējā uzlādes pārvaldība



Vietējās slodzes pārvaldības noklusējuma iestatījums ir "Atspējots".

Nolaižamajā sarakstā atlasiet vienu no šīm vietējās slodzes pārvaldības opcijām:

- Vedējs/sekotājs
- Modbus TCP
- Atspējots

Lai izmantotu vietējo slodzes pārvaldību (vedējs/sekotājs vai Modbus TCP), uzlādes stacijām jābūt savienotām, izmantojot vadu RJ-45 LAN savienojumu Star topoloģijā, izmantojot DHCP slēdzi vai maršrutētāju.

# 8.7.1 Vedējs/sekotājs

Slodzes pārvaldības opcija vedējs/sekotājs ir integrētā lokālā klastera slodzes pārvaldības funkcionalitāte. Pēc aktivizēšanas kļūst redzamas konfigurācijas opcijas.

 Mark UMC configuration reader
 Fall
 Configuration
 <

- "Uzlādes punkta loma" definē uzlādes stacijas lomu klasterī:
  - "Vedējs" iestata to uz vadības bloku ja izvēlaties izveidot dinamisku slodzes pārvaldības klasteru, viedais skaitītājs ir jāpievieno šim blokam.
  - "Sekotājs" iestata to uz vadāmo bloku, kuru regulē vedēja uzlādes stacijā veiktie iestatījumi.
- "Galvenā jaudas slēdža strāva" iestata uzstādītā jaudas slēdža maksimālo strāvu – tā ir absolūtā maksimālā strāva, ko var izvēlēties klasterim.
- "DLM kopējās strāvas ierobežojums fāzē" nosaka klasterim pieejamo maksimālo strāvu, un kopējai strāvas robežai jābūt mazākai vai vienādai ar galvenā jaudas slēdža strāvu.
- "Padeves veids" nosaka klastera iestatījumu (statisku vai dinamisku):
  - "Statisks" nozīmē, ka klasteris ir ierobežots līdz maksimālajai strāvai, kas nekad netiks pārsniegta, un klasteris tiek attiecīgi regulēts.
- "Klefr" nozīmē, ka klasteris ir ierobežots līdz maksimālajai strāvai, taču tajā tiek ņemti vērā arī reāllaika dati no ārēji pieslēgtā Klefr skaitītāja (nepieciešami papildu piederumi), kas ņem vērā citus instalācijas patērētājus (shēmu skatiet šeit: nodaļu 6.7.4, "Jaudas optimizētājs / ārējais skaitītājs (nepieciešami papildu piederumi)" lappusē 13).
- "Garo" nozīmē, ka klasteris ir ierobežots līdz maksimālajai strāvai, taču tajā tiek ņemti vērā arī reāllaika dati no ārēji pieslēgtā Garo skaitītāja (nepieciešami papildu piederumi), kas ņem vērā citus instalācijas patērētājus (skatiet shēmu nodaļu 6.7.4, "Jaudas optimizētājs / ārējais skaitītājs (nepieciešami papildu piederumi)" lappusē 13).
- "Slodzes pārvaldības režīms" definē algoritmu, ko izmanto, lai sadalītu pieejamo strāvu klasterī:
  - "Vienlīdzīgi sadalīts" nozīmē, ka pieejamā strāva ir vienādi sadalīta klasterī



 "FIFO" nozīmē principu pirmais iekšā – pirmais ārā, kas nozīmē, ka pirmie pieslēgtie transportlīdzekļi saņems maksimālo pieejamo jaudu un vēlāk pievienotie transportlīdzekļi saņems mazāku strāvu atkarībā no pieejamības.



 "Kombinēts" nozīmē, ka vispirms pieslēgtie transportlīdzekļi saņem lielāku strāvu, un vēlāk pievienotie transportlīdzekļi pārpalikušo jaudu sadala vienādi.

F%=50			G <sub>M</sub> =	120A			G <sub>M</sub> =	80A	G <sub>M</sub> =29A	G <sub>M</sub> =30A
EVSE\T <sub>P</sub>	T1	T <sub>2</sub>	T3	T4	Ts	T <sub>6</sub>	Τ,	Ts	Τ,	T10
1	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	20A I 🚗	6A I 🚗	6A 🚗	8A	-	6A 🚗
2	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	11A 🚗	6A 🚗
3	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	26A 🚗	28A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
4	32A	24A	24A 🚗	12A 🚗	24A 🚗	32A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
5	32A	24A	12A	12A 🚗	12A 🚗	18A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚙

The Time Period, G<sub>M</sub> = Maximum Grid dilocated for the chargers. Available maximum current for each EVSE in a cert Charging current which is drawn by EV is indicated in <u>Blue</u> color. A EV drawing less current is indicated by "4" symbol.



Šajā sadaļā varat atjaunināt DLM grupu, izmantojot pogu, un pēc tam izvēlēties visas uzlādes stacijas, kas ir reģistrētas klasterī.

Šajā cilnē var tikt parādīti dažāda veida dati.

"Fāzes savienojuma secība" nosaka fāžu secību, ja klasterī tiek īstenota fāzes rotācija.

# 8.7.2 Modbus TCP (EMS)



"Modbus TCP" iespējo EMS režīmu. Šajā režīmā uzlādes staciju var integrēt saderīgā enerģijas pārvaldības sistēmā (skatiet tiešsaistes dokumentāciju, lai uzzinātu saderīgas enerģijas pārvaldības sistēmas). Visas EMS specifiskās konfigurācijas tiek veiktas, izmantojot enerģijas pārvaldības sistēmu, un tiek paziņotas uzlādes stacijai, izmantojot Modbus TCP.

# 8.8 Sistēmas apkope

## ŽURNĀLA FAILU lapa

Noklikšķiniet uz pogām, lai lejupielādētu OCPP vai HMI žurnālus.



Lejupielādētie žurnāli tiek parādīti pēc dažām sekundēm. **APARĀTPROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANAS lapa.** Noklikšķiniet uz pogas **Augšupielādēt**, lai augšupielādētu aparātprogrammatūras atjaunināšanas failu no sava datora,



Kad fails ir augšupielādēts, noklikšķiniet uz pogas **Atjaunināt**, lai sāktu aparātprogrammatūras atjaunināšanu.



Kad notiek atjaunināšana, lādētāja gaismas diodes indikators nemainīgi deg sarkanā krāsā. Kad aparātprogrammatūras atjaunināšana ir pabeigta, lādētājs tiek automātiski restartēts. Jaunāko lādētāja aparātprogrammatūras versiju varat atrast tīmekļa konfigurācijas lietotāja saskarnē galvenajā lapā.

# KONFIGURĀCIJAS UN DUBLĒŠANAS lapa

KONFIGURĀCIJAS UN DUBLĒŠANAS lapa sniedz iespēju izveidot sistēmas dublējumu.

Lai sāktu atjaunošanu, noklikšķiniet uz pogas **Atjaunot konfigurācijas failu** un augšupielādējiet dublējuma failu. Sistēma pieņem tikai .bak failus.



# SISTĒMAS ATIESTATĪŠANAS lapa

SISTĒMAS ATIESTATĪŠANAS lapa ļauj veikt **mīksto** atiestatīšanu un cieto atiestatīšanu, noklikšķinot uz attiecīgajām pogām.

Mīkstā atiestatīšana nozīmē, ka lādētājs tiek atiestatīts, tiklīdz lādētājs atrodas dīkstāves stāvoklī.

Cietā atiestatīšana nozīmē, ka lādētājs nekavējoties tiks atiestatīts neatkarīgi no lādētāja pašreizējā stāvokļa.

	Unite Configuration I	interface				English 🗸 Logiout
					Local Load Manazement	System Maintenance
Log F						
Firms						
Confi				2	$\sim$	
Syste			(C	)1	$\uparrow$ $\downarrow$	
Admi			1		$\smile$	
Facto			Hard R	teset	Soft Reset	

**RŪPNĪCAS NOKLUSĒJUMA KONFIGURĀCIJAS lapa** RŪPNĪCAS NOKLUSĒJUMA KONFIGURĀCIJAS lapa ļauj lādētājam veikt **rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu**.





9.1 Uzlādes kabeļa spraudnis





1. Atveriet kontaktligzdas vāciņu.





- 2. Ievietojiet uzlādes kabeļa spraudni kontaktligzdā.
- 9.2 Statusa informācijas gaismas diožu signālu nozīme



Gaismas dio	de	Apraksts		
¥ sec	Mirgo zilā krāsā	Elektroautomobilis ir pievienots. Uzlādes stacija gaida RFID kartes autorizēšanu.		
	Pulsē zaļā krāsā	Uzlāde ir autentificēta.		
	Pulsē zilā krāsā	Notiek uzlāde.		
$\bigcirc$	Nemainīgi deg zila	Uzlāde pārtraukta vai pabeigta.		
O	Nemainīgi deg sarkana	Kļūmes stāvoklis.		
¥ sec	Mirgo sarkanā krāsā	Nepieciešams ventilēšanas režīms.		
₹4 sec	Mirgo violetā krāsā	Uzlādes jauda ierobežota līdz 16 A pārsniegtas temperatūras dēļ.		
0	Nemainīgi deg violeta	Uzlāde nav iespējama pārkaršanas dēļ vai ir sasniegts jaudas optimizētāja strāvas ierobežojums, vai lādētājs ir izslēgts.		
(O) ↓ 1 sec	Mirgo sarkanā un zilā krāsā	Uzlādes stacija ir rezervēta. Uzlādes stacija gaida Eco Time intervālu. Uzlādes stacija ir atliktās uzlādes režīmā.		
O	Nemainīgi deg sarkana	Aparātprogrammatūras atjauninājums		
∑1 sec	60 sekundes mirgo sarkanā krāsā ar 1 sekundes intervālu	Galvenās kartes konfigurēšanas režīms / lokālo karšu saraksta atiestatīšana.		
2 sec	lk pēc divām sekundēm mirgo zilā krāsā	Gaida pieskaršanos lietotāja RFID kartei vai autentifikācijai/sākšanai ar Webasto ChargeConnect.		
2 x	Divas reizes mirgo zaļā krāsā	Lokālajam RFID sarakstam pievienota lietotāja RFID karte.		
	Divas reizes mirgo sarkanā krāsā	Lietotāja karte noņemta no Iokālā RFID saraksta.		
	Pulsē zaļā krāsā	Autorizēta RFID karte pielikta lasītājam, kamēr ir pievienots uzlādes kabelis.		
((( <b>(</b> ))))) 2 30 sec	Pulsē zaļā krāsā 30 sekundes	Autorizēta RFID karte pielikta lasītājam, kamēr uzlādes kabelis nav pievienots.		
	Trīs reizes mirgos sarkanā krāsā	Uzlādes mēģinājuma sākšana / pārtraukšana ar neautorizētu RFID karti.		

režīmā)

#### Autonomie / bezsaistes lietošanas 9.3 režīmi

Pirmo reizi izmantojot lādētāja režīmu "Autonomais lietošanas režīms": jūsu uzlādes stacijas galvenā RFID karte jau ir reģistrēta jūsu ierīcē, un tā atrodama ierīces piederumu komplektā.

- 1. Lai sāktu uzlādi, pievienojiet uzlādes kabeli.
- 2. Lai pievienotu karti, pielieciet lasītājam galveno karti. 9.3.1
- Automātiskā starta (brīvās lādēšanas) režīms

#### 9.3.1.1 Pieslēgšana un uzlāde



att. 51



Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis un uzlādes stacija ir gatavi uzlādei.



att. 52



Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora enerģijas taupīšanas režīmā)

Ievietojiet uzlādes kabeļa spraudņus transportlīdzekļa un uzlādes stacijas kontaktligzdās.



att. 53

# OPUISē zilā krāsā

Sākas uzlāde, un statusa indikatora gaismas diode pulsē zilā krāsā

#### 9.3.1.2 Uzlādes apturēšana



Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora Ó enerģijas taupīšanas režīmā)

Vispirms atvienojiet uzlādes kabeli no transportlīdzekļa.



att. 55

0 Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora enerģijas taupīšanas režīmā)

Atvienojiet uzlādes kabeli no uzlādes stacijas.

#### 9.3.2 **RFID** autorizācijas režīms

Dažiem konfigurāciju variantiem komplektā iekļautas RFID kartes (1 galvenā karte, 2 lietotāju kartes). Galvenā RFID karte nepieciešama lietotāju RFID karšu pievienošanai vai dzēšanai. Uzlādes sesijas sākšanai vai beigšanai nepieciešamas lietotāja RFID kartes.



att. 56

#### 9.3.2.1 Lietotāju RFID karšu pievienošana uzlādes stacijai

Ja vēlaties pārslēgties uz RFID autorizētu režīmu un reģistrēt uzlādes stacijā lietotāju RFID kartes, vispirms pielieciet RFID lasītājam galveno RFID karti, kamēr uzlādes kabelis vēl nav pievienots. Pēc šīs darbības gaismas diode 60 sekundes mirgos zilā krāsā. Šajā laika posmā jūs varat pievienot/dzēst lietotāja RFID karti. Ja 60 sekunžu laikā konfigurācijas izmaiņas netiek veiktas, uzlādes stacija pārtrauks konfigurācijas režīmu un atgriezīsies iepriekšējā režīmā. Šīs darbības jāatkārto katra lietotāja RFID kartes pievienošanai/dzēšanai.

Transportlīdzekla pieslēgšana un uzlāde 9.3.2.2



att. 51



Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis un uzlādes stacija ir gatavi uzlādei.





Ievietojiet uzlādes kabeļa spraudņus transportlīdzekļa un uzlādes stacijas kontaktligzdās.



att. 59

# () Mirgo zilā krāsā

Pielieciet lietotāja RFID karti pie lasītāja.



att. 60

# Pulsē zaļā krāsā

Sāciet uzlādi ar iepriekš autorizētu karti.



att. 53

Pulsē zilā krāsā

Sākas uzlāde, un statusa indikatora gaismas diode pulsē zilā krāsā.

#### 

#### Uzlādei nepieciešama autorizēta karte

Uzlādes process tiek atteikts, ja vēlaties sākt uzlādi ar neautorizētu karti.

### 9.3.2.3 Uzlādes apturēšana

Uzlādes pārtraukšanai atļauts izmantot tikai tālāk norādītās alternatīvās metodes. Nekad nemēģiniet atvienot uzlādes kabeli no uzlādes stacijas pirms uzlādes apturēšanas, jo šādi var tikt bojāts bloķēšanas mehānisms.

# 1. metode



att. 62

O Nemainīgi deg zila

Jūs varat pārtraukt uzlādi, pie lasītāja pieliekot RFID karti, ar kuru sākāt uzlādi.

#### 2. metode



att. 54



Vispirms atvienojiet uzlādes kabeli no transportlīdzekļa.



#### att. 55

Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora
 enerģijas taupīšanas režīmā)

Atvienojiet uzlādes kabeli no uzlādes stacijas.

# 9.4 OCPP savienojuma režīms

LAN (Ethernet) un WLAN (Wi-Fi) savienojums izmanto uzlādes stacijas OCPP savienojuma režīmu.

4G savienojums modelim 5112415A nav obligāts, un tas izmanto arī OCPP savienojuma režīmu. Lai to iestatītu, jums jāievieto SIM karte (nav iekļauta piegādes komplektācijā). Skat. nodaļu 6.14.1, "OCPP pievienošana, izmantojot mobilo tīklu (pēc izvēles)" lappusē 16. Lai to konfigurētu, skatiet nodaļu 8.5, "Tīkla saskarnes" lappusē 20.

OCPP savienojuma režīms ir iepriekš konfigurēts, tāpēc šis režīms tiek lietots pēc noklusējuma. Turklāt arī uzlādes stacija ir iepriekš konfigurēta darbam brīvās uzlādes režīmā, tāpēc nav nozīmes, vai ierīce ir vai nav savienota ar OCPP centrālo sistēmu. Veicot iestatīšanu no tīmekļa konfigurācijas saskarnes vai OCPP centrālās sitsēmas (OCPP brīvais režīms), brīvā iestatījuma režīmu nepieciešams atspējot.

#### 9.4.1 Pieslēgšana un uzlāde



att. 51



Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis un uzlādes stacija ir gatavi uzlādei.







Ievietojiet uzlādes kabeļa spraudņus transportlīdzekļa un uzlādes stacijas kontaktligzdās.



att. 59

### Mirgo zilā krāsā

Pielieciet RFID karti pie RFID lasītāja. Jūs varat sākt uzlādi ar karti, kas reģistrēta jūsu uzlādes operatora sistēmā.



att. 60

# (O) Pulsē zaļā krāsā

Jūs varat sākt uzlādi ar karti, kas ir iepriekš autorizēta. Ja RFID karte ir autorizēta OCPP centrālajā sistēmā, sāksies uzlāde.



att. 53

# Pulsē zilā krāsā

Sākas uzlāde, un statusa indikatora gaismas diode pulsē zilā krāsā.

#### 

# Uzlādei nepieciešama autorizēta karte

Uzlādes process tiek atteikts, ja vēlaties sākt uzlādi ar neautorizētu karti.

# 9.4.2 Uzlādes apturēšana

Uzlādes pārtraukšanai atļauts izmantot tikai tālāk norādītās alternatīvās metodes. Nekad nemēģiniet atvienot uzlādes kabeli no uzlādes stacijas pirms uzlādes apturēšanas, jo šādi var tikt bojāts bloķēšanas mehānisms.

# 1. metode



att. 62

Nemainīgi deg zila

Jūs varat pārtraukt uzlādi, pie lasītāja pieliekot RFID karti, ar kuru sākāt uzlādi.

### 2. metode





 Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora enerģijas taupīšanas režīmā)

Vispirms atvienojiet uzlādes kabeli no transportlīdzekļa.



att. 55

 Nemainīgi deg zila (vai bez gaismas diodes indikatora enerģijas taupīšanas režīmā)

Atvienojiet uzlādes kabeli no uzlādes stacijas.

- 9.4.3 OCPP 1.6 JSON papildu funkcijas
- 9.4.3.1 Attālināta uzlādes sākšana / pārtraukšana

Uzlādes stacija atbalsta šo funkciju. Ja šādu funkciju atbalsta arī savienotais serveris, uzlādes procesu iespējams uzsākt/pārtraukt attālināti.

9.4.3.2 Aparatūras / programmatūras atiestatīšana

Ja uzlādes stacija nedarbojas pareizi, pakalpojuma sniedzējs var atiestatīt ierīci. Iespējama divu veidu atiestatīšana: programmatūras atiestatīšana vai aparatūras atiestatīšana.

# 9.4.3.3 Kontaktligzdas atblokēšana

Ja uzlādes kabelis uzlādes stacijā ir bloķēts, pakalpojuma sniedzējs ar šo funkciju var kabeli atbloķēt.

# 10 MID skaitītāja modeļi

MID skaitītāja displejs var parādīt kopējo aktīvo enerģiju.



# 11 Traucējummeklēšana

Statusa indikators	Problēma	Iespējamie cēloņi	leteicamie risinājumi
O	Gaismas diode spīd nemainīgi	Maiņstrāvas padeves spriegums neatbilst lietošanas instrukcijā norādītajai amplitūdai. Nav zemējuma savienojuma, fāzes/neitrālais slēgums ir pretējs vai uzlādes stacija ir bojāta.	Pārliecinieties, ka spriegums ir pieļaujamajā amplitūdā un zemējuma savienojums ir izveidots. Ja gaismas diode joprojām nemainīgi spīd sarkanā krāsā, sazinieties ar autorizētu servisu.
<b>(()</b>	Lai arī statusa informācijas gaismas diode ik pēc četrām sekundēm mirgo zilā krāsā, nav iespējams: - sākt elektroautomobiļa uzlādi; - nobloķēt spraudni uzlādes stacijā.	Uzlādes kabeļa spraudnis nav pareizi pievienots uzlādes ierīcei vai elektromobilim.	Pārliecinieties, ka lādētāja spraudnis kabeļa abās pusēs pievienots pareizi. Pārliecinieties, ka jūsu elektromobilis ir lādēšanas režīmā.
	Statusa informācijas gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.	Šo kļūdu parāda, ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar akumulatora veidu, kam nepieciešama ventilēšana.	Šī uzlādes stacija nav piemērota šādu akumulatoru lādēšanai.

# NORĀDE Traucējummeklēšana

Ja nepieciešama papildu palīdzība problēmu risināšanā, lūdzam sazināties ar savu līgumpartneri, lai saņemtu atbalstu.

# 

# Wi-Fi savienojuma problēmas

Ja lādētāja pārvaldīšanas laikā rodas Wi-Fi savienojuma problēmas, restartējiet maršrutētāju un pārbaudiet savienojumus.

# 11.1 Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

Lai uzlādes stacijas atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem būtu iespējama, HMI panelis aprīkots ar atiestatīšanas pogu.

P

BRĪDINĀJUMS Uzlādes stacijas atiestatīšanu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

Pēc atiestatīšanas visi iestatījumi jākonfigurē no jauna.



Turiet pogu nospiestu 5 sekundes, lai atiestatītu lietotāja konfigurāciju uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. OCCP konfigurācija un tīkla konfigurācija tiks atgriezta uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

# 11.2 Vispārējs kļūdas stāvoklis



Ja statusa informācijas gaismas diode nemainīgi deg sarkana (1), izslēdziet uzlādes staciju (2) un ieslēdziet to vēlreiz (3). Ja gaismas diode joprojām nemainīgi deg sarkana (4), zvaniet (5) pilnvarotam servisa pakalpojumu sniedzējam.

# 11.3 Līdzstrāvas 6 mA noplūdes strāvas sensora uzvedība

Šī uzlādes stacija ir aprīkota ar līdzstrāvas noplūdes strāvas sensoru, kas reaģē uz līdzstrāvas noplūdes strāvu, kas lielāka par 6 mA. Ja uzlādes stacija nonāk kļūdas stāvoklī līdzstrāvas noplūdes strāvas dēļ, jums:

- vispirms jāatvieno uzlādes kabelis no transportlīdzekļa un
- tad jāatvieno uzlādes kabelis no uzlādes stacijas,

lai atiestatītu šo kļūdu.

Šajā uzlādes stacijā esošajam 6 mA sensoram ir ikdienas pašpārbaude pareizas darbības nodrošināšanai.

# 12 Utilizācija



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo elektrisko/elektronisko ierīci kalpošanas laika beigās nedrīkst izmest pie sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci bez maksas vietējā elektrisko/ elektronisko ierīču savākšanas punktā. Adreses varat uzzināt no pilsētas vai pašvaldības varas iestādes. Elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķa savākšana sniedz iespēju nolietoto ierīču atkārtotai izmantošanai, materiālu pārstrādei vai atkārtotai utilizācijai citos veidos, vienlaikus novēršot tādu bīstamu vielu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kuras var saturēt šādas ierīces.

 Utilizējiet iepakojumu, ievietojot to attiecīgā atkritumu šķirošanas konteinerā saskaņā ar valsts regulējumiem. Austrija:

EAG-VO rīkojums Austrijā iekļauj ES likumu par elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumiem valsts tiesību aktos. Šis rīkojums nodrošina, ka privātām mājsaimniecībām ir iespēja atgriezt elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumus (EEIA) publiskajos pieņemšanas punktos bez maksas. Šobrīd vairs nav atļauts utilizēt EEIA kopā ar jauktajiem sadzīves atkritumiem, tāpēc tie jānodod speciālajos savākšanas punktos. Tas ļauj funkcionējošas iekārtas izmantot atkārtoti vai pārstrādāt bojāto iekārtu vērtīgās sastāvdaļas. Mērķis ir veicināt efektīvāku resursu izmantošanu un ilgtspējīgāku attīstību. Turklāt tikai dalītas savākšanas rezultātā iespējams attiecīgi apstrādāt bīstamos iekārtu elementus (piemēram, freonu vai dzīvsudrabu), novēršot negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Ir pieejami pašvaldību un ražotāju risinājumi, kas ļauj bez maksas nodot jūsu sadzīves tehnikas atkritumus. Pārskats ar pieejamiem pieņemšanas punktiem atrodams šajā tīmekļa vietnē: https:// secure.umweltbundesamt.at/eras/

registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Visas sadzīves elektroniskās un elektriskās iekārtas ir marķētas ar pārsvīrtrotu atkritumu tvertnes simbolu. Šīs iekārtas var nodot jebkurā pieņemšanas punktā, kas norādīts iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, un to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

# 13 Atbilstības deklarācija

Webasto Unite ir izstrādāta, ražota, testēta un piegādāta, ievērojot būtisko direktīvu, regulu un standartu prasības attiecībā uz drošību, elektromagnētisko saderību (EMS) un saderību ar vidi.

Ar šo deklarāciju uzņēmums Webasto Thermo & Comfort SE apliecina, ka radio aprīkojums "Uzlādes stacija Webasto Unite" atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

# 14 Trīšana un apkope

- Transportlīdzekļa uzlādes laikā netīriet EV uzlādes ierīci.
- Nemazgājiet ierīci ar ūdeni.
- Neizmantojiet abrazīvas drāniņas un mazgāšanas līdzekļus. Ieteicams izmantot mikrošķiedru drāniņu.

Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvi un nopietnas traumas. Turklāt tas var sabojāt jūsu ierīci.

# 15 Tehniskie dati

# 15.1 Modeļa apraksts

Produkta tips	Elektroautomobiļu vadītspējīga uzlādes sistēma (3. režīms uzlādes stacija)				
Modeļa nosaukums	Webasto Unite * * * * *				
Pirmā zvaigznīte (*): nominālā jauda AC22: 22 kW (trīsfāžu elektropadeves aprīkojums)					

AC7: 7,4 kW (vienfāzes elektropadeves aprīkojums)

Otrā zvaigznīte (\*) RFID lasītājs ir standarta aprīkojums visiem modeļu variantiem:

- SW: Smart Board ar Ethernet pieslēgvietu un Wi-Fi moduli ar tīklāju
- 4G: 4G / 3G / 2G modulis

Trešā zvaigznīte (\*): var apzīmēt vienu no tālāk minētajiem — 0: bez displeja

Ceturtā zvaigznīte (\*) var apzīmēt tālāk norādītās kombinācijas

- MID: uzlādes stacija ar MID skaitītāju
- EICH: uzlādes stacija ar Eichrecht skaitītāju
- PEN: uzlādes bloks ar bojātu PEN uztveršanas funkciju (PEN versiju var izmantot tikai ar vienfāzes TN-C-S padevi)

Piektā zvaigznīte (\*) var apzīmēt vienu no tālāk minētajiem

- SO: normāla kontaktligzda
- SH: kontaktligzda ar aizvirtni

# 15.2 Rasējumi mērogā



# 15.3 Modeļi



# att. 74

# MID modelis

1	RFID karšu lasītājs (radiofrekvenciālā identificēšana)
2	Statusa indikatora gaismas diode
3	Kontaktligzda ar aizvirtni
4	Produkta marķējums
5	MID skaitītāja displejs (mērinstrumentu Direktīva 2014/32/EU)
6	Uzlādes stacijas strāvas padeves ieejas blīvējošais uzgrieznis
7	Uzlādes stacijas sakaru kabeļa blīvējošais uzgrieznis
8	Uzlādes stacijas sakaru kabeļa blīvējošais uzgrieznis
Eichrech	t modelis
1	RFID karšu lasītājs (radiofrekvenciālā identificēšana)
2	Statusa indikatora gaismas diode
3	Kontaktligzda ar aizvirtni
4	Produkta marķējums
5	Eichrech skaitītāja displejs
6	Uzlādes stacijas strāvas padeves ieejas blīvējošais uzgrieznis
7	Uzlādes stacijas sakaru kabeļa blīvējošais uzgrieznis

8 Uzlādes stacijas sakaru kabeļa blīvējošais uzgrieznis

# 15.4 Tehniskās specifikācijas

Šis produkts atbilst IEC61851-1 (Ed3.0) standartam 3. režīma lietošanai.

Elektrības raks	turlielumi	Webasto Unite MID	Webasto Unite Eichrecht	
IEC aizsardzības	klase	1.	klase	
Transportlīdzekļ a saskarne	Kontaktligzdas modelis	TYPE 2 kontaktligzda (IEC 62196)		
Nominālais sprie	gums (V, maiņstrāva)	400 V, 3 fāze 230 V, 1 fāze		
Nominālā strāva	(A, maiņstrāva)	32 A 32 A	A, 3 fāze A, 1 fāze	
Tīkla frekvence (	Hz)	50/60		
Maksimālā maiņ	strāvas uzlādes jauda (kW)	22 kW, 3 fāze 7,4 kW, 1 fāze		
Strāvas patēriņš	gaidstāvē (W)	3,5 W		
lebūvēts palieko	šās strāvas sensora modulis	6 mA		
Maiņstrāvas tīkla	am nepieciešamais jaudas slēdzis	40 A MCB Type-C		
Maiņstrāvas tīklam nepieciešamais noplūdes strāvas relejs (produktiem, kas nav aprīkoti ar A tipa RCCB)		40 A – 30 mA RCCB Type-A		
Nepieciešamais	Pieslēgkabeļa (Cu) šķērsgriezums saskaņā ar vietējām	Stingrais kabelis: 2,5–10 mm <sup>2</sup>		
maiņstrāvas	prasībām un standartiem (min.–maks.)	Lokanais kabelis: 2,5–10 mm <sup>2</sup>		
Kabelis		Lokanais kabelis ar metāla uzgaļiem: 2,5–10 mm <sup>2</sup>		
	Maksimālie ārējie izmēri	Ø 18 – 25 mm		

Savienojamiba	
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet
Wi-Fi funkcija	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Mobilais tīkls (pēc izvēles)	LTE: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) WCDMA: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) GSM: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

Wi-Fi specifikaci	ija						
	2,4 GHz josla						
Standarta	802.11b	802.11g	802.11n	802.11n			
Modulācija	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM			
Datu pārraides ātrums	1, 2, 5,5, 11	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 7 (HT20)	MCS0 -7 (HT40)			
Kanāls*	CH 1-13	CH 1-13	СН 1-13	СН 1-13			
Jauda (dBm)	13,5	13,5	13,5	13,5			
	5 GHz josla						
Standarta	802.11a	802.11n/ac	802.11n/ac	802.11n/ac			
Modulācija	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM			
Datu pārraides ātrums	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 9 (HT20)	MCS0 - 9 (HT40)	MCS0 -9 (HT40)			
Kanāls*	CH 36-64 / CH 100-165	CH 36-64 / CH 100-165	CH 38-62 / CH 100-159	CH 42-58 / CH 100-155			
Jauda (dBm)	14	14	14	14			

Citas funkcijas (pievienotie modeļi)						
Diagnostika	Diagnostika ar OCPP WebconfigUI					
Programmatūras atjaunināšana	Attālināta programmatūras atjaunināšana ar OCPP WebconfigUI atjaunināšana Attālināta programmatūras atjaunināšana ar serveri					
RFID	ISO-14443A/B un ISO-15693					
Materiāls	Plastmasa					

Citas funkcijas (pievienotie modeļi)	
Produkta izmērs	315 mm (platums) x 460 mm (augstums) x 135 mm (dziļums)
Izmēri (ar iepakojumu)	400 mm (platums) x 530 mm (augstums) x 240 mm (dziļums)
Produkta svars	5 kg
Svars ar iepakojumu	7,1 kg
Maiņstrāvas kabeļa izmēri	Trīsfāžu modeļiem: Ø 18–25 mm Vienfāzes modeļiem: Ø 13–18 mm
Kabeļu ieejas	Maiņstrāvas kabelis / Ethernet / Modbus
Aizsardzības klase	IP54
Triecienu aizsardzība	IK10
Izmantošanas apstākļi	No –35 °C līdz 55 °C (ārpus tiešiem saules stariem) 5–95% (relatīvais mitrums, bez kondensācijas) 0–4 000 m

# 16 Kontrolsaraksts Webasto uzlādes stacijas uzstādīšanai

Uzlādes stacija		Webast	to Unite	
Uzlādes jauda	7,4 kW 🗌		22 kW 🗌	
Sērijas numurs				
Materiāla numurs				
Sistēmas tips	TN/TT	IT 🗆		Dalīta fāze 🗌

Vispārīgi	Piemērojams /izpildīts
Uzlādes stacijas uzstādīšanu, pievienošanu elektrotīklam un sākotnējo palaišanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.	
Uzlādes stacija nav uzstādīta sprādzienbīstamā vidē (sprādzienbīstamā zonā).	
Uzlādes stacija ir uzstādīta vietā, kur to nevar sabojāt krītoši priekšmeti.	
Uzlādes stacija ir uzstādīta vietā, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem.	
Lūdzu, pasvītrojiet laikapstākļus, kādi bija uzstādīšanas dienā: saule, lietus; apmācies, sniegs vai cits	
Uzlādes stacijas atrašanās vieta jāizvēlas tā, lai transportlīdzekļi nevarētu ar to nejauši saskrieties.	
Ir ievērotas visas likumā noteiktās prasības attiecībā uz elektroinstalācijām, ugunsdrošību, drošības noteikumiem un evakuācijas maršrutiem.	
Klients/lietotājs ir informēts, kā atslēgt Webasto Unite spriegumu ar ierīces lokālajām aizsardzības ierīcēm.	
Uzstādīšanas procesā ir uzstādīts arī caurvadizolators strāvas vadam un signālkabelim.	
Instrumenti un pārpalikumi no uzstādīšanas procesa ir aizvākti no uzlādes stacijas pirms vāka aizvēršanas.	
Uzstādīšanas laikā ievērots pulksteņrādītāja virziena fāžu secības priekšnosacījums.	
Sākotnējās palaišanas laikā jāsastāda lokāli piemērojamo testu žurnāls, un tā kopija ir jāiesniedz klientam.	
Elektriķis/darbuzņēmējs:	
Vieta: Paraksts:	

Vieta:	Paraksts:
Datums:	
Vieta:	Paraksts:
Datums:	

Ja šī uzstādīšanas dokumentācija jums ir vajadzīga citā valodā, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo Webasto tirgotāju. Tuvāko tirgotāju atradīsiet vietnē:https://dealerlocator.webasto.com/lv-lv. Lai sniegtu atsauksmi (angļu vai vācu valodā) par šo dokumentu, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu tehniskās dokumentācijas un tulkojumu nodaļai: feedback2tdt@webasto.com

Europe, Asia Pacific:

Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany

Company address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany

Technical website: https://dealers.webasto.com

Only within Germany Tel: 0395 5592 444 Mail: technikcenter@webasto.com UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom



www.webasto.com