

Webasto Unite

Rešitve za polnjenje Webasto



SL	Navodila za uporabo in namestitev2
----	------------------------------------

Vsebina

1	Hitri vodič za uporabo aplikacij	3
2	Splošne informacije	4
2.1	Namen dokumenta	4
2.2	Uporaba tega dokumenta	4
2.3	Primerna uporaba	4
2.4	Uporaba simbolov in poudarkov	4
2.5	Garancija in jamstvo	4
3	Varnost	4
3.1	Splošne informacije	4
3.2	Splošne varnostne informacije	4
3.3	Varnostne informacije v zvezi z montažo	5
3.4	Varnostne informacije v zvezi z električnim priključko	m
		5
3.5	Varnostne informacije v zvezi s prevzemom v obratovanje	5
36	Varnostne informacije v zvezi s čiščenjem	5
3.0	Varnostne informacije v zvezi z menjavo polpilnega	
5.7	kabla	5
4	Obseq dobaye	6
-		Ŭ
5	Potrebno orodje	7
6	Montaža in električna priključitev	7
6.1	Odpiranje pokrova polnilne postaje	. 7
6.2	Stenska montaža polnilne postaje	8
6.3	Uporaba enofaznega priključka na električno omrežje	è
6.4	Linoraha trifaznega priključka na električno omrežje	8
0.4		9
6.5	Uporaba kabelskih uvodnic	10
6.6	Nastavitev omejevalnika toka	10
6.7	Nastavitev DIP-stikal	11
6.8	Uporaba stikala za izbiro načina	14
6.9	Nastavitev zmanjšanja obremenitve/brezpotencialneg	а
	kontakta	14
6.1	0 Nadzor okvare zaradi zvarjenih kontaktov releja	14
6.1	 Ponastavitev seznama kartic RFID in registracija novih glavnih kartic RFID 	י 15
6.1	2 Nastavitev vrat Ethernet polnilne postaje	15
6.1	3 Omogočenje in onemogočenje spletnega vmesnika z	a 15
6.1	4 Nastavitev povezave OCPP	16
6.1	5 Končni korak	16
7	Začetek uporabe polnilne postaie 1	7
7.1	Povezava računalnika in pametne plošče na isto	-
	omrežje	17
7.2	Dostop do vmesnika za konfiguracijo Webasto Unite	S 17
73	Dostop do vmesnika za konfiguracijo Webasto Unite	17
, .5	prek brezžične dostopne točke	17
	· ·	

8 Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite

Unite			
8.1	Glavna stran18		
8.2	Splošne nastavitve		
8.3	Nastavitve priklopa 18		
8.4	Nastavitve OCPP20		
8.5	Omrežni vmesnik20		
8.6	Samostojni način21		
8.7	Lokalno upravljanje obremenitve21		
8.8	Vzdrževanje sistema23		
9 N	astavitev polnjenja24		
9.1	Vtič polnilnega kabla		
9.2	Branje LED-indikatorjev stanja		
9.3	Način samostojne uporabe/brez povezave		
9.4	Način s povezavo OCPP26		
10 Modeli števcev MID27			
11 O 11.1 11.2 11.3	dpravljanje napak28 Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev28 Splošno stanje napake29 Vedenje tipala enosmernega uhajavega toka 6 mA29		
11 O 11.1 11.2 11.3 12 O	dpravljanje napak		
11 O 11.1 11.2 11.3 12 O 13 Iz	dpravljanje napak.28Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.28Splošno stanje napake29Vedenje tipala enosmernega uhajavega toka 6 mA 29dstranitev.30java o skladnosti30		
11 O 11.1 11.2 11.3 12 O 13 Iz 14 Č	dpravljanje napak.28Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.28Splošno stanje napake29Vedenje tipala enosmernega uhajavega toka 6 mA 29dstranitev.30java o skladnosti30iščenje in vzdrževanje30		
 11 O 11.1 11.2 11.3 12 O 13 Iz 14 Č 15.1 15.2 15.3 15.4 	dpravljanje napak.28Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.28Splošno stanje napake29Vedenje tipala enosmernega uhajavega toka 6 mA29dstranitev.30java o skladnosti30iščenje in vzdrževanje30ehnični podatki30Opis modela30Dimenzijske risbe30Modeli31Tehnični podatki32		

postaje Webasto......33

Hitri vodič za uporabo aplikacij

5

(fry



1

Vebasto Unite mora montirati kvalificiran električar.



- Naložite potrebni aplikaciji: 1) Za namestitev: Webasto Charger Setup
 - 2) Za upravljanje: Webasto ChargeConnect



Odprite aplikacijo Webasto Charger Setup in nastavite svojo polnilno postajo.



Poskenirajte QR-kodo na nalepki v Hitrem vodiču ali ročno vnesite geslo za Wi-Fi.

ChargeConnect App		•
	••••	

Odprite aplikacijo ChargeConnect in sledite korakom za povezavo polnilne postaje z oblakom ChargeConnect.



t 👍

Priključite se in uživajte v raziskovanju zmogljivosti svoje polnilne postaje.

2 Splošne informacije

2.1 Namen dokumenta

Ta navodila za uporabo in vgradnjo so sestavni del izdelka in vsebujejo informacije za uporabnika, potrebne za varno uporabo, in informacije za električarja, potrebne za varno vgradnjo polnilne postaje Webasto Unite. Poleg "Pomembnih informacij za Navodila za uporabo in vgradnjo", katerih natisnjen izvod je priložen vašemu izdelku, so v tem dokumentu tudi podrobne informacije uporabi izdelka.

2.2 Uporaba tega dokumenta

- Previdno preberite ta navodila za uporabo in vgradnjo za varno uporabo in vgradnjo enote Webasto Unite.
- Navodila shranite, da vam bodo pri roki.
- Ob morebitni izročitvi polnilne postaje novemu lastniku izročite tudi ta dokument.

V "Pomembnih informacijah za Navodila za uporabo in vgradnjo", katerih natisnjen izvod je priložen vašemu izdelku, so uvodne informacije in informacije, pomembne za varnost in vgradnjo. V tem dokumentu so tudi podrobnejše informacije o uporabi polnilne postaje.

Želimo vas opomniti, da strokovna montaža vključuje tudi pripravo dnevnika montaže s strani inštalaterja. Prosimo vas, da izpolnite tudi naš dokument Kontrolni seznam za namestitev polnilne postaje Webasto.

Osebe z motnjami prepoznavanja barv potrebujejo pomoč pri razlagi indikacije napak.

2.3 Primerna uporaba

Polnilna postaja Webasto Unite je namenjena za polnjenje električnih vozil v skladu s standardom IEC 61851-1 v načinu polnjenja 3.

Polnilna postaja v tem načinu polnjenja zagotavlja:

- Električna napetost ni prisotna, dokler ni vozilo pravilno priključeno.
- Maksimalna polnilna moč se prilagaja.

2.4 Uporaba simbolov in poudarkov

NEVARNOST

Ta signalna beseda označuje nevarnost z **visoko** stopnjo tveganja, ki lahko privede do smrti ali težkih poškodb, če je ne preprečite.

OPOZORILO

Ta signalna beseda označuje nevarnost s **srednjo** stopnjo tveganja, ki lahko privede do manjših ali srednjih poškodb, če je ne preprečite.

PREVIDNO

Ta signalna beseda označuje nevarnost z **nizko** stopnjo tveganja, ki lahko privede do manjših ali srednjetežkih poškodb, če je ne preprečite.

Ta simbol označuje tehnično posebnost, zaradi katere (v primeru neupoštevanja) lahko pride do poškodovanja izdelka.

i Ta simbol se nanaša na ločeno dokumentacijo, ki je priložena oz. jo lahko pridobite pri podjetju Webasto.

2.5 Garancija in jamstvo

Webasto ne prevzema jamstva za pomanjkljivosti in škode, ki so posledica neupoštevanja navodil za vgradnjo in uporabo. Izključitev jamstva velja zlasti če:

- uporaba ni bila pravilna;
- Popravila, ki jih ne izvedejo pooblaščeni elektrikarji podjetja Webasto.
- niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli;
- Nedovoljene predelave enote brez dovoljenja podjetja Webasto.
- Izvedba montaže in prevzema v obratovanje s strani nekvalificiranega osebja (ne s strani elektrikarja).
- Nepravilna odstranitev po izločitvi iz uporabe.

V primeru kakršnih koli zahtevkov, okvar ali poškodb izdelka se obrnite neposredno na svojega pogodbenega partnerja, izvajalca montaže ali trgovca.

OPOZORILO

Montažo in električno priključitev polnilne postaje sme opraviti samo kvalificiran elektrikar.



Simbol prečrtanega zabojnika za smeti pomeni, da morate upoštevati navodila v poglavju Odstranitev.

3 Varnost

3.1 Splošne informacije

Napravo smete uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju. Vsako pomanjkljivost, ki bi lahko vplivala na varnost ljudi ali naprave, mora takoj odpraviti strokovnjak elektrikar v skladu z veljavnimi nacionalnimi določbami.

3.2 Splošne varnostne informacije

OPOZORILO

- V ohišju naprave je nevarna električna napetost.
- Polnilna postaja nima lastnega stikala za VKLOP/ IZKLOP. Zaščitne naprave v električnem napajanju torej služijo tudi za ločitev naprave od napajanja.
- Polnilno postajo pred uporabo vizualno kontrolirajte glede poškodb. Ne uporabljajte poškodovane polnilne postaje.
- Montažo, električno priključitev in prevzem polnilne postaje v obratovanje sme opraviti samo elektrikar.
- Med obratovanjem ne odstranite pokrova naprave.
- S polnilne postaje ne odstranite oznak, opozorilnih simbolov in tipske tablice.
- Priključitev druge opreme/naprav na polnilno postajo je strogo prepovedana.
- Zagotovite, da polnilnega kabla in vtiča ni mogoče povoziti ali potegniti ter ju zavarujte pred vsemi drugimi nevarnostmi.
- Če se poškoduje polnilni kabel ali vtič, takoj obvestite službo za pomoč strankam Webasto. Prenehajte z uporabo polnilne postaje.
- Zavarujte polnilni kabel in vtič pred stikom z zunanjimi viri toplote, vodo, umazanijo in kemikalijami.
- Ne priključite podaljševalnega kabla ali adapterja na polnilni kabel.
- Ko odklapljate polnilni kabel, vlecite samo za polnilni vtič.

- Nikoli ne čistite polnilne postaje z visokotlačnim čistilnikom, podobno napravo ali z vrtno cevjo.
- Pred čiščenjem polnilnega vtiča prekinite dovod električne napetosti.
- Med uporabo ne izpostavljajte polnilnega kabla nateznim obremenitvam.
- Poskrbite, da bo dostop do polnilne postaje mogoč samo osebam, ki so prebrale ta navodila za uporabo.

OPOZORILO

- Kadar naprava ni v uporabi, shranite polnilni kabel na držalu za polnilni in vtaknite vtič v držalo. Ohlapno navijte polnilni kabel okrog držala za polnilni kabel tako, da se ne dotika tal.
- Zagotovite, da polnilnega kabla in vtiča ne bo mogoče povoziti ali zmečkati in ju zavarujte pred vsemi drugimi nevarnostmi.

3.3 Varnostne informacije v zvezi z montažo

OPOZORILO

- Za varno montažo morate upoštevati navodila v tem dokumentu.
- Montažo in električno priključitev polnilne postaje sme opraviti samo kvalificiran elektrikar.
- Upoštevati morate na svojem območju veljavne predpise glede električnih inštalacij in požarne varnosti, varnostne predpise in poti za umik z mesta, kjer bo izvedena montaža naprave.
- Uporabljajte samo priložen montažni material.
- Ko je naprava odprta, izvajajte preventivne ukrepe pred nastajanjem elektrostatičnega naboja, da preprečite škodljive razelektritve.
- Pri rokovanju s tiskanimi vezji, ki so občutljiva za elektrostatični naboj, uporabljajte ozemljeno zapestnico in upoštevajte ukrepe pred škodljivimi razelektritvami. Uporaba zapestnice je dovoljena samo pri montaži in priključitvi polnilne enote. Zapestnice ni dovoljeno nositi, ko je Webasto Unite pod napetostjo.
- Med montažo Webasto Unite mora biti električar ustrezno ozemljen.
- Ne montirajte Webasto Unite v eksplozijsko ogroženem območju (Ex-coni).
- Webasto Unite montirajte tako, da ne ovira nobenega prehoda.
- Ne montirajte Webasto Unite v območju, na katerem je prisoten ali nastaja amoniak.
- Ne montirajte Webasto Unite na mestu, kjer bi napravo lahko poškodovali padajoči predmeti.
- Webasto Unite je primeren za montažo v prostoru in na prostem.
- Ne montirajte Webasto Unite v bližino virov brizgajoče vode, npr. pralnice avtomobilov, visokotlačnih čistilnikov in vrtnih cevi.
- Zavarujte Webasto Unite pred poškodbami zaradi nizke temperature, toče in podobnih vplivov. Upoštevajte razred zaščite naprave (IP54).
- Webasto Unite je primeren za montažo na območju z neoviranim dostopom.
- Zavarujte Webasto Unite pred neposredno sončno svetlobo. Pri visoki temperaturi se polnilni tok lahko zmanjša ali se polnjenje popolnoma prekine. Delovno temperaturno območje je –35 °C do +55 °C.

- Montažno mesto za Webasto Unite mora biti izbrano tako, da naprave ni mogoče zadeti z vozilom. Izvesti je treba preventivne ukrepe, če nevarnosti poškodovanja ni mogoče izključiti.
- Ne začnite uporbljati Webasto Unite, če je med montažo prišlo do poškodovanja; potrebna je zamenjava naprave.

3.4 Varnostne informacije v zvezi z električnim priključkom

OPOZORILO

- Vsaka polnilna postaja mora biti opremljena s svojim inštalacijskim odklopnikom in z zaščitnim stikalom na diferenčni tok. Glejte Zahteve za mesto vgradnje.
- Pred priklopom polnilne postaje na električno omrežje izklopite električno napetost.
- Izberite primeren napajalni kabel za priključitev na električno omrežje.
- Polnilne postaje z odprtim pokrovom ne puščajte brez nadzora.
- Preden se lotite nastavljanja DIP-stikal, izključite napajanje.
- Registrirajte polnilno postajo pri dobavitelju električne energije v skladu z zahtevami.

3.5 Varnostne informacije v zvezi s prevzemom v obratovanje

OPOZORILO

- Prvi zagon polnilne postaje mora opraviti elektrikar.
- Elektrikar mora pred zagonom preveriti, da je polnilna postaja pravilno priključena.
- Med postopkom prvega zagona polnilne postaje nanjo ne sme biti priključeno vozilo.
- Pred zagonom polnilne postaje preverite polnilni kabel, polnilni vtič in polnilno postajo glede vidnih znakov poškodb. Polnilne postaje ne smete zagnati, če je poškodovana ali če je poškodovan polnilni kabel oziroma polnilni vtič.

3.6 Varnostne informacije v zvezi s čiščenjem

NEVARNOST

Visoka napetost.

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara. Polnilne postaje ne čistite s tekočo vodo.

Za podrobnosti v zvezi z vzdrževanjem, čiščenjem in popravili glejte priročnik.

3.7 Varnostne informacije v zvezi z menjavo polnilnega kabla

NEVARNOST Smrtna nevar

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

Izključite dovod električnega toka v polnilno postajo in ga zavarujte.

Uporabljati smete izključno originalne dele podjetja Webasto.

4 Obseg dobave



SI. 1

Poz.	Del(i)	Uporaba	Količina
1	Zidni vložki (M8 x 50, plastični)	Za montažo polnilne postaje na zid.	4
2	Varnostni vijak torx T25 (M6 x 75)	Za montažo polnilne postaje na zid.	4
3	Tesnilo za vijak (6 x 75)	Za montažo polnilne postaje na zid s pravilnim razredom IP.	4
4	Varnostni kotni ključ torx T20	Ključ za vijake za montažo polnilne postaje na zid s pravilnim razredom IP.	1
5	Ključ	Za zategovanje in sprostitev kabelskih uvodnic.	1
6	Vtikač RJ45	Priključek za LAN kabel (opcijski).	1
7	Šablona za montažo	Za montažo polnilne postaje na zid.	1
8	Tesnilni obroč	Za montažo polnilne postaje na steber.	3
9	Vijak (M6 x 20)	Za montažo polnilne postaje na steber.	3
10	Vijak (M6 x 30)	Za montažo polnilne postaje in za neprekinjeno ozemljitev polnilnika, nameščenega na kovinsko površino. Ta vijak je treba vstaviti v spodnjo luknjo za polnilno postajo na zidu. Pod vijak namestite gumijasti obroček (11) za pritrditev ozemljitvenega kabla.	1
11	Gumijast obroček	Za pritrditev ozemljitvenega kabla z vijakom M6 x 30. Gumijasti obroček vstavite do dna stenske luknje za montažo polnilne postaje pod ozemljitveni kabel in vijak M6 x 30.	1
12	Uporabniška kartica RFID	Za začetek in konec polnenja.	2
13	Glavna kartica RFID	Za dodajanje/odstranjevanje uporabniških kartic RFID na/z lokalnega seznama RFID.	1
14	ISI Webasto Unite	Za varno in ustrezno vgradnjo polnilne postaje.	1

5 Potrebno orodje

and the second	Sveder vel. 8 mm
N	Udarni vrtalnik
	Pametni telefon ali računalnik
(Preizkuševalnik napetosti
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Varnostni izvijač torx T25
0 0	Vodna tehtnica
	Ravni izvijač (širina konice: 2,0–2,5 mm)
	Koničast pripomoček
	Pravokotni adapter za vijačenje/varnostni nastavek torx T20
	Orodje za stiskanje RJ45
	Ethernet kabel CAT5e ali CAT6

Montaža in električna priključitev

POZOR

6

Visoka napetost

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara. Webasto Unite mora montirati kvalificiran električar.

Koraki montaže polnilne postaje

- Montažo in električno priključitev polnilne postaje sme opraviti samo kvalificiran elektrikar.
- Poskrbite, da bo upornost ozemljitve inštalacije manjša od 100 ohm.
- Pred montažo polnilne postaje preberite ta navodila.
- Polnilne postaje ne namestite na strop ali na nagnjeno steno.
- Uporabite predpisane vijake za stensko montažo in drug pribor.
- Ta polnilna postaja je primerna za notranjo in zunanjo montažo.

Če polnilno postajo postavite zunaj zgradbe, mora biti oprema za priključitev kablov na polnilnik primerna za *zunanjo* uporabo, polnilna postaja pa mora biti pravilno montirana za ohranitev razreda IP polnilnika.

6.1 Odpiranje pokrova polnilne postaje

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara s smrtnimi posledicami.

Odklopite električno napajanje polnilne postaje z odklopom vodnikov in ga zavarujte pred ponovnim vklopom.



SI. 2

 Vijake pokrova odvijte z varnostnim kotnim ključem torx T20 ali s pravokotnim adapterjem za vijačenje z varnostnim nastavkom torx T20.



SI. 3

2. Odprite pokrov.

6.2 Stenska montaža polnilne postaje



SI. 4

 Odprite sprednji pokrov polnilne postaje (glejte poglavje 6.1, "Odpiranje pokrova polnilne postaje" na strani 7).



SI. 5

2. S pomočjo šablone določite položaj polnilne postaje na zidu in označite točke za vrtanje.



SI. 6

- 3. V označenih točkah na zidu izvrtajte luknje z udarnim vrtalnikom in svedrom velikosti 8 mm.
- 4. V luknje vstavite zidne vložke.



SI. 7

 Poravnajte enoto z vstavljenimi zidnimi vložki in jo pritrdite z varnostnimi vijaki (6 x 75) in varnostnim izvijačem torx T25. 6.3 Uporaba enofaznega priključka na električno omrežje



SI. 8

1. Napeljite omrežni napajalni kabel v polnilno postajo skozi levo kabelsko uvodnico na dnu postaje.



SI. 9

Sponka	Funkcije	Barva žice
1	Ozemljitev	Zeleno-rumena
2	Ničelni vodnik AC	Modra
3	AC L1	Rjava

- 1. Vstavite žice v priključne sponke skladno z barvami v legendi.
- 2. Zategnite vijake na priključnih sponkah z momentom 2,5 Nm.



SI. 10

- Če boste polnilno postajo namestili na električno prevodno kovinsko površino, kot je kovinski steber, morate ustvariti povezavo z ozemljitvijo z ozemljitvenim vodnikom in vijakom spodaj desno.
- Za ozemljitev prestavite ozemljitveni vodnik iz poz. A v poz. B.
 - Vstavite plastično podporo (gumijasti obroček, ki je del pribora enote) v pritrdilno luknjo (poz. "B").
 - Pritrdite ozemljitveni vodnik s priloženim vijakom M6 x 30. S tem vijakom tudi pritrdite enoto na prevodno kovinsko površino (če to pride v poštev).
- 5. Zategnite kabelske uvodnice, preden zaprete pokrov polnilne postaje (glejte poglavje 6.5, "Uporaba kabelskih uvodnic" na strani 10).



SI. 11

Vezalna shema (samo za sistem napajalnega omrežja IT)

OPOZORILO

Samo za sistem napajalnega omrežja IT Največja dovoljena nazivna napetost med L1 in L3 na strani omrežja znaša 230 V.

- 6. Za enofazno inštalacijo v sistemu napajalnega omrežja IT uporabite zgornjo vezalno shemo.
- 7. V spletnem uporabniškem vmesniku nastavite tip ozemljitve "IT Grid" v meniju "Installation settings".
- 6.4 Uporaba trifaznega priključka na električno omrežje



SI. 12

1. Napeljite omrežni napajalni kabel v polnilno postajo skozi levo kabelsko uvodnico na dnu postaje.



SI. 13

Sponka	Funkcije	Barva žice
1	Ozemljitev	Zeleno-rumena
2	Ničelni vodnik AC	Modra
3	AC L1	Rjava
4	AC L2	Črna
5	AC L3	Siva

- 1. Vstavite žice v priključne sponke skladno z barvami v legendi.
- 2. Zategnite vijake na priključnih sponkah z momentom 2,5 Nm.



SI. 14

- Če boste polnilno postajo namestili na električno prevodno kovinsko površino, kot je kovinski steber, morate ustvariti povezavo z ozemljitvijo z ozemljitvenim vodnikom in vijakom spodaj desno.
- Za ozemljitev prestavite ozemljitveni vodnik iz poz. A v poz. B.
 - Vstavite plastično podporo (gumijasti obroček, ki je del pribora enote) v pritrdilno luknjo (poz. "B").
 - Pritrdite ozemljitveni vodnik s priloženim vijakom M6 x 30. S tem vijakom tudi pritrdite enoto na prevodno kovinsko površino (če to pride v poštev).
- 5. Zategnite kabelske uvodnice, preden zaprete pokrov polnilne postaje (glejte poglavje 6.5, "Uporaba kabelskih uvodnic" na strani 10).



SI. 15

Vezalna shema (samo za sistem napajalnega omrežja IT)

OPOZORILO

Samo za sistem napajalnega omrežja IT Največja dovoljena nazivna napetost med L1 in L2 ter med L2 in L3 na strani omrežja znaša 230 V.

- 1. Za trifazno inštalacijo v sistemu napajalnega omrežja IT uporabite zgornjo vezalno shemo.
- 2. V spletnem uporabniškem vmesniku nastavite tip ozemljitve "IT Grid" v meniju "Installation settings".

6.5 Uporaba kabelskih uvodnic



SI. 16

Poz.	Opis	
1	l Uvodnica za omrežni napajalni kabel	
2	Omrežni napajalni kabel	
3	Ključ	



SI. 17

Poz.	Opis
1	Uvodnica za podatkovni kabel
2	Podatkovni kabel
3	Ključ

Uporabite naslednji postopek:

1. Napeljite kable (2) v enoto.

2. Zategnite kabelske uvodnice (1) s ključem (3).

6.6 Nastavitev omejevalnika toka

Nastavitve DIP-stikal

Nastavitve DIP-stikal so opcijske. Vse nastavitve lahko spremenite z aplikacijo Setup ali v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

- Vedno veljajo zadnje nastavitve.
- Trenutna nastavitev je prikazana v spletnem vmesniku za nastavitev.



SI. 18

1 Nastavitve vrtljivega stikala omejevalnika toka Na matični plošči polnilne postaje je omejevalnik toka (vrtljivo stikalo). Stikalo omogoča nastavitev omejitve toka in moči polnilne postaje. Če želite spremeniti nastavitve, z ravnim izvijačem nežno prestavite puščico na sredini vrtljivega stikala tako, da bo kazala na želeni tok. Za podatke o mejnih vrednostih glejte tabelo *Položaji omejevalnika toka*.

Položaj stikala	Faze	Vrednost omejitve toka (22 kW)
0	1-fazna	10 A
1		13 A
2		16 A
3		20 A
4		25 A
5		30 A
6		32 A
7	Х	Х
8	3-fazna	10 A
9		13 A
A		16 A
В		20 A
С		25 A
D		30 A
E		32 A
F	Х	Х

Tab. 1: Položaji omejevalnika toka

Obvezen odklopnik na dovodu el. omrežja

Nastavitev omejevalnika toka polnilne postaje	MCB s krivuljo C (miniaturni odklopnik)
10 A	13 A
13 A	16 A
16 A	20 A
20 A	25 A
25 A	32 A
30 A	40 A

Tab. 2: Obvezen odklopnik na dovodu el. omrežja

6.7 Nastavitev DIP-stikal



SI. 19

1	Rezervirano
2	Omogoči brezpotencialni kontakt za zmanjšanje obremenitve
3	Funkcija zaklepa kabla (samo modeli z vtičnico)
4, 5, 6	Optimizacija moči (zahteva dodatno opremo)

Nastavitve DIP-stikal

Nastavitve DIP-stikal so opcijske. Vse nastavitve lahko spremenite z aplikacijo Setup ali v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

- Vedno veljajo zadnje nastavitve.
- Trenutna nastavitev je prikazana v spletnem vmesniku za nastavitev.

6.7.1 Omogoči brezpotencialni kontakt za zmanjšanje obremenitve

Polnilno postajo lahko upravljate prek zunanjih brezpotencialnih kontaktov (funkcija vklopa/izklopa) za integracijo polnilne postaje s/z:

- sistemi za avtomatizacijo parkirišč
- napravami za oddaljeno upravljanje dobaviteljev električne energije
- časovniki
- fotonapetostnimi razsmerniki
- pomožnimi stikali za nadzor obremenitve
- zunanjimi stikali na ključ
- itd.



ON (Vklop) Omogočeno OFF (Izklop) Onemogočeno

 Nastavite DIP-stikalo 2 v položaj ON, da omogočite funkcijo zunanje odobritve, oz. v položaj OFF, da onemogočite funkcijo zunanje odobritve.



SI. 21

Poz.	Opis
CN2	Vtikač 2
RL	Rele
А	Glavna plošča polnilne postaje
В	Sistem za avtomatizacijo
Razporedi	tev kontaktov v konektorju 2
1	Pin 1

-		
2	Pin 2	
1	PIN I	
	D' . 4	

Razporeditev kontaktov na releju

3, 4 Tuljava rele	ja



SI.	22
	~~

Sponka	Funkcije
1 (CN2-1)	Brezpotencialni kontakt/zmanjšanje obremenitve
2 (CN2-2)	Brezpotencialni kontakt/zmanjšanje obremenitve
3 (CN2-3)	Vhod za zmanjšanje obremenitve +
4 (CN2-4)	Vhod za zmanjšanje obremenitve -
5 (CN2-5)	Merilnik optimizacije moči B (COM)
6 (CN2-6)	Merilnik optimizacije moči A (COM)
7 (CN2-7)	-
8 (CN2-8)	-

- 1. Žice priključite skladno z ilustracijo in zgornjo tabelo.
 - Polnjenje je onemogočeno, ko sta kontakta zunanjega releja razklenjena.



Nastavitve DIP-stikal

Nastavitve DIP-stikal so opcijske. Vse nastavitve lahko spremenite z aplikacijo Setup ali v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

- Vedno veljajo zadnje nastavitve.
- Trenutna nastavitev je prikazana v spletnem vmesniku za nastavitev.

6.7.2 Priključitev podatkovnega kabla

Skozi kabelske uvodnice lahko napeljete naslednje podatkovne kable:

- Kabel vhoda zunanje odobritve
- Merilni kabel optimizacije moči (zunanji merilnik)
- Kabli povezave Ethernet
- Kabel prožilnega signala za zmanjšanje obremenitve
- Krmilni signalni kabel modula daljinskega sprožnika za okvaro zaradi zvarjenih kontaktov releja



SI. 23



SI. 24

1. Odstranite čep (1) iz kabelske uvodnice.



SI. 25

2. Napeljite kabel (2) skozi luknjo.



SI. 26



SI. 27

3. Za priključitev žic na glavno ploščo glejte ustrezna poglavja glede na funkcije, ki jih nameravate uporabljati.

6.7.3 Funkcija zaklepa kabla

Kabel se zaklene in polnilna postaja z vtičnico se vede kot model s fiksnim kablom.

Za aktiviranje te funkcije:



SI. 28

1. Izključite dovod električnega toka v polnilno postajo.



SI. 4

2. Odprite pokrov na izdelku, kot je opisano v priročniku za montažo.



- ON (Vklop) Omogočeno OFF (Izklop) Onemogočeno
- Da omogočite funkcijo zaklepa kabla, s koničastim pripomočkom prestavite DIP-stikalo 3 v položaj ON. Mesto DIP-stikala je prikazano na zgornji sliki.

Nastavitve DIP-stikal

Nastavitve DIP-stikal so opcijske. Vse nastavitve lahko spremenite z aplikacijo Setup ali v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

- Vedno veljajo zadnje nastavitve.
- Trenutna nastavitev je prikazana v spletnem vmesniku za nastavitev.



SI. 31

Zaprite pokrov na izdelku, kot je opisano v priročniku za montažo.



SI. 32

5. Odprite dvižni pokrovček polnilne vtičnice.



SI. 33

6. Priključite vtič polnilnega kabla v vtičnico.



SI. 34

 Vključite dovod električnega toka v polnilno postajo. Kabel se zaklene in polnilna postaja zdaj deluje kot model s fiksnim kablom.

6.7.4 Optimizacija moči/zunanji merilnik (zahteva dodatno opremo)

Funkcija optimizacije moči/zunanjega merilnika zahteva dodaten merilni pribor, ki je naprodaj posebej.

Združljivi zunanji merilniki

Preverite dokumentacijo na spletu za združljive zunanje merilnike.

V načinu optimizacije moči merilnik toka v glavnem napajalnem vodu meri celotno porabo toka (polnilne postaje in ostalih gospodinjskih porabnikov) za glavnim stikalom objekta. Uporabnik lahko nastavi omejitev toka v glavnem napajalnem vodu sistema z DIP-stikali v polnilni postaji. Polnilna postaja v tem primeru dinamično uravnava izhodni polnilni tok glede na meritve v glavnem napajalnem vodu.

Nastavitev omejevalnika toka določa največji dovoljeni tok v točki priključitve na omrežje oz. na mestu vgradnje merilnika. Največji tok polnilne postaje se nato dinamično prilagaja tako, da ne more priti do prekoračitve največjega toka v točki priključitve na omrežje.





DIP-stikala 4, 5 in 6 določajo števke v binarnem zapisu največje vrednosti toka, kot je prikazano v spodnji tabeli. Če so DIPstikala 4, 5 in 6 nastavljena v položaj **OFF**, je funkcija optimizacije moči **onemogočena**.

DIP-stikalo 4	DIP-stikalo 5	DIP-stikalo 6	Vrednost omejitve toka
OFF (Izklop)	OFF (Izklop)	OFF (Izklop)	Optimizacija moči onemogočena
OFF (Izklop)	OFF (Izklop)	ON (Vklop)	16
OFF (Izklop)	ON (Vklop)	OFF (Izklop)	20
OFF (Izklop)	ON (Vklop)	ON (Vklop)	25
ON (Vklop)	OFF (Izklop)	OFF (Izklop)	32
ON (Vklop)	OFF (Izklop)	ON (Vklop)	40
ON (Vklop)	ON (Vklop)	OFF (Izklop)	63
ON (Vklop)	ON (Vklop)	ON (Vklop)	80
Tab. 3: Polož	aii DIP-stikal		

Nastavitve DIP-stikal

Nastavitve DIP-stikal so opcijske. Vse nastavitve lahko spremenite z aplikacijo Setup ali v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

- Vedno veljajo zadnje nastavitve.
- Trenutna nastavitev je prikazana v spletnem vmesniku za nastavitev.



Merilna naprava za optimizacijo moči mora biti vgrajena tik za glavnim stikalom objekta, kot prikazuje zgornja ilustracija.

- 1. Vgradite merilnik za optimizacijo moči
- 2. Priključite vodnike skladno s sliko in spodnjo tabelo.



Sponka	Opis
5 (CN20-1)	B (COM)
6 (CN20-2)	A (COM)

6.8 Uporaba stikala za izbiro načina

Enota Webasto Unite lahko deluje v naslednjih načinih:

- **Način delovanja 1** (standardno polnjenje): to je tovarniška privzeta nastavitev.
- Način delovanja 2 Brez funkcije
- Način delovanja 3 Brez funkcije



SI. 36

• Stikalo za izbiro načina mora biti v položaju 1.

6.9 Nastavitev zmanjšanja obremenitve/brezpotencialnega kontakta

Enota Webasto Unite omogoča zmanjšanje obremenitve. Funkcija zmanjšanja obremenitve zagotavlja takojšnje zmanjšanje polnilnega toka v primeru omejitve na dovodu. Zmanjšanje obremenitve je na voljo v vseh načinih, vključno z načinoma *Samostojno* in *Povezava OCPP*. Prožilni signal za zmanjšanje obremenitve je vezan na brezpotencialni kontakt. Signal mora biti zagotovljen od zunaj in priključen na sponki 3 in 4 na napajalni plošči.

- Ko se aktivira zmanjšanje obremenitve s sklenitvijo kontaktov prek zunanje naprave (kot je sprejemnik sistema za daljinsko upravljanje dobavitelja električne energije), se polnilni tok zmanjša na 8 A.
- Ko se zmanjšanje obremenitve deaktivira z razklenitvijo kontaktov, se polnjenje nadaljuje z največjim razpoložljivim tokom.
- Signal v normalnem stanju ni vezan na vhod za zmanjšanje obremenitve (razklenjen kontakt med sponkama 3 in 4), polnilna postaja pa zagotavlja največji razpoložljivi tok.



SI. 37

Sponka	Vhod
3	Vhod za zmanjšanje obremenitve +
4	Vhod za zmanjšanje obremenitve -

Stanje vhoda za zmanjšanje obremenitve	Vedenje
Razklenjen kontakt	Polnjenje z največjim razpoložljivim tokom.
Sklenjen kontakt	Polnjenje z 8 A.

 Signal za zmanjšanje obremenitve priključite na brezpotencialni kontakt.

6.10 Nadzor okvare zaradi zvarjenih kontaktov releja

Enota Webasto Unite ima funkcijo nadzora zvarjenih kontaktov v skladu s standardom IEC 61851-1 in oznako EV/ZE Ready. Če se zvarijo kontakti, glavna plošča odda 230-voltni signal za daljinski sprožnik. Za zaznavanje okvare releja zaradi zvarjenih kontaktov morate uporabiti izhodne sponke konektorja CN33. Če pride do zvaritve kontaktov releja, bo na izhodu konektorja CN33 prisotna izm. napetost 230 V. Izhod z 230 V AC je treba povezati z daljinskim sprožnikom za RCCB, kot je prikazano spodaj.





SI. 38

Vezava mora biti izvedena, kot je prikazano spodaj. Sponke konektorja (CN33) je treba povezati z modulom daljinskega sprožnika. Modul daljinskega sprožnika je mehansko povezan z elementom RCCB (ali MCB) v omarici z varovalkami polnilne postaje.



SI. 39

Povezava daljinskega sprožnika s polnilno postajo

6.11 Ponastavitev seznama kartic RFID in registracija novih glavnih kartic RFID

V tem poglavju je opisan postopek ponastavitve lokalnega seznama kartic RFID in registracije novih glavnih kartic RFID v načinu samostojne uporabe. Če izgubite glavno kartico RFID in je treba določiti novo glavno kartico RFID, mora kvalificiran servisni tehnik opraviti naslednje korake:



SI. 40

- 1. Izključite polnilno postajo.
- 2. Odprite sprednji pokrov polnilne postaje.
- 3. Preklopite DIP-stikalo št. 1.
- 4. Zaprite sprednji pokrov polnilne postaje.
- 5. Ponovno vključite polnilno postajo.
 - Ob ponovnem vklopu polnilnika preverite, ali je bila izbrisana predhodno shranjena glavna kartica in vsi seznami uporabniški kartic. V tem primeru bo 60 sekund aktiven način za nastavitev in LED-indikator bo utripal v rdeči barvi. Prva kartica RFID, ki jo boste registrirali v 60 sekundah, bo nova **glavna** kartica RFID. Sledite zaslonskim navodilom in registrirajte uporabniško kartico RFID, ki bo namenjena za polnjenje.

Če nove glavne kartice ne boste registrirali v 60 sekundah, bo način nastavitve preklican in polnilna postaja se bo vedla kot izdelek s samodejnim zagonom polnjenja.

6.12 Nastavitev vrat Ethernet polnilne postaje

V tem poglavju je opisan postopek nastavitve statičnega naslova IP za vrata ethernet polnilne postaje v načinu samostojne uporabe.

Privzeta tovarniška nastavitev za vašo polnilno postajo je način DHCP. Če se želite neposredno povezati s spletnim vmesnikom za nastavitev polnilne postaje prek računalnika (in ne prek strežnika DHCP vašega usmerjevalnika), ravnajte po tem postopku:



SI. 41

- 1. Izključite polnilno postajo.
- 2. Odprite sprednji pokrov polnilne postaje.
- 3. Preklopite DIP-stikalo št. 2.
- 4. Zaprite sprednji pokrov polnilne postaje.
- 5. Ponovno vključite polnilno postajo.
- 6. Uveljavijo se naslednje nastavitve vrat Ethernet polnilne postaje:
 - Statični naslov: 192.168.0.100
 - Maska podomrežja: 255.255.255.0

Če boste pozneje želeli spet nastaviti način DHCP za vmesnik LAN (Local Area Network) polnilne postaje, lahko to opravite v spletnem vmesniku za nastavitev (glejte poglavje 8, "Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite" na strani 18).

Vmesnik LAN lahko vrnete v način DHCP tudi s funkcijo tovarniške ponastavitve. Upoštevajte pa, da boste s tem obnovili tudi tovarniške nastavitve **vseh ostalih parametrov**.

6.13 Omogočenje in onemogočenje spletnega vmesnika za nastavitev

Za omogočenje oz. onemogočenje spletnega vmesnika za nastavitev:



SI. 42

POZOR

Nastavitev DIP-stikala št. 3

- Spletni vmesnik za konfiguracijo je:
- onemogočen v položaju ON,
- omogočen v položaju OFF.
- 1. Preklopite DIP-stikalo št. **3**.
 - v položaj ON, da onemogočite spletni vmesnik za nastavitev,

v položaj OFF, da omogočite spletni vmesnik za nastavitev.

6.14 Nastavitev povezave OCPP

6.14.1 Povezovanje OCPP prek mobilnega omrežja (opcijsko)

Povezovanje OCPP prek mobilnega omrežja je na voljo samo za različice Webasto Unite, ki podpirajo 4G.



1. Vstavite kartico micro SIM (ni priložena) v režo za kartico SIM CN1 na modulu mobilnega omrežja.

6.14.2 Povezava OCPP prek Etherneta



SI. 44

1. Položite kabel Ethernet skozi kabelsko uvodnico, kot je prikazano zgoraj.



SI. 45

2. Napeljite kabel Ethernet med kabelskimi objemkami, ki so označene s puščicami na zgornji sliki.



SI. 46

3. Vstavite konektor RJ45 v vtičnico, kot je prikazano zgoraj.

6.15 Končni korak

Ko so vsi potrebni koraki vgradnje in konfiguracije zaključeni, morate pred **vklopom napajanja polnilne postaje** zapreti sprednji pokrov.



SI. 47

- 1. Zaprite pokrov polnilne postaje.
- 2. Namestite vseh osem vijakov pokrova (ki ste jih odstranili ob začetku vgradnje).
 - Vse vijake pokrova privijte z varnostnim kotnim ključem torx T20 ali s pravokotnim adapterjem za vijačenje z varnostnim nastavkom torx T20.

7 Začetek uporabe polnilne postaje

Za dostop do spletnega vmesnika za konfiguracijo lahko svoj računalnik s polnilno postajo povežete na naslednje načine:

- **Posredno** prek usmernika s strežnikom DHCP.
- S to možnostjo morate na usmernik povezati tako polnilno postajo kot računalnik. Preveriti morate IP-naslov usmernika, saj ga potrebujete za vzpostavitev povezave.
- Neposredno prek eternetnega kabla.
- Računalnik z eternetnim kablom priključite neposredno na polnilno postajo.

V tem primeru morate:

- LAN-vmesnik polnilne postaje konfigurirati na statični IP. Glejte poglavje 6.12, "Nastavitev vrat Ethernet polnilne postaje" na strani 15.
- z nastavitvijo DIP-stikala omogočiti spletni vmesnik za konfiguracijo polnilne postaje. Spletni vmesnik za konfiguracijo je omogočen privzeto. Glejte poglavje 6.13, "Omogočenje in onemogočenje spletnega vmesnika za nastavitev" na strani 15.

7.1 Povezava računalnika in pametne plošče na isto omrežje

Za dostop do spletnega vmesnika za konfiguracijo najprej svoj računalnik in polnilno postajo povežite na isto eternetno stikalo ali usmernik.



• Lahko pa polnilno postajo povežete neposredno z računalnikom.

Privzeti IP-naslov plošče uporabniškega vmesnika je 192.168.0.100. Zato morate računalniku dodeliti statični IPnaslov, ki mora biti v istem omrežju kot plošča uporabniškega vmesnika. Za dodelitev statičnega IP-naslova računalniku v omrežju 192.168.0.254, mora biti IP-naslov v območju 192.168.0.1–192.168.0.254.



7.2 Dostop do vmesnika za konfiguracijo Webasto Unite s spletnim brskalnikom

Odprite spletni brskalnik in v naslovni vrstici vnesite IP-naslov (**192.168.0.100**) pametne plošče. Pritisnite vnašalko, da v brskalniku odprete prijavno stran.

Pri prvem dostopu do vmesnika za konfiguracijo se prikaže opozorilo:

"Priporočamo vam, da v meniju vzdrževanja sistema spremenite privzeto geslo".

Vaši privzeti prijavni podatki, *uporabniško ime* in *geslo*, so na nalepki na prazni strani v sprednjem delu tega dokumenta. Za spremembo gesla pritisnite gumb **Spremeni geslo** na prijavni strani ali razdelek "Urejanje gesla" v meniju "Vzdrževanje sistema".

Unite Configuration Interface			Erglish 🗸
	LOG IN		
	User Name: admin	•	
	Password:	•	
	We recommend you to change your default password from system maintenanc	e menu	
	LOG IN		
	Change Password		
Connecting			

POZOR: Če se ob uporabi spletnega vmesnika za konfiguracijo pojavijo težave z dostopom, upoštevajte, da spletni brskalniki s spletnih mest običajno shranjujejo informacije o dostopu v obliki predpomnilnika in piškotkov. Če osvežite spletno mesto (s tipko **F5**) ali počistite predpomnilnik (odvisno od operacijskega sistema in brskalnika), običajno rešite težave z nalaganjem in obliko spletnih mest.

Če težave ne odpravite, v spletnem iskalniku poiščite čiščenje predpomnilnika brskalnika.

7.3 Dostop do vmesnika za konfiguracijo Webasto Unite prek brezžične dostopne točke

Po vzpostavitvi povezave z brezžično dostopno točko odprite spletni brskalnik na računalniku ali mobilni napravi in vnesite IP-naslov polnilne postaje (**172.20.0.1**).

- Pri mobilnih napravah s sistemom Android konfigurirajte brskalnik Chrome, da prenese in prikazuje stran za namizne računalnike. Kliknite meni "več" (:) v zgornjem desnem kotu zaslona in kliknite Mesto za namizne računalnike.
- Pri mobilnih napravah s sistemom iOS konfigurirajte brskalnik Safari, da prenese in prikazuje stran za namizne računalnike. Kliknite meni "aA" v zgornjem levem kotu zaslona in kliknite Request Desktop Website. Za nastavitev velikosti besedila na 50 % kliknite manjši A na vrhu menija "aA".

Za dostop do prijavne strani spletnega vmesnika za konfiguracijo v brskalniku vnesite uporabniške podatke za povezavo. Glejte tudi spodnji primer.

Unite Configuration Interface			English V
	LOG IN		
	User Name:]•	
	Password:	j.	
	U.	nenu	
	LOG IN		
	Change Password		
Connecting			

Vaši privzeti prijavni podatki, *uporabniško ime* in *geslo*, so na nalepki na prazni strani v sprednjem delu tega dokumenta.

Omejitve brezžične dostopne točke

- Dostop do spletnega vmesnika za konfiguracijo z brezžično dostopno točko je omejen na največ tri uporabnike.
- Dostop do spletnega vmesnika za konfiguracijo z brezžično dostopno točko deluje samo v pasu 2,4 GHz.

8 Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite

Vmesnik za konfiguracijo Webasto Unite Unite ima na vrhu vodoravno menijsko vrstico, ki nudi naslednje funkcije:

– Odjava

Gumb **Odjava** v zgornjem desnem kotu zaslona omogoča izhod iz vmesnika za uporabniško konfiguracijo.

- Sprememba gesla
- Jezik zaslona

Spustni seznam levo od gumba **Odjava** omogoča spreminjanje jezika spletnega vmesnika za konfiguracijo.

Na voljo so naslednji jeziki: češčina, danščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, italijanščina, norveščina, poljščina, romunščina, slovaščina, španščina, švedščina, turščina. Polja so privzeto konfigurirana v angleščini.

Vrhnja vrstica omogoča tudi dostop do naslednjih strani:

- Glavna stran glejte tudi: poglavje 8.1, "Glavna stran" na strani 18.
- Splošne nastavitve glejte tudi: poglavje 8.2, "Splošne nastavitve" na strani 18.
- Nastavitve priklopa glejte tudi: poglavje 8.3, "Nastavitve priklopa" na strani 18.
- Nastavitve OCPP glejte tudi: poglavje 8.4, "Nastavitve OCPP" na strani 20.
- Vmesniki omrežja glejte tudi: poglavje 8.5, "Omrežni vmesnik" na strani 20.
- Samostojni način glejte tudi: poglavje 8.6, "Samostojni način" na strani 21.
- Lokalno upravljanje obremenitve
- Vzdrževanje sistema glejte tudi: poglavje 8.8,
 "Vzdrževanje sistema" na strani 23.
- Potek zaslona posodobitve strojne programske opreme

8.1 Glavna stran

Po uspešni prijavi boste preusmerjeni na glavno stran.



Na glavni strani so prikazane splošne informacije o napravi, na primer **različice programske opreme, vmesnik za povezavo** in **ID-ji**.

8.2 Splošne nastavitve

8.2.1 Nastavitev zatemnilnika LED-obroča

Za nastavitev ravni svetlosti LED-obroča izberite želeno možnost na spustnem seznamu.

Če izberite raven zatemnilnika LED-obroča "Časovno", se prikažeta možnosti "Sončni vzhod" in "Sončni zahod", ki ju lahko konfigurirate. "Sončni vzhod" določa čas prehoda z nizke na visoko raven zatemnilnika. Podobno "Sončni zahod" določa čas prehoda z visoke na nizko raven zatemnilnika. Konfiguracija na podlagi sončnega vzhoda in zahoda je periodična dnevna nastavitev.

-lebosto UNITE Configuration I	nterface						English 🗸	Log ou
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenan	ce
		Led Dimming Level		Mid	~			
Standby LED Behaviour		Sunrise Time		07:50	~			
		Sunset Time		19:00	~			
							SAVE	

8.2.2 Nastavitev vedenja LED-indikatorja za čas pripravljenosti

Da omogočite vedenje LED-indikatorja za čas pripravljenosti, v spustnem seznamu izberite "Vklop". Če je izbrana nastavitev "Izklop", LED-indikator v času pripravljenosti ne sveti. Privzeta nastavitev je "Vklop".

lelebosto UNITE Configuration Interface						English 🗸	Log out
Main Page General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainten	ance
Led Dimming Settings	Standby LED Behaviour		On	~			
Standby LED Behaviour							
					1	SAVE	

8.3 Nastavitve priklopa

8.3.1 Ozemljitveni sistem

V spletnem vmesniku za konfiguracijo izberite zavihek **Ozemljitveni sistem**.

Če izberete tip ozemljitve **IT**, je preverjanje napak ozemljitve onemogočeno.

V spletnem vmesniku za konfiguracijo je privzeto izbrana nastavitev **TN/TT**.

Unite Configuration I	nterface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		Earthing Sustam		THET			
Earthing System		careining system			•		
Current Limiter Settings							
Unbalanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pow Configuration	var Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Current							

8.3.2 Nastavitve omejevalnika toka

Tukaj lahko nastavite število priključenih faz in omejitev največjega toka. Upoštevajte, da se polnilna postaja zaradi napačne nastavitve priključenih faz (npr. nastavitve treh faz, če je dejansko priključena ena faza) preklopi v način napake. Vrednost omejevalnika toka lahko ročno nastavite med 6–32 A.

Če vnesete vrednost pod 6 A, se prikaže opozorilo, da morate vnesti najmanj 6 A. Primer: Če je omejevalnik toka polnilne postaje v strojni opremi

Primer: Ce je omejevalnik toka polnilne postaje v strojni opremi nastavljen na 16 A, v spletnem vmesniku za konfiguracijo pa vnesete in nastavite 32 A, bo postaja odjemala 16 A.



8.3.3 Zaznavanje nesimetrične obremenitve

Zaznavanje nesimetrične obremenitve je v spletnem uporabniškem vmesniku za konfiguracijo privzeto onemogočeno.

Funkcija zaznavanja nesimetrične obremenitve zazna, če med fazama prihaja do prevelike razlike v porabi moči.

Če ena faza odjema več kot 4,6 kW moči (povprečje zadnje minute) več kot drugi fazi v eni minuti, je obremenitev nesimetrična. Funkcija zaznavanja nesimetrične obremenitve zazna to situacijo in tok se omeji tako, da faze ne prekoračijo omejitve moči.

Na primer:

```
moč faze 1: 3 kW,
moč faze 2: 3 kW,
moč faze 3: 1 kW.
```

Omejitev moči za fazo 1 ali fazo 2 je 5,6 kW (1 kW + 4,6 kW). Pri napetosti 230 V je omejitev toka 5600 / 230 = 24 A. Splošna formula: Omejitev moči = (najmanjša moč + 4,6) (kW) Omejitev toka = omejitev moči / napetost (A)

Unite Configuration In	nterface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Unbalanced Load Detection		Disabled	~		
Current Limiter Settings							
Unbalanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pow Configuration	er Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Current							

8.3.4 Omogočen zunanji vhod/brezpotencialni kontakt

Ta možnost je privzeto nastavljena na "onemogočeno". Če želite uporabljati funkcijo omogočanja zunanjega vhoda, morate to nastavitev spremeniti v "omogočeno".

Unite Configuration In	nterface						English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		External Enable Input		Disabled	~		
Current Limiter Settings							
Unbalanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Pow Configuration	er Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Current							

8.3.5 Kabel z možnostjo zaklepanja

Ta možnost je v spletnem uporabniškem vmesniku za konfiguracijo nastavljena na "onemogočeno". To je privzeta nastavitev.

Unite Configuration							English 🗸 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Lockable Cable		Disabled	~		
Current Limiter Settings							
Unbelanced Load Detection							
External Enable Input							
Lockable Cable							
Charging Mode Selection and Por Configuration	wer Optimizer						SAVE
Location							
Load Shedding Minimum Curren	t						

8.3.6 Optimizator moči/dinamično upravljanje obremenitve

Za skupno omejitev toka optimizatorja moči lahko vrednost, navedeno v poglavje 6.7.4, "Optimizacija moči/zunanji merilnik (zahteva dodatno opremo)" na strani 13, nastavite v spletnem vmesniku za konfiguracijo, kot je prikazano na spodnji sliki.

Unite Configuration In	terface							English 👻 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Netv	vork Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
Earthing System		Operation Mode			Normal	*		
Current Limiter Settings		Power Optimizer To Current Limit (A)	stal		10	~		
Unbalanced Load Detection		Power Optimizer Er Meter	ternal		Klefr 6924/6934	~		
External Enable Input								
Lockable Cable	_							CHIE.
Charging Mode Selection and Powe Configuration	r Optimizer							SAVE
Location								
Load Shedding Minimum Current								

Za zunanji števec optimizatorja moči morate na spustnem seznamu izbrati vgrajeni zunanji pametni števec.

8.4 Nastavitve OCPP

Povezava OCPP

Če način povezave OCPP nastavite na "Omogočeno", morate izpolniti vsa polja v razdelku povezave in omogočiti razdelke s parametri konfiguracije.

Trenutno je edina razpoložljiva različica OCPP 1.6, zato je izbrana privzeto.

Unite Configuration I	nterface								
Main Page		Installation Settings	OCPP Settings	Network			Local Load Management		
DCPP Connection		Indicates required field.							
OCPP Version		OCPP Connection			Disabled	~			
Connection Settings		OCPP Version			DCPP 1.6	~			
OCPP Configuration Parameters		Connection Setting	5						
		Central System Addre	55			_			_
								SAVE	
		Charge Point ID							
			_						
		Set to Defaults							
		FreeModeActive		False		~			
		FreeModeRFID							

Za ponastavitev parametrov konfiguracije OCPP kliknite gumb Nastavi na privzete nastavitve.

V meniju na levi strani strani lahko izberete naslednje nastavitve OCPP:

- Povezava OCPP
- Različica OCPP
- Nastavitve povezave
- Parametri konfiguracije OCPP.

Za uveljavitev izbire kliknite gumb Shrani.

Upoštevajte, da sistem ne sprejema neustreznih vrednosti in prikaže opozorilo. V tem primeru vrednost ne bodo shranjene in se vrnete na glavno stran; zato preverite vrednosti.







8.5 Omrežni vmesnik

Na tej strani lahko konfigurirate mobilno, LAN (Ethernet) in WLAN (Wi-Fi) omrežje.

Če želite aktivirati način vmesnika, ga nastavite na "Omogočeno".

Če IP-nastavitev nastavite na "Statično", so polja "IP-naslov", "Omrežna maska", "Privzeti prehod" in "Primarni DNS" obvezno prazna.

Če omogočite brezžično omrežje, so obvezni vnosi "SSID", "Geslo" in "Varnost".

Vsa polja izpolnite v ustrezni obliki.

MOBILNO (opcijsko, na voljo samo pri 5112415A)

	General Settings	installation Settings	OCPP Settings	Network interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		 Indicates required field. 					
		Cellular		Enabled	~		
MAN		Cellular Gateway		Disabled	~		
		IMD:					
		860425040696286					
		IMSI:					EAVE
							SAVE
		ICCID:					
		APN Name:					
		170111111111111111111111111111111111111					
		Ann use hame:					

Da bi lahko omogočili povezljivost prek mobilnega omrežja, morate vstaviti kartico SIM v režo za kartico SIM (glejte poglavje 6.14.1, "Povezovanje OCPP prek mobilnega omrežja (opcijsko)" na strani 16).

Če želite omogočiti povezljivost prek mobilnega omrežja, pri možnosti "Mobilno" izberite "omogočeno" in nato izberite "Ime APN". Vnos imena APN je obvezen.

Vsa ostala vnosna polja so izbirna.

Če kartica SIM, ki jo uporabljate, zahteva kodo PIN, jo vnesite v polje "SIM PIN". Če ni omogočena zaščita s kodo PIN kartice SIM, ki jo uporabljate, lahko to vnosno polje pustite prazno. Funkcija Mobilnega prehoda bo omogočena pozneje z brežično posodobitvijo.

LAN

Unite Configuratio							
Main Page			Network Interfaces		Local Load Manazement		
Collular	 Indicates required field. 						
	LAN						
WLAN	MAC Address: :			_			
Wi-Fi Hetspot	68:47:49:72:50:20						
	IP Setting:		DHCP Server	× *			
	DHCP Server Start IP A	idress:				SAVE	
	192.168.0.50			*			
	DHCP Server End IP Ad	dress:					
	192.168.0.100			*			
	IP Address: :						
	192.168.0.10			*			

WLAN



Za zaključek kliknite gumb SHRANI. Brezžična dostopna točka

Za podrobnosti glejte poglavje 7.3, "Dostop do vmesnika za konfiguracijo Webasto Unite prek brezžične dostopne točke" na strani 17.

	Unite Configuration	Interface				English 👻 Log out
				Network Interfaces		
Cellula			 Indicates required field. 			
LAN			Turn on during boot:	Enabled	~	
WLAN			Auto turn off timeout:			
wate				5	·	
			SSID:			
						SAVE
			Password:			



OPOZORILO

Če spremenite SSID in geslo brezžične dostopne točke, QR-koda za aplikacijo Webasto Charger Setup ne bo več delovala – ko spremenite te nastavitve, morate prijavne podatke vnesti ročno.

Tukaj lahko konfigurirate vedenje brezžične dostopne točke: "Vklop med zaganjanjem" določi vedenje brezžične dostopne točke ob zagonu polnilnice (privzeto je "omogočeno"). Omogočeno pomeni, da se brezžična dostopna točka aktivira ob zagonu polnilnice, Onemogočeno pa pomeni, da se brezžična dostopna točka ne aktivira ob zagonu polnilnice.

"Čas za samodejni izklop" določa, ali naj brezžična dostopna točka ostane stalno aktivna ("Onemogočeno") ali pa naj se izključi po določenem številu minut, izbranem v spustnem meniju. Privzeta nastavitev je "Onemogočeno".

Če je brezžična dostopna točka onemogočena, lahko do spletnega uporabniškega vmesnika dostopate prek žične povezave LAN, kot je razloženo v razdelku poglavje 7.1, "Povezava računalnika in pametne plošče na isto omrežje" na strani 17.

8.6 Samostojni način

Če ste pod nastavitvami OCPP že omogočili OCPP, ne morete izbrati samostojnega načina. V tem primeru sta seznam načinov in gumb **Shrani** onemogočena.

Če niste omogočili možnosti OCPP, lahko izberete enega od naslednjih samostojnih načinov:

- Lokalni seznam RFID Način za avtentikacijo lokalnega seznama RFID, ki ga morate vnesti sami. Predmete lahko na lokalni seznam RFID dodate ali jih z njega izbrišete kasneje.
- Sprejmi vse RFID-e Način za avtentikacijo vseh RFID-ov.

• Samodejni zagon Način, ki omogoča polnjenje brez avtorizacije. Vse, kar morate storiti, je to, da priključite kabel in že polnite.

Unite Configuration In								
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Mainte	nance
		 Indicates required field. 						
		Standalone Mode	:	Autostart	× *			
			SAVE					

Ko izberete način, kliknite gumb **Shrani** in ponovno zaženite polnilnico.

Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
		 Indicates required field. 					
		Standalone Mode:	:	RFID Local List	× *		
		Manage RFID Local Lit	st:				
			Add	Remove			
			SAVE				

8.7 Lokalno upravljanje obremenitve



Privzeta nastavitev za lokalno upravljanje obremenitve je "Onemogočeno".

Izberite eno od naslednjih možnosti za lokalno upravljanje obremenitve s spustnega seznama:

- Glavna/podrejena naprava
- Modbus TCP
- Onemogočeno

Za uporabo lokalnega upravljanja obremenitve (glavna/ podrejena naprava ali Modbus TCP) morajo biti polnilne postaje priključene prek žičnega LAN-priključka RJ-45 v zvezdasti topologiji z DHCP stikalom ali usmernikom.

8.7.1 Glavna/podrejena naprava

Možnost upravljanja obremenitve Glavna/podrejena naprava je integrirana funkcionalnost lokalnega upravljanja obremenitve gruče. Po aktiviranju postanejo možnosti konfiguracije vidne.

F-ledente UNITE Configuration Interface Natio Page Convent Setti	ga installation Settings	007#Settrp	Network Interfaces	Standatorie Mode	Local Load Management	English v System Maintenance	Log out.
General Sattings	· indication required field						
Load Management Group	Load Management Option		Matterflave 4				
	Charge Point Role		Master 👻				
	Grid Settings						
	Main Crouit Breaker Current						
	NM Tread Connect Limit Res Phone						_
						SAVE	
	Supply Type		state 👻				
	Load Management Mode		Equally Shared 🛛 👻				
	FPO Charging Parcentage		и ×				

- "Vloga polnilne točke" določa vlogo polnilne postaje v gruči:
 - "Glavna naprava" jo nastavi na krmilno napravo; če izberete vzpostavitev gruče z dinamičnim upravljanjem obremenitve, morate na to enoto priključiti pametni števec.
 - "Podrejena naprava" jo nastavi na krmiljeno enoto, ki jo uravnavajo nastavitve v glavni polnilni postaji.
- "Tok odklopnika dovoda" nastavi največji tok odklopnika priključenega tokokroga – to je absolutni največji tok, ki se lahko izbere za gručo.
- "Omejitev celotnega toka na fazo DLM" določa največji razpoložljivi tok za gručo in omejitev celotnega toka mora biti manjša ali enaka toku odklopnika dovoda.
- "Tip napajanja" določa nastavitev gruče (statično ali dinamično):
 - "Statično" pomeni, da je gruča omejena na največji tok, ki nikoli ne bo presežen, gruča pa se uravnava v skladu s tem.
- "Klefr" pomeni, da je gruča omejena na največji tok, vendar upošteva tudi podatke iz zunanjega priključenega števca Klefr v realnem času (zahteva izbirno dodatno opremo), pri čemer upošteva tudi druge porabnike v sistemu (glejte shematski prikaz poglavje 6.7.4, "Optimizacija moči/zunanji merilnik (zahteva dodatno opremo)" na strani 13).
- "Garo" pomeni, da je gruča omejena na največji tok, vendar upošteva tudi podatke iz zunanjega priključenega števca Garo v realnem času (zahteva izbirno dodatno opremo), pri čemer upošteva tudi druge porabnike v sistemu (glejte shematski prikaz poglavje 6.7.4, "Optimizacija moči/zunanji merilnik (zahteva dodatno opremo)" na strani 13).
- "Način upravljanja obremenitve" določa algoritem, ki se uporablja za porazdelitev razpoložljivega toka znotraj gruče:
 - "Enakomerno porazdeljeno" pomeni, da se razpoložljivi tok po gruči razporedi enakomerno.



 "FIFO" pomeni "prvi noter, prvi ven" (first in first out), kar pomeni, da prva priključena vozila prejmejo največjo razpoložljivo moč, kasneje priključena vozila pa glede na razpoložljivost prejmejo manjši tok.



 "Kombinirano" pomeni, da prva priključena vozila prejmejo večji tok, kasneje priključena vozila pa prejmejo enakomerno porazdeljen preostanek moči.

F%=50		G _M =120A						G _M =80A		G _M =30A
EVSE\T _P	T1	T ₂	T3	T4	Ts	T ₆	Τ,	T ₈	T,	T10
1	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	20A I 🚗	6A I 🚗	6A 🚗	8A	-	6A 🚗
2	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	11A 🚗	6A 🚗
3	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	26A 🚗	28A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
4	32A	24A	24A 🚗	12A 🚗	24A 🚗	32A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚗
5	32A	24A	12A	12A 🚗	12A 🚗	18A 🚗	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚙

Charging current which is drawn by EV is indicated in Blue color. A EV drawing less current is indicated by "1" symbol.

General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
	Indicates required field.					
	Number of Connector	rs	0			UPDATE DLM GROUP
	List of Connectors		Choose one	~		
						SAVE

V tem razdelku lahko z gumbom posodobite DLM-skupino in nato izberete vse postaje, ki so registrirane v gruči.

V tem zavihku so lahko prikazani različni tipi podatkov. "Zaporedje prikopa faz" določa vrstni red faz, če se vrtenje faz izvaja znotraj gruče.

8.7.2 Modbus TCP (EMS)

Heboslo	UNITE Configuration	n Interface					English 🗸	Logoi
						Local Load Manazement	System Mair	ntenance
General S			 Indicates required field. 					
			Load Management Option	Modbus TCP	~			
						_		_
							SAVE	

"Modbus TCP" omogoča EMS-način. V tem načinu se polnilna postaja lahko vključi v združljiv sistem upravljanja energije (za združljive sisteme upravljanja energije glejte spletno dokumentacijo). Vse konfiguracije za EMS se izvajajo prek sistema upravljanje energije in se polnilni postaji sporočajo prek možnosti Modbus TCP.

8.8 Vzdrževanje sistema

Stran DNEVNIŠKE DATOTEKE

Kliknite gumba in prenesite dnevnika za OCPP ali HMI.



Prenesena dnevnika se prikažete po nekaj sekundah. **Stran POSODOBITEV STROJNE PROGRAMSKE OPREME.** Kliknite gumb **Naloži**, da naložite datoteko s posodobitvijo strojne programske opreme z računalnika.



Ko je datoteka naložena, kliknite gumb **Posodobi**, da zaženete posodobitev strojne programske opreme.



Med izvajanjem posodobitve LED-indikatorji polnilnice stalno svetijo rdeče. Ko je posodobitev strojne programske opreme zaključena, se polnilnica samodejno ponovno zažene. Zadnja različica strojne programske opreme polnilnice je na glavni strani spletnega vmesnika za konfiguracijo.

Stran KONFIGURACIJA IN VARNOSTNA KOPIJA

Stran KONFIGURACIJA IN VARNOSTNA KOPIJA vam omogoča izdelavo varnostne kopije sistema.

Da zaženete obnovo, kliknite gumb **Obnovi datoteko konfiguracije** in naložite datoteko z varnostno kopijo. Sistem sprejema samo datoteke .bak.



Stran PONASTAVITEV SISTEMA

Stran PONASTAVITEV SISTEMA vam omogoča **Mehko ponastavitev** in **Trdo ponastavitev** s klikom na ustrezna gumba.

Mehka ponastavitev pomeni, da se polnilnica ponastavi, takoj ko je v stanju mirovanja.

Trda ponastavitev pomeni, da se polnilnica ponastavi takoj, ne glede na njeno trenutno stanje.

Unite Configuration	interface				English 🗸 Log out
Main Page				Local Load Manazement	System Maintenance
Log Files					
Firmware Updates					
Configuration Backup & Restore			2		
System Reset		I.C.)1	$\uparrow \uparrow \downarrow$,
Administration Password				\smile	
Factory Default Configuration		Hard R	teset	Soft Reset	

Stran TOVARNIŠKO PRIVZETA KONFIGURACIJA Stran TOVARNIŠKO PRIVZETA KONFIGURACIJA vam omogoča **tovarniško ponastavitev** polnilnice.





Opis

Električno vozilo je

Polnilna postaja čaka na avtorizacijo s kartico RFID.

Avtorizacija polnjenja je

Polnjenje je prekinjeno ali

priključeno.

opravljena.

dokončano.

Stanje napake

Potrebno je zračenje.

A zaradi previsoke temperature.

Polnilna postaja je

odloga polnjenja.

Posodobitev strojne

programske opreme

kartice/ponastavitev

Čakanje, da približate

enoto Webasto

ChargeConnect.

seznam RFID.

seznama RFID.

kartico RFID.

Kartica RFID je bila

prislonjena, ko je bil priključen polnilni kabel.

Način nastavitve glavne

lokalnega seznama kartic.

uporabniško kartico RFID ali

Uporabniška kartica RFID je

Uporabniška kartica RFID je

bila odstranjena z lokalnega

Avtorizacija je opravljena

Avtorizirana kartica RFID je

Poskus začetka/zaustavitve

polnjenja z neavtorizirano

bila prislonjena, ko ni bil

priključen polnilni kabel.

bila dodana na lokalni

na avtentikacijo/zagon z

Polnilna postaja čaka na interval Eco Time.

Polnilna postaja je v načinu

rezervirana.

Polnilni tok je omejen na 16

Polnjenje ni možno zaradi previsoke temperature, ker je dosežena mejna vrednost toka funkcije optimizacije moči ali je polnilnik onemogočen.

Poteka polnjenje.

9.3 Način samostojne uporabe/brez povezave

Prva uporaba polnilne postaje v načinu "Samostojne uporabe": glavna kartica RFID vaše polnilne postaje je že registrirana v vaši enoti, najdete pa jo med priborom.

- 1. Priklopite polnilni kabel za začetek polnjenja.
- 2. Tapnite glavno kartico za dodajanje kartice.
- 9.3.1 Način samodejnega zagona (prosto polnjenje)
- 9.3.1.1 Priključitev in polnjenje



Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Pripravite vozilo in polnilno postajo za polnjenje.



SI. 52

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Priključite polnilni vtič v vtičnico na vozilu in v vtičnico na polnilni postaji.



SI. 53

Žari v modri

Polnjenje se začne in LED-indikator stanja žari v modri barvi. Konec polnjenja 9.3.1.2



Najprej odklopite polnilni kabel iz vozila.



SI. 55

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu Ŏ varčevanja z energijo)

Odklopite polnilni kabel iz polnilne postaje.

9.3.2 Način avtorizacije RFID

Pri nekaterih različicah je priloženih več kartic RFID (1 glavna kartica, 2 uporabniški kartici). Glavna kartica RFID je potrebna za dodajanje ali brisanje uporabniških kartic RFID. Uporabniške kartice RFID so potrebne za začetek in konec polnjenja.



SI. 56

9.3.2.1 Dodajanje uporabniških kartic RFID v polnilno postajo

Če želite preklopiti na način avtorizacije RFID in registrirati uporabniške kartice RFID v polnilni postaji, morate najprej prisloniti glavno kartico RFID k polnilni postaji, ko ni priključen polnilni kabel. LED-indikator po tem utripa 60 sekund v modri barvi. V tem času lahko dodate ali izbrišete uporabniško kartico RFID. Če ne spremenite nastavitev v roku 60 sekund, polnilna postaja zapusti način za nastavitev in se vrne v predhodni način. Korake postopka ponovite za vsako uporabniško kartico RFID, ki jo želite dodati/izbrisati.

9.3.2.2 Priključitev vozila in polnjenje



SI. 51

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Pripravite vozilo in polnilno postajo za polnjenje.



Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Priključite polnilni vtič v vtičnico na vozilu in v vtičnico na polnilni postaji.



SI. 59

() Utripa v modri

Uporabniško kartico RFID prislonite ob bralnik.



SI. 60

(C) Žari v zeleni

Začetek polnjenja s kartico, ki je že avtorizirana.



SI. 53

Žari v modri

Polnjenje se začne in LED-indikator stanja žari v modri barvi.

Za polnjenje je potrebna avtorizirana kartica Polnilna postaja zavrne polnjenje, če ga želite začeti z neavtorizirano kartico.

9.3.2.3 Konec polnjenja

Za zaustavitev polnjenja uporabite samo enega od naslednjih postopkov. Nikoli ne skušajte odklopiti polnilnega kabla iz polnilne postaje pred zaključkom polnjenja, saj lahko sicer poškodujete zaporni mehanizem.

Postopek št. 1



Sveti v modri

Polnjenje lahko zaključite tako, da prislonite uporabniško kartico RFID, s katero ste začeli polnjenje.

Postopek št. 2



SI. 54

 \cap

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Najprej odklopite polnilni kabel iz vozila.



SI. 55



Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Odklopite polnilni kabel iz polnilne postaje.

9.4 Način s povezavo OCPP

LAN (Ethernet) in WLAN (Wi-Fi) uporabljata način povezave OCPP polnilne postaje.

Povezljivost 4G je na voljo kot opcija za različico izdelka 5112415A in prav tako uporablja način povezave OCPP. Za nastavitev vstavite kartico SIM (ni priložena). Glejte poglavje 6.14.1, "Povezovanje OCPP prek mobilnega omrežja (opcijsko)" na strani 16. Za nastavitev glejte poglavje 8.5, "Omrežni vmesnik" na strani 20.

Način povezave OCPP je prednastavljen in je zato privzeto izbran. Polnilna postaja je vnaprej nastavljena tudi za prosto polnjenje in ni pomembno, ali je enota povezana s centralnim sistemom OCPP ali ne. Med namestitvijo prek spletnega vmesnika za nastavitev ali centralnega sistema OCPP (prosto polnjenje OCPP) morate onemogočiti nastavitev prostega načina.

9.4.1 Priključitev in polnjenje



SI. 51

 \bigcirc

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Pripravite vozilo in polnilno postajo za polnjenje.





Õ

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu varčevanja z energijo)

Priključite polnilni vtič v vtičnico na vozilu in v vtičnico na polnilni postaji.



SI. 59

(O) Utripa v modri

Kartico RFID prislonite ob bralnik RFID. Polnjenje lahko začnete s kartico, ki je registrirana pri vašem ponudniku.



SI. 60

(C) Žari v zeleni

Polnjenje lahko začnete s kartico, ki je že avtorizirana. Ko centralni sistem OCPP avtorizira kartico RFID, se začne polnjenje.



SI. 53

Žari v modri

Polnjenje se začne in LED-indikator stanja žari v modri barvi.

Za polnjenje je potrebna avtorizirana kartica

Polnilna postaja zavrne polnjenje, če ga želite začeti z neavtorizirano kartico.

9.4.2 Konec polnjenja

Za zaustavitev polnjenja uporabite samo enega od naslednjih postopkov. Nikoli ne skušajte odklopiti polnilnega kabla iz polnilne postaje pred zaključkom polnjenja, saj lahko sicer poškodujete zaporni mehanizem.

Postopek št. 1





Sveti v modri

Polnjenje lahko zaključite tako, da prislonite uporabniško kartico RFID, s katero ste začeli polnjenje.

Postopek št. 2



SI. 54

Sveti v modri (ali brez LED-indikatorja v načinu
 varčevanja z energijo)

Najprej odklopite polnilni kabel iz vozila.



SI. 55



Odklopite polnilni kabel iz polnilne postaje.

- 9.4.3 Dodatne funkcije OCPP 1.6 JSON
- 9.4.3.1 Oddaljena sprožitev/prekinitev polnjenja

Polnilna postaja podpira to funkcijo. Če jo podpira tudi povezani strežnik, se lahko polnjenje proži in prekinja na daljavo.

9.4.3.2 Hardverska/programska ponastavitev

Če polnilna postaja ne deluje pravilno, jo lahko ponudnik storitev ponastavi s to funkcijo. Obstajata dve vrsti ponastavitve: programska in hardverska.

9.4.3.3 Odklepanje vtičnice

Če je polnilni kabel zaklenjen na polnilni postaji, ga lahko ponudnik storitev odklene s to funkcijo.

10 Modeli števcev MID

Zaslon števca MID lahko prikazuje skupno aktivno energijo.



11 Odpravljanje napak

Indikator stanja	Problem	Možni vzroki	Priporočene rešitve
	LED-indikator sveti neprekinjeno	Izmenična napajalna napetost morda ni v območju, ki je predpisano v Navodilih za uporabo. Naprava morda ni povezana z ozemljitvijo in/ali je prišlo do zamenjave faznega in ničelnega vodnika, ali pa je prišlo do okvare na polnilni postaji.	Poskrbite, da bo napetost v specificiranem območju in da bo zagotovljena povezava z ozemljitvijo. Če LED-indikator še vedno neprekinjeno sveti v rdeči barvi, se obrnite na pooblaščeni servis.
₹ 4 sec	Čeprav LED-indikator stanja utripne v modri barvi vsake štiri sekunde, ni mogoče: - začeti s polnjenjem električnega vozila ali - zakleniti vtiča v polnilni postaji	Polnilni vtič morda ni pravilno priključen v polnilno napravo ali v električno vozilo.	Poskrbite za pravilen priklop polnilnega vtiča na obeh koncih kabla. Poskrbite, da bo električno vozilo nastavljeno v načinu polnjenja.
	LED-indikator stanja utripa v rdeči.	Ta napaka se prikaže, če ima vaše vozilo baterijo, ki potrebuje prezračevanje.	Ta polnilna postaja ni primerna za polnjenje tovrstnih baterij.

Odpravljanje napak

Če potrebujete dodatno pomoč pri odpravljanju napak, se obrnite na pogodbenega partnerja.

Težave s povezavo Wi-Fi

Če pri upravljanju polnilnika nastopijo težave s povezavo Wi-Fi, ponovno zaženite usmerjevalnik in preverite povezave.

11.1 Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Na plošči uporabniškega vmesnika je gumb za ponastavitev, ki omogoča obnovitev privzetih tovarniških nastavitev polnilne postaje.

OPOZORILO

- Tovarniško ponastavitev polnilne postaje sme opraviti samo kvalificiran elektrikar.
- Po tovarniški ponastavitvi morate na novo določiti vse nastavitve konfiguracije.



Pritisnite gumb in ga držite 5 sekund za ponastavitev uporabniške konfiguracije in obnovitev privzetih tovarniških nastavitev. Obnovijo se privzete tovarniške nastavitve konfiguracije OCPP in omrežja.

11.2 Splošno stanje napake



Če LED-indikator stanja neprekinjeno sveti rdeče (1), izključite polnilnico (2) in jo ponovno vključite (3). Če LED-indikator še vedno sveti rdeče (4), pokličite (5) pooblaščenega serviserja.

11.3 Vedenje tipala enosmernega uhajavega toka 6 mA

Ta polnilna postaja ima tipalo enosmernega uhajavega toka, ki se odziva na enosmerni uhajavi tok, večji od 6 mA.

- Če se polnilna postaja preklopi v stanje napake zaradi enosmernega uhajavega toka:
- najprej odklopite polnilni kabel iz vozila in
- nato odklopite polnilni kabel iz polnilne postaje,

da ponastavite to napako.

Tipalo 6 mA znotraj te polnilne postaje vsak dan izvede preizkus pravilnega delovanja.

12 Odstranitev



Simbol s prečrtano posodo za odpadke opozarja, da odslužene električne/elektronske opreme ni

dovoljeno oddati med gospodinjske odpadke. Takšno opremo lahko brezplačno oddate na primernem zbirnem mestu za tovrstne naprave. Seznam zbirnih mest dobite na pristojni ustanovi v svojem okolišu. Ločeno zbiranje odsluženih električnih in elektronskih napav omogoča ponovno uporabo sestavnih delov ali druge oblike ponovne uporabe ter obenem preprečuje negativne vplive na zdravje ljudi in vdor škodljivih snovi v okolje.

• Embalažo odložite v ustrezen zabojnik za recikliranje v skladu z nacionalnimi predpisi.

Avstrija:

Z uredbo EAG-VO je bila zakonodaja EU na področju odpadne elektronske in električne opreme prenesena v nacionalno zakonodajo. Ta uredba zagotavlja, da lahko zasebna gospodinjstva brezplačno vrnejo odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE) na javna zbirna mesta. Odpadne električne in elektronske opreme ni več dovoljeno odlagati z mešanimi gospodinjskimi odpadki, ampak jo je treba oddati na označena zbirna mesta. S tem je omogočena ponovna uporaba delujoče opreme oz. recikliranje dragocenih sestavnih delov nedelujoče opreme. Cilj tega je učinkovitejša uporaba virov in bolj trajnosten razvoj. Poleg tega je le z ločenim zbiranjem zagotovljena primerna obdelava nevarnih snovi v opremi (kot so klorofluoroogljikovodiki ali živo srebro) za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi. Na voljo so komunalni sistemi in sistemi proizvajalcev za brezplačno vračanje in zbiranje odpadne opreme iz gospodinjstev. Pregled zbirnih mest je na voljo na naslednjem spletnem mestu: https:// secure.umweltbundesamt.at/eras/

registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Vsa gospodinjska elektronska in električna oprema je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. To opremo lahko oddate na enem od zbirnih mest na zgornji povezavi in je ne smete odložiti skupaj z gospodinjskimi odpadki.

13 Izjava o skladnosti

Izdelek Webasto Unite smo razvili, izdelali, preizkusili in dobavili v skladu z veljavnimi direktivami, predpisi in standardi na področju varnosti, elektromagnetne združljivosti in varovanja okolja.

Podjetje Thermo & Comfort SE izjavlja, da je radijska oprema tipa "Polnilna postaja Webasto Unite" skladna z zahtevami direktive 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

14 Čiščenje in vzdrževanje

- Polnilne postaje ne čistite med polnjenjem vozila.
- Postaje ne umivajte z vodo.
- Ne uporabljajte abrazivnih krp in detergentov. Priporočamo krpo iz mikrovlaken.

Če ne upoštevajte teh opozoril, lahko pride do smrtnih in težkih poškodb. Lahko pride tudi do škode na napravi.

15 Tehnični podatki

15.1 Opis modela

Tip izdelka	Prevodni polnilni sistem za električna vozila (polnilna postaja načina 3)							
Ime modela	Webasto Unite * * * * *							
1. zvezdica (*): nazivna moč AC22: 22 kW (3-fazno napajanje) AC7: 7,4 kW (1-fazno napajanje)								
2. zvezdica (*) bralnik RFID je standardna oprema pri vseh modelih:								
 – SW: Si dostop – 4G: 40 	nart Board z vrati Ethernet + modul Wi-Fi z ono točko 5 / 3G / 2G modul							
 3. zvezdica (*) : lahko je eno od naslednjega: 0 : brez displeja 								
 4. zvezdica (*) lahko vključuje naslednje kombinacije: MID: polnilna postaja z merilnikom MID EICH: polnilna postaja z merilnikom po zakonu Eichrecht 								
- PEN: p	polnilna enota s funkcijo zaznavanja prekinitve							

 PEN: polnilna enota s funkcijo zaznavanja prekinitve PEN (različica PEN se lahko uporablja samo z enofaznim napajanjem TN-C-S)

5. zvezdica (*) je lahko eno od naslednjega:

- SO: navadna vtičnica
- SH: vtičnica s pokrovom

15.2 Dimenzijske risbe



SI. 73

15.3 Modeli



Model MID

1	Bralnik kartic RFID (radiofrekvenčna identifikacija)
2	LED-indikator stanja
3	Vtičnica s pokrovom
4	Oznaka izdelka
5	Displej merilnika MID (direktiva o merilnih instrumentih 2014/32/EU)
6	Matica uvodnice napajalnega kabla polnilne postaje
7	Matica uvodnice komunikacijskega kabla polnilne postaje
8	Matica uvodnice komunikacijskega kabla polnilne postaje

Model po zakonu Eichrecht

1	Bralnik kartic RFID (radiofrekvenčna identifikacija)
2	LED-indikator stanja
3	Vtičnica s pokrovom
4	Oznaka izdelka
5	Displej merilnika Eichrecht
6	Matica uvodnice napajalnega kabla polnilne postaje
7	Matica uvodnice komunikacijskega kabla polnilne postaje
8	Matica uvodnice komunikacijskega kabla polnilne postaje

15.4 Tehnični podatki

Ta izdelek je združljiv s standardom IEC61851-1 (Ed3.0) za način 3.

Električni po	odatki	Webasto Unite MID	Webasto Unite Eichrecht	
Zaščitni razre	d IEC	Razred I		
Vmesnik za vozilo	Model z vtičnico	Vtičnica tipa 2 (IEC 62196)		
Nazivna nape	tost (V AC)	400 V, 3 faze 230 V, 1 faza		
Nazivni tok (A	A AC)	32 A, 3 faze 32 A, 1 faza		
Frekvenca om	nrežja (Hz)	50 / 60		
Največja poln	ilna moč AC (kW)	22 kW, 3 faze 7,4 kW, 1 faza		
Poraba moči i	med mirovanjem (W)	3,5 W		
Vgrajeni mod	ul za zaznavanje diferenčnega toka	6 mA		
Obvezen odk	lopnik na dovodu el. omrežja	40 A MCB, tip C		
Obvezno zašč nimajo eleme	íitno stikalo na diferenčni tok na dovodu (za izdelke, ki nta RCCB, tip A)	40 A – 30 n	nA RCCB, tip A	
Obvezen	Presek priključnega kabla (Cu) ob upoštevanju lokalnih	Togi: 2	,5-10 mm ²	
napajalni	zahtev in standardov (min maks.)	Upogljivi: 2,5-10 mm ²		
кареі		Upogljivi z votlicami: 2,5-10 mm ²		
	Maks. zunanja dimenzija	Ø 18	– 25 mm	

Povezljivost	
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Mobilno omrežje (opcijsko)	LTE: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) WCDMA: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) GSM: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

Tehnichi podatki za Wi-Fi						
	Pas 2,4 GHz					
Standard	802.11b	802.11g	802.11n	802.11n		
Modulacija	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM		
Hitrost prenosa podatkov	1, 2, 5,5, 11	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 7 (HT20)	MCS0 -7 (HT40)		
Kanal*	CH 1-13	CH 1-13	СН 1-13	CH 1-13		
Moč (dBm)	13,5	13,5	13,5	13,5		
	Pas 5 GHz					
Standard	802.11a	802.11n/ac	802.11n/ac	802.11n/ac		
Modulacija	DSS, CKK	OFDM	OFDM	OFDM		
Hitrost prenosa podatkov	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 9 (HT20)	MCS0 - 9 (HT40)	MCS0 -9 (HT40)		
Kanal*	CH 36-64 / CH 100-165	CH 36-64 / CH 100-165	CH 38-62 / CH 100-159	CH 42-58 / CH 100-155		
Moč (dBm)	14	14	14	14		

Ostale funkcije (modeli s povezavo)			
Diagnostika	Diagnostika prek OCPP WebconfigUI		
Posodobitve programske opreme	Oddaljena posodobitev programske opreme prek OCPP Posodobitev WebconfigUI Oddaljena posodobitev programske opreme s strežnikom		
RFID	ISO-14443A/B in ISO-15693		
Material	Plastika		

Ostale funkcije (modeli s povezavo)				
Velikost izdelka	315 mm (širina) x 460 mm (višina) x 135 mm (globina)			
Mere (z embalažo)	400 mm (širina) x 530 mm (višina) x 240 mm (globina)			
Masa izdelka	5 kg			
Masa z embalažo	7,1 kg			
Dimenzije napajalnega kabla	Trifazni modeli Ø 18-25 mm Enofazni modeli Ø 13-18 mm			
Kabelski uvodi	Napajanje/Ethernet/ModBus			
Zaščitni razred	IP54			
Zaščita pred udarci	IK10			
Obratovalni pogoji	-35 °C do 55 °C (brez neposredne sončne svetlobe) 5% - 95% (relativna vlažnost, brez kondenzacije) 0-4.000 m			

16 Kontrolni seznam za montažo polnilne postaje Webasto

Polnilna postaja	Webasto Unite				
Polnilna moč	7,4 kW 🗌		22 kW 🗆		
Serijska številka					
Številka artikla					
Tip sistema		IT 🗆	[Deljena faza 🗌	
Splošno:					Veljavno/ opravljeno
Montažo, električno priključitev in prevzem polnilne postaje v obratovanje mora opraviti elektrikar.					
Polnilna postaja ni montirana v eksplozijsko ogroženem območju (Ex cona).					
Polnilna postaja ni montirana na mestu, kjer bi jo lahko poškodovali padajoči predmeti.					
Polnilna postaja ni montirana na mestu, kjer bi bila neposredno izpostavljena sončni svetlobi.					
Prosimo, navedite vremenske razmere na dan montaže: sončno, deževno, oblačno, sneg ali drugo					
Mesto montaže polnilne postaje je izbrano tako, da postaje ni mogoče nenamerno zadeti z vozilom.					
Izpolnjene so zahteve glede električnih inštalacij in požarne varnosti, varnostnih predpisov in poti za umik.					
Kupec/uporabnik je bil obveščen, kako se izključi napetost naprave Webasto Unite z inštalacijskimi zaščitnimi napravami.					
Med montažo je bila vgrajena kabelska uvodnica za napajalni in signalni kabel.					
Orodje in ostanki od montaže so bili pred zapiranjem pokrova odstranjeni iz polnilne postaje.					
Med montažo je bil izpolnjen pogoj o vrstnem redu faz v smeri urnega kazalca.					
Med prevzemom v obratovanje je bil pripravljen protokol o preizkusu in kupcu je bil izročen en izvod.					
Električar/izvajalec:					
Kraj:	Podpi	s:			

Kraj:	Podpis:
Datum:	
Kraj:	Podpis:
Datum:	

Če to dokumentacijo potrebujete v drugem jeziku, se obrnite na lokalnega prodajalca znamke Webasto. Najbližjega prodajalca najdete na naslednjem mestu:https://dealerlocator.webasto.com/sl-sl. Najbližjega prodajalca najdete na naslednjem mestu: feedback2tdt@webasto.com

Europe, Asia Pacific:

Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany

Company address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany

Technical website: https://dealers.webasto.com

Only within Germany Tel: 0395 5592 444 Mail: technikcenter@webasto.com UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom



www.webasto.com