

Kezelési és beépítési utasítások

Webasto Next

Webasto Töltés Megoldások



Magyar

Tartalomjegyzék

1	Az alkalmazás megoldások rovid beve- zetője	;
2	Általános	L
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	A dokumentum célja	1 1 1 1
3	Biztonság 4	ŀ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Általános	1 5 5
4	Készülék leírás 6	;
4.1 4.2 4.3	További "Scan & Charge" QR-kódok nyomtatása 6 Az adatátviteli interfészek csatlakozásának leírása 6 Az erőátviteli interfészek csatlakozásának leírása 6	555
5	Szállítás és tárolás 7	,
6	Szállítási terjedelem7	,
7	A szükséges szerszámok 7	,
8	Telepítés és elektromos csatlakoztatás	
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 9.4 10	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 11	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 11 11	Telepítés és elektromos csatlakoztatás Követelmények a telepítés területével szemben	

13.	.1	A LED kijelző halványítása	17		
14 14. 14. 14. 14. 14.	.1 .2 .3 .4 .5	Áttekintés LED-kijelzések Indítsa el a töltőfolyamatot Fejezze be a töltőfolyamatot Scan & Charge zárolási funkció	17 17 17 18 18 19		
15	Α	termék üzemen kívül helyezése	19		
16 16. 16. 16.	.1 .2 .3	Arbantartás, tisztítás és javítás Karbantartás Tisztítás Javítás	19 19 19 19		
17	Α	töltőkábel cseréje	19		
18	H	ulladék kezelés	20		
19	Μ	egfelelőségi nyilatkozat	20		
20	Μ	űszaki adatok	21		
21	Ellenőrzőlista a Webasto töltőállomás felszereléséhez23				

Az alkalmazás megoldások rövid bevezetője

᠓



1

Az Webasto Next-et szakképzett villanyszerelő szerelje fel.

A "Scan & Charge" funkcióhoz két QR-kód áll rendelkezésre, amelyek a a leszállítást követően a szállítási készletben elhelyezett útmutatóban találhatók.



- Töltse le a szükséges alkalmazásokat:
 - A telepítéshez: Webasto Charger Setup
 - A kezeléshez: Webasto ChargeConnect



Nyissa meg a Webasto Charger Setup App alkalmazást, és konfigurálja a töltőállomását.



Olvassa be a QR-kódot a rövid leírásban a címkéről, vagy kézzel írja be a WiFi kulcsot.



Nyissa meg a ChargeConnect alkalmazást, és kövesse a lépéseket a töltőállomás csatlakoztatásához a ChargeConnect felhőhöz.



4

Dugja be a töltődugót, és fedezze fel a töltőállomása funkcióit.

Általános 2

A dokumentum legfrissebb változata a következő címen érhető el: https://charging.webasto.com/int/products/documentation

2.1 A dokumentum célja

Ez a kezelési és felszerelési utasítás a termék részét képezi és a felhasználó számára a töltőállomás biztonságos kezeléséhez, az elektromos szakember számára pedig a(z) Webasto Next töltőállomás biztonságos felszereléséhez szükséges információkat tartalmazza. A termékhez nyomtatott formában mellékelt "Fontos tudnivalók a kezelési és beépítési utasításhoz" című dokumentumon kívül ez a dokumentum részletesebb információkat tartalmaz a termék kezelésével kapcsolatban.

22 Teendő a dokumentummal

Olvassa el ezeket a Webasto Next kezelési és felszerelési utasításait a biztonságos kezelés, illetve felszerelés érdekéhen

A termékhez nyomtatott formában mellékelt "Fontos tudnivalók a kezelési és beépítési utasításhoz" című dokumentumban a biztonság és a szerelés szempontjából lényeges bevezető információk találhatók. Ebben a dokumentumban további információkat talál a töltőállomás kezelésével kapcsolatban is.

TANÁCS ð

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a szakszerű felszereléshez a szerelő készítsen egy felszerelési jegyzőkönyvet. Továbbá kérjük, hogy töltse ki az ellenőrző listánkat (lásd fejezet 21, "Ellenőrzőlista a Webasto töltőállomás felszereléséhez" a oldalon 23).

P TANÁCS

A színtévesztőknek támogatásra van szükségük az öszszes hibajelzés hozzárendelésénél.

2.3 Rendeltetésszerű használat

A Webasto Next töltőállomás az IEC 61851-1 szerint alkalmas elektromos és hibrid járművek töltésére a 3-as töltő üzemmódban.

Ebben a töltő üzemmódban a töltőállomás a következőket biztosítia:

- a feszültség csak akkor keletkezik, ha a jármű helyesen van csatlakoztatva.
- a maximális teljesítmény kalibrálva van.

2.4 A szimbólumok és kiemelések értelmezése

VESZÉI Y

A jelzőszó magasfokú kockázatot jelöl, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okoz.

FIGYELEZTETÉS

A jelzőszó közepes kockázatú veszélyeztetést jelöl, amely, ha nem kerülik el, csekély vagy közepes sérülést okoz.

ÓVATOSAN

A jelzőszó alacsony kockázatú veszélyeztetést jelöl, amely, ha nem kerülik el, csekély vagy közepes sérülést okoz.

TANÁCS Ŕ

A jelzőszó egy műszaki jellegzetességet, vagy (figyelmen kívül hagyásnál) a terméken lehetséges kárt jelöl.

1	Hivatkozás a mellékelt,	Vä
]	lön dokumentumokra.	

agy a Webasto-nál kérhető küi

2.5 Garancianyújtás és felelősség

Bármilyen panasz, hiba vagy sérülés esetén forduljon közvetlenül a mindenkori szerződéses partnerhez, szerelőhöz vagy kereskedőhöz.

A Webasto nem vállal semmiféle felelősséget a beépítési és kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt keletkező hiányosságokért és károkért. E felelősség kizárása különösen vonatkozik:

- A nem rendeltetésszerű használatra.
- A javításokat nem egy, a Webasto-val szerződött villanyszerelő végezte.
- Nem eredeti pótalkatrészek használatára.
- A készülék a Webasto jóváhagyása nélküli, jogosulatlan átalakítása.
- A beszerelést és az üzembe helyezést szakképzetlen személyzet (nem villanyszerelő) végezte.
- Az üzemből kivétel után helytelen ártalmatlanítás.



FIGYELEZTETÉS

A töltőállomás felszerelését és csatlakoztatását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

X.

Az áthúzott szemetesvödör-szimbólum azt jelzi, hogy be kell tartani a(z) fejezet 18, "Hulladék kezelés" a oldalon 20 fejezet utasításait.

2.6 Szoftver licencek

Ez a termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. További információk (jogi elállási nyilatkozat, írásbeli ajánlatok, licencinformációk) az integrált webszerverről hívhatok le. A webszerver a hotspoton keresztül érhető el (https://172.0.2.1/licensing.html).

3 Biztonság

3.1 Általános

Az készüléket csak műszakilag tökéletes állapotban használja. A személyek vagy a berendezések biztonságát veszélyeztető üzemzavarokat a nemzeti előírások szerint azonnal háríttassa el egy szakképzett villanyszerelővel.

3.2 Általános biztonsági figyelmeztetések

VESZÉLY

- A belsejében veszélyes nagyfeszültség van.
- A töltőállomásnak nincs saiát hálózati szakaszolója. A hálózaton felszerelt védőberendezések ezért a hálózat leválasztását is szolgálják.
- Alkalmazás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a töltőállomás épségét. Ha sérült, ne használja a töltőállomást
- A töltőállomás felszerelését, villamos bekötését és üzembe helyezését csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- Üzem közben ne távolítsa el a szerelvény burkolatát.
- A töltőállomásról ne távolítsa el a jelzéseket, figyelmeztető jelképeket és adattáblát.
- A töltőkábelt az utasítások szerint csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

- Szigorúan tilos más készülékek csatlakoztatása a töltőállomáshoz.
- Ügyeljen rá, hogy a töltőkábel és a töltőcsatlakozó védve legyen a ráfutástól, a beszorulástól és egyéb mechanikai veszélyektől.
- Ha a töltőállomás, a töltőkábel vagy a töltőcsatlakozó megsérült, azonnal értesítse a szervizt. Ne folytassa a töltőállomás üzemeltetését.
- Védje a töltőkábelt és a csatlakozót a külső hőforrásoktól, víztől, szennyeződéstől és vegyszerektől.
- A töltőkábelt a járműhöz csatlakoztatáshoz hosszabbítóval vagy adapterrel ne toldja meg.
- A töltőkábelt csak a a töltőcsatlakozónál fogva húzza le.
- A töltőállomást soha ne tisztítsa nagynyomású tisztító-, vagy hasonló készülékkel, sem kerti tömlővel.
- A töltő kábelt használat közben nem szabad húzó terhelésnek kitenni.
- Gondoskodjon arról, hogy csak olyan személyek férjenek hozzá a töltőállomáshoz, akik elolvasták ezt a használati utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

VEGYE FIGYELEMBE / FIGYELEM!

- A töltőcsatlakozó tisztítását megelőzően feltétlenül kapcsolja le az áramellátást.
- Használaton kívül akassza be a töltőkábelt az erre tervezett kábeltartóban, és rögzítse a töltőcsatlakozót a felfüggesztésben. Ennél úgy helyezze lazán a töltőkábelt a kábeltartó köré, hogy ne érjen a talajhoz.
- Gondoskodjon róla, hogy a töltőkábel és a töltőcsatlakozó védve legyen a ráfutástól, a beszorulástól és minden egyéb mechanikai veszélyektől.

3.3 A felszerelés biztonsági utasításai

- A biztonságos felszereléshez tartsa be a jelen dokumentum utasításait.
- A töltőállomás felszerelését és csatlakoztatását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A felszerelés tervezett helyszínén vegye figyelembe a villamos felszerelések, a tűzvédelem és a menekülő útvonalak helyi, törvényi előírásait, és a biztonsági előírásokat.
- Csak a vele szállított szerelési anyagot használja.
- A kinyitott készléknél hozzon szakmai óvintézkedéseket az ESD-védelemhez az elektrosztatikus kisülések elkerülésére.
- Viseljen földelt antisztatikus karszalagokat, amikor a sztatikus elektromosságra érzékeny áramkör lapokat kezel, és tartsa be a szakszerű ESD-védelmi intézkedéseket. Karkötőt csak a töltőegység felszerelésekor és bekötésekor szabad viselni. Soha nem szabad karkötőt álló Webasto Next-nél.
- A képzett villanyszerelők legyenek szakszerűen földelve, miközben szerelik a Webasto Next-et.
- Ne szerelje fel az Webasto Next-et robbanásveszélyes területre (Ex zóna).
- Úgy szerelje fel az Webasto Next-et hogy a töltőkábel ne zárja el vagy akadályozza az áthaladást.
- Ne szerelje fel a Webasto Next-et ammóniát tartalmazó környezetbe vagy légkörbe.

- A Webasto Next-et ne szerelje fel olyan helyre, ahol a leeső tárgyak károsíthatják.
- A Webasto Next bel- és kültéri használatra alkalmas.
- A Webasto Next-et ne szerelje fel vizet permetező berendezések, pl. autómosók, nagynyomású tisztítók vagy kerti tömlők közelében.
- Védje a Webasto Next-et a fagykártól, jégesőtől vagy hasonlótól. Itt szeretnénk utalni az IP védelmi osztályunkra (IP54).
- A Webasto Next hozzáférési korlátozások nélküli területeken használatra alkalmas.
- Védje a Webasto Next-et a közvetlen napsugárzástól. Magas hőmérsékleten a töltőáram csökkenhet vagy a töltő folyamat akár teljesen meg is szakadhat.

A 11 KW-os változat üzemi hőmérséklete -30 ... +55 °C.

A 22 KW-os változat üzemi hőmérséklete -30 ... +45 °C.

- A Webasto Next felszerelésének helyét úgy válassza meg, hogy a járművek nem szándékos ráfutása kizárt legyen. Ha a károkat nem lehet kizárni, hozzon óvintézkedéseket.
- Ha a Webasto Next a felszeléskor megsérül, akkor ne vegye üzembe; a készüléket ki kell cserélni.

3.4 A villamos bekötés biztonsági utasításai

FIGYELMEZTETÉS

- Minden töltőállomás kapjon védelmet a saját hibaáram-védőkapcsolójával és a csatlakozó felszerelésben lévő vezetékvédő-kapcsolóval. Lásd a fejezet 8.1, "Követelmények a telepítés területével szemben" a oldalon 8.
- A töltőállomás elektromos bekötése előtt győződjön meg, hogy az elektromos csatlakozók feszültségmentesek.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatlakozókábelt használja az elektromos hálózati csatlakozáshoz.
- Ne hagyja a töltőállomást kinyitott szerelvény burkolattal felügyelet nélkül.
- A DIP kapcsolók beállítását csak a készülék kikapcsolt állapotában módosítsa.
- Ügyeljen az esetleges bejelentésre a villamos hálózat üzemeltetőjénél.

3.5 Az üzembevétel biztonsági utasításai

FIGYELMEZTETÉS

- A töltőállomás üzembevételét csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Az üzembehelyezés előtt a szakképzett villanyszerelő ellenőrizze a töltőállomás helyes bekötését.
- A töltőállomás első üzembehelyezésekor még ne csatlakoztasson járművet.
- A töltőállomás üzembehelyezése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a töltőkábel, a töltőcsatlakozó és a töltőállomás épségét. Sérült töltőállomás vagy sérült töltőkábel / töltőcsatlakozó üzembehelyezése nem megengedett.

4 Készülék leírás



ábra 1 Példa a Webasto Next adattáblára (11 kW-os változat) Jelen kezelési és telepítési utasítás fix bekötésű kábellel rendelkező Webasto Next töltőállomást ismerteti. A töltőállomás típustábláján fel van tüntetve töltőállomást ismerteti megfelelő pontos készülékleírás, amely egy hétjegyű számból és egy betűből áll.

4.1 További "Scan & Charge" QRkódok nyomtatása

Ha a töltőállomás jelenlegi QR-kódja már nem olvasható, akkor a termékadatok és a töltőállomás sorozatszáma segítségével létrehozhat egy új példányt.

1. Adja hozzá a QR Code Generator bővítményt a Chrome böngészőjéhez az alábbi URL-re kattintva.

https://chrome.google.com/webstore/detail/qr-code-generator/afpbjjgbdimpioenaedcjgkaigggcdpp

- 2. A Chrome böngészőben kattintson a jobb felső sarokban lévő új 🌲 ikonra.
- Adja meg a töltő adatait a következő formátumban. Ezt az információt például a töltő típustábláján találja (lásd az ábra 1):
 - PROD:[alkatrészszám]; SERIAL:[sorozatszám]
 - Példa: PROD:5111089C;SERIAL:NEXT-WS123456
- 4. Kattintson a Letöltés gombra a létrehozott PNG fájl letöltéséhez.
- 5. Illessze be a PNG-fájlt tetszés szerint egy Word-dokumentumba.
- 6. Nyomtassa ki a letöltött PNG-fájlt vagy Word-dokumentumot.

4.2 Az adatátviteli interfészek csatlakozásának leírása



Jelmagyarázat

1	RJ 45 (LAN)
2	Csatlakozó a CP-hez és potenciálmentes érintkezők.

Nyitott fedélnél az adatátviteli határfelületek a csatlakozó terület bal oldalán vannak. Ez a terület el van választva az erőátvitel csatlakozó területétől.

4.2.1 ModBus

A(z) Webasto Next elő van készítve a kiterjesztett energiagazdálkodás alkalmazására egy fölérendelt Smart Meter energiamérővel.

A rendelkezésre álló dokumentáció naprakész áttekintése, beleértve a kompatibilis Smart Meter energiamérőket is, a következő címen érhető el:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

4.2.2 LAN

A Webasto Next csatlakoztatható a telepítés helyén lévő hálózati infrastruktúrához. A töltőállomás ezen a kapcsolaton keresztül konfigurálható és vezérelhető. A vezérlés előfeltétele a háttér kiszolgálóval vagy a helyi energiagazdálkodási rendszerrel való kapcsolat. A Webasto CAT7 hálózati kábel használatát javasolja, de a CAT5e kábel is elegendő. Ha a LAN-interfészen keresztül több funkciót is használni szeretne (pl. ModBus és internetkapcsolat), akkor az épület rendszerében egy DHCP hálózati kapcsolót vagy egy útválasztót kell eléiktatni.

4.2.3 WLAN

A(z) Webasto Next WLAN modullal rendelkezik és egy külső WLAN útválasztó segítségével csatlakoztatható az internethez (a WebastoChargeConnect használata céljából). A WLAN kapcsolatot a Webasto Setup applikáció vagy a WebUI felhasználói felületen kell konfigurálni.

4.2.4 Vezérlő vezeték (Control Pilot)

A töltőkábelben az erőátviteli vezetékek mellett van egy adatvezeték, amelyet CP (Control Pilot) vezetéknek nevezünk. Ezt a kábelt (fekete-fehér) a CP csatlakozó push-in [bedugós] kapcsába dugja be. Ez érvényes az eredeti töltőkábel szerelésée és a töltőkábel cseréjére is. Lásd még fejezet 8.3.1, "A töltőkábel bekötése" a oldalon 9.



ábra 3

4.3 Az erőátviteli interfészek csatlakozásának leírása

A hálózati csatlakozóvezeték jelölése: "IN". A balra lévő 5 csatlakozón található nyomtatott felirat:

L3/L2/L1/N/PE.

A töltő csatlakozóvezeték jelölése: "OUT". A jobb oldali 5 csatlakozóra a PE/N/L1/L2/L3 felirat van rányomtatva.

TANÁCS

Az áramcsatlakozók meglazításához használjon szigetelt lapos csavarhúzót, amit bedug közvetlenül a push-in kapocs feletti, erre tervezett nyílásba.



ábra 4

IN A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozói

OUT A töltőkábel csatlakozói

5 Szállítás és tárolás

A szállítás során vegye figyelembe a tárolási hőmérsékletet (lásd: fejezet 20, "Műszaki adatok" a oldalon 21). Csak alkalmas csomagolásban szállítsa.

6 Szállítási terjedelem

Szállítási terjedelem	Darabszám	
Töltőállomás	1	
A töltőkábel a töltőcsatlakozóval	1	
Szerelőkészlet falra szereléshez:		
• Tágulóék (8 x 50 mm, Fischer UX R 8)	4	
• Csavar (6 x 70, T25)	2	
• Csavar (6 x 90, T25)	2	
• Alátét (12 x 6,4 mm, DIN 125-A2)	4	
• Csavar (3 x 20 mm, T10); (2 pótcsavar)	2	
Falra szerelő tartó	1	
 Kábel csatlakozóvég (egy be van szabva) 	2	
Töltőkábel szerelőkészlet:		
 Spirális megtörés-védelem 	1	
Kábelkötöző	1	
 Húzás-mentesítő kapocs 	1	
 Csavar (6,5 x 25 mm, T25) a húzás-mentesí- tő kapocs rögzítéséhez 	2	
"Fontos tudnivalók a kezelési és beépítési utasí- táshoz"	1	
"Scan & Charge" QR kódok	2	
Opcióként: országspecifikus célokra szolgáló tele- pítőkészlet. (Adott esetben automatikusan a szál- lítási készlet részét képezi).		

Tab. 1: Szállítási terjedelem

😞 TANÁCS

A mellékelt Fischer UX R 8 univerzális faliék kiváló minőségű neylonból készült műanyag faliék. Az univerzális faliék szilárd építőanyagokban szétnyílik, az üreges és paneles építőanyagokban csomókat képez a legnagyobb taratáshoz.

7 A szükséges szerszámok

A szerszámok leírása	Darabszám
Lapos csavarhúzó, 0,5x3,5 mm	1
Torx-csavarhúzó, Tx25	1
Torx-csavarhúzó, Tx10	1
Nyomatékkulcs (a tartománya átfogja: 5-6 Nm, a Tx25-höz)	1
Nyomatékkulcs (a tartománya átfogja: 4-5 Nm, a 29-es villáskulcshoz)	1
Fúrógép, 8 mm-es fúróval	1
Kalapács	1
Mérőszalag	1
Vízszintező	1
Leszigetelő szerszám	1
Felszerelési mérőműszer	1
EV szimulátor a fázissorrend kijelzővel	1
Gömbölyű reszelő	1
Kombinált fogó	1

😞 TANÁCS

Egy fúrósablont is kinyomtathat, amely szintén a szállítási terjedelem részét képezi. A nyomtatást 1:1 méretarányban kell elvégezni. A nyomtatást követően ellenőrizze a méreteket.

8 Telepítés és elektromos csatlakoztatás

VESZÉLY

Tartsa be az itt fejezet 3, "Biztonság" a oldalon 4 megnevezett biztonsági utasításokat.

További dokumentumok eléréséhez használja a következő lehetőségek egyikét:

Webasto Service alkalmazás (a telepítéshez)

Ennek az alkalmazásnak a letöltéséhez:

szkennelje be az alábbi QR-kódot vagy

Iépjen ide:

https://apps.apple.com/ (Apple App Store) illetve ide https://play.google.com/ (Google Play Store).

A Webasto Service App és a Webasto online műszaki dokumentációjának eléréséhez kérjük, olvassa be a Webasto termék csomagolásán a QR kódot vagy a vonalkódot.

Használati utasításainkat a Webasto weboldalán találja a következő címen:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation Minden nyelv megtalálható weboldalunk letöltő portálján.

😞 TANÁCS

A Webasto Next biztonsági kialakítása egy földelés meglétén alapul, amelyet a szakképzett villanyszerelő mindig a felszereléskor biztosítson.

Webasto Charger Setup alkalmazás (a telepítéshez)

Ennek az alkalmazásnak a letöltéséhez:

szkennelje be az alábbi QR-kódot vagy



Iépjen ide:

https://apps.apple.com/ (Apple App Store) illetve ide https://play.google.com/ (Google Play Store).

Webasto ChargeConnect alkalmazás (a kezeléshez)

Ennek az alkalmazásnak a letöltéséhez: szkennelje be az alábbi QR-kódot vagy



Iépjen ide:

https://apps.apple.com/ (Apple App Store) illetve ide https://play.google.com/ (Google Play Store).

8.1 Követelmények a telepítés területével szemben

A Webasto Next telepítése helyének kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi pontokat:

- A felszereléskor a mellékelt szerelősablon alsó széle álljon a talajtól legalább 90 cm távolságban (lásd: ábra 21).
- Ha több töltőállomást szerelnek egymás mellé, az egyes állomások közötti távolság legyen legalább 200 mm.
- A felszerelés felülete legyen tömör és stabil.
- A szerelőfelület legyen teljesen sík / egyenletes (legfeljebb 1 mm-es eltérés az egyes szerelőpontok között).
- A felszerelés felülete nem tartalmazhat könnyen gyulladó anyagokat.
- A töltőállomásról a járműre vezető kábel lehetőleg legyen rövid.
- A töltőkábelt ne fenyegesse a ráfutás veszélye.
- Az infrastruktúra lehetséges villamos bekötései.
- Ne akadályozza a járó- és menekülő utakat.
- Az optimális és üzemzavar-mentes üzemhez javasoljuk, hogy a felszereléshez a közvetlen napfénytől védett helyet válasszon ki.
- A jármű szokásos parkolási helyzete, figyelembe véve a jármű töltődugójának helyzetét.
- Tartsa be a helyi építési és tűzvédelmi előírásokat.

TANÁCS

A töltőállomás alsó széle és a padló közötti felszereléskori távolság legyen legalább 0,9 m.

TANÁCS

Az országspecifikus szerelőkészletet figyelembe vétele (lásd fejezet 6, "Szállítási terjedelem " a oldalon 7).

8.2 A villamos bekötés követelményei

A gyárilag paraméterezett, legnagyobb töltőáram a töltőállomás adattábláján látható. A legnagyobb töltőáramot a DIP kapcsolókkal az építtető részéről beépített kismegszakító értékéhez lehet igazítani.

😞 TANÁCS

A kiválasztott védőberendezések áramértékei semmiképpen sem lehetnek alacsonyabbak a töltőállomás adattábláján megadott, vagy a DIP kapcsolóval beállított áramértéknél (lásd: fejezet 8.7, "A DIP kapcsolók beállítása" a oldalon 11).

A bekötés munkáinak megkezdése előtt egy szakképzett villanyszerelő ellenőrizze a töltőállomás felszerelése előfeltételeinek meglétét.

Az országtól függően vegye figyelembe a hatóságok és a villamosenergia-hálózat üzemeltetőinek szabályait, pl. egy töltőállomás felszerelésének bejelentési kötelezettségét.

TANÁCS

Egyes országokban az 1 fázisú töltés meghatározott áramerősségre van korlátozva. Tartsa be a helyi csatlakozási feltételeket.

Az alább felsorolt védőberendezéseket úgy tervezzék meg, hogy hibánál a töltőállomást a hálózatról leválassza. A védőberendezések kiválasztásakor alkalmazni kell a nemzeti felszerelési előírásokat és szabványokat.

A gyárilag paraméterezett, legnagyobb töltőáram a töltőállomás adattábláján látható. A legnagyobb töltőáramot a DIP kapcsolókkal az építtető részéről beépített kismegszakító értékéhez lehet igazítani.

8.2.1 A hibaáram-védőkapcsoló méretezése

Alapvetően a nemzeti felszerelési szabályok érvényesek. Ha nincs eltérő rendelkezés, minden töltőállomást védjenek egy alkalmas, ≤30 mA kioldó áramú hibaáram védőberendezéssel (RCD A típus).

8.2.2 A vezetékvédő kapcsoló méretezése

A vezetékvédő-kapcsoló (MCB) elégítse ki az EN 60898 követelményeit. Az átvitt energia (I^2t) nem haladhatja meg a 80 000 A^2s -t.

Mint alternatíva használható az EN 61009-1 szerinti hibaáramés vezetékvédő-kapcsoló kombináció (RCBO) is. A fenti méretezés erre a védőkapcsoló kombinációra is érvényes.

8.2.3 Hálózatot leválasztó készülék

A töltőállomásnak nincs saját hálózati szakaszolója. A hálózaton felszerelt védőberendezések ezért a hálózat leválasztását is szolgálják.

8.3 Telepítés

Lásd még a Felszerelést.

A vele szállított szerelőanyagot a töltőállomás falazatra vagy betonfalra felszereléséhez terveztük. Az állványra szereléshez a szerelőanyag az állvány szállítási terjedelmében van benne.

- 1. Vegye figyelembe a felszerelési pozíciót a telepítés helyszínén (lásd: ábra 21).
- 2. Használja a mellékelt fúrósablont.
- 3. A fúrósablon segítségével jelölje be a négy furat helyzetét a felszerelés helyén (lásd: ábra 20 és ábra 21).
- 4. Fúrjon 4 xØ 8 mm-es furatot a megjelölt helyekre.

🛜 TANÁCS

A középső furatot (1) az épület elektromos rendszerébe történő bekötésre használják. A LAN-kábel bekötéséhez a bal oldalon látható furatot (2) használják (lásd: ábra 21).

5. Pozícionálja és szerelje fel a tartót a felső furatok fölé 2 db tipli és 2 db 6 x 70 mm-es T25 csavar segítségével.

Vegye le a töltőállomás alsó burkolatát a csatlakozórészről. 6.



áhra 5

- 7. Vegye ki a megtörésvédő spirált a töltőállomás csatlakozó részéről, és tegye a többi vele szállított anyaghoz.
- A külső falsíkra szerelésnél készítsen egy bemélyedést a töl-8. tőállomás hátoldalán a bemenő vezeték és a hálózati adatkábel bevezetéséhez az oldalsó, meghatározott kitörő pontokon keresztül (adott esetben a kitörés szélét gömbölyű reszelővel simítsa el).
- 9. Dugja át a bekötővezetéket az erre a célra szolgáló átvezetésen és helyezze a töltőállomást a már felszerelt tartóra.
- 10. Szerelje fel a töltőállomást 2 db 6 x 90-es, T25-ös csavarral a rögzítőfuratokra az alsó csatlakozási területen. A 6 Nm (Newtonmeter) maximális nyomatékot nem szabad túllépni.

A töltőkábel bekötése 8.3.1

- Tolja fel a megtörésvédő spirált a menet nélküli nyílással 1. előre a vele szállított töltőkábelre.
- Vezesse át a töltőkábelt az előszerelt tömítőbilincsen. 2.

Ügyeljen az előre összeszerelt gumitömítés helyes beülésére a tömítőbilincsben.

- Legalább 10 mm-el tolja túl a töltőkábelt a húzás irányú te-3. hermentesítő kapocs szorító részének felső szélén.
- Néhány menetnyit csavarja fel megtörésvédő spirált a tömí-4. tőbilincsre.

TANÁCS 0

Még ne húzza meg szorosan.



A szabályos pozícióban csavarozza fel a készülékkel együtt 5 leszállított húzás irányú tehermentesítő kapcsot a töltőkábelre.

TANÁCS

A húzás irányú tehermentesítő kapocsnak két lehetséges helyzete van a 11 kW és 22 kW teljesítményű töltőkábel változatokhoz.

Győződjön meg róla, hogy a "11kW installed" címke látható, ha a 11 kW-os töltőkábel van felszerelve.

- Szerelje a húzás irányú tehermentesítő kapcsot a szabályos 6 szerelési pozícióba a vele együtt szállított önmetsző Torx csavarokkal (6,5 x 25 mm), és 5,5 Nm-el húzza meg. (Figyelem: Ne húzza túl a csavarokat).
- 7. A húzás-mentesítő kapocs szilárdan felcsavarozva síkban feküdjön fel.

TANÁCS Ì

Végezzen töltőkábel húzáspróbát és győződjön meg, hogy a töltőkábel már nem mozog.

- Most 4 Nm-el hajtsa fel megtörésvédő spirált a tömítő bi-8. lincsre.
- A (3,5 mm) lapos csavarhúzóval kösse be az egyes vezeték 9. végeket a képen (ábra 7) látható módon az "OUT" feliratú jobb oldali kapocslécbe.
- 10. Ehhez dugja a csavarhúzót a kapocsléc rugós tehermentesítésének erre kijelölt felső nyílásába, és nyissa ki vele a szorítórugót.
- 11. Most dugja be az egyes vezetékeket a kapocsléc erre tervezett csatlakozó nyílásába (alsó nyílás).
- 12. Ezután húzza ki a csavarhúzót, és húzáspróbával ellenőrizze, hogy az egyes vezetékek helyesen és teljesen rögzítve vannak.



áhra 7

13. Csatlakoztassa a fekete/fehér vezérlővezetéket (CP) egy érvéghüvellyel a kapocshoz (legalsó 1-es érintkező).

S TANÁCS

Nyomja a fehér rugós érintkezőt a csatlakozó jobb oldalán lefelé, miközben teljesen bedugja a vezérlő vezetéket.

14. Húzáspróbával ellenőrizze, hogy a vezeték helyesen és teljesen rögzítve van-e.

Töltőkábel	Leírás
Kék	N
Barna	L1
Fekete	L2
Szürke	L3
Sárga- Zöld	PE
Fekete - Fehér	Vezérlő vezeték (CP)

8.3.2 A töltőkábel cseréje

A töltőkébelek elhasználódásnak vannak kitéve és pl. ráhajtás miatt meg tudnak sérülni, ezekben az esetekben szükséges a csere.

FIGYELEZTETÉS

A töltőkábel cserét csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.

VESZÉLY

Halálos áramütés veszélye.

 A felszerelésen kapcsolja ki az áramellátást a töltőállomásról, és biztosítsa a bekapcsolás ellen.

E TANÁCS

Csak a Webasto azonos teljesítményszintű eredeti alkatrészeit szabad használni.

P TANÁCS

A Webasto Next használati időtartama alatt a töltőkábelt **legfeljebb négyszer szabad** kicserélni.

□ TANÁCS

Ha pótalkatrészekre van szüksége, akkor forduljon a szerelőhöz vagy a kereskedőhöz.

A töltőkábel cseréjének eljárása:

- 1. Válassza le a hálózati ellátást és a jármű töltővezetékét.
- 2. Vegye le a Wallbox csatlakozó területének fedelét.
- 3. Lazítsa meg a töltőkábel kapcsait és kábel tömszelencéit.
- 4. Vegye le a húzás-mentesítő kapcsot és húzza ki megsérült töltőkábelt a Wallbox-ból.
- Az új töltőkábelt (csak eredeti Webasto pótalkatrészt használjon) fejezet 8.3.1, "A töltőkábel bekötése" a oldalon 9 eszerint szerelje be.
- 6. Zárja be a Wallbox csatlakozó területének fedelét.
- 7. Az fejezet 8.8, "Első üzembe helyezés" a oldalon 12 szerint végezze el az ismételt üzembe helyezést.

8.4 Villamos csatlakozás

- Ellenőrizze és győződjön meg, hogy a tápvezeték feszültségmentes, és a visszakapcsolás elleni intézkedéseket megtették.
- 2. Ellenőrizze és teljesítse a bekötéshez szükséges összes, és az ebben az utasításban fent említett követelményt.

- 3. A vele szállított anyagból vegye ki a kábel átvezető tömszelencéket.
- 4. Dugja rá a kábel átvezető tömszelencét a távezetékre.

TANÁCS

- Ügyeljen rá, hogy a tömszelence bevezető segédeszköze a végszerelt állapotban a tartó hátoldalán legyen, de még ne helyezze a ház áttörésbe.
- Ha egy adatkábelt is be kell kötni, használja a második vele szállított kábel átvezető tömszelencét, és ismételje meg a fenti eljárást.
- 6. Távolítsa el a tápvezeték burkolatát.
- Merev tápvezeték használatakor hajlítsa meg az egyes vezetékeket, figyelembe véve a legkisebb hajlítási sugarakat, hogy azok nagy mechanikai terhelés nélkül tegyék lehetővé a bekötést a kapcsokba.
- Merev tápvezeték használatakor hajlítsa meg az egyes vezetékeket, figyelembe véve a legkisebb hajlítási sugarakat, hogy azok nagy mechanikai terhelés nélkül tegyék lehetővé a bekötést a kapcsokba.



ábra 8

- IN A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozói
- OU A töltőkábel csatlakozói

Т

 A (3,5 mm) lapos fejű csavarhúzóval kösse be az egyes vezetékvégeket a képen (ábra 8) látható módon az "IN" feliratú bal oldali kapocslécbe.

😞 TANÁCS

A bekötésnél ügyeljen a jobbra forgó fázissorrend szerinti bekötés sorrendre.

- 10. Ehhez dugja a csavarhúzót a kapocsléc rugós tehermentesítésének erre kijelölt felső nyílásába, és nyissa ki vele a szorítórugót.
- 11. Most dugja be az egyes vezetékeket a kapocsléc erre tervezett csatlakozó nyílásába (alsó nyílás).
- 12. Ezután húzza ki ismét a csavarhúzót, és húzáspróbával ellenőrizze, hogy az egyes vezetékek helyesen és teljesen rögzítve vannak-e, továbbá hogy nem láthatók-e nyitott rézfelületek.

TANÁCS

 Ha több töltőállomás van csatlakoztatva egy közös fő energiaellátási ponthoz: túlterhelésveszély áll fenn.
 ▶ Fázisforgatást kell előirányozni és töltőállomások

csatlakozási konfigurációjában hozzá kell igazítani azt. Lásd az online konfigurálási útmutatót:

https://charging.webasto.com/int/products/documenta-tion

- Dugja be az adatkábelt a csatlakozás területén az erre tervezett kapocsba (lásd: fejezet 4.2.4, "Vezérlő vezeték (Control Pilot)" a oldalon 6 és ábra 3).
- 14. Távolítson el minden lehetséges szennyeződést, például a szigetelés maradékait a csatlakozás területéről.
- 15. Ismét ellenőrizze az összes vezeték szilárd ülését az adott kapocsban.
- 16. Ekkor helyezze a kábelbevezető tömszelencét a ház átvezetésébe.

😞 TANÁCS

Ügyeljen rá, hogy ne legyen léghézag a ház és a kábel átvezető tömszelence között.

8.4.1 A villamos bekötés osztott (osztott fázisú) hálózatban

A csatlakozás konfigurálása:

Hálózati vezeték	Kapocstömb
L1	L1
L2	Nulla

Tab. 2: A csatlakozás konfigurálása

A DIP-kapcsoló konfigurációja: D6 = 0 (KI)

Corr TANÁCS

Ezzel a bekötés konfigurálással nincs meghatározva kiegyensúlyozatlan terhelés korlátozás.

🗢 TANÁCS

Hálózati vezeték: az L1 és az L2 között legfeljebb 230 V névleges feszültség lehet.

8.5 LAN-kábel

A töltőállomás bekötése a felállítás helyének hálózati infrastruktúrájához. A töltőállomást ezen a kapcsolaton keresztül tudja konfigurálni és vezérelni (Előfeltétel: Kapcsolat a backend rendszerrel vagy a helyi energiagazdálkodó rendszerrel). Ajánlott a CAT7 vagy magasabb kategóriájú hálózati kábel. Vezesse át a LAN kábelt a Wallbox baloldali nyílásán keresztül, és kösse be a LAN hüvelybe.

8.6 A hatásos teljesítmény vezérlése



ábra 9

A hatásos teljesítmény vezérlését a VDE AR-4100 irányelvnek megfelelően a következőképpen kell bekötni.

A hullámzásvezérlő vevő két kábelét vagy a potenciálmentes érintkezőt ebbe a csatlakozóba kell bekötni a 3. és 4. pozícióban (lásd a ábra 9). A két kábel kiosztása (sorrendje) a 3. és 4. pozícióban szabadon választható (kábelkeresztmetszet: max. 1,5 mm²).

FIGYELEZTETÉS

A 3-as és a 4-es kapocs között nem szabad feszültséget ráadni. Az alkalmazott relének vagy a hullámosság-szabályozó vevőnek potenciálmentesen kell működnie.

8.7 A DIP kapcsolók beállítása

VESZÉLY

Magas feszültségek.

Halálos áramütés veszélye.

Állapítsa meg a feszültség-mentességet.

A DIP kapcsolók határozzák meg a legnagyobb áramerősséget. A készüléket ezután a Charger Setup alkalmazással, a DIP kapcsolókkal konfigurált legnagyobb értékig 1 A-es lépésekben lehet beállítani.



ábra 10

DIP kapcsoló balra / BE = 1

DIP kapcsoló jobbra / KI = 0

A DIP kapcsoló gyári beállítása:

D1	D2	D3	D4	D5	D6
Ki	Ki	Ki	Ве	Ве	Be

😞 TANÁCS

A DIP kapcsoló beállításainak módosítása csak a töltőállomás újraindítása után élesedik.

D1	D2	D3	[A]	Leírás
0	0	0	32	A kiszállítási állapot
0	0	1	10	
0	1	0	13	
0	1	1	16	
1	0	0	20	
1	0	1	25	
1	1	0	8	
1	1	1	0	Demo üzemmód: A töltés nem lehetséges

FIGYELEZTETÉS

Az üzembe helyezést megelőzően a DIP kapcsolókat szakképzett villanyszerelőnek kell az előtte lévő berendezéshez igazítania.

D4 0= nincs kiegyensúlyozatlan terhelés korlátozás 1-fázisú töltésnél.

	1=	kiegyensúlyozatlan terhelés korlátozás 16 A-ra és D1- D3 > 20A-ra (CH és AT).
D5	0=	nincs kiegvensúlvozatlan terhelés korlátozás 1-fázisú

töltésnél. 1= kiegyensúlyozatlan terhelés korlátozás 20 A-ra és D1-

D3 > 25 A-ra (D).

1= TN/TT-hálózat.

D6

0= IT-hálózat (csak 1-fázisú hálózat bekötés lehetséges).

FIGYELEZTETÉS

A Webasto Charger Setup alkalmazás beállításait csak szakképzett villanyszerelő módosíthatja.

8.8 Első üzembe helyezés

8.8.1 Biztonsági ellenőrzés

Dokumentálja az első üzembehelyezés próba- és mérési eredményeit az érvényes szerelési szabályok és szabványok szerint.

A Webasto Charger Setup alkalmazás támogatja Önt az ellenőrzésnél az üzembe helyezés során.

A helyi üzemelési, telepítési és környezetvédelmi előírások érvényesek.

8.8.2 Az indítás folyamata

- 1. Távolítsa el az anyagmaradványokat a csatlakozás területéről.
- 2. Az indítás előtt ellenőrizze a csavarok és a szorító kötések szilárdságát.
- 3. Szerelje be az alsó burkolatot.
- Rögzítse az alsó burkolatot a szerelőcsavarokkal; óvatosan húzza meg a szerelőcsavarokat ütközésig. Lásd az 1. ábrát.
- 5. Kapcsolja be a hálózati feszültséget.
 - Élesedik az indító sorrend (időtartam legfeljebb 60 másodperc).
 - A fehér futófény fel/le jár. Lásd , 2. sz. üzemállapot.



ábra 11

- Ellenőrizze az első üzembe helyezést és rögzítse a mért értékeket a vizsgálati jegyzőkönyvben. A Webasto Charger Setup alkalmazás támogatja ennek végrehajtását és dokumentálását. A töltőcsatlakozás mérési pontként, egy EV szimulátor pedig mérési segédeszközként szolgál.
- 2. Szimulálja és próbálja ki az egyes működési és védelmi funkciókat az EV szimulátorral.
- 3. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy járműre.
 - A LED zöldről (N3) villogó kékre (N4) vált. Lásd a ábra 23.

9 WebUI

A WebUI grafikus felhasználói felület, amelyen keresztül a felhasználó egy webböngésző segítségével kapcsolatba léphet a rendszerrel.

A WebUI a böngészőben a következő lehetőségek segítségével hívható be:

- W-LAN-kapcsolat esetén a wallbox hotspot-jával a WebUI a következő IP-címen keresztül hívható be a böngészőben: 172.20.0.1
- W-LAN vagy LAN kapcsolat esetén az útválasztóval a WebUI a következő IP-címen keresztül hívható be a böngészőben:
 - YYYYYYY (YYYYYYY --> az útválasztó által a Wallboxnak kiosztott IP-cím)
 - https://NEXT-WSXXXXXX (WSXXXXXX sorozatszám: lásd a típustáblát).



ábra 12

- Hozzáférési adatok:
 - Felhasználónév: admin
 - Jelszó: Master-jelszó (lásd a beépítési dokumentációt)



ábra 13

9.1 Specifikus beállítások az Egyesült Királyságra vonatkozóan

9.1.1 Csúcsidőn kívüli töltés / csak az Egyesült Királyságra vonatkozik

A töltőállomás csúcsidőben nem üzemel. Az erre előre beállított szabványos időszakok hétköznapokon 8-11 óra és 16-22 óra között vannak. Hétvégén nincsenek csúcsidőszakok. Ezeket az alapértelmezett beállításokat a következő opciókkal módosíthatja.

TANÁCS

Ha nincs backend-kapcsolat, lépjen a Rendszer fülre, majd adja meg manuálisan az aktuális dátumot és időt helyi rendszeridőben. Ez áramkimaradás esetén nem kerül elmentésre, hanem azt követően újra be kell írni.

- 1. Lépjen a **Power** fülre.
- 2. Keresse meg a Off Peak Charging lehetőséget.
- 3. Off Peak-Charging [Off/On]: a csúcsidőn kívüli töltés aktiválása/deaktiválása.
- 4. Off Peak Charging on weekends [Off/On]: a hétvégi csúcsidőn kívüli töltés aktiválása/deaktiválása.
- 5. **Off Peak Charging Period Start/Stop**: határozza meg a csúcsidőszakokat saját maga. Ezekben az időszakokban a töltés nem lehetséges.

Print Tanács

Fontos: Itt állíthatja be azokat a csúcsidőszakokat, amelyek alatt a töltés **NEM** lehetséges; az időszakok nem fedhetik egymást.

(~)@	Feel the Drive	AUTHORIZATION	BACKEND	LOAD MANAGEMENT	1. NETWORK	POWER	PROFILE	SYSTEM (AD
	Installatio	n						
	Operator cu	rrent limit [A]	0	16				
	Phases conr	nected to wallbox	0 1					
	Installation	Region	0	ΙК			~	
	Randomis	ed Delay					-	
	Maximum D	uration [s]	0	600				
	Skip random	nised Delay Button	0	ŝkip				
2.	Off-Peak	Charging						
з.	Off-Peak Ch	arging [Off / On]	0	0				
4.	Off-Peak Ch weekends [0	arging on Off / On]	0 (
5.	Peak hour p	eriod 1 - Start time	0	98:00				
	Peak hour p	eriod 1 - Finish time	0	1:00				
	Peak hour p	eriod 2 - Start time	0 1	6:00				
	Peak hour p	eriod 2 - Finish time	0 2	2:00				Reset

ábra 14 Csúcsidőn kívüli töltés _ csak az Egyesült Királyságra vonatkozik

9.1.2 Véletlenszerű késleltetés / Csak az Egyesült Királyságra vonatkozik

Amikor járművét a töltőre kapcsolja, előfordulhat, hogy a töltés nem indul azonnal. A töltés megkezdése akár 1800 másodpercig (30 percig) is várni kell. Ez a késleltetett folyamat összhangban van az Egyesült Királyság szabályozásával (The Electric Vehicles Smart Charge Points Regulations 2021). Ezt az alapértelmezett beállítás megváltoztathatja a WebUI felhasználói felületen.

- 1. Lépjen a **Power** fülre.
- 2. Keresse meg a Randomised Delay.
- Határozza meg a töltési folyamat maximálisan lehetséges késleltetését másodpercben a Maximum Duration [s] részben. Az alapértelmezett érték 600 másodperc.

Opcióként:

Aktiválja a **Skip Randomised Delay** lehetőséget az aktuális töltési munkamenet késleltetésének kihagyásához.

9.2 Általános beállítások

9.2.1 Visszaállítás a gyári értékekre

A **System** lap **General** részében elvégezheti a töltőállomás **Factory Reset**. Ehhez válassza a **Factory Reset** lehetőséget. Ezután adja meg a fő jelszavát és válassza a "**Reset**" lehetőséget a Webasto Next gyári beállításainak visszaállításához.

9.2.2 A telepítési régió beállítása

A **Power** lap **Installation** részében beállíthatja a töltőállomás **Installation region**. Ez a beállítás a feszültségtűrést is befolyásolja.

Ehhez válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

- "Wide range input voltage" +13% és -18% közötti feszültségtűréssel.
- **UK**" +9% és -9% feszültségtűréssel.
- "EU EN50160" +10% és -10% feszültségtűréssel; csak kiegészítő követelmények esetén.

9.2.3 Jelszó módosítása

A WebUI felhasználói felületen konfigurálhatja a bejelentkezéshez szükséges jelszót.

- 1. Válassza a Profilok fület.
- 2. Adja meg a korábbi jelszavát.
- 3. Adja meg az új jelszavát. Ennek során tartsa be az előírt biztonsági követelményeket.
- 4. Erősítse meg a jelszó módosítását.

Ha elfelejtette a bejelentkezési jelszavát, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Ehhez csatlakozzon a töltőállomás hotspotjához, majd hívja be a WebUI-t a 172.20.0.1 számon.
- 2. Jelentkezzen be "rendszergazdaként" és a fő jelszóval.
- 3. Végezzen **Factory Reset** (lásd: fejezet 9.2.1, "Visszaállítás a gyári értékekre" a oldalon 13).

Mostantól a fő jelszó az egyetlen jelszó az újbóli bejelentkezéshez. A gyári értékekre való visszaállításhoz újra kell konfigurálnia a töltőállomás beállításait.

9.2.4 Helyi távindítás

A Helyi távindítás funkció lehetőséget nyújt a töltés hitelesítésére a töltőállomás hotspotján és a WebUI-n keresztül. A töltőállomásnak és az okostelefonnak ehhez nincs szüksége internetkapcsolatra.

- 1. Csatlakoztassa járművét a töltőállomáshoz.
- 2. Csatlakozzon a töltőállomás hotspotjához, majd hívja be a WebUI-t a **172.20.0.1** számon.
- Az Authorization lapon indítsa el a Local Authorization a Local Remote Start/Stop gomb megnyomásával. A töltési folyamatnak most már el kell indulnia.
- 9.2.5 Az ingyenes töltés azonosító címkéjének átnevezése

Az ingyenes töltés aktiválásakor az azonosító címke alapértelmezett beállítása "#ingyenes töltés". Az **Authorization** lap **Free Charging** részében megfelelő módon átnevezheti az **ID Tag for Free Charging**.

9.3 A DLM beállításai a WebUI-ban

Az alábbiakban a DLM WebUI-ban használt konfigurációját ismertetjük. A további információkat lásd: fejezet 10, "A dinamikus terhelés kezelése (DLM) - Önálló üzemmód" a oldalon 14.

- 1. Válassza ki a WebUI felhasználói felületen a Load Management lapot.
- 2. Aktiválja a szakértői módot.
- 3. A Mode részben válassza a DLM with external meter activated lehetőséget.
- 4. A **Connection type** részben válassza a **LAN** vagy a **WLAN** lehetőséget.
- A Safe current L1/L2/L3 részben válassza ki a maximálisan lehetséges áramerősséget, amikor nincs kapcsolat a Smart Meter energiamérővel.
- 6. A **External Meter IP** részben adja meg a mérő útválasztó által kiosztott IP-címét.
- 7. Az **External Meter Module** részben válassza ki a mérőmodellt.
- 8. Az External Meter Position részben válassza ki az including wallbox vagy az excluding wallbox lehetőséget.
- 9. A **Recalculation interval** rovatba írja be a 30-as értéket.
- A Current limit external meter részben adja meg a maximális áramerősséget.

Modbu	5					
Mode		0	DLM with external meter activ	ated	~	
Commur	ication timeout [s]	0	60			
Port		0	502			
Connect	ion type	0	LAN		~	
HEMS -	DIM					
Safe cur	rent L1 [A]	0	6			
Safe cur	rent L2 [A]	0	6			
Safe curr	rent L3 [A]	0	6			
DLM						
External	Meter IP	0	192.168.21.1			
External	Meter port	0	502			
External	Meter Module	0	Carlo Gavazzi - EM24		~	
External	Meter position	0	including wallbox		~	
Free buff	fer [%]	0	10			
Register	refresh interval [s]	0	10			
Recalcul	ation interval [s]	0	30			
Current I [A]	imit external meter L1	0	16			
Current I [A]	imit external meter L2	0	16			
Current I [A]	imit external meter L3	0	16			
					_	P

ábra 15 A DLM beállításai a WebUI felhasználói felületen

9.4 A HEMS beállításai a WebUI felhasználói felületen

A következő fejezet a HEMS konfigurálását ismerteti a WebUI felhasználói felületen. A további információkat lásd: fejezet 11, "Otthoni energiagazdálkodási rendszer (HEMS / EMS)" a oldalon 15.

- 1. Válassza ki a WebUI felhasználói felületen a Load Management lapot.
- 2. Aktiválja a szakértői módot.
- 3. A Mode részben válassza a HEMS activated lehetőséget.
- 4. A **Connection type** részben válassza a **LAN** vagy a **WLAN** lehetőséget.
- A Safe current L1/L2/L3 részben válassza ki a maximálisan lehetséges áramerősséget, amikor nincs kapcsolat a Smart Meter energiamérővel.
- 6. Ezután végezze el a beállításokat az EMS rendszerben.

	Modbus			
з.	Mode	0	HEMS activated	
	Communication timeout [s]	0	60	
	Port	0	502	
4.	Connection type	0	LAN	
	HEMS - DLM			
5.	Safe current L1 [A]	0	6	
	Safe current L2 [A]	0	6	

ábra 16 A HEMS beállításai a WebUI felhasználói felületen

10 A dinamikus terhelés kezelése (DLM) - Önálló üzemmód

A(z) Webasto Next önálló helyi dinamikus terhelés-kezelési üzemmóddal rendelkezik. Ekkor töltőállomásonként egy intelligens mérő csatlakozik a fali töltő dobozhoz egy útválasztón vagy DHCP kapcsolón keresztül. Ehhez a kommunikációhoz a Modbus TCP protokoll kerül alkalmazásra az RJ45 porton keresztül. A kapcsolat a fali töltő doboz és az útválasztó között WLAN-on keresztül is létrehozható, de ez a beállítás nem ajánlott intelligens mérő használata esetén a kapcsolat esetleges instabilitása miatt.

A kompatibilis Smart Meter energiamérők listája a https://charging.webasto.com/de-de/products/webasto-next/ oldalon található.

A DLM kommunikációs protokoll a Webasto Next funkcióhoz a Setup alkalmazásban vagy a fejezet 9, "WebUI" a oldalon 12 integrált beépített webes felhasználói felületen keresztül aktiválható.

A(z) Webasto Next alternatív megoldásként közvetlenül a Smart Meter energiamérőhöz is csatlakoztatható Ethernet-kábelen keresztül. Ez a fajta kapcsolat azonban nem ajánlott, mivel mindkét készülékhez statikus IP-címre van szükség.

TANÁCS

Rendeljen statikus IP-címet az összes Webasto Next Wallbox-hoz az internetes útválasztó beállításainál. Az intelligens mérő a házban a következő helyeken helyezhető el: A fali töltő doboz előtt (a fali töltő dobozt is beleértve).



ábra 17

A fali töltő doboz után (a fali töltő dobozt is beleértve).



ábra 18

11 Otthoni energiagazdálkodási rendszer (HEMS / EMS)

A(z) Webasto Next különböző (otthoni) energiagazdálkodási rendszerekbe (EMS) integrálható. Ekkor a külső EMS modul egy útválasztón vagy DHCP kapcsolón keresztül csatlakozik a fali töltő dobozhoz. Ehhez a kommunikációhoz a Modbus TCP protokoll kerül alkalmazásra az RJ45 porton keresztül. A kapcsolat a fali töltő doboz és az útválasztó között WLAN-on keresztül is létrehozható, de ez a beállítás nem ajánlott EMS rendszer használata esetén a kapcsolat esetleges instabilitása miatt.

A kompatibilis EMS modulok listája a https://charging.webasto.com/de-de/products/webasto-next/ oldalon található.

A kiválasztott EMS-től függően több Wallbox (klaszter) segítségével megvalósíthatók olyan funkciók, mint a fotovoltaikus (PV) többlettöltés vagy a dinamikus terheléskezelés.

Az EMS kommunikációs protokoll a Webasto Next funkcióhoz a Setup alkalmazásban vagy a fejezet 9, "WebUI" a oldalon 12 integrált beépített webes felhasználói felületen keresztül aktiválható.

A(z) Webasto Next alternatív megoldásként közvetlenül a Smart Meter energiamérőhöz csatlakoztatható az EMS modul segítségével. Ez a fajta kapcsolat azonban nem ajánlott, mivel mindkét készülékhez statikus IP-címre van szükség.



ábra 19

Felszerelés 12



ábra 20



ábra 21

1 Furat a LAN kábelhez

2 Furat az épület felszerelés kábeléhez

*) A bemutatott szerszámok nincsenek a Wallbox szállítási terjedelmében.

13 Beállítások

TANÁCS

A Webasto Next beállítása

A Webasto Next beállításait a következő opciók segítségével végezheti el:

A telepítéshez:

• Webasto Charger Setup alkalmazás

- Kezelési és beállítási útmutató
- Webasto ChargeConnect portál
- Webasto ChargeConnect alkalmazás
- Integrált WebUI (konfigurálási felület, lásd fejezet 9, "WebUI" a oldalon 12)

13.1 A LED kijelző halványítása



A(z) Webasto Next LED-kijelzőjének tompításához használja a következőket:

- a Webasto ChargeConnect portált (https://webastochargeconnect.com/),
- a Webasto ChargeConnect alkalmazást (WCC) vagy
- a WebUI felhasználói felületet.

14 Kezelés

14.1 Áttekintés



ábra 22

1	LED-kijelző
2	A töltőkábel tartója
3	A töltőcsatlakozó tartója
4	Szerelvény burkolat

14.2 LED-kijelzések

14.2.1 Üzemjelző LED



ábra 23

Üzemjelző	Leírás
N1	A LED nem világít: A töltőállomás Ki van.
N2	Fehér futófény fel / le jár: A töltőállomás elindul.
N3	Fehéren pulzáló LED: A kommunikációs felhasználói felület indul.
N4	A LED folyamatos zölden világít: A töltőállomás készenlétben van.
N5	A LED kéken villog: Töltőállomás használatban, a jármű töltődik.
N6	Kék futófény fel / le jár: A töltőcsatlakozó a járműhöz csatlakoztatva, a töltés folyamata megszakadt.
N7	Zöld futófény fel / le jár: A töltőállomás üzemben, de a "Scan & Charge" funkcióval zárolva van.
N8	Narancs futófény fel / le jár: A töltés folyamatát a hálózat üzemeltetője meg- szakította.
N9	Középről pulzáló zöld fény: Várakozási idő a "véletlenszerű késleltetés" lejár- táig.

Tab. 3: Üzemjelzések

14.2.2 Hibalista LED



Hibalista	Leírás
F1	A LED zölden világít, ezen kívül sárga pulzálás lát- ható: A töltőállomás erősen felmelegedett, és a járművet csökkentett teljesítménnyel tölti. A lehűlési fázis után a töltőállomás folytatja a normál töltési folya- matot.
F2	A LED folyamatos sárgán világít a és 0,5 mp-es hangjelzés hallatszik: Túlhőmérséklet. A töltő funkció megszakad, és a lehűlés fázisa után a töltőállomás folytatja a nor- mál töltő folyamatot.
F3	 A LED zölden világít, emellett piros pulzálás látható és 0,5 másodpercig hangjelzés hallatszik: A töltőállomás csatlakozójában szerelési hiba van, a fázisfelügyelet aktív, a tápfeszültség pedig a 200 V és 260 V közti érvényes tartományon kívül esik. Ellenőriztesse a forgó erőteret/a fázissorrendet (jobbra forgó erőtér szükséges), a hálózati frekvenciát, a DIP kapcsoló beállítását és a védővezető ellenállását szakképzett villanyszerelővel.
F4	 A LED 2 mp-es ütemben 1 mp-ig pirosan villog, és 0,5 mp-es hangjelzés hallatszik. Ezután 1 mp-es szünetekkel 5 mp-es hangjelzés hallatszik: A hiba a járműben van. ▶ Csatlakoztassa újra a járművet.
F5	LED 0,5 mp-es és 3 mp-es ütemben 0,5 mp-ig pi- rosan villog. 0,5 mp-s hangjelzés hallatszik: Belső hiba van a kisfeszültségen (pl. 12 V). ▶ Szakképzett villanyszerelő ellenőrizze.
F6	 A LED folyamatos pirosan világít a és 0,5 mp-es hangjelzés hallatszik. Ezután 1 mp-s szünettel egy hangjelzés 5 mp-ig: Probléma van a feszültség- vagy rendszerfelügyelettel. ▶ Szakképzett villanyszerelő ellenőrizze. Halálos áramütés veszélye. A felszerelésen kapcsolja ki az áramellátást a töltő-állomásról, és biztosítsa a bekapcsolás ellen. Csak ezután húzza ki a töltőkábelt a járműből.

Tab. 4: Hibajelzések és hibaelhárítás

14.3 Indítsa el a töltőfolyamatot

Az alábbiakban a "Free charging enabled" című részben ismertetett és a telepítés során meghatározottviselkedést ismertetjük. A "Free charging enabled" esetén kövesse az itt közölt tudnivalókat: fejezet 14.5, "Scan & Charge zárolási funkció" a oldalon 19.



TANÁCS

A jármű töltésének indítása előtt mindig ügyeljen a jármű követelményeire.

TANÁCS

A járművet úgy állítsa le a töltőállomáshoz, hogy a töltőkábel ne legyen megfeszítve (lásd: ábra 25).

Intézkedés	Leírás
Csatlakoztassa a töltőcsat- lakozót a járműre.	A töltőállomás rendszer- és csatlakozás-próbákat végez. A kezdetben zölden világító LED-sáv a töltés kezdetekor ké- ken kezd villogni. Ha a jármű még nem áll töltésre készen (pl. mert az akkumulátor fel van töltve), akkor kék futófény jelenik meg.

14.4 Fejezze be a töltőfolyamatot

A jármű automatikusan befejezte a töltési ciklust:

Intézkedés	Leírás
 Szükség esetén oldja fel a jármű reteszelését. Húzza ki a töltőcsatlakozót 	LED: Kék futófény. Jármű csat- lakoztatva, nem tölt.
a járműből.	
 Rögzítse a töltőcsatlakozót a töltőállomás tartójában. 	
Ha a töltőfolyamatot a jármű	automatikusan nem feiezi

Ha a töltőfolyamatot a jármű automatikusan nem fejezi be:

Intézkedés	Leírás
A töltő ciklust a járműben fejezze be.	A töltő ciklus megszakad. A LED kék futófényre vált. N5 üzemállapot.

14.5 Scan & Charge zárolási funkció

A Webasto Setup alkalmazásban vagy a WebUI felhasználói felülettel aktiválhatja vagy deaktiválhatja a fali töltő doboz lezárási funkcióját. Ha korlátozni szeretné a fali töltő dobozhoz való hozzáférést más felhasználók számára, akkor kapcsolja ki az "ingyenes töltés" opciót a Webasto Setup alkalmazásban. A Webasto ChargeConnect alkalmazás ezután lehetőséget kínál az egyes töltési folyamatok engedélyezésére a készülékkel együtt leszállított két Scan & Charge QR-kód segítségével.

A zárolt állapotban történő töltésre vonatkozó útmutató:

- Csatlakoztassa a Webasto Next töltőkábelt a jármű töltőaljzatához. Zárolt állapotban még nem történik töltés. A töltőállomáson zöld futófény világít (N6).
- Szkennelje be a készülékhez mellékelt Scan & Charge QRkódok egyikét a Webasto ChargeConnect alkalmazás megfelelő funkciójával. A töltési folyamat most engedélyezve van és elindul. A töltőállomáson kék színű pulzáló fény (N4) látható.
- Miután a töltőkábelt a töltési folyamat végén kihúzza, a szabad használat ismét blokkolva van. Az újbóli töltéshez ismételje meg a műveleteket.

🖙 TANÁCS

Zöld futófény fel/le jár

A töltőállomás fel-le futó zöld fénye jelzi a zárolt állapotot.

TANÁCS

További Scan & Charge QR-kódok kinyomtatása Ha további Scan & Charge QR-kódokra van szüksége, akkor kinyomtathatja azokat a(z) fejezet 4.1, "További "Scan & Charge" QR-kódok nyomtatása" a oldalon 6 pontban leírtak szerint.

😞 TANÁCS

A QR-kódok megőrzése

A QR-kódokat például a pénztárcájában vagy otthona bejáratánál őrizheti, hogy zárolás esetén engedélyezhesse a töltést.

További részletek a Webasto ChargeConnect alkalmazásban találhatók (lásd: fejezet 8, "Telepítés és elektromos csatlakoztatás" a oldalon 7).

15 A termék üzemen kívül helyezése

Az üzemen kívül helyezést csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

- 1. Válassza le a hálózati ellátást és a jármű töltővezetékét.
- 2. Vegye le a Wallbox csatlakozó területének fedelét.
- 3. Lazítsa meg a kapcsokat és kábel tömszelencéket.
- 4. Vegye ki az összes bekötő és kommunikációs vezetéket.
- 5. Távolítsa el a rögzítőcsavart a Wallbox alsó oldaláról.
- 6. Zárja be a Wallbox csatlakozó területének fedelét.
- 7. Emelje le a Wallbox-ot a falra-szerelő tartóról.

Ártalmatlanítás: lásd fejezet 18, "Hulladék kezelés" a oldalon 20.

16 Karbantartás, tisztítás és javítás

16.1 Karbantartás

A karbantartást csak elektromos szakember végezheti a helyi rendelkezések szerint.

16.2 Tisztítás



Magas feszültségek.

Halálos áramütés veszélye. A töltőállomást nem szabad folyóvízzel tisztítani.

• A berendezést csak ruhával törölje szárazra. Ne használjon agresszív tisztítószereket, viaszt vagy oldószereket.

16.3 Javítás

Tilos a töltőállomás önhatalmú javítása.

A Webasto fenntartja a töltőállomás javításának kizárólagos jogát. Az egyetlen engedélyezett javítást szakképzett villanyszerelő végezheti, a Webasto által kínált eredeti pótalkatrészekkel.

17 A töltőkábel cseréje

VESZÉLY

Halálos áramütés veszélye.

 A felszerelésen kapcsolja ki az áramellátást a töltőállomásról, és biztosítsa a bekapcsolás ellen.

😞 TANÁCS

Csak a Webasto azonos teljesítményszintű eredeti alkatrészeit szabad használni.

😞 TANÁCS

A Webasto Next használati időtartama alatt a töltőkábelt **legfeljebb négyszer szabad** kicserélni.

😞 TANÁCS

Ha pótalkatrészekre van szüksége, akkor forduljon a szerelőhöz vagy a kereskedőhöz.

Lásd a fejezet 8.3.2, "A töltőkábel cseréje" a oldalon 10.

18 Hulladék kezelés



Az áthúzott szemétvdör jelkép jelzi, hogy ezt az elektromos vagy elektronikus készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A közelben ingyenes gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre a villamos és elektronikus berendezések számára. A címeket beszerezheti a városi vagy a helyi önkormányzattól. A villamos és elektronikus készülékek hulladékainak elkülönített gyűjtése lehetővé teszi a villamos és elektronikus készülékek hulladékainak újra-hasznosítását, az anyagok ismételt felhasználását és egyéb hasznosítását, és a készülékekben található, potenciálisan veszélyes anyagok ártalmatlanításának környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív hatásának megelőzését.

 A csomagolást az érvényes nemzeti jogi előírások szerint helyezze el a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő tartályba.
 Ausztria:

Az osztrák EAG-VO-val az uniós jogot átültették a nemzeti jogba. A végrehajtással biztosítva van egyebek között a hulladék elektromos és elektronikus berendezések (EAG) ingyenes visszaszállítása a magán háztartásokból a nyilvános gyűjtőhelyekre. A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket már nem szabad a vegyes települési hulladékban elhelyezni, hanem a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. Így a működőképes készülékeket újra felhasználhatjuk, vagy a törött készülékek értékes alkatrészeit újra hasznosíthatjuk. Ennek hozzá kell járulnia az erőforrások hatékonyabb felhasználásához, és ezáltal a fenntarthatóbb fejlődéshez. Ezenkívül csak külön gyűjtés biztosíthatja a készülékek veszélyes alkatrészeinek (például a fluorozott szénhidrogének vagy a higany) megfelelő kezelését, elkerülve ezzel a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Önnek az Ön régi, magán készülékeinek az önkormányzatoknál és a gyártó rendszereknél ingyenes visszaadási és gyűjtési lehetőségek állnak rendelkezésére. A meglévő gyűjtőpontok áttekintése a következő weboldalon található: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Minden háztartási elektromos és elektronikus készüléket áthúzott kuka jelképpel jelölünk meg. Ezeket az készülékeket le szabad adni a hivatkozás alatt felsorolt összes gyűjtőhelyen, és nem szabad a házi szemétben elhelyezni.

19 Megfelelőségi nyilatkozat

A Webasto Next-t a rávonatkozó, biztonsági, EMV és környezet megfelelőségi irányelvek, rendeletek és szabványok szerint fejlesztettük, gyártottuk, vizsgáltuk be és szállítottuk ki. A Webasto Roof & Components SE ezzennel nyilatkozik, hogy a "Webasto Next töltőállomás" típusú rádióberendezés összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

20 Műszaki adatok

TANÁCS

A Wallbox nem alkalmas 3-fázisú IT hálózatokhoz.

Loírás	Adatok
Leiras	
Nevieges aram (A) (konfigurálbató csatlakozási ártókok)	To Vägy 32 1-fázisú vagy 3-fázisú
	A töltőállomás 1A lépésekben konfigurálható
Hálózati feszültség (V AC)	230 / 400 (Európa)
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati alakzatok	TN / TT (1-fázisú vagy 3-fázisú) IT (csak 1 fázisú) Egyéb hálózattípusok, pl. osztott fázisú (L1 + L2, N nélkül, 230V névleges).
EMV besorolás	Interferencia kibocsájtás: B osztály (lakossági, üzleti, ipari területek) Zavarszilárdság: Lakó-, üzleti-, kis- és ipari területek
Túlfeszültség kategória	III, EN 60664 szerint
Védelmi osztály	
Szükséges védőberendezések	Az adott ország előírásainak megfelelően a felszerelési oldalon "A" típusú RCD hi- baáram-védőkapcsolókat és kismegszakítókat kell elhelyezni.
Beépített védőberendezés	Eá. hibaáram-védelem, 6 mA
Fázis forgatás	A helytelen fázissorrend automatikus felismerése
A rögzítés fajtái	Falra- és állványra szerelés (rögzítetten csatlakoztatva)
Kábel hozzávezetés	Vakolaton kívül, vagy -alá
Csatlakozó keresztmetszet	A (Cu) csatlakozóvezeték keresztmetszete, figyelembe véve a helyi előfeltételeket és szabványokat:
	• merev (min-max): 2,5 – 10 mm ²
	 rugalmas (min-max): 2,5-10 mm²
	 rugalmas (min-max) érvéghüvellyel: 2,5-10 mm²
Töltőkábel	2-es típusú töltőkábel: 32 A / 400 V AC-ig az EN 62196-1 és EN 62196-2 szerint Hossz: 4,5 m / 7 m
Kimenő feszültség (V AC)	230 / 400
A legnagyobb töltő teljesítmény (kW)	3 fázisú üzemben: 11 vagy 22 kW 1 fázisú üzemben: 3,7 vagy 7,4 kW

Tab. 5: Jellemző villamos adatok

Leírás	Adatok				
Hitelesítés	 "Scan & Charge" QR kóddal Webasto ChargeConnect portál Webasto ChargeConnect alkalmazás 				
Kijelző	RGB LED, berregő				
Hálózati interfészek	 LAN (RJ45) – 10/100 Base-TX WLAN 802.11 b/g/n - 54 Mbit/s Kliens: 2,4 GHz és 5 GHz Hozzáférési pont: 2,4 GHz WLAN hotspot 				
	Adó funkció	Adó frekvencia (GHz)	Legnagyobb adóvezeték (legfeljebb EIRP) [dBm]		
	Wi-Fi (2,4 GHz)	2,402 2,480	16		
	Wi-Fi (5 GHz)	5,180 5,320 5,500 5,700	18		
	EIRP = Egyenértékű izotróp sugárzó teljesítmény dBm = decibel milliwatt				
Kommunikációs protokollok	OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready), Modbus TCPb				
Külső határfelületek	 Kör-vezérlés vevő potenciálmentes érintkezőn keresztül Energiagazdálkodási rendszer (EMS [*]) csatlakoztatása 				

Leírás	Adatok
Helyi terhelés-kezelés	Dinamikus (önálló) külső intelligens mérő bekötésével

Tab. 6: Kommunikáció és funkciók

* Kompatibilis EMS: lásd a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

** Kompatibilis intelligens mérő: lásd a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Leírás	Adatok				
Méretek (szé x ma x mé) (mm)	225 x 447 x 116				
Súly (kg)	11 kW 8	4,6 (4,5 m kábellel együtt) 5,3 (7 m kábellel együtt)			
	22 kW 8	5,7 (4,5 m kábellel együtt) 6,8 (7 m kábellel együtt)			
IP-védettségű készülék	IP54				
Védelem mechanikai behatás ellen	IK08				

Tab. 7: Mechanikai adatok

Leírás	Adatok
Felszerelési hely	Nincs közvetlen napsugárzás
Üzemi hőmérsékleti tartomány (°C)	11 kW: -30 +55 22 kW: -30 +45
Hőmérsékleti viselkedéstovább	Annak érdekében, hogy a töltőállomás hőmérsékletete ne lépje túl a megengedett értéket, a töltőáram csökkenhet, illetve a készülék kikapcsolódhat.
A tárolás hőmérséklet tartománya (°C)	-30 és +80 között
Megengedett relatív páratartalom (%)	5 - 95, nem lecsapódó
Magasság (m)	Legfeljebb 3 000 tengerszint felett
Szabványok és irányelvek	CE megfelelőség
	 2014/53/EU rádióberendezés irányelv
	• 2011/65/EU RoHS irányelv
	 2001/95/EG, általános termékbiztonság
	 2012/19/EU, irányelv az elavult villamos és elektronikus készülékekre
	• 1907/2006 REACH rendelet
Háttérkészülékek integrációja	Webasto ChargeConnect; előkészítés alatt áll harmadik fél háttérkészülékeinek Webasto ChargeConnect-en keresztüli csatlakoztatása

Tab. 8: Környezeti feltételek

21 Ellenőrzőlista a Webasto töltőállomás felszereléséhez

Töltőállomás	Webasto Nex	t								
Töltő teljesítmény	11 kW	(22 kW						
Sorozatszám										
Anyagszám										
Feszültség	230	(400						
Fázisszám	1 fázisú	(3 fázisú						
Hálózati alak	TN/TT			IT			Osztott fázis (speciális forma, L1 + L2, N nélkül, max. 230 V)			
		Ве	Ki		Be	Ki		Ве	Ki	
DIP beállítás	D1			D2			D3			
	D4			D5			D6			
Kipipálandó jelölőnégyzetekkel a szerelő számára										
Általános információk:								ic	naz / erl	
A töltőállomás felszerelés	ét villamos csa	atlakoztatá	sát ás ü	zembe belvezé	sót villan	vszerelő s	zakember végezte el			
A toitoalionias leiszereles			isat es u			yszereitő s.	zakember vegezte ei.			
Helyi adottságok:										
A töltőállomás nem robbanásveszélyes környezetben van felszerelve.										
A töltőállomás olyan helyre van felszerelve, ahol a töltőállomást leeső tárgyak nem károsíthatják.										
A töltőállomást naptól vé	dett helyre sze	relték fel.								
Kérjük, húzza alá a felszerelés napján az időjárás helyzetét: Napos, esős, felhős, hó vagy más										
		5 <u>4</u> 1 = 1 = 1 = 1		:/						
A toltoallomas felállítási helye úgy van kiválasztva, hogy a járművek nem szándékos ráfutásával okozott károkat meg- akadályozza.									\Box	
Figyelembe vették a villamos bekötések, a tűzvédelem, a biztonsági előírások és a menekülő útvonalak törvényi előírá- sokat.										
A töltőkábel és a töltőcsatlakozó védettek a külső hőforrásoktól, víztől, szennyeződéstől és vegyszerektől (felerősített töltőkábellel rendelkező változat).										
A töltőkábel és a töltőcsatlakozó védettek az áthajtástól, a beszorulástól vagy egyéb mechanikai veszélyeztetéstől (felerősített töltőkábellel rendelkező változat).										
Az ügyfélnek / használónak elmagyaráztuk, hogyan kapcsolják ki a Webasto Next feszültségét a felszerelésen lévő vé- dőberendezésekkel										
Vänstalus ássarla a tältő.		I								
A felszerelésker beépített	allomassal szo ülk a bálázati c	empen: catlakozók	ábol ác	a jalkábal töm	rzelencék	ot				
A telszereleskor beepitett			abei es		szelencek	el.	numilát boluccon tottü	k ha		
A toltokabel megtores-ve	ábla czarinti) h		iodiioma altákáb	asra, es a meg	Lores-veu		bo. Folgaraltük o búz	k be.		
A telszereleskor (az adattábla szerinti) hozza való töltőkábelt (11 kW vagy 22 kW) szereltük be. Felszereltük a húzás- mentesítő kapcsot a töltőkábel húzás-mentesítésére. Betartottuk a megadott meghúzó nyomatékokat. A töltőkábelt a leírás szerint kötöttük be.										
A burkolat lezárása előtt e	eltávolították a	szerszámo	okat és a	a szerelés mara	adékait a	töltőállor	násból.			
A CP vezeték helyesen va	n felszerelve.									
A jobbra forgó fázissoren	d követelmény	e a felszer	eléskor [.]	teljesült.						
Az üzembe helvezéskor k	észítsék el a he	elvilea érvé	nves viz	sgálati jegyzők	önvveket	, és eav p	éldánvt adianak át az	üav-		
félnek.		,)	- J - J - J - J - J	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55		
Ügyfél / megrendelő:										
Helység:				Aláírá	IS:					
Dátum:										
Villamossági szakszemély / kivitelező:										
Helység:				Aláírá	IS:					
Dátum:										

Ha erre a dokumentációra más nyelven van szüksége, akkor forduljon a Webasto helyi kereskedőjéhez. A legközelebbi kereskedőt a következő címen találja:https://dealerlocator.webasto.com/hu-hu. Ha visszajelzést szeretne adni (angol vagy német nyelven) erről a dokumentumról, akkor küldjön egy e-mailt a: feedback2tdt@webasto.com

Europe, Asia Pacific:

Webasto Roof & Components SE Postfach 80 82131 Stockdorf Germany

Company address: Kraillinger Str. 5 82131 Stockdorf Germany

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom



www.webasto.com