


ThermoConnect App Funktionsbeschreibung

Erstellt von Sevgi Maras

Armin Küllmer
Gilching, 15. November 2018

Installation und erste Schritte



App herunterladen:

ThermoConnect suchen und herunterladen im App Store (iPhone) oder im Playstore (Android)




App starten und folgende Anzeige erscheint



Um Barcode (beiliegend im Lieferumfang, siehe unten) einzuscannen auf „Scan device id“ klicken




Sobald der Code erkannt wird, wird man automatisch auf die nächste Seite weitergeleitet




Wenn nach dem Scannen unter „Device id“ eine Nummer hinterlegt ist, optional der Heizung/Fahrzeug einen Namen geben. Danach kann über „done“ weiter geklickt werden.

Vorwahlzeiten programmieren




Hier klicken

Um einen Timer einzustellen auf die „Uhr“ klicken




Hier klicken

Um einen neuen Timer zu setzen auf die „Uhr“ klicken



Heizstartzeit und Dauer einstellen

Hier klicken und unten am Rad die Uhrzeit, wann die Heizung starten soll einstellen




Hier klicken und unten am Rad die Heizdauer einstellen

Vorwahlzeiten programmieren




Um die Wiederholungen einzustellen auf „Repeat“ setzen




Hier können die ganzen Tage einzeln ein-/ ausgewählt werden.


Wenn das fertig ist, dann auf „Done“ klicken.



Gespeichert wird über „done“ - ansonsten müssen die Einstellungen erneut vorgenommen werden.




Hier ist dann der Timer eingestellt und kann über den Regler rechts ein- und ausgeschaltet werden.



Der kleine grüne Haken zeigt an, dass ein Timer gesetzt wurde


Heizzeitmanagement (HTM)




Abfahrtszeit einstellen



Hier kann die Abfahrtszeit
eingestellt werden



Hier kann die maximale
Heizdauer eingestellt
werden



Hier können die Tage
ausgewählt werden, an
dem sich das
Abfahrtszeitgesteuerte
Heizen wiederholen soll.




Über diese Einstellung kann
die Komfortstufe
ausgewählt werden (1 bis
5)


Bedienung der App




Zum Speichern auf „Done“ klicken




In Klammern steht dann, dass dieser eingestellte Timer ein Abfahrtszeitgeregeltes Heizen auslöst



Um die Heizung ein- bzw auszuschalten, reicht es auf das Fahrzeug zu klicken (unabhängig vom Timer)




Wenn die Heizung läuft, wird der Balken unter dem Fahrzeug grün.




Mit der Funktion kann man das „Geofencing“ aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es, dass wenn das Fahrzeug einen vorgegebenen Radius verlässt, der Kunde informiert wird (in der App/ SMS oder Telefon)


Fahrzeugposition




Um die Fahrzeugposition zu erfahren, auf die Karte klicken




Es öffnet sich die Karte.
Um sich den Weg zu seinem Fahrzeug anzuzeigen auf „get directions“ klicken



Es öffnet sich die Standard Karten App auf dem Smartphone und die Route wird berechnet








Um auf die WebApp zu gelangen, klickt man auf das „W“



Über den Button wird ein Code generiert. Man kann über den PC auf my.webastoconnect.com gehen und dort diesen Code eingeben und ist dann mit der Heizung verbunden

Weitere ThermoConnect hinzufügen



Um Einstellungen vorzunehmen auf die drei Striche oben in der rechten Ecke klicken

Add device:
Hier kann man ein neues Heizgerät koppeln


Um Barcode (beiliegend im Lieferumfang, siehe unten) einzuscannen auf „Scan device id“ klicken




Modify settings:
Hier kann man das gekoppelte Heizgerät umbenennen oder den Status einsehen

Name: Name Heizgerät
Device ID: eingelesener QR Code
Check ID: eingelesener QR Code
Last seen: Zeitpunkt wann QR Code eingelesen wurde
Confirm state changes: Bei Änderungen informiert werden

Erweiterte Einstellungen




Um gekoppeltes Gerät zu entfernen auf „remove device“ klicken




Zum Entfernen „Remove this ThermoConnect“ klicken

Zum Abbrechen „Cancel drücken“






Techniker Modus.
Man kann hier verschiedene „Funktionen“ aus dem Fahrzeug an den Kabelbaum vom ThermoConnect anschließen, womit man bestimmte Eingänge oder Ausgänge steuern kann. Bieten wir so nicht an!



So wäre die Ansicht für die Ein- und Ausgänge

Analog TC4 kann hier beim Input z.B. die Alarmanlage vom Fahrzeug angebunden werden.

QR Code erzeugen



Auf „QR Code“ klicken, um sich den QR Code anzuzeigen (kann genutzt werden um weiteren Benutzern die Möglichkeit zu geben die Heizung über die App zu steuern)

QR Code

Informationen zu ThermoConnect