

## 1 Bedieningskenmerken

- ① Display
- ② Pijltoets links
- ③ ON Toets
- ④ Pijltoets rechts
- ⑤ OFF Toets



Handzender met toetsen en display

### 1.1 Symbolen en besturing

Symbool	Functie	Symbool	Functie
	Batterij (vol, geen weergave)		Ontvangst (bij zenden)
	Modus (Verwarmen of Ventileren*)		HTM Heating-Time-Management (verwarmingstijdmanagement)
	Comfortmodus (weergavevoorbeeld)		Tijd
	Inschakelduur		Vertrektijdstip (HTM)
	Temperatuur		

\*: Optioneel

Als **FR!** verschijnt werd het signaal niet foutloos overgedragen. Na verandering van plek de zendprocedure herhalen.

## 2 Modus instellen (optioneel)

### 2.1 Weergeven

Toets 3x bedienen, tot het symbool of in het display verschijnt.

### 2.2 Instellen

Het symbool of wordt weergegeven. Toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. of knippert. Met de toetsen en modus instellen. Bevestigen: toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. Modus is ingesteld.



## 3 Verwarmingsapparaat of ventilatie (optioneel) inschakelen


Handzender met de antenne verticaal naar boven houden en **ON** toets bedienen (ca. 1 seconde).

Het signaal werd overgedragen en in het display verschijnt **OK**.

De resterende looptijd ① en de modus Verwarmen ② of Ventileren ③ wordt weergegeven.

De inschakelcontrole gaat uit:

- na afloop van de inschakelduur.
- na uitschakelen met de Telestart.



- Als er geen speciale aanwijzingen zijn voor het instellen van de voertuigverwarming bij standverwarmingsbedrijf, moet voor het inschakelen van het verwarmingsapparaat de voertuigverwarming op "warm" gezet worden.
- De voertuigventilator in de modus Verwarmen en modus Ventileren bij ventilator met 3 standen op de 1e en bij ventilator met 4 standen op de 2e stand instellen. Bij een ventilator zonder standen op minimaal 1/3 van het ventilatorvermogen instellen.

## 4 Verwarmingsapparaat of ventilatie (optioneel) uitschakelen


Handzender met de antenne verticaal naar boven houden en **OFF** toets bedienen (ca. 1 seconde).

Het signaal werd overgedragen en in het display verschijnt **OK**. Het symbool of in het display gaat uit.

## 5 Tijd weergeven en instellen

### 5.1 Weergeven

Toets 1x bedienen, de tijd wordt weergegeven.




### 5.2 Instellen

Tijd wordt weergegeven. Toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. knippert. Met de toetsen en tijd instellen. Bevestigen: toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. Tijd is ingesteld.

## 6 Inschakelduur weergeven en instellen

### 6.1 Weergeven

Toets 4x bedienen, de inschakelduur wordt weergegeven



### 6.2 Instellen

Inschakelduur wordt weergegeven. Toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. knippert. Met de toetsen en inschakelduur instellen. Bevestigen: toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. Inschakelduur is ingesteld.

## 7 HTM Heating-Time-Management (verwarmingstijdmanagement)

Het verwarmingstijdmanagement maakt automatisch voorverwarmen mogelijk (geldt niet voor ventilatoren). Meer informatie in de handleiding op DVD.

### 7.1 Vertrektijdstip weergeven, instellen en activeren

Toets 2x bedienen, het vertrektijdstip wordt weergegeven.



### 7.2 Instellen

Vertrektijdstip wordt weergegeven. Toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. knippert. Met de toetsen en vertrektijdstip instellen. Bevestigen: toetsen **ON** en **OFF** gelijktijdig bedienen. Vertrektijdstip is ingesteld.

### 7.3 Vertrektijdstip activeren

Vertrektijdstip wordt weergegeven. Toets **ON** (ca. 1 seconde) bedienen, in het display verschijnt **OK**, daarna worden vertrektijdstip en **HTM** in het display weergegeven. Het vertrektijdstip is actief.



### 7.4 Vertrektijdstip deactiveren


Vertrektijdstip wordt weergegeven. Toets **OFF** (ca. 1 seconde) bedienen, in het display verschijnt **OK**, het vertrektijdstip werd gedeactiveerd en **HTM** gaat uit.



## 8 Batterij

### 8.1 Deksel batterijvak openen

- ▶ De beide lippen ① licht naar buiten buigen.
- ▶ Deksel ② naar beneden verwijderen.



### 8.2 Weergave van de batterijtoestand

Batterij	Weergave
Batterij vol	geen weergave
Batterij half leeg	
Batterij leeg	

### 8.3 Heringebruikname bij langer niet-gebruik

- ▶ Batterij in het batterijvak van de zender plaatsen.
- ▶ Zes keer met een afstand van ca. twee seconden de **OFF** toets twee seconden lang bedienen.
- ▶ Wachtijd van ca. twee minuten in acht nemen.


## 9 Conformiteitsverklaring

CE-conformiteitsverklaring en UKCA-conformiteitsverklaring

De Telestart T100 HTM is conform de relevante richtlijnen, verordeningen en normen voor veiligheid, EMC en milieuvriendelijkheid ontwikkeld, geproduceerd, getest en geleverd. Webasto verklaart dat het product Telestart T100 HTM conform de richtlijnen en verordeningen wordt gefabriceerd en geleverd. De volledige CE-conformiteitsverklaring en UKCA-conformiteitsverklaring kunt u op <https://dealers.webasto.com> downloaden.

## 10 Belangrijke aanwijzingen bij de bedienings- en montagehandleiding

### Gebruik van symbolen en accentueringen:

 Aanwijzing m.b.t. een technische bijzonderheid

### Belangrijke aanwijzingen (niet uitpuittend)

#### Inbouw / reparatie



Voor de inbouw en de reparatie van Webasto bedieningselementen is een Webasto training, technische documentatie, speciale gereedschappen en een speciale uitrusting nodig.



Inbouw en reparatie mogen ALLEEN door via Webasto training geschoolde en gecertificeerde personen uitgevoerd worden. Probeer NOOIT, om Webasto bedieningselementen in te bouwen of te repareren, als u de Webasto training niet succesvol afgerond hebt en u niet beschikt over de noodzakelijke technische vaardigheden of de voor een deskundige inbouw en reparatie benodigde technische documentaties, gereedschappen en uitrustingen.

Gebruik alleen originele Webasto onderdelen. Neem hiervoor de accessoire-catalogus Lucht- en waterverwarmingsapparaten van Webasto in acht.

#### Bediening



Gebruik het verwarmingsapparaat wegens vergiftigings- en verstikkingsgevaar niet in gesloten ruimtes. Voor het bijtanken moet het verwarmingsapparaat altijd worden uitgeschakeld.

#### A.u.b. in acht nemen

Om alle functies en eigenschappen van het bedieningselement te leren kennen en begrijpen, moet de bedieningshandleiding aandachtig worden doorgelezen en altijd in acht

worden genomen. De bedieningshandleiding is te vinden [www.webasto.com](http://www.webasto.com).

Voor deskundige en veilige montage- en reparatiewerkzaamheden moet de montagehandleiding met alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen aandachtig worden doorgelezen en altijd in acht worden genomen. Neem voor alle inbouw- en reparatiewerkzaamheden altijd contact op met een door Webasto geautoriseerde werkplaats.

#### BELANGRIJK

De instructies in dit document zijn niet uitpuittend en vervangen niet de gedetailleerde montage- en bedieningshandleidingen.

De algemene inbouw- en montagehandleidingen met alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen vindt u op <http://dealers.webasto.com>.

Webasto is niet aansprakelijk voor gebreken en schade, die terug te leiden zijn naar het niet in acht nemen van de montage- en bedieningshandleidingen en de daarbij inbegrepen aanwijzingen. Deze disclaimer geldt in het bijzonder voor ondeskundige inbouw- en reparatiewerkzaamheden, inbouw- en reparatiewerkzaamheden door ongeschoolde personen of in geval van het niet gebruiken van originele reserveonderdelen.

De aansprakelijkheid voor schending van leven, lichaam of gezondheid vanwege opzettelijke of op grove nalatigheid berustende schade blijft onaangetast, evenals de verplichte productaansprakelijkheid.

## 11 Wettelijke bepalingen voor de montage

#### Regelgeving

Elektromagnetische compatibiliteit

#### Typegoedkeuringsnummers

 10 R - 047488

Telestart T100 (ontvanger)



De bepalingen van deze regelingen zijn bindend in het geldigheidsbereik van de verordening (EU) 2018/858 en moeten in landen waar er geen speciale voorschriften zijn, eveneens in acht genomen worden.

#### BELANGRIJK

Het niet in acht nemen van de montagehandleidingen heeft het vervallen van de typegoedkeuring van het bedieningselement en dus van de algemene wettelijke goedkeuring van het voertuig tot gevolg.

#### Verwijdering

Batterijen alsmede elektronische apparaten vallen onder de Europese richtlijn 2006/66/EG resp. 2002/96/EG in de actuele versies en mogen niet met het huisafval weggegooid worden.

Elke gebruiker is daardoor wettelijk verplicht, om batterijen en oude elektronische apparaten alleen te verwijderen in aangeduide recyclingcontainers bij een afvalinzamelingspunt of bij de detailhandelaar. De terugname is kosteloos.



Deponeer de verpakking overeenkomstig de geldende nationale wetgeving in de daarvoor bestemde recyclingcontainer.

#### LET OP

Batterijen kunnen bij ondeskundig gebruik lekken, oververhit raken of exploderen. Volg bij de omgang met de batterij alle maatregelen en waarschuwingen op die met de batterij geleverd of opgedrukt zijn. Probeer nooit de batterij op te laden, omdat deze niet oplaadbaar is. Sluit de batterij nooit kort. Stel de batterij nooit bloot aan sterke hitte. Transporteer de batterij niet samen met metalen voorwerpen, bijv. halskettingen of haarspelden. Het gevaar voor lekken is vooral bij lege batterij aanwezig. Om beschadigingen van de handzender te vermijden, moet u de batterij eruit halen als de batterij ontladen is of als de handzender langere tijd niet wordt gebruikt. Als een beschadigde batterij vloeistof lekt en deze in contact komt met kleding, ogen of de huid, spoel de betreffende plek dan meteen met veel water af. Verwijder de batterij conform de plaatselijke voorschriften. Isoleer de contacten met plakband. Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Het inslikken van de batterij kan ernstige gezondheidschade veroorzaken. Als iemand een batterij heeft ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.

Als de handzender langere tijd niet wordt gebruikt, adviseren wij de batterij uit de handzender te halen om de levensduur van de batterij te verhogen.



Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend.

Het telefoonnummer van het betreffende land kunt u vinden in het Webasto servicecenter-overzicht of op de website van de Webasto vestiging in uw land.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

Bedrijfsadres:  
Friedrichshafener Str. 9  
82205 Gilching  
Germany

Alleen in Duitsland  
Tel: 0395 5592 229  
E-mail: [kundencenter@webasto.com](mailto:kundencenter@webasto.com)

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd  
Webasto House  
White Rose Way  
Doncaster Carr  
South Yorkshire  
DN4 5JH  
United Kingdom

[www.webasto.com](http://www.webasto.com)

NL



## Korte handleiding

Telestart T100 HTM



Een uitvoerige bedieningshandleiding is te vinden [www.webasto.com](http://www.webasto.com).