

1 Driftsfunksjoner

- 1 Display
- 2 Pil tast venstre
- 3 ON Tast
- 4 Pil tast høyre
- 5 OFFTast



Håndsender med taster og display

1.1 Symboler og styring

Symbol	Funksjon	Symbol	Funksjon
	Batteri (Fullt: ingen indikasjon)		Mottak (når det sendes)
	Modus (oppvarming eller ventilasjon*)		HTM Heating-Time-Management (varme-tids-styring)
	Komfortmodus (visningseksempel)		Klokkeslett
	Innkoblingstid		Avreisetid (HTM)
°C	Temperatur		

*: valgfritt

Hvis **FA: L** vises ble signalet ikke overført feilfritt. Gjenta sendeprosessen etter bytte av standplass.

2 Stille inn modus (valgfritt)

2.1 Indikasjoner

Trykk tasten 3x helt til symbolet eller vises i displayet.

2.2 Stille inn

Symbolet eller vises. Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. eller blinker. Still inn modus med tastene og . Bekreft:

Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. Modusen er innstilt.



3 Slå på varmeapparat eller ventilasjon (valgfritt)


Hold håndsenderen slik at antennen peker oppover og trykk på **ON** tasten (ca. 1 sekund).

Signalet ble overført og på displayet vises **OK**.

Den resterende driftstiden ① og modusen oppvarming ② eller ventilasjon ③ vises.

Innkoblingskontrollen slokner:

- etter utløp av innkoblingstiden.
- etter at den er slått av med Telestart.



- Hvis det ikke finnes noen spesielle anvisninger for innstilling av kjøretøyoppvarmingen ved varmeapparatdrift, må kjøretøyoppvarmingen settes på "varm" før varmeapparatet slås på.
- Still inn kjøretøyviften i modus oppvarming og modus ventilasjon ved 3-trinns vifte på 1. og ved 4-trinns vifte på 2. trinn. Ved trinnløs vifte stilles den inn på minst 1/3 av vifteytelsen.

4 Slå av varmeapparat eller ventilasjon (valgfritt)

Hold håndsenderen slik at antennen peker oppover og trykk på **OFF** tasten (ca. 1 sekund).

Signalet ble overført og på displayet vises **OK**. Symbolet eller vises på displayet.

5 Vise og stille inn klokkeslett

5.1 Indikasjoner

Trykk 1x på tasten , klokkeslett vises.



5.2 Stille inn

Klokkeslett vises. Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. blinker. Still inn klokkeslett med tastene og . Bekreft: Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. Klokkeslett er innstilt.

6 Vise og stille inn innkoblingstid

6.1 Indikasjoner

Trykk 4x på tasten , innkoblingstiden vises



6.2 Stille inn

Innkoblingstiden vises. Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. blinker. Still inn innkoblingstid med tastene og . Bekreft: Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. Innkoblingstid er innstilt.

7 HTM Heating-Time-Management (varme-tids-styring)

Varme-tids-styring tillater automatisk forvarming (gjelder ikke for ventilasjon). Mer informasjon i bruksanvisningen på DVD.

7.1 Vise, stille inn og aktivere avreisetid

Trykk 2x på tasten , avreisetid vises.



7.2 Stille inn

Avreisetid vises. Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. blinker. Still inn avreisetid med tastene og . Bekreft: Trykk samtidig på tastene **ON** og **OFF**. Avreisetid er innstilt.

7.3 Aktiver avreisetid

Avreisetid vises. Trykk tasten **ON** (ca. 1 sekund), i displayet vises **OK**, deretter vises avreisetid og **HTM** i displayet. Avreisetid er aktivert.



7.4 Deaktivere avreisetid

Avreisetid vises. Trykk tasten **OFF** (ca. 1 sekund), i displayet vises **OK**, avreisetid er blitt deaktivert og **HTM** slokner.



8 Batteri

8.1 Åpne batterilokket

- ▶ Bøy begge laskene ① lett utover.
- ▶ Trekk lokket ② nedover og av.



8.2 Visning av batteristatusen

Batteri	Vis
Batteri fullt	Ingen indikasjon
Batteri halvtomt	
Batteri tomt	

8.3 Gjenstart ved lengre driftspause

- ▶ Legg batteriet i batterirommet til senderen.
- ▶ Trykk seks ganger to sekunder på **OFF** tasten med en avstand på ca. to sekunder.
- ▶ Overhold en ventetid på ca. to minutter.


9 Samsvarserklæring

CE-samsvarserklæring og UKCA-samsvarserklæring

Telestart T100 HTM er utviklet, produsert, testet og levert iht. gjeldende direktiver, forordninger og normer for sikkerhet, EMC og miljøvennlighet. Webasto erklærer at produktet Telestart T100 HTM produseres og leveres iht. direktiver og forordninger. Den fullstendige CE-samsvarserklæringen og UKCA-samsvarserklæringen kan hentes fra nedlastingsområdet <https://dealers.webasto.com>.


10 Viktig informasjon vedrørende bruks- og monteringsanvisning


Bruk av symboler og markeringer:

 Informasjon om en teknisk egenskap

Viktig informasjon (ikke uttømmende)


Montering / reparasjon

 For montering og reparasjon av Webasto kontrollelementer er det nødvendig med en Webasto opplæring, teknisk dokumentasjon, spesialverktøy og spesialutstyr.

 Montering og reparasjon skal BARE utføres av sertifiserte personer med den nødvendige Webasto opplæringen. Forsøk ALDRI å montere eller reparere Webasto kontrollelementer hvis du ikke har gjennomført den nødvendige Webasto opplæringen og dermed ikke har de nødvendige tekniske ferdigheter, og ikke har nødvendige tekniske dokumenter, verktøy og utstyr til rådighet som kreves for korrekt montering og reparasjon.

Det skal kun benyttes originaldelar fra Webasto. Se også i tilbehørskatalogen for luft- og vannbaserte varmere fra Webasto.

Bruk

 På grunn av forgiftnings- og kvelningsfaren må varmeren ikke brukes i lukkede rom. Varmeren skal alltid slås av før tanking.

Obs!

For å gjøre deg kjent med og forstå alle funksjoner og egenskaper til kontrollelementet må du lese og følge bruksanvisningen nøye. Du finner bruksanvisningen på www.webasto.com. For at monterings- og reparasjonsarbeider skal utføres fagmessig og sikkert, må monterings-

anvisningen samt advarsler og sikkerhetsinformasjon leses og følges nøye. Henvend deg alltid til et Webasto autorisert verksted for å få utført monterings- og reparasjonsarbeider.

VIKTIG

Anvisningene i dette dokumentet er ikke uttømmende og erstatter ikke de detaljerte monterings- og bruksanvisningene.

Den generelle monterings- og bruksanvisningen samt varsel- og sikkerhetsanvisninger finner på <http://dealers.webasto.com>.

Webasto påtar seg ikke noe ansvar for mangler og skader som skyldes at monterings- og bruksanvisningene og informasjonen i disse ikke er overholdt. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder især for monterings- og reparasjonsarbeider som er ufagmessig utført eller utført av personer uten opplæring eller når originale reservedeler ikke er benyttet.

Ansvar for uaktsom forvoldelse av skade på liv, kropp og helse og skader som skyldes brudd på forpliktelser som følge av forsett eller grov uaktsomhet berøres ikke av dette i likhet med det obligatoriske produktansvaret.

11 Lovpålagte bestemmelser for montering


Regulering

Elektromagnetisk kompatibilitet

Typegodkjenningnummer

 10 R - 047488

Telestart T100 (mottaker)

 Bestemmelsene i disse forskriftene er bindende innenfor gyldighetsområdet for forordningen (EU) 2018/858, og skal også følges i de landene hvor det ikke finnes spesielle forskrifter.

VIKTIG

Dersom monteringsanvisningene ikke overholdes, opphører typegodkjenningen til kontrollelementet og dermed den generelle driftstillatelsen for kjøretøyet.

Avfallshåndtering

Batterier og elektroniske apparater er del av det europeiske direktivet 2006/66/EU eller 2002/96/EU i den aktuelle utgaven og må ikke kastes i husholdningsavfall. Hver forbruker er lovmessig forpliktet til å kun kassere batterier og gamle/defekte elektroniske apparater i markerte resirkuleringsbeholdere ved en avfallstasjon eller i detaljhandelen. Tilbakeleveringen er gratis.



Kast emballasje i tilsvarende resirkuleringsbeholder i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter.

OBS

Ved feil bruk kan batterier lekke, overopphetes eller eksplodere. Ved håndtering av batterier må du følge alle tiltak eller advarsler som leveres sammen med eller står trykket på batteriet. Batteriet skal aldri lades, da det ikke er oppladbart. Batteriet må aldri kortsluttes. Ikke utsett batteriet for høy varme. Ikke transporter batteriet sammen med metallgjenstander, f.eks. halskjeder eller hårnåler. Faren for lekkasje består fremfor alt når batteriet er tomt. For å unngå skade på den håndholdte senderen, bør du fjerne batteriet når det er utladet, eller hvis håndsenderen ikke skal brukes i lengre tid. Hvis væske fra et skadet batteri kommer i kontakt med klær, skyll øynene eller huden straks det berørte området med rikelig med vann. Kast batteriet i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering. Isoler kontaktene med isolerende tape. Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelige for barn. Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige helseskader. Hvis noen har svelget et batteri, må lege oppsøkes omgående.

Hvis håndsenderen ikke skal brukes over en lengre periode, anbefaler vi at batteriet tas ut av senderen for å forlenge levetiden til batteriet.



Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har gjelder.

Du finner telefonnummeret til de nasjonale Webasto servicekontorene i folderen eller på nettsiden til ditt lands agentur.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postboks 1410
82199 Gilching
Germany

Firmaadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Kun innen Tyskland
Tlf: 0395 5592 229
E-post: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

NO



Kortversjon av bruksanvisningen

Telestart T100 HTM



En utførlig bruksanvisning finner du på www.webasto.com.