


Instrucciones de uso

Elemento de mando

Multi Control MC04

1 Vista general del elemento de mando



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Símbolo de función de calefacción rápida | 5 | Tecla de encendido/apagado |
| 2 | Símbolo de ventilación | 6 | Selector de función |
| 3 | Botón giratorio (temperatura/ventilador) | 7 | Símbolo de función de ahorro de energía |
| 4 | Indicador de funcionamiento/indicador de código de error/indicador de servicio técnico | 8 | Símbolo de función de calefacción normal |

2 Acerca de este documento

2.1 Objeto del documento

Las presentes instrucciones de uso se consideran parte del producto, y proporcionan al usuario información sobre el uso seguro del aparato.

2.2 Cómo usar este documento

- ▶ Antes de utilizar el calefactor, lea las presentes instrucciones de uso y las instrucciones de uso del calefactor.
- ▶ Guarde estas instrucciones de uso en el vehículo.
- ▶ Entregue estas instrucciones de uso a los sucesivos propietarios o usuarios del aparato.

2.3 Uso de símbolos y advertencias



ADVERTENCIA

Tipo y origen del peligro

Consecuencia: no seguir estas indicaciones puede causar la muerte o heridas graves.

- ▶ Forma de proceder para protegerse del peligro.



PRECAUCIÓN

Tipo y origen del peligro

Consecuencia: no seguir estas indicaciones puede causar lesiones leves.

- ▶ Forma de proceder para protegerse del peligro.



ATENCIÓN

Tipo y origen del daño material

Consecuencia: no seguir estas indicaciones puede causar daños materiales.

- ▶ Forma de proceder para evitar daños materiales.

Resalte	Explicación
✓	Requisito para la siguiente instrucción
►	Instrucción
Elemento de control	Denominación de los elementos de control

2.4 Garantía y responsabilidad

Webasto se exime de toda responsabilidad por daños y defectos derivados del incumplimiento de las instrucciones de montaje y de uso, o de las indicaciones contenidas en estas.

Dicha exoneración de responsabilidad es especialmente válida en caso de:

- Mal uso
- Reparaciones realizadas por un taller de servicio técnico no autorizado por Webasto
- Uso de componentes no originales
- Modificación del aparato sin el consentimiento de Webasto

3 Seguridad

3.1 Uso previsto

El elemento de mando incorporado sirve para regular el calefactor.

3.2 Normativa y disposiciones legales

- Se debe cumplir la normativa recogida en la hoja adjunta «Indicaciones importantes acerca de las instrucciones de uso y montaje».

3.3 Indicaciones de seguridad

Peligro de explosión en ambientes con vapores o polvo inflamables o con sustancias peligrosas (p. ej. estaciones de servicio, instalaciones de repostaje y almacenes de combustible, carbón, madera o cereales)

- No conectar ni hacer funcionar el calefactor.

Peligro de intoxicación y asfixia provocadas por gases de escape en espacios cerrados

- ▶ No conectar ni hacer funcionar el calefactor.

Peligro de incendio provocado por la presencia de materiales o líquidos inflamables en la corriente de aire caliente

- ▶ No obstaculizar la corriente de aire caliente.

Peligro de lesiones provocadas por un aparato defectuoso

- ▶ No hacer funcionar el calefactor si presenta algún defecto.
- ▶ Contactar con el taller de servicio técnico de Webasto.

4 Manejo



ADVERTENCIA

Peligro de explosión en ambientes con vapores o polvo inflamables o con sustancias peligrosas (p. ej. estaciones de servicio, instalaciones de repostaje y almacenes de combustible, carbón, madera o cereales)

Quemaduras graves

- ▶ No conectar ni hacer funcionar el calefactor.



ADVERTENCIA

Inhalación de gases de escape en espacios cerrados

Intoxicación y asfixia

- ▶ El calefactor nunca se debe hacer funcionar -ni siquiera mediante el inicio programado- en espacios cerrados (p. ej. garajes o talleres) sin sistema de extracción de gases de escape.
- ▶ En el caso de talleres que dispongan de sistema de extracción de gases de escape, cerciorarse de que este funciona correctamente.

4.1 Conectar el calefactor



- Pulsar la tecla de encendido/apagado.
Se ilumina el indicador de funcionamiento.

4.2 Desconectar el calefactor



- Pulsar la tecla de encendido/apagado.
El calefactor se apaga.
El indicador de funcionamiento se apaga tras aprox. 3 minutos.

4.3 Seleccionar la función de calefacción

Símbolo	Función	Descripción
	Función de calefacción rápida	Calentamiento rápido del habitáculo que se desea calefactar: el habitáculo se calienta durante un tiempo limitado con una potencia de calefacción incrementada del 110%. Una vez se ha alcanzado la temperatura ajustada, el calefactor vuelve a funcionar con la potencia normal. Duración máxima de la potencia de calefacción incrementada: Air Top Evo 40: 6 horas Air Top Evo 55: 30 minutos
	Función de calefacción normal	Calentamiento del habitáculo que se desea calefactar hasta la temperatura ajustada: el habitáculo se calienta a potencia normal.
	Función de ahorro de energía	La temperatura deseada del habitáculo se mantendrá usando un 70% de energía, con lo que se conserva la batería y se respeta el medio ambiente.
	Función de ventilación	Enfriamiento rápido del habitáculo: la circulación del aire del habitáculo o la introducción de aire fresco hacen posible un enfriamiento adicional del habitáculo. La velocidad de giro del ventilador se ajusta de manera individual mediante el botón giratorio. Si el calefactor se encuentra en modo de combustión, tendrá lugar una fase de enfriamiento de aprox. 3 minutos.

- ✓ El calefactor está conectado.



- ▶ Girar el selector de función a la función de calefacción deseada.

4.4 Ajustar la temperatura de calefacción

La temperatura de calefacción se puede ajustar de forma continua entre 5 °C y 35 °C.

- ✓ El calefactor está conectado.
- ✓ Se ha seleccionado la función de calefacción.

Aumentar la temperatura de calefacción



- ▶ Girar el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj.

Reducir la temperatura de calefacción



- ▶ Girar el botón giratorio en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

4.5 Conectar la ventilación

- ✓ El calefactor está conectado.



- ▶ Colocar el selector de función en la posición de ventilación.



- ▶ Girar el botón giratorio para ajustar la potencia del ventilador.

5 Limpieza

- ▶ Limpiar el elemento de mando con un paño húmedo.

6 Resolución de problemas

Si durante el funcionamiento en modo de calefacción se produce un fallo del calefactor, el aparato emitirá un código de error a través del elemento de mando. Puede encontrar más información en las instrucciones de uso del calefactor.

7 Eliminación

El elemento de mando no debe desecharse junto con la basura doméstica.

- Se debe respetar la normativa local sobre la eliminación de productos electrónicos.

8 Servicio técnico y de atención al cliente

¿Tiene preguntas técnicas o algún problema con el aparato?

Encontrará el número de teléfono de nuestro centro del país correspondiente en el folleto de centros de servicio de Webasto o en la página web www.webasto.com.

9 Datos técnicos

Rango de voltaje de funcionamiento: de 12 V a 24 V

Rango de temperatura ambiente permitida:

- Funcionamiento: de -40 °C a +75 °C
- Almacenamiento: de -40 °C a +85 °C

En documentos multilingües, se considera vinculante el texto en alemán.

Puede encontrar el número de teléfono del país correspondiente en el folleto de centros de servicio de Webasto o en la página web del representante de Webasto en su país.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

